Modbus Plus PCI-85 Interface Adapter User Guide

Version 3.0



Table of Contents



Chapter 1	The PCI-85 Adapter and Your Computer5		
	At a Glance		
	Configuring the PCI-85 Adapter		
Chapter 2	Adding or Deleting Active Nodes		
	Adding or Deleting Active Nodes		
Chapter 3	Installation11		
	At a Glance		
3.1	Software		
	Installing the PCI-85 Device Driver Software		
3.2	Hardware		
Chapter 4	Status Indicators 25		
	Status Indicators		
Chapter 5	MBX Suite		
	MBX Suite		
Chapter 6	Labeling the Modbus Plus Ports		
	Labeling the Modbus Plus Ports 29		
Appendix A	Specifications		
	Specifications		

The PCI-85 Adapter and Your Computer

1

At a Glance		
Introduction	This chapter provides both general product and co PCI-85 Modbus Plus interface adapter.	onfiguration information for the
What's in this		
What's in this	This chapter contains the following topics:	
What's in this Chapter?	This chapter contains the following topics: Topic	Page
What's in this Chapter?	This chapter contains the following topics: Topic Product Overview	Page 6

Product Overview

Please Note Electrical equipment should be serviced only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. This document is not intended as an instruction manual for untrained persons.

PCI-85 Modbus Plus Interface Adapter

Note: Before handling the PCI-85 interface adapter, you should be familiar with methods for handling circuit boards, including methods for anti-static protection. If you are unfamiliar with these precautions, please contact Schneider Electric at **http://www.schneider-electric.com** to find customer support closest to you.

The PCI-85 Modbus Plus interface adapter mounts in a single PCI slot of an IBM PC or a compatible personal computer. The PCI-85 adapter links the computer to a Modbus Plus network allowing computer based applications to exchange data with Schneider Electric programmable logic controllers (PLCs) and other devices on the Modbus Plus network.

Typical applications for the Modbus Plus network include data acquisition and monitoring, remote PLC programming, program upload/download/archiving support, and interfacing to manufacturing applications operating on plant computer systems.

The PCI-85 interface adapter provides multi-voltage (3.3 and 5 volt) PCI bus plug and play support in both single (416NHM30030A) and dual (416NHM30032A) cable versions.

The PCI-85 interface adapter mounts into the PCI backplane of a personal computer and attaches to the network by means of a nine-pin D connector. The Modbus Plus medium is a single, twisted shielded pair cable that supports up to 32 nodes without repeaters or 64 nodes with repeaters.

Configuring the PCI-85 Adapter

Easy Configuration	The PCI-85 interface adapter is supplied with the Modbus Plus driver suite CD-ROM.				
	Note: The adapter card is compatible with MBX Driver Suite, Version 4.2 or greater. Schneider Electric recommends that you use the software package supplied with the adapter card.				
	 On-board support of the plug and play standard allows easy configuration and operation in Windows 98, Windows 2000, and Windows XP (Home or Pro) environments. Windows NT 4.0 is also supported. These drivers support many existing applications including: programming software such as Concept, Modsoft, ProWorx, and Unity Monitor Pro Human-Machine Interface (HMI) software MBX Suite for monitoring Modbus Plus networks MBX Demo MBX Driver Configuration MBPSTAT other third-party programming panel software and HMI software 				
Software Configuration	Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you must first install the Modbus Plus device driver software on your hard disk and edit the configuration parameters using the utility provided.				
Hardware					
Configuration	Note: Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you must first install the device driver software.				
	The board is a PCI plug and play component. No switches need to be set prior to installation. You can install the unit into an available PCI slot in your computer's motherboard and connect the network cable.				

ConfigurationThe steps and graphic below are merely an overview. For detailed configurationOverviewinstructions, see Configuring the PCI-85 Adapter, p. 19.

Step	Action	
1	Install the drivers.	
2	Shut down the PC.	
3	Install the PCI card.	
4	Plug in power cord.	
5	Configure the PCI card.	

Modbus Plus Network



Note: Photos may not be exact representations of your adapters.

Note: For further information about planning your Modbus Plus network system, refer to the *Modbus Plus Network Planning and Installation Guide* (890USE10000).

Adding or Deleting Active Nodes

Adding or Deleting Active Nodes

Replacing a Modbus Plus Node	Note: Adding and removing nodes to or from an operating Modbus Plus network will temporarily affect network activity. For more information, refer to the <i>Modbus Plus Network Planning and Installation Guide</i> (890USE10000).		
	If you are replacing a node on an active Modbus Plus network, you can disconnect and reconnect that device's local drop cable without powering down the devices connected to other nodes on the network. The network protocol will bypass the removed device and include it when it is reconnected.		
Disconnecting a Modbus Plus Node	If you disconnect a node device from the network, it is not necessary to terminate its local drop connector. The connector should be left open electrically. Cover the cable connector pins to prevent damage, short circuit, and contamination.		

Installation

3

At a Glance

The information and the interest of the intere	The information in this chapter describes how to install the device driver software and the interface adapter hardware.		
This chapter contains the following sections:			
Section	Торіс	Page	
3.1	Software	12	
3.2	Hardware	24	
	The informa and the inte This chapte Section 3.1 3.2	The information in this chapter describes how to and the interface adapter hardware. This chapter contains the following sections: Section Topic 3.1 Software 3.2 Hardware	

3.1 Software

Installing the PCI-85 Device Driver Software

MBX Driver Suite Installation

Note: Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you must first install the device driver software.

Follow the steps below to install the MBX Driver Suite.

Step	Action			
1	Insert the CD-ROM labeled Modbus Plus Driver Suite into your CD-ROM drive. The CD will auto-start. If not, click Start Run D:\Setup.exe (where D:\ is your CD-ROM drive).			
2	If upgrading drive components first. experience proble versions of the dr Programs . To ins Then click Go .	rs, uninstall all previously To uninstall, click Unins ms using the CD-ROM-livers through Start Set tall the new drivers, click	y installed Modbu tall for each driv based Uninstall, tings Control F < MBX Driver an	IS Plus software er. Note: If you then uninstall previous Panel Add/Remove d Virtual MBX Driver.
	MBX Driver Sui Main Install Product Info Support	MBX Driver Ethernet MBX Driver Remote MBX Driver Virtual MBX Driver	Install Uninstal	Version Found on System Not Found Not Found Not Found Not Found
		Go!	Help	Exit

Step	Action		
3	The InstallShield® Wizard opens. Click Next >.		
	MBX Suite - InstallShield Wizard		
	Welcome to the InstallShield Wizard for MBX Suite		
	The InstallShield® Wizard will install/uninstall MBX Suite components on your computer. To continue, click Next.		
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.		
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel		
4	Read the license agreement, and click Next > to accept it and proceed.		
	HBX Suite - InstallShield Wizard		
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.		
	CYBERLOGIC" SOFTWARE, INC. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT		
	This legal document is a license agreement between you (the "LICENSEE"), and Cyberlogic" Software, Inc. ("CYBERLOGIC"). IF YOU USE THIS PRODUCT, YOU ARE AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.		
	T I		
	 I <u>a</u>ccept the terms in the license agreement. I <u>d</u>o not accept the terms in the license agreement. 		
	InstallShield < <u>Back Next</u> > Cancel		

This screen summarizes the install to C:\Program Files\	e installation of the drive WinConX\. Click Chan	ers you selected. The drivers wil geto select another folder i		
MBX Suite - InstallShiel	d Wizard	X		
Summary	k			
The following actions will occ	sur:			
Product	Varsian	Action		
MBX Driver	Not Found			
Ethernet MBX Driver	Not Found	None		
Serial MBX Driver	Not Found	None		
Remote MBX Driver Virtual MBX Driver	Not Found Not Found	Install		
All "Install" actions will occur in subdirectories under:				
C:\Program Files\WinConX\		<u>C</u> hange		
InstallShield				
	< <u>B</u> ack	Next > Cancel		
of your settings, click < Back	es the installation. If you (. If you want to exit the	u want to review or change any wizard. click Cancel . Otherwise		
click Go to continue.	,			
🙀 MBX Suite - InstallShield	Wizard	×		
Ready to Perform Actions 1/2 The wizard is ready to perform the previously selected actions. Image: Comparison of the previously selected actions.				
Click Go to begin. If you want to review or change any of your settings, click Back. Click Cancel to exit the				
wizard.				
InstallShield				
	< <u>B</u> ack	<u>G</u> o Cancel		
	This screen summarizes the install to C:\Program Files\ desired. Finally, click Next a MBX Suite - InstallShiel Summary The following actions will occ Product MBX Driver Ethernet MBX Driver Serial MBX Driver Remote MBX Driver All "Install" actions will occur in C:\Program Files\WinConX\ InstallShield InstallShield® Wizard readie of your settings, click < Back click Go to continue. MBX Suite - InstallShield Ready to Perform Actions The wizard is ready to perfort Click Go to begin. If you want to review or chang wizard.	This screen summarizes the installation of the drive install to C:\Program Files\WinConX\. Click Chan desired. Finally, click Next > to continue. MBX Suite - InstallShield Wizard Summary The following actions will occur: Product Version MBX Driver Serial MBX Driver Not Found Not Found Not Found Not Found Not Found All "Install" actions will occur in subdirectories under: C:\Program Files\WinConX\ InstallShield® Wizard readies the installation. If you of your settings, click < Back. If you want to exit the click Go to continue. MBX Suite - InstallShield Wizard Ready to Perform Actions The wizard is ready to perform the previously selected act Click Go to begin. If you want to review or change any of your settings, click E wizard. InstallShield@ LickElShield LickElSh		

Step	Action
7	The wizard prepares to install.
	Windows Installer
	Preparing to install
	×
	Cancel
8	InstallShield® Wizard installs the MBX driver.
	Installing MBX Driver Image: Second seco
	Please wait while the InstallShield Wizard installs MBX Driver. This may take several minutes. Status:
	A Back Next > Cancel

Step	Action				
9	InstallShield® Wizard installs the Virtual MBX driver.				
	🖶 Virtual MBX Driver - Installation Wizard				
	Installing Virtual MBX Driver				
	The program features you selected are being installed.				
	Please wait while the InstallShield Wizard installs Virtual MBX Driver. This may take several minutes.				
	InstallShield				
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel				
10	InstallShield® Wizard is now complete. Click Finish to exit the wizard				
10					
	The InstallShield Wizard has successfully completed all actions. Click Finish to exit the Wizard.				
	Packages from the MBX Suite need to be activated after being				
	two-week grace period expires, the software will run in demo mode. In demo mode, all the features of the software are available, but it will only run for two hours at a time. After the two hours expire, the software will need to be restarted.				
	Start Product Activation				
	< Back Finish Cancel				

MBX Driver Suite	Follow the steps below to activate the MBX Driver Suite.			
Activation Process	Step	Action		
	1	The Authorization Wizard opens. Click Next > to start the activation process.		
		3 Authorization Wizard		
		Mertin Gerin Square D Telemecanique		
		<back cancel="" help<="" td=""></back>		
	2	Select the packages you wish to activate. Click Next > to continue.		
		Merlin G erin Square D Telemecanique		

Step	Action		
3	Enter the required information, and click Next >.		
	Authorization Misord		
	3 F Authorization wizard		
	Schneider	Vour Name	
	Electric	Company Name	
		Your Company	
		Address	
		Company Street Address	
		Company City, State, Zip	
		Dhana Numhar	
		Company Phone Number Company Fax Number	
		Email Address	
	Merlin Gerin	your_email_address@company.com	
	Square D	Serial Number	
	Telemecanique	310xxxxx I	
		< <u>Back</u> <u>Next></u> Cancel Help	
4	Finally, select the metho Enter the authorization n Authorization Wizard	d by which you want to activate the device driver software. number and click Next > to complete installation.	
	Colorada	Authorization Method	
	Electric	Phone 💌	
		You are activating the MBX Driver Suite.	
		Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany.	
		Choose one of the following numbers:	
		1-888-266-8705 (US + Canada only)	
		++1 978 975 9755 (US number for international customers)	
		 ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0.18.05 / 75.35.75 (inside Germany) 	
		Print Phone Form Finits a summary of the current requestion your records.	
	Merlin Gerin	Code Entry Number Computer ID	
	Square D	Authorization Number 1 Authorization Number 2	
	Telemecanique		
		< <u>Back</u> <u>Next</u> > Cancel Help	

Configuring the PCI-85 Adapter

Note: Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you **must first** install the device driver software.

Note: Before configuring your PCI-85 adapter, click Start | Programs | Virtual MBX Driver | Virtual MBX Driver Configuration. Check the box that reads Support 16-bit Windows Application.

Follow the steps below to configure the PCI-85 adapter for all operating systems except Windows NT. For Windows NT configuration, see *Configuring a Single PCI-85 Adapter in Windows NT*, p. 21.

Step	Action
1	Shut down the PC. Unplug the power source.
2	Install the adapter(s) into the appropriate slot(s). (See <i>Installing a PCI-85</i> Adapter, p. 24.)
3	Reconnect power to the PC. Boot the PC. A dialog box appears on screen that states new hardware is found.
4	Open WinConX.
5	Double click MBX Driver .
6	Double click MBX Driver Configuration.
7	Double click MBX Device 0.
8	Click Launch Device Manager.
9	Double click MBX Devices for Modicon Networks.
10	Double click PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 0.
11	Click the Device Settings tab.
12	Select the correct node address for the PCI-85 adapter. Click OK.
If you insta	II only 1 adapter, skip to step 19. To configure the 2nd adapter, continue
with step 1	3.
13	Double click MBX Device 1.
14	Click Launch Device Manager.
15	Double click MBX Devices for Modicon Networks.
16	Double click PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 1.
17	Click the Device Settings tab.
18	Select the correct node address for the 2nd adapter. Click OK.
19	Close Device Manager.
20	Close MBX Driver Configuration.

Step	Action
21	Double click MBX Demo.
22	Type C for Device Information. Verify the Device Status reads ON-LINE. Press Escape .
23	To verify the 2nd adapter is installed properly, select 1 1 Enter.
24	Type C for Device Information. Verify the Device Status reads ON-LINE. Press Escape .
25	Press Escape to exit MBX Demo.

The PCI-85 adapter(s) are now configured.

Configuring a Single PCI-85 Adapter in Windows NT

Note: Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you **must first** install the device driver software.

Note: Before configuring your PCI-85 adapter, click Start | Programs | Virtual MBX Driver | Virtual MBX Driver Configuration. Check the box that reads Support 16-bit Windows Application.

Configuring a PCI-85 adapter in Windows NT differs from the installation in other systems.

Step	Action
1	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
2	Click New.
3	In Device Type, select the PCI-85 adapter you wish to install from the pull-down
	menu.
4	In PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, select single card, and set the node
	address.
5	Click Close.
6	If prompted to restart the driver, click No.
7	Click Close.
8	Shut down the PC. Unplug the power source.
9	Install the adapter into the appropriate slot. (See Installing a PCI-85 Adapter, p. 24.)
10	Reconnect power to the PC. Boot the PC.
11	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
12	In MBX Device, select 0. Click Edit.
13	Click the MBX Driver Control tab. Verify the WinConX Driver is running. If not, click
	Start.
14	Click OK .
15	Click Close.
16	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Demo.
17	Type C for Device Information. Verify the Device Status reads ON-LINE.
18	Note the slot number, the node address, and the bus number. (Note: You must note these numbers if you plan to configure a 2nd adapter.)
19	Press Escape twice to exit MBX Demo.

The PCI-85 adapter is now configured. To configure a 2nd adapter, see *Configuring a 2nd PCI-85 Adapter in Windows NT, p. 22*.

Configuring a 2nd PCI-85 Adapter in Windows NT

To configuring a 2nd PCI-85 adapter in Windows NT, repeat steps 1-19 in *Configuring a Single PCI-85 Adapter in Windows NT, p. 21*. Then, follow the steps below.

Step	Action	
1	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
2	In MBX Device, select 0. Click Edit.	
3	Click the MBX Driver Control tab. Click Stop.	
4	Click OK.	
5	In MBX Device, select 0. Click Delete.	
6	Click Close.	
7	Shut down the PC. Unplug the power source.	
8	Remove the first configured adapter. Note the physical slot.	
9	Reconnect power to the PC. Boot the PC.	
10	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
11	Click New.	
12	In Device Type , select the adapter you wish to install from the pull-down menu.	
13	In PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, select the node address for the 2nd	
	adapter. (Select an address different from that of the 1st configured adapter. See step 18 in <i>Configuring a Single PCI-85 Adapter in Windows NT, p. 21.</i>)	
14	Click Close.	
15	If prompted to restart the driver, click No.	
16	Click Close.	
17	Shut down the PC. Unplug the power source.	
18	Install the adapter into a slot different from that of the 1st configured adapter. (See <i>Installing a PCI-85 Adapter, p. 24.</i>)	
19	Reconnect power to the PC. Boot the PC.	
20	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Demo.	
21	Type C for Device Information. Verify the Device Status reads ON-LINE.	
22	Note the slot number, the node address, and the bus number (which should all be different from those of the 1st configured adapter).	
23	Press Escape twice to exit MBX Demo.	
24	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
25	In MBX Device, select 0. Click Edit.	
26	In PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, select multiple cards.	
27	Enter the slot number and bus number. Use the numbers you noted in step 22.	
28	Click OK .	

Step	Action	
29	If prompted to restart the drivers, click No.	
30	Click New.	
31	In Device Type, select the 1st configured adapter from the pull-down menu.	
32	In PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , Device Name should read CLMbx1. (Note: the 1st configured adapter reads adapter 1.)	
33	Enter the node address, slot number, and bus number of the 1st configured adapter. Use the numbers you noted in step 18 in <i>Configuring a Single PCI-85 Adapter in Windows NT, p. 21</i> .	
34	In PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, select multiple cards.	
35	Click Close.	
36	Click No.	
37	Click Close.	
38	Shut down the PC. Unplug the power source.	
39	Install the 1st configured adapter into its original slot. (See <i>Installing a PCI-85 Adapter, p. 24.</i>) Leave the 2nd configured adapter in the PC.	
40	Reconnect power to the PC. Boot the PC.	
41	Click Start Programs WinConX MBX Driver MBX Demo.	
42	Type C for Device Information. Verify the Device Status for both adapters reads ON-LINE.	

The 2 PCI-85 adapters are now configured.

3.2 Hardware

Installing the PCI-85 Interface Adapter Hardware

Installing a PCI-85 Adapter

Note: Before installing the PCI-85 interface adapter in your PC, you **must first** install the device driver software.

Note: Ensure that computer power is **off** and the power cord is **not** plugged into the power source **before** installing the adapter.

Follow the steps below to install the PCI-85 interface adapter and connect the cable(s).

Step	Action
1	Set the computer power switch to OFF, and unplug its power cable from the power source.
2	Remove the computer cover. Retain the screws and other hardware for reassembly.
3	Locate an unused PCI expansion slot on the computer motherboard. Remove the screw securing the blank faceplate for this slot position and remove the faceplate. Retain the screws and other hardware for re-assembly.
4	Insert the PCI-85 interface adapter into the expansion slot connector. Ensure that the adapter is firmly seated in the connector.
5	Install the screw to secure the board's faceplate to the computer frame. Note that this screw is required for proper grounding of the board.
6	Reinstall the computer cover.
7	 Note: Make sure you selected an unused Modbus Plus node address before you connect the network cable(s). (See <i>Configuring the PCI-85 Adapter, p. 19.</i>) Plug the Modbus Plus network cable connector(s) into the board's connector(s). If you have a dual-cable network, your two cables should be labeled A and B. Ensure that you connect the cables into the proper connectors, as follows. A is on the bottom B is on the top
8	Reconnect the computer power cable and power up the computer. Verify normal operation with the board installed.

Status Indicators

4

Status Indicators

Dual Cable PCI-85 Adapter The dual cable PCI-85 adapter has three indicators:

- A green indicator shows the overall communication status of the node.
- The two red indicators identify faults on the two cable paths, which should be interpreted as follows:
 - If a red indicator blinks momentarily, it indicates that a message error was detected on the cable path.
 - A steady **ON** state indicates a hard fault either in the cable or in a node device connected to the cable.

Note: At PC startup, the green indicator lights steadily. As bootup progresses, if the Modbus Plus device is configured and a cable is attached to the PCI-85 adapter, the green indicator blinks.

Note: If you have only one cable plugged in with a dual cable PCI-85 adapter, the red indicator will light steadily on the channel without a cable connected.

If communication is lost on one cable path, the other continues normally. The two connectors (shown in the following figure) allow for redundant cabling. If one cable is severed, the other cable allows the continued functionality of the Modbus Plus node.



Single Cable PCI-85 Adapter

The single cable PCI adapter (shown in the following figure) has one indicator that shows the network communication status (green). This board does not feature the redundant cabling option.



(Photo may not be exact representation of your single cable adapter.)

PCI-85 Adapter LEDs

The following table describes the green LED patterns for both PCI-85 adapters.

Green LED Pattern	Description
Six flashes/ second	Normal operating state for each node. The node is successfully receiving and passing the token. All nodes on a healthy network flash this pattern.
One flash/second	This node is off-line just after power-up or after exiting four-flashes/ second mode. In this state, the node monitors the network and builds a table of active nodes and token holding nodes. After being in this state for five seconds, the node attempts to go to its normal operating state (indicated by six flashes/second).
Two flashes, then OFF for two seconds	The node hears the token being passed among the other nodes, but it never receives the token itself. Check the network for an open circuit or defective termination.
Three flashes, then OFF for 1.7 seconds	The node is not hearing token passing among the other nodes. It periodically claims the token but cannot find another node to which to pass it. Check the network for an open circuit or defective termination.
Four flashes, then OFF for 1.4 seconds	The node has heard a valid message from a node using a network address identical to its own address. The node remains in this state for as long as it continues to hear the duplicate address. If the duplicate address is not heard for five seconds, the node changes to one flash/ second mode, then changes to six flashes/second in normal operation.

Note: Status indicators are described only after successful boot-up of the host machine.

MBX Suite

5

MBX Suite

Overview

MBX Suite provides the following programs to configure and monitor your Modbus Plus network.

- MBX Demo
- MBX Driver Configuration
- MBX Backup Configuration
- MBPSTAT

You may also use your Network Diagnostic Utility Program, **MBPSTAT.EXE**, to diagnose suspected faults. This utility is supplied on the distribution disk with your controller. A full description of how to run your MBPSTAT program appears in Appendix D of *Modbus Plus Network IBM Host Based Device's User's Guide* (890USE10200).

MBPSTAT

The following table shows how your MBPSTAT screen messages correspond to the indicator patterns.

Peer Status	Indicator Pattern	
Normal Link Operation	Six flashes per second	
Monitor Link Operation	One flash per second	
Never Receiving Token	Two flashes, then OFF for two seconds	
Sole Station	Three flashes, then OFF for 1.7 seconds	
Duplicate Station	Four flashes, then OFF for 1.4 seconds	

The following figure shows the MBPSTAT screen (option 10).

🖧 Mbpstat			- 🗆 ×
MODBUS PLUS NETWORK STA Node Personality Information from node Node Number = Node Type = Software version = Network address = MAC state variable = Peer Status = Token pass counter = Token pass counter = Description =	TUS version 2.31 62 (62.00.00.00.00) = 62 = Host = 2.03 = 62 = check-pass = normal link operation = 7673 = 2 milliseconds = none	Adapter: Success: Failure:	0 1947 0

MBX SDK Developer's Guide

Schneider offers a separate product, *MBX SDK Developer's Guide for Host Interface Adapters* (890USE16100), which consists of header files, C libraries, and example programs. You can compile and link these components to your applications program using the C-compiler, Microsoft Visual Studio (4.2 or higher). (MBX SDK is part number SW-LNET-SDK, which can be purchased separately.)

Labeling the Modbus Plus Ports

Labeling the Modbus Plus Ports

Labeling Two sets of labels are provided with the PCI-85 interface adapter to identify the Modbus Plus network and node address. One label should be attached to the computer when you complete the connection to the network. The other label is a spare.

Enter the Modbus Plus network number and node address that you have assigned to the PCI-85 interface adapter on the label. Place the label so it can easily be seen on the PC.

The following figure shows an example of the completed label.



6

Appendix -- Specifications

Physical

Physical		
Name	Modbus Plus PCI bus adapter with plug and play capability	
Part Number	416NHM30030A (single cable) 416NHM30032A (dual cable)	
Size	6.6" x 4.7"	

Mechanical and Electrical

Mechanical and Electrical		
Shock (Non-operating 3 shocks/axis)	30g, 11ms	
Free Fall (Unpackaged)	1 meter	
Vibration Operating	10-57 Hz 0.07mmDA, 57-150 Hz 1g	
Altitude	6,561 ft. (2000m)	
Current Consumption	250 mA	
Voltage	3.3 or 5V per PCI (2.2) specification	

Environmental

The following table lists environmental specifications for the PCI-85 adapter.

Environmental	
Storage Temperature	+85 degrees C, -40 degrees C
Operating Temperature	0 degrees C, +60 degrees C
Humidity (Non-operating/Operating)	93% RH @ 60 degrees C Non-Condensing

Software

The following table lists software specifications for the PCI-85 adapter.

Software	
Operating System	32 bit drivers for Windows 98, Windows NT4.0 SP3 or higher, Windows 2000, and Windows XP (Home or Pro)
C Library	Compilers MSVC 4.2 MSVC 5.0 MSVC 6.0
Programming Software	Concept, Modsoft, ProWorx, and Unity

Guide utilisateur de l'adaptateur interface PCI-85 Modbus Plus

Version 3.0



Table des matières



Chapitre 1	L'adaptateur PCI-85 et votre ordinateur Présentation Présentation du produit Configuration de l'adaptateur PCI-85	 5 6 7
Chapitre 2	Ajout ou suppression d'abonnés actifs	 9 9
Chapitre 3 3.1 3.2	Installation. Présentation . Logiciel . Installation du logiciel pilote de périphérique PCI-85 . Matériel . Installation de l'adaptateur interface PCI-85 .	.11 .12 .12 .12 .24 .24
Chapitre 4	Voyants d'état	.25 .25
Chapitre 5	MBX Suite	.27 . 27
Chapitre 6	Désignation du port Modbus Plus	.29 . 29
Annexe A	Caractéristiques	.31 . 31

L'adaptateur PCI-85 et votre ordinateur

1

Ce chapitre fournit des informations générales sur l'adaptateur d'interface PCI-85 Modbus Plu	et des informations de configuration us.
Ce chapitre contient les sujets suivants :	
Sujet	Page
Présentation du produit	6
Configuration de lle destateur DOL 05	7
	Ce chapitre fournit des informations générales sur l'adaptateur d'interface PCI-85 Modbus Plu Ce chapitre contient les sujets suivants : Sujet Présentation du produit

Présentation du produit

Remarque importante	L'entretien du matériel électrique ne doit être effectué que par du personnel qualifié. Schneider Electric ne saurait être tenu responsable quant aux conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation. Ce document n'a pas pour objet de servir de guide aux personnes sans formation.
Adaptateur interface PCI-85 Modbus Plus	Note : Avant d'utiliser l'adaptateur interface PCI-85, vous devez vous familiariser avec les méthodes de manipulation des cartes de circuits imprimés, notamment l'utilisation de protections antistatiques. Pour plus d'informations sur ces précautions, contactez Schneider Electric à l'adresse http://www.schneider-electric.com .
	L'adaptateur interface PCI-85 Modbus Plus s'installe dans un seul emplacement PCI d'un PC IBM ou compatible. L'adaptateur PCI-85 relie l'ordinateur à un réseau Modbus Plus, permettant aux applications de l'ordinateur d'échanger des données avec les automates programmables industriels (API) de Schneider Electric, ainsi qu'avec d'autres périphériques du réseau Modbus Plus. Les types d'applications du réseau Modbus Plus les plus courants sont l'acquisition et la surveillance de données, la programmation d'API distant, le chargement/ téléchargement et l'archivage de programmes, ainsi que la connexion à des applications de fabrication exécutées sur des systèmes informatiques d'usine. L'adaptateur interface PCI-85 offre une prise en charge du standard Plug and Play du bus PCI multi-gamme tension (3,3 et 5 V) dans les versions de câble unique (416NHM30030A) et double (416NHM30032A). L'adaptateur interface PCI-85 s'installe dans l'embase PCI d'un PC et est relié au réseau au moyen d'un connecteur D à neuf broches. Le support Modbus Plus est un câble unique en paire torsadée blindée gérant jusqu'à 32 nœuds sans répéteur ou 64 nœuds avec répéteurs.
Configuration de l'adaptateur PCI-85

Configuration facile	L'adaptateur interface PCI-85 est fourni avec le CD-ROM Modbus Plus Driver Suite.
	Note : La carte de l'adaptateur est compatible avec MBX Driver Suite, version 4.2 ou supérieure. Schneider Electric recommande d'utiliser l'ensemble logiciel fourni avec la carte de l'adaptateur.
	La prise en charge native du standard Plug and Play facilite la configuration et le fonctionnement dans les environnements Windows 98, Windows 2000 et Windows XP (Home ou Pro). Windows NT 4.0 est également pris en charge. Ces pilotes prennent en charge plusieurs applications existantes, y compris : • Des logiciels de programmation, tels que Concept, Modsoft, ProWorx et Unity • Le logiciel d'interface homme-machine (HMI) Monitor Pro • MBX Suite pour surveiller les réseaux Modbus Plus • MBX Demo
	 MBX Driver Configuration MBX Backup Configuration MBPSTAT Des logiciels de console de programmation et HMI tiers
	Pour plus d'informations, appuyez sur F1 pour obtenir une aide en ligne.
Configuration logicielle	Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous devez installer le logiciel pilote de périphérique Modbus Plus sur votre disque dur et éditer les paramètres de configuration à l'aide de l'utilitaire fourni.
Configuration	
matérielle	Note : Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous devez installer le logiciel pilote de périphérique.
	La carte est un composant Plug and Play PCI. Vous n'avez pas besoin de définir de commutateur avant l'installation. Vous pouvez installer l'unité dans un emplacement PCI disponible de la carte mère de votre ordinateur, puis connecter le câble du réseau.

Présentation de la configuration

Les étapes et le graphique ci-dessous ne sont qu'une présentation. Pour plus d'informations sur la configuration, voir *Configuration de l'adaptateur PCI-85, p. 19.*

Etape	Action
1	Installez les pilotes.
2	Mettez l'ordinateur hors tension.
3	Installez la carte PCI.
4	Raccordez le cordon d'alimentation.
5	Configurez la carte PCI.

Réseau Modbus Plus



Remarque : Les photos peuvent ne pas correspondre exactement à vos adaptateurs.

Note : Pour plus d'informations sur la planification de votre système réseau Modbus Plus, reportez-vous à *Modbus Plus - Guide de planification et d'installation réseaux* (890USE10001).

Ajout ou suppression d'abonnés actifs

Ajout ou suppression de nœuds actifs

Remplacement d'un nœud Modbus Plus	Note : L'ajout et la suppression de nœuds dans un réseau Modbus Plus en fonctionnement affecte temporairement l'activité du réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel <i>Modbus Plus - Guide de planification et d'installation réseaux</i> (890USE10001).
	Si vous remplacez un nœud d'un réseau Modbus Plus actif, vous pouvez déconnecter et reconnecter le câble de station locale de cet équipement sans mettre hors tension les équipements connectés aux autres nœuds du réseau. Le protocole réseau ignore l'équipement déconnecté et l'inclut à nouveau lorsqu'il est reconnecté.
Déconnexion d'un nœud Modbus Plus	Si vous déconnectez un équipement de nœud du réseau, il n'est pas nécessaire de brancher une terminaison sur son connecteur de station locale. Le connecteur doit être laissé électriquement ouvert. Couvrez les broches du connecteur du câble pour éviter un dommage, un court-circuit et une contamination.

Installation

3

Présentation

Introduction Ce chapitre décrit l'installation du logiciel pilote de périphérique et interface.			
Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants :			
Sous-chapitre	Sujet	Page	
3.1	Logiciel	12	
3.2	Matériel	24	
	Ce chapitre décri interface. Ce chapitre conti Sous-chapitre 3.1 3.2	Ce chapitre décrit l'installation du logiciel pilote c interface. Ce chapitre contient les sous-chapitres suivants Sous-chapitre Sujet 3.1 Logiciel 3.2 Matériel	

3.1 Logiciel

Installation du logiciel pilote de périphérique PCI-85

Installation de MBX Driver Suite

Note : Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous **devez** installer le logiciel pilote de périphérique.

Procédez comme suit pour installer MBX Driver Suite.

Etape	Action
1	Insérez le CD-ROM appelé Modbus Plus Driver Suite dans votre lecteur de CD- ROM. Le CD-ROM démarre automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur Démarrer I Exécuter I D:\Setup.exe (D:\ étant votre lecteur de CD-ROM).
2	Si vous mettez à niveau les lecteurs, désinstallez tous les composants logiciels Modbus Plus déjà installés. Pour procéder à la désinstallation, cliquez sur Uninstall pour chaque lecteur. Remarque : Si vous rencontrez des problèmes avec l'icône Uninstall , du CD-ROM, désinstallez les versions précédentes des lecteurs via Démarrer I Paramètres I Panneau de configuration I Ajout/Suppression de programmes . Pour installer les nouveaux lecteurs, cliquez sur MBX Driver et Virtual MBX Driver . Cliquez ensuite sur Go .
	Schneider Electric Inclustrial Automation
	Main Install Version Found on System Install MBX Driver Image: Composition of the system Install MBX Driver Image: Composition of the system Product Info Ethernet MBX Driver Image: Composition of the system Support Remote MBX Driver Image: Composition of the system Virtual MBX Driver Image: Composition of the system Image: Composition of the system Check the MBX components you wish to install or uninstall. All uninstall operations will take place first. Image: Composition of the system
	Go! Help Exit

Etape	Action
3	L'InstallShield® Wizard s'ouvre. Cliquez sur Next>.
	Welcome to the InstallShield Wizard Suite
	The InstallShield® Wizard will install/uninstall MBX Suite components on your computer. To continue, click Next.
	k3
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
4	<u>A Back</u> <u>Next</u> > <u>Cancel</u>
4	poursuivre.
	🖟 MBX Suite - InstallShield Wizard
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.
	CYBERLOGIC" SOFTWARE, INC. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT
	This legal document is a license agreement between you (the "LICENSEE"), and Cyberlogic" Software, Inc. ("CYBERLOGIC"). IF YOU USE THIS PRODUCT, YOU ARE AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
	Ĭ
	 I accept the terms in the license agreement. I do not accept the terms in the license agreement.
	InstallShield
	< <u>Back</u> <u>Next</u> Cancel

Etape	Action			
5	Cet écran résume l'installation des lecteurs que vous avez sélectionnés. Les lecteurs seront installés sur C:\Program Files\WinConX\ . Cliquez sur Change pour sélectionner un autre dossier si vous le souhaitez. Pour finir, cliquez sur Next > pour poursuivre.			
	i MBX Suite - InstallShield Wizard			
	Summary The following actions will occur:			
	Product Version Action			
	MBX DriverNot FoundInstallEthernet MBX DriverNot FoundNoneSerial MBX DriverNot FoundNoneRemote MBX DriverNot FoundNoneVirtual MBX DriverNot FoundInstall			
	All "Install" actions will occur in subdirectories under: C:\Program Files\WinConX\ InstallShielc < Back Next> Cancel			
6	L'InstallShield® Wizard prépare l'installation. Si vous souhaitez revoir ou modifier un paramètre, cliquez sur < Back. Si vous souhaiter quitter l'assistant, cliquez sur Cancel. Sinon, cliquez sur Go pour poursuivre. MBX Suite - InstallShield Wizard Ready to Perform Actions The wizard is ready to perform the previously selected actions. Click Go to begin. If you want to review or change any of your settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.			
	InstallShield < <u>Back</u> <u>Go</u> Cancel			

Etape	Action
7	L'assistant prépare l'installation.
	Windows Installer
	Preparing to install
	X
	Cancel
8	L'InstallShield® Wizard installe MBX driver.
	MBX Driver - Installation Wizard Installing MBX Driver The program features you selected are being installed. Please wait while the InstallShield Wizard installs MBX Driver. This may take
	Status:
	InstallShield-

Etape	Action				
9	L'InstallShield® Wizard installe Virtual MBX driver.				
	🐺 Virtual MBX Driver - Installation Wizard				
	Installing Virtual MBX Driver				
	The program features you selected are being installed.				
	Please wait while the InstallShield Wizard installs Virtual MBX Driver. This may take several minutes. Status:				
	InstallShield				
10	L'InstallShield® Wizard est désormais terminé. Pour quitter l'assistant, cliquez sur Finish .				
	MBX Suite - InstallShield Wizard InstallShield Wizard Completed InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully completed all actions. Click Finish to exit the Wizard. Packages from the MBX Suite need to be activated after being installed. If the package hasn't been activated before the two-week grace period expires, the software will run in demo mode. In demo mode, all the features of the software are available, but it will only run for two hours at a time. After the two hours expire, the software will need to be restarted.				
	Start Product Activation				
	< <u>Back</u> <u>Einish</u> Cancel				

Processus	Procédez comme suit pour activer MBX Driver Suite.			
d'activation de MBX Driver Suite	Etape	Action		
mbr briver Suite	1	L'assistant d'autorisation s'ouvre. Cliquez sur Next > pour lancer le processus		
		d'activation.		
		🔹 Authorization Wizard		
		The following components of the MBX Driver Suite are operating within a grace period that will expire on Thursday, October 30, 2003 at 12:19. Ethernet MBX Driver MBX Driver MBX Driver Suite MBX Driver Remote MBX Driver Click Next to start the activation process for the MBX Driver Suite. During the grace period, every component of the MBX Driver Suite. During the grace period, every component of the MBX Driver Suite will operate without restrictions. However, once the grace period expires, continuous operation of the MBX Driver Suite will be restricted to two hours. Registered user are entitled to many support services, including access to software updates, known problem resolutions, special news bulletins, and product-specific FAQs and forums. In addition, you will be able to submit and track the progress of your technical support cases through your Internet browser. You have nothing to lose - but much to gain - by registering this product so some		
		Merlin Gerin		
		Square D		
		Telemecanique Learn More		
		< Back Next > Cancel Help		
	2	Sélectionnez les logiciels que vous souhaitez activer. Cliquez sur Next> pour		
		poursuivre.		
		I Authorization Wizard		
		Welcome to the MBX Suite Authorization Wizard.		
		Packages Modules		
		Select a package to authorize:		
		Package Expires Serial Number		
		MEX Driver Suite Authorization Pending 31003011 N Serial MBX Driver Add-on Not Activated		
		- Activate - Descrivate		
		Merlin Gerin Sy Phone/Fax/Email Square D Square D Cancel Authorization Session		
		Give Periodic Activation Reminders C Move Authorization		
		< Back Next > Cancel Help		

⊏tape	Action	
3	Saisissez les informations	s requises et cliquez sur Next> .
	3 Authorization Wizard	
		User Name
	Electric	Your Name
		Company Name
		Your Company
		Address
		Company Street Address
		Company City, State, Zip
		Phone Number Fax Number
		Company Phone Number Company Fax Number
	Marlin Carin	Email Address
	Severe D	Serial Number
	Square D	310xxxxx
	leiemecanique	
		< Back Next > Cancel Help
4	Pour finir, sélectionnez la	méthode que vous souhaitez pour activer le logiciel pilote
	de périphérique. Saisisse	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	ez le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite.
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	z le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours. Monday to Friday.
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	ez le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone Y You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany.
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	ez le numéro d'autorisation et cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers:
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1:888-266-8705 (US + Canada only)
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: (1-888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers)
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: (1-888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) - 0 14.86 / 75 25 75 (instdo Company)
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Authorization de cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone Y You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1:888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany)
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone * You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: • 1-888-266-8705 (US + Canada only) • ++1978 975 9755 (US number for international customers) • ++49 6182 81 2000 (international customers within a European timezone) • 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records.
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: (1 - 1888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US + Canada only) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: (1 + 1978 975 9755 (US + Canada only) + + 1978 975 9755 (US + Canada only) + + 49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 1300871
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: © 1-888-266-8705 (US + Canada only) © ++1 978 975 9755 (US + Canada only) © ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) © 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Print Phone Form
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: © 1-888-266-8705 (US + Canada only) © ++1 978 975 9755 (US + Canada only) © ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) © 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 1300871 Authorization Number 1 0
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: • 1-888-266-8705 (US + Canada only) • ++1 978 975 9755 (US + Canada only) • ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) • 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 1300871 Authorization Number 1 Authorization Number 2 0 0
	de périphérique. Saisisse terminer l'installation.	authorization d'autorisation et cliquez sur Next > pour Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: • 1-888-266-8705 (US + Canada only) • ++1 978 975 9755 (US number for international customers) • ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) • 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 1300871 Authorization Number 1 0

Configuration de l'adaptateur PCI-85

Note : Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous **devez** installer le logiciel pilote de périphérique.

Note : Avant de configurer l'adaptateur PCI-85, cliquez sur Démarrer l Programmes | Virtual MBX Driver | Virtual MBX Driver Configuration. Cochez la case Support 16-bit Windows Application.

Procédez comme suit pour configurer l'adaptateur PCI-85 pour tous les systèmes d'exploitation, à l'exception de Windows NT. Pour une configuration Windows NT, voir *Configuration d'un adaptateur PCI-85 unique dans Windows NT, p. 21*.

Etape	Action			
1	Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez l'alimentation.			
2	Insérez le ou les adaptateur(s) dans la/les fente(s) appropriée(s). (Voir Installation d'un adaptateur PCI-85, p. 24.)			
3	Alimentez de nouveau l'ordinateur. Démarrez-le. Une boîte de dialogue apparaît à l'écran et indique que le nouveau matériel a été trouvé.			
4	Ouvrez WinConX.			
5	Cliquez deux fois sur MBX Driver.			
6	Cliquez deux fois sur MBX Driver Configuration.			
7	Cliquez deux fois sur MBX Device 0.			
8	Cliquez sur Launch Device Manager.			
9	Cliquez deux fois sur MBX Devices for Modicon Networks.			
10	Cliquez deux fois sur PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 0.			
11	Cliquez sur l'onglet Device Settings .			
12	Sélectionnez l'adresse de nœud correcte pour l'adaptateur PCI-85. Cliquez sur OK .			
Si vous ins	Si vous installez un seul adaptateur, passez à l'étape 19. Pour configurer le deuxième			
adaptateur	, passez à l'étape 13.			
13	Cliquez deux fois sur MBX Device 1.			
14	Cliquez sur Launch Device Manager.			
15	Cliquez deux fois sur MBX Devices for Modicon Networks.			
16	Cliquez deux fois sur PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 1.			
17	Cliquez sur l'onglet Device Settings .			
18	Sélectionnez l'adresse de nœud correcte pour le deuxième adaptateur. Cliquez sur OK .			
19	Fermez Device Manager.			

Etape	Action
20	Fermez MBX Driver Configuration.
21	Cliquez deux fois sur MBX Demo.
22	Saisissez C pour les informations sur le périphérique. Vérifiez que l'état du périphérique est réglé sur ON-LINE. Appuyez sur Echap .
23	Pour vérifier que le deuxième adaptateur est installé correctement, sélectionnez 1 1 Entrée.
24	Saisissez C pour les informations sur le périphérique. Vérifiez que l'état du périphérique est réglé sur ON-LINE. Appuyez sur Echap .
25	Appuyez sur Echap pour quitter MBX Demo.

Le(s) adaptateur(s) PCI-85 est/sont désormais configuré(s).

Configuration d'un adaptateur PCI-85 unique dans Windows NT

Note : Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous **devez** installer le logiciel pilote de périphérique.

Note : Avant de configurer l'adaptateur PCI-85, cliquez sur Démarrer I Programmes I Virtual MBX Driver I Virtual MBX Driver Configuration. Cochez la case Support 16-bit Windows Application.

La configuration d'un adaptateur PCI-85 dans Windows NT diffère de l'installation sur d'autres systèmes.

Etape	Action
1	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
2	Cliquez sur New.
3	Dans Device Type, sélectionnez l'adaptateur PCI-85 que vous souhaitez installer depuis le menu déroulant.
4	Dans PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , sélectionnez une carte unique et définissez l'adresse du nœud.
5	Cliquez sur Close .
6	Si vous êtes invité à redémarrer le pilote, cliquez sur No.
7	Cliquez sur Close.
8	Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez l'alimentation.
9	Insérez l'adaptateur dans la fente appropriée. (Voir Installation d'un adaptateur PCI-85, p. 24.)
10	Alimentez de nouveau l'ordinateur. Démarrez-le.
11	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
12	Dans MBX Device, sélectionnez 0. Cliquez sur Edit.
13	Cliquez sur l'onglet MBX Driver Control . Vérifiez que WinConX Driver fonctionne. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur Start .
14	Cliquez sur OK .
15	Cliquez sur Close.
16	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Demo.
17	Saisissez C pour les informations sur le périphérique. Vérifiez que l'état du périphérique est réglé sur ON-LINE.
18	Notez le numéro d'emplacement, l'adresse du nœud et le numéro du bus. (Remarque : Notez ces numéros si vous envisagez de configurer un deuxième adaptateur.)
19	Appuyez deux fois sur Echap pour quitter MBX Demo.

L'adaptateur PCI-85 est désormais configuré. Pour configurer un deuxième adaptateur, voir *Configuration d'un deuxième adaptateur PCI-85 dans Windows NT, p. 22.*

Configuration d'un deuxième adaptateur	Pour configurer un deuxième adaptateur PCI-85 dans Windows NT, répétez les étapes 1 à 19 de la section <i>Configuration d'un adaptateur PCI-85 unique dans Windows NT, p. 21</i> . Exécutez ensuite les étapes ci-dessous.		
PCI-85 dans	Etape	Action	
	1	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
	2	Dans MBX Device, sélectionnez 0. Cliquez sur Edit.	
	3	Cliquez sur l'onglet MBX Driver Control. Cliquez sur Stop.	
	4	Cliquez sur OK .	
	5	Dans MBX Device, sélectionnez 0. Cliquez sur Delete.	
	6	Cliquez sur Close .	
	7	Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez l'alimentation.	
	8	Supprimez le premier adaptateur configuré. Notez l'emplacement physique.	
	9	Alimentez de nouveau l'ordinateur. Démarrez-le.	
	10	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
	11	Cliquez sur New.	
	12	Dans Device Type , sélectionnez l'adaptateur que vous souhaitez installer depuis le menu déroulant.	
	13	Dans PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , sélectionnez l'adresse du nœud pour le deuxième adaptateur. (Sélectionnez une adresse différente de celle du premier adaptateur configuré. Reportez-vous à l'étape 18 de la section <i>Configuration d'un adaptateur PCI-85 unique dans Windows NT, p. 21.</i>)	
	14	Cliquez sur Close .	
	15	Si vous êtes invité à redémarrer le pilote, cliquez sur No.	
	16	Cliquez sur Close.	
	17	Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez l'alimentation.	
	18	Installez l'adaptateur dans un emplacement différent de celui du premier adaptateur configuré. (Voir Installation d'un adaptateur PCI-85, p. 24.)	
	19	Alimentez de nouveau l'ordinateur. Démarrez-le.	
	20	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Demo.	
	21	Saisissez C pour les informations sur le périphérique. Vérifiez que l'état du périphérique est réglé sur ON-LINE.	
	22	Notez le numéro d'emplacement, l'adresse du nœud et le numéro du bus (qui doivent tous être différents de ceux du premier adaptateur configuré).	
	23	Appuyez deux fois sur Echap pour quitter MBX Demo.	
	24	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	

Etape	Action
25	Dans MBX Device, sélectionnez 0. Cliquez sur Edit.
26	Dans PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, sélectionnez plusieurs cartes.
27	Saisissez le numéro d'emplacement et le numéro du bus. Utilisez les numéros
	que vous avez notés à l'étape 22.
28	Cliquez sur OK .
29	Si vous êtes invité à redémarrer les pilotes, cliquez sur No.
30	Cliquez sur New .
31	Dans Device Type , sélectionnez le premier adaptateur configuré depuis le menu déroulant.
32	Dans PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , le nom de l'appareil doit indiquer CLMbx1. (Remarque : Le premier adaptateur configuré indique Adapter 1.)
33	Saisissez l'adresse du nœud, le numéro d'emplacement et le numéro du bus du premier adaptateur configuré. Utilisez les numéros notés à l'étape 18 de la section <i>Configuration d'un adaptateur PCI-85 unique dans Windows NT, p. 21</i> .
34	Dans PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, sélectionnez plusieurs cartes.
35	Cliquez sur Close .
36	Cliquez sur No.
37	Cliquez sur Close.
38	Mettez l'ordinateur hors tension. Débranchez l'alimentation.
39	Insérez le premier adaptateur configuré dans son emplacement d'origine. (Voir <i>Installation d'un adaptateur PCI-85, p. 24.</i>) Laissez le deuxième adaptateur configuré dans l'ordinateur.
40	Alimentez de nouveau l'ordinateur. Démarrez-le.
41	Cliquez sur Démarrer Programmes WinConX MBX Driver MBX Demo.
42	Saisissez C pour les informations sur le périphérique. Vérifiez que l'état des deux adaptateurs est réglé sur ON-LINE.

Les 2 adaptateurs PCI-85 sont désormais configurés.

3.2 Matériel

Installation de l'adaptateur interface PCI-85

d'un adaptateur PCI-85	Note : Avant d'installer l'adaptateur interface PCI-85 sur votre ordinateur, vous devez installer le logiciel pilote de périphérique.			
	Note : pas rac	Assurez-vous que l'ordinateur est hors tension et que le cordon d'alimentation n'est ccordé à la source d'alimentation avant d'installer l'adaptateur.		
	Procéd câble(s	lez comme suit pour installer l'adaptateur interface PCI-85 et raccorder le(s)		
	Etape	Action		
	1	Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation.		
	2	Retirez le capot de l'ordinateur. Conservez les vis et le matériel en vue du remontage.		
	3	Repérez un emplacement d'extension PCI non utilisé sur la carte mère de l'ordinateur. Retirez d'abord la vis fixant le cache de cet emplacement, puis le cache lui-même. Conservez les vis et le matériel en vue du remontage.		
	4	Insérez l'adaptateur interface PCI-85 dans le connecteur de l'emplacement d'extension. Assurez-vous que l'adaptateur est bien installé dans le connecteur.		
	5	Installez la vis afin de fixer la plaque de la carte sur le châssis de l'ordinateur. Cette vis est nécessaire afin d'assurer une mise à la terre correcte de cette carte.		
	6	Réinstallez le capot de l'ordinateur.		
	7	 Remarque : Assurez-vous d'avoir sélectionné une adresse de nœud Modbus Plus non utilisée avant de raccorder le(s) câble(s) de réseau. (Voir <i>Configuration de l'adaptateur PCI-85, p. 19.</i>) Branchez le(s) connecteur(s) du câble du réseau Modbus Plus dans le(s) connecteur(s) de la carte. Si vous disposez d'un réseau à câble double, les deux câbles doivent être étiquetés A et B. Assurez-vous de connecter les câbles dans les connecteurs correspondants, comme suit : A est sur la partie inférieure B est sur la partie supérieure 		
	8	Connectez de nouveau le câble d'alimentation de l'ordinateur, puis mettez l'ordinateur sous tension. Vérifiez que le fonctionnement avec la carte installée se déroule normalement.		

Voyants d'état

4

Voyants d'état

Adaptateur PCI-85 à câble double L'adaptateur PCI-85 à câble double est doté de trois voyants :

- Un voyant vert indique l'état de communication global du nœud.
 - Les deux voyants rouges identifient les erreurs sur les deux chemins de câbles. Ils doivent être interprétés de la façon suivante :
 - Le clignotement momentané d'un voyant rouge indique qu'un message erroné a été détecté sur le chemin du câble.
 - Si le voyant reste **allumé** de manière continue, une erreur permanente est survenue soit dans le câble, soit dans un nœud connecté au câble.

Note : Lors du démarrage du PC, le voyant vert s'allume en continu. Au cours du démarrage, si l'équipement Modbus Plus est configuré et un câble raccordé à l'adaptateur PCI-85, le voyant vert clignote.

Note : Si un seul câble est raccordé à un adaptateur PCI-85 à câble double, le voyant rouge s'allume en continu sur la voie sans câble raccordé.

En cas de perte de la communication sur un chemin de câble, l'autre chemin continue de fonctionner normalement.

Les deux connecteurs (voir la figure suivante) permettent une redondance du câblage. Si un câble est coupé, l'autre câble permet de maintenir la fonctionnalité du nœud Modbus Plus.



(Les photos peuvent ne pas correspondre exactement à votre adaptateur à câble double.)

Adaptateur PCI-85 à câble unique

L'adaptateur PCI à câble unique (voir la figure suivante) dispose d'un voyant indiquant l'état de la communication réseau (vert). Cette carte n'inclut pas l'option de redondance du câblage.



(Les photos peuvent ne pas correspondre exactement à votre adaptateur à câble unique.)

Le tableau suivant décrit les configurations du voyant vert des deux adaptateurs

Voyants de l'adaptateur PCI-85

PCI-85.

Configuration du voyant vert	Description
Six clignotements/ seconde	Etat de fonctionnement normal pour chaque nœud. Le nœud reçoit et transmet le jeton correctement. Tous les nœuds d'un réseau qui fonctionne correctement clignotent de cette façon.
Un clignotement/ seconde	Ce nœud est hors ligne juste après la mise sous tension ou après avoir quitté le mode quatre clignotements/seconde. Dans cet état, le nœud surveille le réseau et construit une table des nœuds actifs et des nœuds qui détiennent des jetons. Après 5 secondes dans cet état, le nœud tente de passer en fonctionnement normal (indiqué par six clignotements/seconde).
Deux clignotements, puis éteint pendant deux secondes	Le nœud voit que le jeton circule entre les autres nœuds, mais lui- même ne le reçoit pas. Vérifiez si le réseau présente un circuit ouvert ou une terminaison défectueuse.
Trois clignotements, puis éteint pendant 1,7 seconde	Le nœud ne voit pas le jeton circuler entre les autres nœuds. Il réclame périodiquement le jeton, mais ne trouve pas d'autre nœud à qui le transmettre. Vérifiez si le réseau présente un circuit ouvert ou une terminaison défectueuse.
Quatre clignotements, puis éteint pendant 1,4 seconde	Le nœud a détecté un message valide provenant d'un nœud utilisant la même adresse réseau que lui. Le nœud reste dans cet état aussi longtemps qu'il continue à détecter l'adresse en double. Si l'adresse en double n'est pas détectée pendant cinq secondes, le nœud passe en mode un clignotement/seconde, puis passe en mode de fonctionnement normal de six clignotements/seconde.

Note : Les voyants d'état sont décrits uniquement après un démarrage réussi de l'ordinateur hôte.

MBX Suite

5

MBX Suite

Présentation

MBX Suite offre les programmes suivants pour configurer et surveiller le réseau Modbus Plus.

- MBX Demo
- MBX Driver Configuration
- MBX Backup Configuration
- MBPSTAT

Pour diagnostiquer les éventuels défauts, vous pouvez également utiliser l'utilitaire de diagnostic réseau, **MBPSTAT.EXE**. Cet utilitaire est fourni avec votre automate, sur la disquette de distribution. Une description complète du fonctionnement du programme MBPSTAT apparaît à l'annexe D du guide *Modbus Plus Network IBM Host Based Device's User's Guide*.

MBPSTAT

Le tableau suivant présente la correspondance entre les messages de l'écran MBPSTAT et les configurations du voyant.

Etat d'extension	Configuration du voyant
Fonctionnement normal sur la liaison	Six clignotements par seconde
Fonctionnement sur la liaison de surveillance	Un clignotement par seconde
Aucun jeton reçu	Deux clignotements, puis éteint pendant deux secondes
Station unique	Trois clignotements, puis éteint pendant 1,7 seconde
Station double	Quatre clignotements, puis éteint pendant 1,4 seconde

La figure suivante montre l'écran MBPSTAT (option 10).

∰§ Mbpstat	I	
MODBUS PLUS NETWORK STATUS version 2.31 Mode Personality Information from node 62 (62.00.00.00.00) Node Number = 62 Node Type = Host Software version = 2.03 Network address = 62 MAC state variable = check-pass Peer Status = normal link operation Token pass counter = 7673 Token rotation time = 2 milliseconds Description = none	Adapter: Success: Failure:	0 1947 0

MBX SDK – Guide du développeur

Schneider offre, sous la forme d'un produit autonome, *un guide du développeur MBX SDK pour les adaptateurs interface hôtes* (890USE16101), qui comprend des fichiers d'en-tête, des bibliothèques C et des exemples de programmes. Vous pouvez compiler ces composants et les lier à votre programme d'application à l'aide du compilateur C, Microsoft Visual Studio (4.2 ou supérieur). (MBX SDK est référencé sous SW-LNET-SDK. Vous pouvez l'acheter séparément).

Désignation du port Modbus Plus

Désignation des ports Modbus Plus

DésignationDeux jeux d'étiquettes sont fournis avec l'adaptateur interface PCI-85 afin
d'identifier le réseau Modbus Plus et l'adresse du nœud. Vous devez fixer l'une des
étiquettes sur l'ordinateur lorsque vous avez terminé la connexion au réseau. La
deuxième étiquette est une étiquette de rechange.

Sur l'étiquette, notez le numéro du réseau Modbus Plus, ainsi que l'adresse du nœud attribuée à l'adaptateur interface PCI-85. Placez l'étiquette sur l'ordinateur de sorte qu'elle soit bien visible.

La figure suivante présente un exemple d'étiquette remplie.



Annexe -- Caractéristiques

Caractéristiques physiques

Caractéristiques physiques		
Nom Adaptateur de bus PCI Modbus Plus avec capacité Plug and Pla		
Référence	416NHM30030A (câble simple) 416NHM30032A (câble double)	
Dimensions	6,6" x 4,7" (environ 16,76 cm x 11,94 cm)	

Caractéristiques				
mécaniques et	Caractéristiques mécaniques et électriques			
electriques	Chocs (Hors fonctionnement 3 chocs/axe)		30 g, 11 ms	
	Chute verticale (sans emb	oallage)	1 mètre	
	Vibrations en fonctionnem	ient	10-57 Hz 0,07 mm DA, 57-150 Hz 1 g	
	Altitude		6 561 ft. (2 000 m)	
	Consommation électrique		250 mA	
	Tension		3,3 ou 5 V par PCI (2.2)	
Caractéristiques environne-	Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales de l'adaptateur PCI-85.			
mentales	Caractéristiques environnementales			
	Température de stockage		+ 85 °C, - 40 °C	
	Température de fonctionnement		0 °C, + 60 °C	
	Humidité (Hors fonctionnement/En fonctionnement)		93 % d'humidité relative à 60 °C, sans condensation	
Caractéristiques	Le tableau suivant répertorie les caractéristiques logicielles de l'adaptateur PCI-85			
logicielles	Caractéristiques logicielles			
	Système d'exploitation	Pilotes 32 bits pour Windows 98, Windows NT4.0 SP3 ou supérieur, Windows 2000 et Windows XP (Home ou Pro)		
	Bibliothèque C	Compilateurs MSVC 4.2 MSVC 5.0 MSVC 6.0		
	Logiciel de programmation	Concept, Modsoft	, ProWorx et Unity	

Modbus Plus PCI-85-Schnittstellenadapter Benutzerhandbuch

Version 3.0



Inhaltsverzeichnis



Kapitel 1	Der PCI-85-Adapter und Ihr Computer	5
	Produktüberblick	
Kapitel 2	Aktive Teilnehmer hinzufügen oder löschen	9
Kapitel 3	Installation.	
3.1	Installieren des Gerätetreibers für den PCI-85 Hardware Installation der PCI-85-Schnittstellenadapter-Hardware	
Kapitel 4	Statusanzeigen	
Kapitel 5	MBX Suite	
Kapitel 6	Beschriftung des Modbus-Plus-Ports	
Anhang A	Kenndaten	

Der PCI-85-Adapter und Ihr Computer

1

Auf einen Blick Einleitung Dieses Kapitel enthält sowohl allgemeine Produktinformationen als auch Konfigurationsinformationen für den PCI-85 Modbus-Plus-Schnittstellenadapter. Inhalt dieses Kapitels Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen: Thema Seite Produktüberblick 6 Konfigurieren des PCI-85-Adapters 7

Produktüberblick

Bitte beachten Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal gewartet und instand gesetzt werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen. Dieses Dokument ist nicht als Betriebsanleitung für nicht geschultes Personal vorgesehen.

PCI-85 Modbus-Plus-Schnittstellenadapter

Hinweis: Für die Nutzung des PCI-85-Schnittstellenadapters sollten Sie mit der Handhabung von Elektronikplatinen und insbesondere mit Methoden zum Schutz vor statischer Aufladung vertraut sein. Wenn Sie mit diesen Schutzmaßnahmen nicht vertraut sein sollten, wenden Sie sich bitte unter der Internetadresse **http:// www.schneider-electric.com** an Schneider Electric, um die nächstgelegenste Kundenbetreuung zu ermitteln.

Der PCI-85 Modbus Plus-Schnittstellenadapter wird in einem einzigen PCI-Steckplatz eines IBM PC oder kompatiblen Personal Computer installiert. Der PCI-85-Adapter verbindet den Computer mit einem Modbus Plus-Netzwerk, damit computergestützte Anwendungen Daten mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) von Schneider Electric und anderen Geräten im Modbus Plus-Netzwerk austauschen können.

Typische Anwendungen für das Modbus Plus-Netzwerk sind Datenerfassung und überwachung, Fernprogrammierung von SPS, Unterstützung für Upload/Download/ Archivierung von Programmen sowie die Errichtung von Schnittstellen zu Fertigungsanwendungen auf Computersystemen im Werk.

Der PCI-85-Schnittstellenadapter bietet einen Spannungs-Mehrbereich (3,3 und 5 Volt) sowie PCI-Busunterstützung (Plug & Play) für Einzelkabel- (416NHM30030A) und Doppelkabelversionen (416NHM30032A)

Der PCI-85-Schnittstellenadapter wird in den PCI-Steckplatz eines Personal Computers eingebaut und über einen neunpoligen D-Steckverbinder mit dem Netzwerk verbunden. Das Modbus-Plus-Medium besteht aus einem einzelnen geschirmten paarig verdrillten Kabel, das ohne Repeater bis zu 32 Knoten und mit Repeatern bis zu 64 Knoten unterstützt.

Konfigurieren des PCI-85-Adapters

Leichte Konfiguration	Der PCI-85-Schnittstellenadapter wird mit der CD-ROM "Modbus Plus Driver Suite" ausgeliefert.			
	Hinweis: Die Adapterkarte ist kompatibel mit der MBX Driver Suite, Version 4.2 oder höher. Schneider Electric empfiehlt die Verwendung des mit der Adapterkarte mitgelieferten Softwarepakets.			
	 Die On-Board-Unterstützung des Plug-and-Play-Standards ermöglicht eine einfache Konfiguration und einen einfachen Betrieb unter Windows 98, Windows 2000 und Windows XP (Home oder Pro). Windows NT 4.0 wird ebenfalls unterstützt. Diese Treiber unterstützen viele vorhandene Anwendungen. Z. B.: Programmier-Software wie Concept, Modsoft, ProWorx und Unity Monitor Pro Human-Machine Interface (HMI) Software MBX Suite zur Überwachung von Modbus Plus-Netzwerken MBX Demo MBX Driver Configuration MBPSTAT Sonstige Software für programmierbare Steuerungen und HMI (Mensch- Maschine-Schnittstellen) von anderen Herstellern Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe, die Sie durch Drücken von F1 aufrufen können. 			
Software- konfiguration	Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Modbus Plus-Gerätetreiber auf Ihrer Festplatte installieren und die Konfigurationsparameter mittels dem mitgelieferten Tool bearbeiten.			
Hardware-				
Konfiguration	Hinweis: Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Gerätetreiber installieren.			
	Die Platine ist eine Plug & Play-PCI-Komponente. Vor der Installation müssen keine Switches eingestellt werden. Sie können die Karte in einen freien PCI-Steckplatz auf der Hauptplatine Ihres Computers einstecken und das Netzwerkkabel anschließen.			

Konfigurations-
übersichtDie nachfolgenden Schritte und die Abbildung dienen lediglich zur Übersicht.
Ausführliche Konfigurationsanweisungen finden Sie unter Konfigurieren des PCI-
85-Adapters, S. 19.

Aktion
Installieren Sie die Treiber.
Schalten Sie den PC aus.
Installieren Sie die PCI-Karte.
Schließen Sie das Stromversorgungskabel an.
Konfigurieren Sie die PCI-Karte.

Modbus Plus-Netzwerk



Hinweis: Die Fotos entsprechen möglicherweise nicht genau Ihrem Adapter.

Hinweis: Weitere Informationen zur Planung Ihres Modbus Plus Netzwerksystems finden Sie im *Modbus Plus Handbuch Netzwerkplanung und Installation* (890USE10002).

Aktive Teilnehmer hinzufügen oder löschen

2

Aktive Knoten hinzufügen oder entfernen

Ersetzen eines Modbus Plus- Knotens	Hinweis: Das Hinzufügen oder Entfernen von Knoten zu bzw. von einem in Betrieb befindlichen Modbus Plus-Netzwerk hat einen temporären Einfluss auf die Netzwerktätigkeit. Weitere Informationen finden Sie in der <i>Anleitung zur Planung</i> <i>und Installation von Modbus Plus Netzwerken</i> (890USE10002).
	Wenn Sie einen Knoten in einem aktiven Modbus Plus-Netzwerk ersetzen, können Sie das lokale Abzweigkabel dieses Geräts vom Netz trennen oder wieder damit verbinden, ohne die an andere Netzknoten angeschlossenen auszuschalten. Das Netzwerkprotokoll übergeht das entfernte Gerät und berücksichtigt es wieder, wenn es neu angeschlossen wurde.
Trennen eines Modbus Plus- Knotens	Wenn Sie ein Knotengerät vom Netzwerk trennen, muss dessen lokaler Anschluss nicht terminiert werden. Der Steckverbinder sollte elektrisch offen bleiben. Decken Sie die Pins des Kabel-Steckverbinders ab, um Beschädigungen, Kurzschlüsse oder Verschmutzungen zu vermeiden.

Installation

3

Auf einen Blick

Einleitung	In diesem Kapitel wird die Installation des Gerätetreibers und der Schnittstellena- dapter-Hardware beschrieben.				
Inhalt dieses Kapitels	Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:				
	Abschnitt	Thema	Seite		
	3.1	Software	12		
	3.2	Hardware	24		

3.1 Software

Installieren des Gerätetreibers für den PCI-85

Installation der MBX Driver Suite

Hinweis: Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Gerätetreiber installieren.

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um die MBX Driver Suite zu installieren.

Schritt	Aktion						
1	Legen Sie die CD-ROM mit dem Aufdruck "Modbus Plus Driver Suite" in Ihr CD- ROM-Laufwerk ein. Die CD wird automatisch gestartet. Falls nicht, klicken Sie auf Start I Ausführen I D:\Setup.exe (wobei D:\ Ihr CD-ROM-Laufwerk ist).						
2	Wenn Sie Treiber aktualisieren, deinstallieren Sie zunächst alle zuvor installierten Modbus Plus-Softwarekomponenten. Klicken Sie zum Deinstallieren für jeden Treiber auf Deinstallieren . Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der CD-ROM- basierenden Deinstallation haben, dann deinstallieren Sie ältere Treiberversionen mittels Start I Einstellungen I Systemsteuerung I Software I Programme ändern oder entfernen . Um die neuen Treiber zu installieren, klicken Sie auf MBX Driver und Virtual MBX Driver . Klicken Sie dann auf Go						
	Schneider	Industrial	Autom	eition			
	MBX Driver Suite						
	Main		Install Uninstall	Version Found on System			
	Install	MBX Driver		Not Found			
	Product Info	Ethernet MBX Driver		Not Found			
	Support	Remote MBX Driver		Not Found			
		Virtual MBX Driver		Not Found			
	Check the MBX components you wish to install or uninstall. All uninstal operations will take place first.						
		Go!	Help	Exit			
Schritt	Aktion						
---------	--	--	--				
3	Der InstallShield®Wizard wird geöffnet. Klicken Sie auf Next>.						
	😸 MBX Suite - InstallShield Wizard						
	Welcome to the InstallShield Wizard for MBX Suite						
	The InstallShield® Wizard will install/uninstall MBX Suite components on your computer. To continue, click Next.						
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.						
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel						
4	Lesen Sie die Software-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Next> , um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren und den Installationsvorgang fortzusetzen.						
	HBX Suite - InstallShield Wizard						
	License Agreement Please read the following license agreement carefully.						
	CYBERLOGIC" SOFTWARE, INC. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT						
	This legal document is a license agreement between you (the "LICENSEE"), and Cyberlogic" Software, Inc. ("CYBERLOGIC"). IF YOU USE THIS PRODUCT, YOU ARE AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.						
	I						
	 I <u>a</u>ccept the terms in the license agreement. I <u>d</u>o not accept the terms in the license agreement. 						
	InstallShield-						
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel						

Schritt	Aktion			
5	Dieser Bildschirm fasst die	e Installation der von Ih	nen ausgewählten Treiber	
	zusammen. Die Treiber werden in das Verzeichnis C:\Program Files\WinConX\			
	installiert. Klicken Sie auf Change, um ggf. ein anderes Verzeichnis			
	auszuwählen. Klicken Sie	anschließend auf Next	t>, um fortzufahren.	
	🙀 MBX Suite - InstallShiel	ld Wizard	<u> </u>	
	Summary	2		
	The following actions will oc	cur:		
	Product	Version	Action	
	MBX Driver	Not Found	Install	
	Ethernet MBX Driver	Not Found	None	
	Serial MBX Driver	Not Found	None	
	Virtual MBX Driver	Not Found		
			in istail	
	All "Install" actions will occur in	subdirectories under:		
	C:\Program Files\WinConX\		<u>C</u> hange	
	InstallShield			
		< Back	Next > Cancel	
6	InstallShield® Wizard bere	itet die Installation vor.	Klicken Sie auf <back< b="">, wenn Sie</back<>	
	Ihre Einstellungen überprüf	fen oder ändern möchte	en. Klicken Sie auf Cancel , um den	
	Installationsassistent zu be	enden. Klicken Sie ans Id Wizard	sonsten auf Go , um fortzufahren.	
	Basely to Barfarm Astiona	k k		
	The wizard is ready to perfu	orm the previously selected	actions	
	Click Go to begin.			
	If you want to review or char	nge any of your settings, clic	k Back. Click Cancel to exit the	
	wizaru.			
	InstallShield			
		< <u>B</u> ack	<u>G</u> o Cancel	

Schritt	Aktion
7	Der Installationsassistenz bereitet die Installation vor.
	Windows Installer
	Preparing to install
	200
	Cancel
8	InstallShield® Wizard installiert den MBX Driver.
	Installing MBX Driver Image: Second seco
	Please wait while the InstallShield Wizard installs MBX Driver. This may take several minutes. Status:
	InstallShield-

Schritt	Aktion
9	InstallShield® Wizard installiert den Virtual MBX Driver.
	🖟 Virtual MBX Driver - Installation Wizard
	Installing Virtual MBX Driver
	The program features you selected are being installed.
	Please wait while the InstallShield Wizard installs Virtual MBX Driver. This may take several minutes. Status:
	InstallShield
10	InstallShield® Wizard hat den Vorgang fertig gestellt. Klicken Sie auf Finish , um den Installationsassistenten zu schließen.
	MBX Suite - InstallShield Wizard
	< Back Einish Cancel

Aktivierung der
MBX Driver SuiteBefolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um die MBX Driver Suite zu
aktivieren.

1	Der Authorization Wizard wird geöffnet. Klicken Sie auf Next>, um den		
	Aktivierungsprozess zu starten.		
	Authorization Wizard		
	The following components of the MBX Driver Suite are operating within a grace period that will expire on Thursday, October 30, 2003 at 12:19.		
	Ethernet MBX Driver MBX Driver Remote MBX Driver Virtual MBX Driver		
	Click Next to start the activation process for the MBX Driver Suite.		
	During the grace period, every component of the MBX Driver Suite will operate without restrictions. However, once the grace period expires, continuous operation of the MBX Driver Suite will be restricted to two hours.		
	Registered user are entitled to many support services, including access to software updates, known problem resolutions, special news bulletins, and product-specific FAOs and forums. In addition, you will be able to submit and track the progress of your technical support cases through your Internet browser. You have nothing to lose - but much to gain - by registering this product, so be sure to do so soon.		
	Merlin Gerin To learn more about the various services offered to registered users, please		
	Square D Telemecanique		
	<baok cancel="" help<="" td=""></baok>		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter>		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Clickt evenleue to evenle		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren.		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren.		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Select a package to authorize: Package Expires Serial Number MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren.		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Select a package to authorize: Package Expires Serial Number MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Select a package to authorize: Package Expires Serial Number MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated MBX Driver Add-on Not Activated MBX Driver Add-on Not Activated By Phone/Fax/Email		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Select a package to authorize: Package Expires Serial Number MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated Activate © By Phone/Fax/Email © By Phone/Fax/Email © By Phone Fax/Email		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. * Authorization Wizard * Authorization Wizard * Scheider * Bectric * Merlin G erin Square D Telemecanique * Give Periodic Activation Reminders * Move Authorization		
2	Wählen Sie die Pakete aus, die Sie aktivieren möchten. Klicken Sie auf Weiter> um fortzufahren. Authorization Wizard Velcome to the MBX Suite Authorization Wizard. Packages Modules Select a package to authorize: Package Expires Serial Number MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011 Serial MBX Driver Add-on Not Activated MEX Driver Add-on Not Activated Activate By Phone/Fax/Email By Web Cencel Authorization Session Give Periodic Activation Reminders Move Authorization		

Schinte	Aktion	
3	Geben Sie die erforderlich	hen Informationen ein und klicken Sie dann auf Next >.
	Authorization Wizard	
		User Name
	APElectric	Your Name
		Company Name
		Your Company
		Address
		Company Street Address
		Company City, State, Zip
		Phone Number Eax Number
		Company Phone Number Company Fax Number
		Email Address
	Merlin Gerin	your_email_address@company.com
	Square D	Serial Number
	Telemecanique	310xxxxx I
		< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel Help
4	Wählen Sie anschließend	I das Verfahren aus, mit dem Sie den Gerätetreiber
	aktivieren möchten. Gebe	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf nabzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard Schneider Bectric	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours. Monday to Eriday.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	en Sie die Autorisierungsnummer ein und klicken Sie auf abzuschließen.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: • 1-888-266-8705 (US + Canada only) • ++1 978 975 9755 (US number for international customers)
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1:888-266-8705 (US + Canada only) 1:+1 978 975 9755 (US number for international customers) 1:+49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone)
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1-888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany)
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1-888-266-8705 (US + Canada only) + 1978 975 9755 (US number for international customers) + 49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records.
	aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1 - 1-888-266-8705 (US + Canada only) + 1978 975 9755 (US number for international customers) + 49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) + 49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) + 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID
	Aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1 - 1888-266-8705 (US + Canada only) + +1 978 975 9755 (US + Canada only) + +49 6182 81 2900 (international customers) + +49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 1300871
	Aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard Schneider Bectric Merlin G erin Square D	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1+888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 Authorization Number 1 Authorization Number 2
	Aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard Schneider Electric Merlin G erin Square D Telemecanique	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1:888-266-8705 (US + Canada only) 1:+1 978 975 9755 (US number for international customers) 1:449 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 1:0 118 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 Authorization Number 1 0
	Aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard Schneider Electric Merlin G erin Square D Telemecanique	Authorization Method Phone ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	Aktivieren möchten. Gebe Next>, um die Installation Authorization Wizard Schneider Dectric Merlin G erin Square D Telemecanique	Authorization Method Phone You are activating the MBX Driver Suite. Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany. Choose one of the following numbers: 1 - 1888-266-8705 (US + Canada only) ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 0 18 05 / 75 35 75 (inside Germany) Print Phone Form Prints a summary of the current request for your records. Code Entry Number Computer ID 231930091 Authorization Number 1 0 Data

Konfigurieren des PCI-85-Adapters

Hinweis: Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Gerätetreiber installieren.

Hinweis: Klicken Sie vor der Konfiguration Ihres PCI-85-Adapter auf Start I Programme I Virtual MBX Driver I Virtual MBX Driver Configuration. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Support 16-bit Windows Application.

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um den PCI-85-Adapter für alle Betriebssysteme mit Ausnahme von Windows NT zu konfigurieren. Für die Konfiguration unter Windows NT siehe *Konfigurieren eines einzelnen PCI-85-Adapters unter Windows NT., S. 21.*

Schritt	Aktion
1	Schalten Sie den PC aus. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Stromquelle.
2	Installieren Sie den/die Adapter im richtigen Steckplatz (siehe <i>Installieren eines PCI-85-Schnittstellenadapters, S. 24</i>).
3	Verbinden Sie den PC wieder mit der Stromquelle. Fahren Sie den PC hoch. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das darauf hinweist, dass neue Hardware gefunden wurde.
4	Öffnen Sie WinConX.
5	Doppelklicken Sie auf MBX Driver.
6	Doppelklicken Sie auf MBX Driver Configuration.
7	Doppelklicken Sie auf MBX Device 0.
8	Klicken Sie auf Launch Device Manager.
9	Doppelklicken Sie auf MBX Devices for Modicon Networks.
10	Doppelklicken Sie auf PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 0.
11	Klicken Sie auf die Registerkarte Device Settings.
12	Wählen Sie die richtige Knotenadresse für den PCI-85-Adapter aus. Klicken Sie auf OK .
Wenn Sie n	ur einen Adapter installieren, fahren Sie mit Schritt 19 fort. Um den zweiten
Adapter zu	konfigurieren, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
13	Doppelklicken Sie auf MBX Device 1.
14	Klicken Sie auf Launch Device Manager.
15	Doppelklicken Sie auf MBX Devices for Modicon Networks.
16	Doppelklicken Sie auf PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 1.
17	Klicken Sie auf die Registerkarte Device Settings.

Schritt	Aktion
18	Wählen Sie die richtige Knotenadresse für den zweiten Adapter aus. Klicken Sie auf OK .
19	Schließen Sie den Device Manager.
20	Schließen Sie die MBX Driver Configuration.
21	Doppelklicken Sie auf MBX Demo.
22	Geben Sie C für Geräteinformationen ein. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus ON-LINE ist. Drücken Sie Escape .
23	Um zu überprüfen, ob der zweite Adapter richtig installiert ist, wählen Sie 1 1 Enter aus.
24	Geben Sie C für Geräteinformationen ein. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus ON-LINE ist. Drücken Sie Escape .
25	Drücken Sie Escape , um MBX Demo zu beenden.

Der bzw. die PCI-85-Adapter ist bzw. sind jetzt konfiguriert.

Konfigurieren eines einzelnen PCI-85-Adapters unter Windows NT

Hinweis: Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Gerätetreiber installieren.

Hinweis: Klicken Sie vor der Konfiguration Ihres PCI-85-Adapter auf Start I Programme I Virtual MBX Driver I Virtual MBX Driver Configuration. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Support 16-bit Windows Application.

Die Konfiguration eines PCI-85-Adapters unter Windows NT weicht von der Installation unter anderen Systemen ab.

Schritt	Aktion
1	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
2	Klicken Sie auf New.
3	Wählen Sie unter Device Type aus dem Pull-Down-Menü den PCI-85-Adapter aus, den Sie installieren möchten.
4	Wählen Sie unter PCI-85 (416NHM3003x) Configuration die Option "Single card" aus und geben Sie die Knotenadresse ein.
5	Klicken Sie auf Close .
6	Wenn Sie zum Neustarten des Treibers aufgefordert werden, klicken Sie auf No.
7	Klicken Sie auf Close .
8	Schalten Sie den PC aus. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Stromquelle.
9	Installieren Sie den Adapter im richtigen Steckplatz (siehe <i>Installieren eines PCI-85-Schnittstellenadapters, S. 24</i>).
10	Verbinden Sie den PC wieder mit der Stromquelle. Fahren Sie den PC hoch.
11	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
12	Wählen Sie unter MBX Device 0 aus. Klicken Sie auf Edit.
13	Klicken Sie auf die Registerkarte MBX Driver Control . Überprüfen Sie, ob WinConX Driver ausgeführt wird. Falls nicht, klicken Sie auf Start .
14	Klicken Sie auf OK .
15	Klicken Sie auf Close .
16	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Demo.
17	Geben Sie C für Geräteinformationen ein. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus ON-LINE ist.
18	Notieren Sie die Steckplatznummer, die Knotenadresse und die Busnummer. (Hinweis: Sie müssen diese Nummern notieren, wenn Sie die Konfiguration eines zweiten Adapters planen.)
19	Drücken Sie zweimal Escape , um MBX Demo zu beenden.

Der PCI-85-Adapter ist jetzt konfiguriert. Um einen zweiten Adapter zu konfigurieren, siehe *Konfigurieren eines zweiten PCI-85-Adapters unter Windows NT, S. 22.*

Konfigurieren eines zweiten PCI-85-	Um einen z Sie die Sch <i>Windows N</i>	weiten PCI-85-Adapter unter Windows NT zu konfigurieren, wiederholen nritte 1-19 unter <i>Konfigurieren eines einzelnen PCI-85-Adapters unter</i> <i>NT., S. 21</i> . Führen Sie dann die nachfolgend aufgeführten Schritte aus.
Adapters unter	Schritt	Aktion
WINDOWS INT	1	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
	2	Wählen Sie unter MBX Device 0 aus. Klicken Sie auf Edit.
	3	Klicken Sie auf die Registerkarte MBX Driver Control. Klicken Sie auf Stop.
	4	Klicken Sie auf OK .
	5	Wählen Sie unter MBX Device 0 aus. Klicken Sie auf Delete.
	6	Klicken Sie auf Close .
	7	Schalten Sie den PC aus. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Stromquelle.
	8	Entfernen Sie den zuerst konfigurierten Adapter. Notieren Sie den physikalischen Steckplatz.
	9	Verbinden Sie den PC wieder mit der Stromquelle. Fahren Sie den PC hoch.
	10	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
	11	Klicken Sie auf New.
	12	Wählen Sie unter Device Type aus dem Pull-Down-Menü den Adapter aus, den Sie installieren möchten.
	13	Wählen Sie unter PCI-85 (416NHM3003x) Configuration die Knotenadresse für den zweiten Adapter ein. (Wählen Sie eine andere Adresse als die des ersten konfigurierten Adapters aus. Siehe Schritt 18 unter <i>Konfigurieren eines</i> <i>einzelnen PCI-85-Adapters unter Windows NT., S. 21.</i>)
	14	Klicken Sie auf Close .
	15	Wenn Sie zum Neustarten des Treibers aufgefordert werden, klicken Sie auf No.
	16	Klicken Sie auf Close .
	17	Schalten Sie den PC aus. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Stromquelle.
	18	Installieren Sie den Adapter in einem anderen Steckplatz als dem für den ersten konfigurierten Adapters (siehe <i>Installieren eines PCI-85-Schnittstellenadapters, S. 24</i>).
	19	Verbinden Sie den PC wieder mit der Stromquelle. Fahren Sie den PC hoch.
	20	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Demo.
	21	Geben Sie C für Geräteinformationen ein. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus ON-LINE ist.
	22	Notieren Sie die Steckplatznummer, die Knotenadresse und die Busnummer (die alle von denen für den ersten konfigurierten Adapter abweichen müssen).

Schritt	Aktion
23	Drücken Sie zweimal Escape , um MBX Demo zu beenden.
24	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
25	Wählen Sie unter MBX Device 0 aus. Klicken Sie auf Edit.
26	Wählen Sie unter PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , die Option "Multiple cards" aus.
27	Geben Sie die Steckplatznummer und die Busnummer ein. Verwenden Sie die in Schritt 22 notierten Nummern.
28	Klicken Sie auf OK .
29	Wenn Sie zum Neustarten der Treiber aufgefordert werden, klicken Sie auf No.
30	Klicken Sie auf New.
31	Wählen Sie unter Device Type aus dem Pull-Down-Menü den zuerst konfigurierten Adapter aus.
32	Unter PCI-85 (416NHM3003x) Configuration muss als Device Name "CLMbx1" angezeigt werden. (Hinweis: Der zuerst konfigurierte Adapter wird als Adapter 1 angezeigt.)
33	Geben Sie die Steckplatznummer, die Knotenadresse und die Busnummer des zuerst konfigurierten Adapters ein. Verwenden Sie die in Schritt 18 unter <i>Konfigurieren eines einzelnen PCI-85-Adapters unter Windows NT., S. 21</i> notierten Nummern.)
34	Wählen Sie unter PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , die Option "Multiple cards" aus.
35	Klicken Sie auf Close .
36	Klicken Sie auf No .
37	Klicken Sie auf Close .
38	Schalten Sie den PC aus. Trennen Sie das Stromversorgungskabel von der Stromquelle.
39	Installieren Sie den zuerst konfigurierten Adapter in seinem ursprünglichen Steckplatz (siehe <i>Installieren eines PCI-85-Schnittstellenadapters, S. 24</i>). Lassen Sie den als zweiten konfigurierten Adapter im PC.
40	Verbinden Sie den PC wieder mit der Stromquelle. Fahren Sie den PC hoch.
41	Klicken Sie auf Start Programme WinConX MBX Driver MBX Demo.
42	Geben Sie C für Geräteinformationen ein. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus für beide Adapter ON-LINE ist.

Die 2 PCI-85-Adapter sind jetzt konfiguriert.

3.2 Hardware

Installation der PCI-85-Schnittstellenadapter-Hardware

Installieren eines	
Schnittstellen- adapters	Hinweis: Vor der Installation des PCI-85-Schnittstellenadapters in Ihrem PC müssen Sie zunächst den Gerätetreiber installieren.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, das der Computer **ausgeschaltet** ist und dass das Stromversorgungskabel **nicht** mit der Stromquelle verbunden ist, **bevor** Sie den Adapter installieren.

Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte, um den PCI-85-Schnittstellenadapter zu installieren und die Kabel anzuschließen.

Schritt	Aktion
1	Stellen Sie den Hauptschalter des Computers auf AUS, und trennen Sie die Verbindung des Stromversorgungskabels zur Stromquelle.
2	Entfernen Sie die Abdeckung des Computers. Bewahren Sie die Schrauben und sonstige Hardware zum Wiedereinbau sorgfältig auf.
3	Suchen Sie nach einem freien PCI-Erweiterungssteckplatz auf der Hauptplatine des Computers. Entfernen Sie die Befestigungsschraube für die Abdeckung dieses Steckplatzes und entfernen Sie die Abdeckung. Bewahren Sie alle Schrauben und sonstige Hardware zum Wiedereinbau sorgfältig auf.
4	Setzen Sie den PCI-85-Schnittstellenadapter in den Erweiterungssteckplatz ein. Achten Sie darauf, dass der Adapter fest im Steckplatz sitzt.
5	Befestigen Sie das Steckplatzblech der Karte mit der Schraube am Computergehäuse. Beachten Sie, dass diese Schraube zur korrekten Erdung der Karte erforderlich ist.
6	Bringen Sie die Abdeckung des Computers wieder an.
7	 Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine nicht genutzte Modbus Plus-Knotenadresse ausgewählt haben, bevor Sie die Netzwerkkabel anschließen (siehe <i>Konfigurieren des PCI-85-Adapters, S. 19</i>). Stecken Sie die Steckverbinder des Modbus Plus-Netzwerkkabels in die Steckbuchsen der Karte ein. Wenn Sie über ein Doppelkabel-Netzwerk verfügen, sollten die Kabel mit A und B bezeichnet sein. Achten Sie darauf, dass die Kabel wie nachfolgend gezeigt mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. A ist unten B ist oben
8	Schließen Sie das Stromversorgungskabel des Computers wieder an und schalten Sie ihn ein. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb mit der installierten Karte.

Statusanzeigen

4

Statusanzeigen

PCI-85-Adapter für Doppelkabel Der PCI-85-Adapter für Doppelkabel verfügt über drei Anzeige-LEDs::

- Eine grüne Anzeige-LED zeigt den allgemeinen Kommunikationsstatus des Knotens.
- Die beiden roten Anzeige-LEDs zeigen Fehler auf den beiden Kabelpfaden an. Nachfolgend ist die Bedeutung der Anzeige-LEDs aufgeführt.
 - Wenn eine rote Anzeige-LED kurz blinkt, bedeutet dies, dass auf dem Kabelpfad ein Nachrichtenfehler erkannt wurde.
 - Der permanente Status **EIN** zeigt einen Hardwarefehler entweder am Kabel oder an einem am Kabel angeschlossenen Knotengerät an.

Hinweis: Beim Einschalten des PC leuchtet die grüne Anzeige-LED permanent. Mit Fortschreiten der Anlaufphase blinkt die grüne Anzeige-LED, wenn das Modbus Plus-Gerät konfiguriert und ein Kabel am PCI-85-Adapter angeschlossen ist.

Hinweis: Wenn nur ein Kabel an einem PCI-85-Adapter für Doppelkabel angeschlossen ist, leuchtet die rote Anzeige-LED an dem Kanal permanent, an dem kein Kabel angeschlossen ist.

Wenn die Kommunikation auf einem Kabelpfad verloren geht, wird sie auf dem anderen normal fortgesetzt.

Die beiden Anschlüsse (siehe folgende Abbildung) ermöglichen eine redundante Verkabelung. Wenn ein Kabel getrennt wird, ermöglicht das andere Kabel die fortgesetzte Funktion des Modbus Plus-Knotens.



(Das Foto entspricht möglicherweise nicht genau Ihrem Doppelkabel-Adapter.)

PCI-85-Adapter Der PCI-85-Adapter für Einfachkabel (siehe folgende Abbildung) verfügt über eine Anzeige-LED (grün), die den Netzwerk-Kommunikationssstatus anzeigt. Diese Karte ermöglicht keine redundante Verkabelung.



(Das Foto entspricht möglicherweise nicht genau Ihrem Einfachkabel-Adapter.)

LEDs des PCI-85-
AdaptersDie folgende Tabelle beschreibt die Blinkmuster der grünen LED für beide PCI-85-
Adapter.

0	
Blinkmuster der grünen LED	Beschreibung
Sechsmal Blinken pro Sekunde	Normaler Betriebszustand für alle Knoten. Der Knoten kann das Token erfolgreich empfangen und weitergeben. Alle Knoten in einem fehlerfreien Netzwerk blinken in diesem Intervall.
Einmal Blinken pro Sekunde	Dieser Knoten ist offline kurz nach dem Einschalten oder nach Verlassen der Betriebsart "Viermal Blinken pro Sekunde". In diesem Zustand überwacht der Knoten das Netzwerk und generiert eine Tabelle auf, in der die aktiven Knoten und die Knoten in Besitz von Tokens verzeichnet sind. Nach fünf Sekunden in diesem Zustand versucht der Knoten, in den normalen Betriebszustand zu wechseln (angezeigt durch sechsmal Blinken pro Sekunde).
Zweimal Blinken, dann zwei Sekunden AUS	Der Knoten erkennt das Token, das unter den anderen Knoten weitergegeben wird, empfängt das Token aber niemals selbst. Überprüfen Sie das Netzwerk auf Unterbrechungen oder fehlerhafte Abschlüsse.
Dreimal Blinken, dann 1,7 Sekunden AUS	Der Knoten erkennt nicht, dass das Token unter den anderen Knoten weitergegeben wird. Er nimmt das Token in regelmäßigen Abständen in Besitz, kann aber keinen anderen Knoten finden, an den er es weitergeben kann. Überprüfen Sie das Netzwerk auf Unterbrechungen oder fehlerhafte Abschlüsse.
Viermal Blinken, dann 1,4 Sekunden AUS	Der Knoten hat eine gültige Nachricht von einem Knoten erkannt, der die gleiche Netzwerkadresse wie er selbst verwendet. Der Knoten verbleibt in diesem Zustand, solange er die doppelte Adresse erkennt. Wenn die doppelte Adresse fünf Sekunden lang nicht erkannt wird, wechselt der Knoten dann zu "Einmal Blinken pro Sekunde" und anschließend zu "Sechsmal Blinken pro Sekunde" in der normalen Betriebsart.

Hinweis: Die Beschreibung der Statusanzeigen geht von einem erfolgreichen Start des Host-Geräts aus.

MBX Suite

5

MBX Suite

Überblick

MBX Suite umfasst die folgenden Programme zur Konfiguration und Überwachung Ihres Modbus Plus-Netzwerks.

- MBX Demo
- MBX Driver Configuration
- MBX Backup Configuration
- MBPSTAT

Sie können auch Ihr Netzwerkdiagnoseprogramm **MBPSTAT.EXE** zur Diagnose vermuteter Fehler zu verwenden. Dieses Hilfsprogramm ist auf der Ihrer Steuerung beiliegenden CD enthalten. Eine vollständige Beschreibung der Ausführung des Programms MBPSTAT finden Sie in Anhang D des *Benutzerhandbuchs für Modbus Plus IBM-Host-basierte Geräte* (890USE10200).

MBPSTAT

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Meldungen von MBPSTAT und die Blinkmuster der Anzeige entsprechen.

Peer-Status	Blinkmuster der Anzeige
Normalbetrieb der Verbindung	Sechsmal Blinken pro Sekunde
Überwachung der Verbindung	Einmal Blinken pro Sekunde
Token wird nie empfangen	Zweimal Blinken, dann zwei Sekunden AUS
Einzelne Station	Dreimal Blinken, dann 1,7 Sekunden AUS
Doppelte Station	Viermal Blinken, dann 1,4 Sekunden AUS

Die folgende Abbildung zeigt den MBPSTAT-Bildschirm (Option 10).

B Mbpstat	
MODBUS PLUS NETWORK STATUS version 2.31 MODBUS PLUS NETWORK STATUS version 2.31 Information from node 62 (62.00.00.00.00) Node Number = 62 Node Type = Host Software version = 2.03 Network address = 62 MAC state variable = check-pass Peer Status = normal link operation Token pass counter = 7673 Token rotation time = 2 milliseconds Description = none	Adapter: 0 Success: 1947 Failure: 0

MBX SDK Entwicklerhandbuch

Schneider bietet als separates Produkt das *MBX SDK Entwicklerhandbuch für Host-Schnittstellenadapter* (890USE16102) an, das aus Header-Dateien, C-Bibliotheken und Beispielprogrammen besteht. Sie können diese Komponenten mit dem C-Compiler, Microsoft Visual Studio (4.2 oder höher) kompilieren und mit ihrem Anwendungsprogramm verknüpfen. (MBX SDK Teilenummer lautet SW-LNET-SDK und kann separat bestellt werden.)

Beschriftung des Modbus-Plus-Ports

Beschriftung der Modbus Plus-Ports

Beschriftung Bei dem PCI-85-Adapter werden zwei Sätze von Beschriftungsschildern mitgeliefert, auf denen Sie die Modbus Plus-Netzwerk- und -Knotenadresse vermerken können. Ein Beschriftungsschild sollte am Computer angebracht werden, wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk abgeschlossen haben. Das andere Beschriftungsschild dient als Reserve.

Tragen Sie auf dem Schild die Modbus Plus-Netzwerk- und -Knotennummer ein, die Sie dem PCI-85-Schnittstellenadapter zugewiesen haben. Bringen Sie das Schild deutlich sichtbar am PC an.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein ausgefülltes Schild.

Modbus	Plus
Ihr Netzwerkname	Netzwerk
33	Knoten
	Rhoton

Anhang -- Technische Daten

Physikalische Daten

Physikalische Daten	
Name	Modbus Plus PCI-Busadapter mit Plug-and-Play-Fähigkeit
Teilenummer	416NHM30030A (Einfachkabel) 416NHM30032A (Doppelkabel)
Größe	16,8 cm x 11,9 cm

Mechanische und elektrische Daten

Mechanische und elektrische Daten	
Stoßfestigkeit (außer Betrieb: 3 Stöße/Achse)	30 g, 11 ms
Freier Fall (unverpackt)	1 Meter
Vibration, in Betrieb	10-57 Hz 0,07 mm DA, 57-150 Hz 1 g
Einsatzhöhe	2000 m
Stromverbrauch	250 mA
Spannung	3,3 oder 5 V pro PCI (2,2) Spezifikation

Umgebungsdaten

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Umgebungskenndaten des PCI-85-Adapters.

Umgebungsdaten	
Lagertemperatur	+85 °C bis -40 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit (außer Betrieb/in Betrieb)	93 % relative Luftfeuchtigkeit bei 60 °C, nicht kondensierend

Software

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Softwarekenndaten des PCI-85-Adapters.

Software	
Betriebssystem	32-Bit-Treiber für Windows 98, Windows NT4.0 SP3 oder höher, Windows 2000 und Windows XP (Home oder Pro)
C-Bibliothek	Compiler MSVC 4.2 MSVC 5.0 MSVC 6.0
Programmiersoftware	Concept, Modsoft, ProWorx und Unity

Guía de usuario del adaptador de interface PCI-85 Modbus Plus

Version 3.0



Tabla de materias



Capítulo 1	Adaptador PCI-85 en su ordenador	.5
	Descripción general del producto Configuración del adaptador PCI-85	6 7
Capítulo 2	Agregación o eliminación de participantes activos Adición o eliminación de nodos activos.	.9
Capítulo 3	Instalación	11
0.1	Presentación	11
3.1	Somware	12
3.2	Hardware	24
	Instalación del hardware del adaptador de interface PCI-85	24
Capítulo 4	Indicadores de estado	25
	Indicadores de estado	25
Capítulo 5	MBX Suite	27 27
Capítulo 6	Etiquetado del puerto Modbus Plus	29 29
Apéndice A	Características	31 31

Adaptador PCI-85 en su ordenador

1

Presentación Introducción En este capítulo se ofrece información general del adaptador de interfase PCI-85 Modbus Plus e información sobre su configuración. Contenido: Este capítulo contiene los siguiente apartados: Ápartado Página Descripción general del producto 6 Configuración del adaptador PCI-85 7

Descripción general del producto

Tenga en cuenta lo siguiente	El mantenimiento de los equipos eléctricos sólo lo podrá realizar personal cualificado. Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material. Este documento no es un manual de instrucciones para personas sin formación.
Adaptador de	
Modbus Plus	Nota: Para usar el adaptador de interface PCI-85, debe conocer los métodos para la utilización de placas de circuito, incluidos los métodos de protección antiestática. Si no conoce estas precauciones, póngase en contacto con Schneider Electric en http://www.schneider-electric.com para conocer el soporte técnico más cercano.
	El adaptador de interface PCI-85 Modbus Plus se monta en un slot PCI de un PC IBM o de otro ordenador personal compatible. El adaptador PCI-85 conecta el equipo a una red Modbus Plus y permite que las aplicaciones basadas en el equipo intercambien datos con controladores lógicos programables de Schneider Electric (PLC) y con otros dispositivos de la red Modbus Plus. Las aplicaciones habituales de la red Modbus Plus abarcan la adquisición y vigilancia de datos, la programación remota del PLC, el soporte para la carga, descarga y archivo de programas y la inteface con aplicaciones de fabricación pertenecientes a sistemas de equipos de planta. El adaptador de interface PCI-85 proporciona un soporte plug and play de bus PCI de tensión múltiple (3,3 y 5 voltios) tanto para cable único (416NHM30030A) como para cable doble (416NHM30032A). El adaptador de interface PCI-85 se monta en la placa de conexiones PCI de un ordenador personal y se conecta a la red mediante un conector D de nueve pins. El medio Modbus Plus es un cable único, de par trenzado y blindado que soporta hasta 32 nodos sin repetidores o 64 nodos con repetidores.

Configuración del adaptador PCI-85

Configuración sencilla	El adaptador de interface PCI-85 se entrega junto con el CD-ROM de Modbus Plus Driver Suite.
	Nota: La tarjeta del adaptador es compatible con MBX Driver Suite, versión 4.2 o superior. Schneider Electric recomienda utilizar el paquete de software suministrado con la tarjeta del adaptador.
	 La compatibilidad integrada con el estándar plug and play permite una configuración sencilla y el funcionamiento en entornos Windows 98, Windows 2000 y Windows XP (Home o Pro). Windows NT 4.0 también es compatible. Estos controladores son compatibles con muchas aplicaciones existentes, entre las que se incluyen: Software de programación como Concept, Modsoft, ProWorx y Unity
	 Software de Interface hombre-máquina (HMI) Monitor Pro MBX Suite para monitorizar redes Modbus Plus MBX Demo MBX Driver Configuration MBX Backup Configuration MBPSTAT
	 Software de panel de programación de terceros y software HMI Para más información, pulse F1 y podrá utilizar la ayuda en línea.
Configuración del software	Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su equipo, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo Modbus Plus en su disco duro y editar los parámetros de configuración mediante el programa de ayuda suministrado.
Configuración	
dei hardware	Nota: Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su PC, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo.
	La tarjeta es un componente plug and play PCI. No es necesario colocar ningún conmutador antes de la instalación. Puede instalar la unidad en un slot PCI que se encuentre disponible en la placa base de su equipo y conectar el cable de red.

Descripción general de la configuración

Los pasos y el gráfico que aparecen a continuación son una mera descripción general. Para obtener instrucciones más detalladas sobre la configuración, consulte *Configuración del adaptador PCI-85, p. 19.*

Paso	Acción
1	Instalar los controladores.
2	Desconectar el PC.
3	Instalar la tarjeta PCI.
4	Enchufar el cable de alimentación.
5	Configurar la tarjeta PCI.

Red Modbus Plus





Nota: Para obtener más información sobre la planificación del sistema de red Modbus Plus, consulte la *Guía de planificación e instalación de red Modbus Plus* (890USE10003).

Agregación o eliminación de participantes activos

2

Adición o eliminación de nodos activos

Sustitución de un nodo Modbus Plus	Nota: La adición y eliminación de nodos de una red Modbus Plus en funcionamiento afectarán temporalmente a la actividad de la red. Para obtener más información, consulte la <i>Guía de planificación e instalación de red Modbus Plus</i> (890USE10003).
	Si va a reemplazar un nodo de una red Modbus Plus activa, puede desconectar y volver a conectar el cable de la estación local del dispositivo sin necesidad de apagar los dispositivos conectados a otros nodos de la red. El protocolo de red no tendrá en cuenta el dispositivo retirado y lo incluirá cuando se conecte de nuevo.
Desconexión de un nodo Modbus Plus	Si desconecta de la red un nodo, no es necesario cerrar el conector de la estación local. El conector debe mantenerse abierto eléctricamente. Cubra los pins del conector del cable para evitar daños, cortocircuitos o su contaminación.

Instalación

3

Presentación

Introducción La información recogida en este capítulo describe cómo instalar el software del controlador del dispositivo y el hardware del adaptador de interface.

Contenido:

Este capítulo contiene las siguientes secciones:

Sección	Apartado	Página
3.1	Software	12
3.2	Hardware	24

3.1 Software

Instalación del software del controlador del dispositivo PCI-85

Instalación de MBX Driver Suite

Nota: Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su PC, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo.

Siga los pasos que se explican a continuación para instalar el MBX Driver Suite.

Paso	Acción
1	Insertar el CD-ROM con la etiqueta Modbus Plus Driver Suite en su unidad de CD- ROM. El CD arrancará automáticamente. En caso contrario, hacer clic en Inicio I Ejecutar I D:\Setup.exe (donde D:\ es la unidad de CD-ROM).
2	Para actualizar los controladores, desinstalar primero todos los componentes de software Modbus Plus instalados previamente. Para desinstalarlos, hacer clic en Desinstalar para cada controlador. Nota: Si surge algún problema al utilizar la opción Desinstalar basada en CD-ROM, desinstale las versiones anteriores de los controladores mediante Inicio I Configuración I Panel de control I Agregar o quitar programas . Para instalar nuevos controladores, haga clic en MBX Driver y Virtual MBX Driver . A continuación, haga clic en Continuar .
	Schneider Inclustrial Automation
	MBX Driver Suite Main Version Found Install Uninstall Install MBX Driver Install MBX Driver Install Not Found Broduct Info Ethorpot MBX Driver
	Support Remote MBX Driver Not Found Virtual MBX Driver Not Found
	Check the MBX components you wish to install or uninstall. All uninstall operations will take place first.

Paso	Acción
3	Se abre la ventana InstallShield® Wizard. Hacer clic en Siguiente>.
	MBX Suite - InstallShield Wizard
	Welcome to the InstallShield Wizard for MBX Suite
	The InstallShield® Wizard will install/uninstall MBX Suite components on your computer. To continue, click Next.
	ka k
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel
4	Leer el acuerdo de licencia y hacer clic en Siguiente >para aceptarlo y continuar.
	🐺 MBX Suite - InstallShield Wizard
	License Agreement
	Please read the following license agreement carefully.
	This legal document is a license agreement between you (the "LICENSEE"), and Cyberlogic" Software, Inc. ("CYBERLOGIC"). IF YOU USE THIS PRODUCT, YOU ARE AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.
	T T
	 I accept the terms in the license agreement. I do not accept the terms in the license agreement.
	installShield
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Paso	Acción	
5	Esta pantalla resume la instalación de los controladores seleccionados. Los controladores se instalarán en C:\Archivos de programa\WinConX\. Hacer clic e Cambiar si se desea seleccionar otra carpeta. Finalmente, hacer clic en Siguiente> para continuar.	n
	🔂 MBX Suite - InstallShield Wizard	
	Summary The following actions will occur:	
	Product Version Action	
	MBX DriverNot FoundInstallEthernet MBX DriverNot FoundNoneSerial MBX DriverNot FoundNoneRemote MBX DriverNot FoundNoneVirtual MBX DriverNot FoundInstall	
	All "Install" actions will occur in subdirectories under: C:\Program Files\WinConX\ Change InstallStried	
	< <u>Back</u> <u>Next ></u> Cancel	
6	InstallShield® Wizard prepara la instalación. Para revisar o cambiar cualquier configuración, hacer clic en <atrás< b="">. Para salir del asistente, hacer clic en Cancela En caso contrario, hacer clic en Continuar para seguir. Image: Content of the image: Content of the image:</atrás<>	r.
	< Back Go Cancel	

Paso	Acción
7	El asistente prepara la instalación.
	Windows Installer
	Preparing to install
	X
	Cancel
8	InstallShield® Wizard instala el controlador de MBX.
	MBX Driver - Installation Wizard
	Please wait while the InstallShield Wizard installs MBX Driver. This may take several minutes. Status:
	InstallShield < Back Next > Cancel

Paso	Acción
9	InstallShield® Wizard instala el controlador de Virtual MBX.
	🖓 Virtual MBX Driver - Installation Wizard
	Installing Virtual MBX Driver
	The program features you selected are being installed.
	Please wait while the InstallShield Wizard installs Virtual MBX Driver. This may take several minutes. Status:
	InstallShield
	< Back Next > Cancel
10	InstallShield® Wizard ha finalizado la instalación. Hacer clic en Finalizar para salir del asistente.
	Here A MBX Suite - InstallShield Wizard
	InstallShield Wizard Completed
	The InstallShield Wizard has successfully completed all actions. Click Finish to exit the Wizard.
	Packages from the MBX Suite need to be activated after being installed. If the package hasn't been activated before the two-week grace period expires, the software will run in demo mode. In demo mode, all the features of the software are available, but it will only run for two hours at a time. After the two hours expire, the software will need to be restarted.
	☐ Start Product Activation
	< <u>Back</u> <u>Einish</u> Cancel
Proceso de activación de MBX Driver Suite Siga los pasos que se explican a continuación para instalar MBX Driver Suite.

Paso	Acción		
1	Uso del asistente para la autorización Hacer clic en Siguiente> para iniciar el		
	proceso de activación.		
	J Authorization Wizard		
	Schneider 3 Electric The following components of the MBX Driver Suite are operating within a grace period that will expire on Thursday, October 30, 2003 at 12:19.		
	Ethernet MBX Driver MBX Driver Remote MBX Driver Virtual MBX Driver		
	Click Next to start the activation process for the MBX Driver Suite.		
	During the grace period, every component of the MBX Driver Suite will operate without restrictions. However, once the grace period expires, continuous operation of the MBX Driver Suite will be restricted to two hours.		
	Registered user are entitled to many support services, including access to software updates, known problem resolutions, special news bulletins, and product-specific FACs and forums. In addition, you will be able to submit and track the progress of your technical support cases through your Internet browser. You have nothing to lose - but much to gain - by registering this product, so be sure to do so soon.		
	Merlin Gerin To learn more about the various services offered to registered users, please		
	Square D		
	reenceanque		
	·		
	<back next=""> Cancel Help</back>		
2	Seleccionar los paquetes que se desea activar. Hacer clic en Siguiente> para		
	continuar.		
	Schneider Welcome to the MBX Suite Authorization Wizard.		
	Packages Modules		
	Select a package to authorize: Package Expires Serial Number		
	MBX Driver Suite Authorization Pending 31003011		
	Artivata Descrivata		
	Activate Deactivate Deactivate C By Phone/Fax/Email C By Phone/Fax/Email		
	Merlin Gerin By Web Caccel Authorization Session		
	Telemecanigue		
	Give Periodic Activation Reminders C Move Authorization		
	< Baok Next > Cancel Help		

Paso	Acción			
3	Introducir la información necesaria y hacer clic en Siguiente>.			
	I Authorization Wizard	IX		
	Schneider Vour Name	-		
	Company Name			
	Your Company			
	Address			
	Company Street Address	-		
		-		
	Phone Number Fax Number			
	Company Phone Number Company Fax Number			
	Merlin Gerin your_email_address@company.com			
	Square D Serial Number			
	Telemecanique 310xxxxx			
	- Back Nexts Cancel Help			
4	Finalmente, seleccionar el método mediante el que se desea activar el software	del		
	controlador del dispositivo. Introducir el número de autorización y hacer clic en	1		
	Image: Signification with the state of t	×		
	Authorization Method			
	Phone			
	You are activating the MBX Driver Suite.			
	Authorization takes place during normal business hours, Monday to Friday, 8:00AM to 5:00PM (Eastern Std. Time within US) or 8:00-16:00 in Germany.			
	Choose one of the following numbers:			
	© 1-888-266-8705 (US + Canada only)			
	 ++1 978 975 9755 (US number for international customers) ++49 6182 81 2900 (international customers within a European timezone) 			
	O 18 05 / 75 35 75 (inside Germany)			
	Print Phone Form Prints a summary of the current request for			
	your records.			
	Merlin G erin 231930091 1300871			
	Square D Authorization Number 1 Authorization Number 2			
	reientecanque			
		_		
	< Back Next > Cancel Help			
1				

Configuración del adaptador PCI-85

Nota: Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su PC, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo.

Nota: Para configurar el adaptador PCI-85, haga clic en Inicio I Programas I Virtual MBX Driver I Virtual MBX Driver Configuration. Compruebe el cuadro en el que aparece Support 16-bit Windows Application.

Siga los pasos que se explican a continuación para configurar el adaptador PCI-85 para todos los sistemas operativos menos Windows NT. Para conocer la configuración para Windows NT, consulte *Configuración de un único adaptador PCI-85 en Windows NT, p. 21*.

Paso	Acción	
1	Desconectar el PC. Desenchufar la fuente de alimentación.	
2	Instalar el adaptador (o los adaptadores) en el slot (o los slots) apropiado/s. (Consulte <i>Instalación de un adaptador PCI-85, p. 24.</i>)	
3	Volver a conectar el PC a la alimentación. Arrancar el PC. Aparece un cuadro de diálogo en la pantalla que informa de la detección de hardware nuevo.	
4	Abrir WinConX.	
5	Hacer doble clic en MBX Driver.	
6	Hacer doble clic en MBX Driver Configuration.	
7	Hacer doble clic en MBX Device 0.	
8	Hacer clic en Launch Device Manager.	
9	Hacer doble clic en MBX Devices for Modicon Networks.	
10	Hacer doble clic en PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 0.	
11	Hacer clic en la ficha Device Settings.	
12	Seleccionar la dirección de nodo correcta para el adaptador PCI-85. Hacer clic en OK .	
Si sólo va a instalar un adaptador, siga en el paso 19. Para configurar el segundo		
adaptador,	continúe en el paso 13.	
13	Hacer doble clic en MBX Device 1.	
14	Hacer clic en Launch Device Manager.	
15	Hacer doble clic en MBX Devices for Modicon Networks.	
16	Hacer doble clic en PCI-85 (416NHM3003x) Adapter Device 1.	
17	Hacer clic en la ficha Device Settings .	
18	Seleccionar la dirección de nodo correcta para el segundo adaptador. Hacer clic en OK .	

Paso	Acción
19	Cerrar Device Manager.
20	Cerrar MBX Driver Configuration.
21	Hacer doble clic en MBX Demo.
22	Escribir C para ver la información sobre el dispositivo. Comprobar que el estado del dispositivo sea EN LÍNEA. Pulsar Escape .
23	Para comprobar que el segundo adaptador esté bien instalado, seleccionar 1 I 1 Intro.
24	Escribir C para ver la información sobre el dispositivo. Comprobar que el estado del dispositivo sea EN LÍNEA. Pulsar Escape .
25	Pulsar Escape para salir de MBX Demo.

Ya está configurado el adaptador (o los adaptadores) PCI-85.

Configuración de un único adaptador PCI-85 en Windows NT

Nota: Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su PC, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo.

Nota: Para configurar el adaptador PCI-85, haga clic en Inicio I Programas I Virtual MBX Driver I Virtual MBX Driver Configuration. Compruebe el cuadro en el que aparece Support 16-bit Windows Application.

La configuración de un adaptador PCI-85 en Windows NT es diferente de su instalación en otros sistemas.

Paso	Acción	
1	Hacer clic en Inicio Programas WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
2	Hacer clic en New.	
3	En Device Type, seleccionar el adaptador PCI-85 que se desea instalar en el menú desplegable.	
4	En PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, seleccionar tarjeta única y configurar la dirección del nodo.	
5	Hacer clic en Close .	
6	Si se solicita confirmación para reiniciar el controlador, hacer clic en No.	
7	Hacer clic en Close .	
8	Desconectar el PC. Desenchufar la fuente de alimentación.	
9	Instalar el adaptador en el slot apropiado. (Consulte Instalación de un adaptador PCI-85, p. 24.)	
10	Volver a conectar el PC a la alimentación. Arrancar el PC.	
11	Hacer clic en Inicio Programas WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.	
12	En MBX Device, seleccionar 0. Hacer clic en Edit.	
13	Hacer clic en la ficha MBX Driver Control . Comprobar que WinConX Driver se esté ejecutando. En caso contrario, hacer clic en Start .	
14	Hacer clic en OK .	
15	Hacer clic en Close .	
16	Hacer clic en Inicio I Programas I WinConX I MBX Driver I MBX Demo.	
17	Escribir C para ver la información sobre el dispositivo. Comprobar que el estado del dispositivo sea EN LÍNEA.	
18	Tomar nota del número de slot, de la dirección de nodo y del número de bus. (Nota: Debe anotar estos números si desea configurar un segundo adaptador.)	
19	Pulsar Escape dos veces para salir de MBX Demo.	

Ya está configurado el adaptador PCI-85. Para configurar un segundo adaptador, consulte *Configuración de un segundo adaptador PCI-85 en Windows NT, p. 22.*

Configuración de un segundo adaptador PCI-85	Para config van del 1 a <i>p. 21</i> . A co	gurar un segundo adaptador PCI-85 en Windows NT, repita los pasos que al 19 en <i>Configuración de un único adaptador PCI-85 en Windows NT,</i> ntinuación, siga estos pasos.
en Windows NT	Paso	Acción
	1	Hacer clic en Inicio I Programas I WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.
	2	En MBX Device, seleccionar 0. Hacer clic en Edit.
	3	Hacer clic en la ficha MBX Driver Control. Hacer clic en Stop.
	4	Hacer clic en OK .
	5	En MBX Device, seleccionar 0. Hacer clic en Delete.
	6	Hacer clic en Close .
	7	Desconectar el PC. Desenchufar la fuente de alimentación.
	8	Extraer el primer adaptador configurado. Tomar nota del slot físico.
	9	Volver a conectar el PC a la alimentación. Arrancar el PC.
	10	Hacer clic en Inicio I Programas I WinConX I MBX Driver I MBX Driver Configuration.
	11	Hacer clic en New.
	12	En Device Type , seleccionar el adaptador que se desea instalar en el menú desplegable.
	13	En PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , seleccionar la dirección del nodo del segundo adaptador. (Seleccione una dirección diferente de la configurada para el primer adaptador. Consulte el paso 18 en <i>Configuración de un único adaptador PCI-85 en Windows NT, p. 21.</i>)
	14	Hacer clic en Close .
	15	Si se solicita confirmación para reiniciar el controlador, hacer clic en No.
	16	Hacer clic en Close .
	17	Desconectar el PC. Desenchufar la fuente de alimentación.
	18	Instalar el adaptador en un slot diferente del configurado para el primer adaptador. (Consulte Instalación de un adaptador PCI-85, p. 24.)
	19	Volver a conectar el PC a la alimentación. Arrancar el PC.
	20	Hacer clic en Inicio Programas WinConX MBX Driver MBX Demo.
	21	Escribir C para ver la información sobre el dispositivo. Comprobar que el estado del dispositivo sea EN LÍNEA.
	22	Tomar nota del número de slot, de la dirección de nodo y del número de bus (que deben ser diferentes a los del adaptador configurado en primer lugar).
	23	Pulsar Escape dos veces para salir de MBX Demo.
	24	Hacer clic en Inicio Programas WinConX MBX Driver MBX Driver Configuration.

Paso	Acción		
25	En MBX Device, seleccionar 0. Hacer clic en Edit.		
26	En PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, seleccionar varias tarjetas.		
27	Escribir el número de slot y el número de bus. Utilizar los nombres anotados en la acción 22.		
28	Hacer clic en OK .		
29	Si se solicita confirmación para reiniciar los controladores, hacer clic en No.		
30	Hacer clic en New.		
31	En Device Type , seleccionar el adaptador configurado en primer lugar en el menú desplegable.		
32	En PCI-85 (416NHM3003x) Configuration , en Device Name debería aparecer CLMbx1. (Nota: En el adaptador configurado en primer lugar pone adaptador 1.		
33	Introducir la dirección de nodo, el número de slot y el número de bus del adaptador configurado en primer lugar. Utilizar los números anotados en el paso 18 en <i>Configuración de un único adaptador PCI-85 en Windows NT, p. 21</i> .)		
34	En PCI-85 (416NHM3003x) Configuration, seleccionar varias tarjetas.		
35	Hacer clic en Close .		
36	Hacer clic en No .		
37	Hacer clic en Close .		
38	Desconectar el PC. Desenchufar la fuente de alimentación.		
39	Instalar el adaptador configurado en primer lugar en su slot original. (Consulte <i>Instalación de un adaptador PCI-85, p. 24.</i>) Dejar el adaptador configurado en segundo lugar en el PC.		
40	Volver a conectar el PC a la alimentación. Arrancar el PC.		
41	Hacer clic en Inicio I Programas I WinConX I MBX Driver I MBX Demo.		
42	Escribir C para ver la información sobre el dispositivo. Comprobar que el estado del dispositivo para ambos adaptadores sea EN LÍNEA.		

Ya están configurados los dos adaptadores PCI-85.

3.2 Hardware

Instalación del hardware del adaptador de interface PCI-85

Instalación de un adaptador PCI-85

Nota: Antes de instalar el adaptador de interface PCI-85 en su PC, debe instalar en primer lugar el software del controlador del dispositivo.

Nota: Asegúrese de que el equipo está **apagado** y el cable de alimentación **no** está conectado a la fuente de alimentación **antes** de instalar el adaptador.

Siga los pasos que se explican a continuación para instalar el adaptador de interface PCI-85 y conectar el cable (o los cables).

Paso	Acción	
1	Apagar el ordenador y desenchufar el cable de la fuente de alimentación.	
2	Retirar la caja del ordenador. Guardar los tornillos y demás elementos para volver a montarla.	
3	Localizar un slot de ampliación PCI no utilizado en la placa base del ordenador. Retirar el tornillo que fija la protección del slot y quitar dicha protección. Guardar los tornillos y demás elementos para volver a montarla.	
4	Insertar el adaptador de interface PCI-85 en el conector del slot de ampliación. Asegurarse de que el adaptador esté bien fijado al conector.	
5	Instalar el tornillo para fijar la protección de la placa al ordenador. Este tornillo es necesario para que la placa haga masa.	
6	Instalar de nuevo la caja del ordenador.	
7	 Nota: Asegúrese de que selecciona una dirección de nodo Modbus Plus sin utilizar antes de conectar el cable (o los cables) de red. (Consulte <i>Configuración del adaptador PCI-85, p. 19.</i>) Enchufar el conector (o los conectores) del cable de red Modbus Plus en el conector (o los conectores) de la placa. Si se dispone de una red de cable doble, se deberán etiquetar los dos cables como A y B. Asegurarse de conectar los cables en los conectores apropiados del siguiente modo. A en la parte inferior B en la parte superior 	
8	Conectar de nuevo el cable de alimentación y encender el equipo. Verificar el funcionamiento normal del equipo con la placa instalada.	

Indicadores de estado

Indicadores de estado

Adaptador PCI-85 de cable doble El adaptador PCI-85 de cable doble dispone de tres indicadores:

- Un indicador verde muestra el estado general de comunicaciones del nodo.
 - Los dos indicadores rojos identifican fallos en las dos rutas de cables, que se deben interpretar como sigue:
 - Si un indicador rojo parpadea momentáneamente, indica que se ha detectado un error de mensaje en la ruta del cable.
 - Un estado **ON** fijo indica un fallo en el cable o en un dispositivo de nodo conectado al cable.

Nota: Al iniciarse el PC, el indicador verde permanece iluminado. Si, durante el proceso de arranque, se configura el dispositivo Modbus Plus y se conecta un cable al adaptador PCI-85, el indicador verde parpadea.

Nota: Si sólo hay un cable conectado en un adaptador de cable doble PCI-85, el indicador rojo se mantendrá encendido en el canal en el que no haya un cable conectado.

Si se pierde la comunicación en una ruta de cable, la otra continúa de forma normal. Los dos conectores (mostrados en la siguiente figura) permiten el cableado redundante. Si se rompe un cable, el otro permite el funcionamiento continuado del nodo Modbus Plus.



La foto puede no ser una representación exacta de su adaptador de cable doble.

Adaptador PCI-85 de cable único

El adaptador PCI de cable único (mostrado en la siguiente figura) dispone de un indicador que muestra el estado de comunicación de la red (verde). Esta tarjeta no dispone de la opción de cableado redundante.



La foto puede no ser una representación exacta de su adaptador de cable único.

LED del	La siguiente tabla describe los estados del LED verde para los dos adaptadores
adaptador	PCI-85.
PCI-85	

Estados del LED verde	Descripción
Seis parpadeos por segundo	Estado de funcionamiento normal de cada nodo. El nodo recibe y pasa el token correctamente. Todos los nodos de una red que funcione correctamente parpadearán según este estado.
Un parpadeo por segundo	Este nodo se encuentra offline justo después de encenderse o después de abandonar el estado de cuatro parpadeos por segundo. En este estado, el nodo vigila la red y crea una tabla de nodos activos y de nodos que poseen el token. Después de cinco segundos en este estado, el nodo intenta volver a su estado normal de funcionamiento (indicado por seis parpadeos por segundo).
Dos parpadeos y, a continuación, se apaga durante dos segundos	El nodo detecta el token que se está pasando entre otros nodos, pero no llega a recibirlo. Verifique que en la red no haya un circuito abierto o una terminación defectuosa.
Tres parpadeos y, a continuación, se apaga durante 1,7 segundos	El nodo no detecta el token pasando entre otros nodos. De forma periódica reclama el token, pero no puede encontrar otro nodo al que pasárselo. Verifique que en la red no haya un circuito abierto o una terminación defectuosa.
Cuatro parpadeos y, a continuación, se apaga durante 1,4 segundos	El nodo ha detectado un mensaje válido de otro nodo que utiliza una dirección de red idéntica a la suya. El nodo permanece en este estado mientras que detecte la dirección duplicada. Si no se detecta la dirección duplicada en cinco segundos, el nodo cambia al estado de un parpadeo por segundo y, posteriormente, al funcionamiento normal (seis parpadeos por segundo).

Nota: Estas descripciones de los indicadores de estado sólo son válidas si el arranque del host ha tenido éxito.

MBX Suite

5

MBX Suite

Descripción general MBX Suite proporciona los siguientes programas para configurar y monitorizar la red Modbus Plus.

- MBX Demo
- MBX Driver Configuration
- MBX Backup Configuration
- MBPSTAT

También puede utilizar su programa de ayuda de diagnóstico de red, **MBPSTAT.EXE**, para diagnosticar posibles fallos. Este programa de ayuda está incluido en el disco de distribución del controlador. En el apéndice D de la *Guía de usuario de dispositivos basados en host IBM de red Modbus Plus* (890USE102003, aparece una descripción completa de cómo ejecutar el programa MBPSTAT.

MBPSTAT

La siguiente tabla muestra cómo los mensajes de la pantalla MBPSTAT corresponden a los estados de los indicadores.

Estado del par	Estado del indicador
Funcionamiento de conexión normal	Seis parpadeos por segundo
Funcionamiento de conexión de monitorización	Un parpadeo por segundo
No se ha recibido ningún token	Dos parpadeos y, a continuación, se apaga durante dos segundos
Estación exclusiva	Tres parpadeos y, a continuación, se apaga durante 1,7 segundos
Estación duplicada	Cuatro parpadeos y, a continuación, se apaga durante 1,4 segundos

La siguiente figura muestra la pantalla MBPSTAT (opción 10).

Mbpstat	
MODBUS PLUS NETWORK STATUS version 2.31 Node Personality Information from node 62 (62.00.00.00.00) Node Number = 62 Node Type = Host Software version = 2.03 Network address = 62 MAC state variable = check-pass Peer Status = normal link operation Token pass counter = 7673 Token rotation time = 2 milliseconds Description = none	Adapter: 0 Success: 1947 Failure: 0

Guía de desarrollador de MBX SDK

Schneider ofrece un producto independiente, *Guía de desarrollador de MBX SDK para adaptadores de interfaces de host* (890USE16100), formado por carpetas de encabezado, bibliotecas C y programas de ejemplo. Puede compilar y vincular estos componentes a sus programas de aplicaciones mediante el compilador C, Microsoft Visual Studio (4.2 o superior). (SW-LNET-SDK es el número de referencia de MBX SDK, que se puede adquirir por separado.)

Etiquetado del puerto Modbus Plus

Etiquetado de los puertos Modbus Plus

Etiquetado Junto con el adaptador de interface PCI-85, se proporcionan dos juegos de etiquetas para identificar la dirección de nodo y la red Modbus Plus. Cuando complete la conexión a la red debe pegar una etiqueta al equipo. La otra es de repuesto.

Introduzca en la etiqueta el número de red Modbus Plus y la dirección de nodo que haya asignado al adaptador de interface PCI-85. Coloque la etiqueta de modo que se pueda ver fácilmente en el PC.

La siguiente figura muestra un ejemplo de una etiqueta completada.



Apéndice -- Características

Físicas

Físicas	
Nombre	Adaptador de bus PCI Modbus Plus con capacidad plug and play
Número de referencia	416NHM30030A (cable único)
	+TONTINISOUSZA (Cable doble)
Tamaño	16,8 cm x 11,9 cm

Mecánicas y eléctricas

Mecánicas y eléctricas		
Golpe (no operativo, 3 golpes/eje)	30 g, 11 ms	
Caída libre (sin embalaje)	1 metro	
Vibración en funcionamiento	10-57 Hz 0,07 mmDA, 57-150 Hz 1 g	
Altitud	2.000 m	
Consumo de corriente	250 mA	
Tensión	Característica de 3,3 ó 5 V por PCI (2.2)	

Medioambientales

La siguiente tabla recoge las características medioambientales del adaptador PCI-85.

Medioambientales			
Temperatura de almacenamiento	+85 °C, -40 °C		
Temperatura de funcionamiento	+0 ºC, +60 ºC		
Humedad (no operativo/operativo)	93% de humedad relativa a 60 ºC sin condensación		

Software

La siguiente tabla recoge las características de software del adaptador PCI-85.

Software	
Sistema operativo	Controladores de 32 bits para Windows 98, Windows NT4.0 SP3 o superior, Windows 2000 y Windows XP (Home o Pro)
Biblioteca C	Compiladores MSVC 4.2 MSVC 5.0 MSVC 6.0
Software de programación	Concept, Modsoft, ProWorx y Unity