PowerPact[™] H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers with MicroLogic[™] Trip Units—User Guide



Interruptores automáticos PowerPact™ marcos H, J y L con unidades de disparo MicroLogic™

Disjoncteur PowerPact^{MC} à châssis H, J ou L avec déclencheurs MicroLogic^{MC}

Instruction Bulletin Boletín de instrucciones Directives d'utilisation

48940-313-01 Retain for Future Use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.





PowerPact[™] H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers with MicroLogic[™] Trip Units—User Guide

Class 0611

Instruction Bulletin

48940-313-01 Rev. 02, 01/2020

Retain for future use.





by Schneider Electric

Hazard Categories and Special Symbols

Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it. The following special messages may appear throughout this bulletin or on the equipment to warn of potential hazards or to call attention to information that clarifies or simplifies a procedure.



The addition of either symbol to a "Danger" or "Warning" safety label indicates that an electrical hazard exists which will result in personal injury if the instructions are not followed.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

A DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will result in** death or serious injury.

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** death or serious injury.

ACAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE, used without the safety alert symbol, indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **can result in** property damage.

NOTE: Provides additional information to clarify or simplify a procedure.

Please Note

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

FCC Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designated to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference at his own expense.

SECTION 1:PRODUCT INTRODUCTION	7
Circuit Breaker Overview Circuit Breaker Functions Identification MicroLogic™ Trip Units Dial Settings Trip Unit Settings Handle Position Load Indication Remote Indication	7 7 8 9 9 9 9 9 10 10
De-Energizing the Switchgear	11
Isolation Capacity	11
Maintenance and Servicing Work on Installation	12
Maintenance Work following Trip Fault	12
Checking Settings	12
Testing Circuit Breaker	12
Setting Trip Unit	13
Manually Operated Circuit Breakers	13
Circuit Breaker Face	13
Open, Close, and Reset	13
Locking the Circuit Breaker	13
Circuit Breaker with Rotary Handle	17
Controls and Locking Mechanisms	17
Open, Close, and Reset	18
Testing a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle	20
Locking a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle	21
Testing a Circuit Breaker with Extended Rotary Handle	24
Locking a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle	25
Motor-Operated Circuit Breakers	27
Circuit Breaker Face	27
Front Indications	28
Manu/Auto Selector	28
Open, Close, and Reset Circuit Breakers with Motor Operator	28
Open, Close, and Reset Circuit Breakers with Com Motor Operator	31
Locking the Circuit Breaker	32
SECTION 2:ELECTRICAL ACCESSORIES AND AUXILIARIES	33
Plug-In Circuit Breaker	33
Disconnection	33
Safety During Disconnection	34
Connection	34
Safety During Connection	35
Protection Against Direct Contact with Power Circuits	35
Drawout Circuit Breaker Disconnection Safety During Disconnection Removal Connection Safety During Connection Protection of the Chassis from Direct Contact Auxiliary Circuit Test with Circuit Breaker Disconnected	36 36 37 38 38 38 38

Ш	
NG	
Ï	

	Carriage Switches (Optional)	39 30
	Locking the Chassis	55
	Characteristics of Indication Contacts	40 40
	Standard and Low-Level Contacts	40
	SDy Module	/1
	Description, Installation, and Connection	41
	Default Output Assignment	42
	Reconfiguring the SDx Module Outputs	42
	SDTAM Module (MicroLogic 2 M and 6 E-M)	43
	Output Assignment	43
	Contactor Safety Control	43
	Operating Mode	44
	BSCM	44
	Setting Up the BSCM	44
	Data Sent and Configuration of the BSCM	45
	Data Provided by the BSCM	47
	Configuring BSCM Thresholds	47
	Configuring the Resetting of the Communicating Motor Operator	48
	NSX Cord	49
	Description, Installation, and Connection	49
	Communication with the NSX Cord	50
	Control Auxiliaries	51
	Control and Indication Contacts Installed Outside the Circuit Breaker	51
		51
	Other Accessories	52
		52
	Summary Tables of Auxiliaries	52
	Operation of the Auxiliary Indication Contacts	52
SECTION 3:DESCRIPTION OF		55
	Fault Currents and Trip Units	55
	Applications	55
	Overcurrents Protection in Electrical Distribution	55
	Protection Against Insulation Faults	57
	Protection for Motor-Feeders	58
	Vigi Earth-Leakage Protection Module (L-Frame Circuit Breakers Only)	61
	Vigi Face	61
	Installation	61
	Setting the Intentional Delay	62
	Testing and Resetting	02 62
	Insulation and Dielectric Strength Tests	63
	Sealing Accessories for Earth-Leakage Protection	63
	MicroLogic Electronic Trip Units	63
	Characteristics of MicroLogic Electronic Trip Units	63

	MicroLogic 3 Electronic Trip Unit MicroLogic 5 (LSI) and 6 (LSIG) Electronic Trip Units MicroLogic 5 (LSI) Trip Unit:	68 69 71
	MicroLogic 6 Trip Unit: Setting the Protection	72
	MicroLogic 1.3 M Electronic Trip Unit	73
	MicroLogic 2 M Electronic Trip Unit	75
	MicroLogic 6 E-M Electronic Trip Unit	78
SECTION 4:TESTING MICRO		79
	Trip Unit Checks	79
	Precautions before Checking, Tests, or Setting	79
	Pocket Tester	80
	Pocket Flashlight Function	80
	Preparing the Equipment	80
	Inspection and Checking	81
	Inhibit Thermal Memory Function (Maintenance Level IV)	81
	Stand-Alone UTA Tester	82
	Description of UTA Tester	82
	Preparing the Equipment	83
	Inspection and Checking	83
	The Three Test Functions	83
	Tripping Test Using the Electrical Push-to-Trip Button	84
	Inhibit Ground-Fault Protection Function (Maintenance Level IV)	85
	UTA Tester Connected to a Computer	85
	Description and Connection	85
	Hardware and Software	86
	UTA Tester Connected to a Computer with RSU Software	86
	Preparing the Equipment	88
	Preparing the Equipment Inspection and Checking	88 88
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester	88 88 88
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing	88 88 88 88
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software	88 88 88 88 89
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment	88 88 88 88 88 88 88 89 90
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking	88 88 88 88 88 88 89 90 90
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester	88 88 88 88 88 88 89 90 90 90
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software	
	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing	
SECTION 5-OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing	
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing ECIRCUIT BREAKER	88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing ECIRCUIT BREAKER	88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing ECIRCUIT BREAKER Startup List of Checks and Inspections	88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Saving and Printing UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester Automatic Test Using the LTU Software Manual Test Using the LTU Software Saving and Printing ECIRCUIT BREAKER Startup List of Checks and Inspections Operating Conditions	88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester	88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking	88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 93 93 93 95 96 96
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment	88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 93 93 93 95 96 96 96
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment Inspection and Checking Tests Using the UTA Tester	88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment	88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment	88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
SECTION 5:OPERATING THE	Preparing the Equipment	88 88 88 88 90 90 90 90 90 91 92 93 93 93 93 93 93 95 96 96 97 98 98 98 98

	Identify the Cause of the Trip	
	Trip Following a Fault on the Installation	
	Maintenance of the Equipment Following Trip on Fault	100
	Malfunctions	101
APPENDIX A:WIRING DIA	AGRAMS	103
	Unit-Mount Circuit Breakers	103
	Motor Operator	107
	SDx Module with MicroLogic Trip Unit	109
	SDTAM Module with MicroLogic M Trip Unit	110
	Smart System Communication Wiring System	111

Section 1— Product Introduction

Circuit Breaker Overview

Circuit Breaker Functions

PowerPact[™] H-, J-, and L-frame circuit breakers offer a wide choice of field-installable functions.

Figure 1 – PowerPact H-Frame Circuit Breaker



Identification

ENGLIS

Figure 2 – Faceplate



The faceplate on the front of the circuit breaker identifies the circuit breaker and its characteristics:

- A. Circuit breaker type
- B. Circuit breaker disconnector symbol
- C. Interruption ratings
- D. Standards
- E. U_e: Operating voltage per IEC
- F. Icu: Ultimate breaking capacity per IEC
- G. I_{cs} : Service breaking capacity per IEC
- H. U_{imp}: Rated impulse withstand voltage per IEC
- I. Ui: Insulation voltage per IEC
- J. Listing marks

NOTE: For extended rotary handles, open the door to view the faceplate label.

MicroLogic™ Trip Units

The PowerPact H-, J-, and L-frame family of circuit breakers use the MicroLogic electronic trip units. The range of these MicroLogic trip units consists of two families of electronic trip units.

- Standard MicroLogic 1, 2 and 3 trip units without display provide the following functions:
 - Dials to set protection settings.
 - MicroLogic 3 trip units protect conductors in commercial and industrial electrical distribution.
 - MicroLogic 2 M trip units protect motor-feeders on standard applications. The trip units calculate the thermal trip curves assuming self-cooled motors.

For information on the standard MicroLogic 1, 2, and 3 trip units, see bulletin 48940-310-01, *MicroLogic*[™] *1*, *2*, and 3 Electronic Trip Units—User Guide.

- Advanced MicroLogic 5 and 6 trip units with display provide the following functions:
 - Protecting the electrical distribution system or specific applications
 - Metering instantaneous and demand values for electrical quantities
 - Kilowatt hour metering
 - Operating information (such as peak demand values, customized alarms, or operation counters)
 - Communication

For information on the advanced MicroLogic 5 and 6 trip units, see bulletin 48940-312-01, *MicroLogic*[™] 5 and 6 Electronic Trip Units—User Guide.

Dial Settings

The dial positions on the front set the circuit breaker pickup settings.

Figure 3 – Trip Unit Dials Α MicroLogic 3 Electronic Trip In=60A В 3.2 Micrologio Α MicroLogic 5 Electronic Trip In=60A В Isd tsd li(xln) tr ò 00 68 ОК

- A. Sensor rating In
- B. Protection setting dials

Trip Unit Settings

The circuit breaker trip unit settings must satisfy the requirements of the performance and installation diagram (see "Startup" on page 93).

For MicroLogic 5 and 6 electronic trip units, read all settings on the display unit (see "MicroLogic 5 (LSI) and 6 (LSIG) Electronic Trip Units" on page 69).

Handle Position

The handle position indicates the state of the circuit breaker:

Standard Handle	Rotary Handle	Motor Operator	
ON OFF	ON Trip OFF	I ON O OFF	
I (ON): Circuit breaker clo	osed.		
Close manually.		• I (UN): Circuit breaker closed	
O (OFF): Circuit breaker open.		(In Auto or Manu mode.)	
Open manually.		O (OFF): Circuit breaker open or	
 Trip or Tripped: Circuit breaker tripped. 		tripped:	
Tripped by the protection (trip unit or trip auxiliaries), the push-to-trip button, or the UTA tester.		(In Auto or Manu mode.)	

Load Indication

Circuit breakers equipped with a MicroLogic 5 or 6 trip unit provide precise information of the state of the circuit breaker or the installation. This information can be used for the management and maintenance of the installation.

For example, if the pre-alarm or alarm indicator is lit, performing load shedding may prevent tripping due to circuit breaker overload.

Figure 4 – Load Indication



- A. The Ready LED (green) blinks slowly when the electronic trip unit is ready to provide protection.
- B. The overload pre-alarm LED (orange) shows a steady light when the load exceeds 90% of the $\rm I_r$ setting.
- C. The overload alarm LED (red) shows a steady light when the load exceeds 105% of the $\rm I_r$ setting.

Remote Indication

Information is available remotely:

- from the indication contacts
- by using a communication bus

These indication auxiliaries are field installable.

A WARNING

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

- Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls and information.
- Disable unused ports/services and default accounts to help minimize pathways for malicious attackers.
- Place networked devices behind multiple layers of cyber defenses (such as firewalls, network segmentation, and network intrusion detection and protection.
- Use cybersecurity best practices (for example, least privilege, separation of duties) to help prevent unauthorized exposure, loss, modification of data and logs, or interruption of services.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

For more details on the remote indication and communication options, see "Summary Tables of Auxiliaries" on page 52 and refer to bulletin 48940-312-01, *MicroLogic™ 5 and 6 Electronic Trip Units—User Guide*.

De-Energizing the Switchgear

Isolation Capacity

PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers offer positive contact indication and are suitable for isolation in accordance with standards IEC 60947-1 and 2. The O (OFF) position of the actuator is sufficient to isolate the circuit breaker concerned.

The following marking on the faceplate label indicates the circuit breaker is capable of isolation:

___/\×

To confirm this capability, standards IEC 60947-1 and 2 require specific shock withstand tests.

H-, J-, and L-frame circuit breakers can be locked in the O (OFF) position to allow work to be carried out with the power off in accordance with installation rules. The circuit breaker can only be locked in the open position if the circuit breaker is in the O (OFF) position.

NOTE: Locking a circuit breaker in the open position is sufficient to isolate the circuit breaker.

The locking devices depend on the type of actuator:

- For circuit breakers with handles, see "Locking Accessories" on page 16.
- For circuit breakers with rotary handles, see "Locking Accessories" on page 25 and "Locking the Extended Rotary Handle" on page 26.
- For circuit breakers with motor operators, see "Locking Accessories" on page 32.

Maintenance and Servicing Work on Installation

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS or local equivalent.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- · Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Turn off all power supplying the equipment before working on or inside equipment. For a partial powering down of the installation, the installation and safety rules require clearly labeling and isolating the feed being worked on.

Maintenance Work following Trip Fault

ACAUTION HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT Do not close the circuit breaker again without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment. Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage. The fact that a protection has tripped does not remedy the cause of the fault on the downstream electrical equipment. After a fault trip:

- 1. Isolate the feed (see "Maintenance and Servicing Work on Installation" on page 11) before inspecting the downstream electrical equipment.
- 2. Look for the cause of the fault.
- 3. Inspect and, if necessary, repair the downstream equipment.
- 4. Inspect the equipment in the event of a short-circuit trip.
- 5. Close the circuit breaker again.

For more information about troubleshooting and restarting following a fault, see "In the Event of a Trip" on page 98.

Checking Settings

Checking settings does not require any particular precautions. However, a qualified person must do the checks.

Testing Circuit Breaker

HAZARD OF NUISANCE TRIPPING

Protection tests must only be done by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

When testing circuit breaker trip mechanisms, precautions must be taken:

- to not disrupt operations.
- to not trip inappropriate alarms or actions.

For example, tripping the circuit breaker with the push-to-trip button or with test software can lead to inappropriate fault indications or corrective actions (such as switching to a replacement power source).

Setting Trip Unit

HAZARD OF NUISANCE TRIPPING OR FAILURE TO TRIP

Protection setting adjustments must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Modifying trip unit settings requires a thorough knowledge of the installation and safety rules.

Manually Operated Circuit Breakers

Circuit Breaker Face



Figure 5 – Circuit Breaker Face

For more information about trip units, see "Description of Trip Units" on page 55.

Open, Close, and Reset

Opening and Closing Locally

Figure 6 – Manual Operation



- To close the circuit breaker, move the handle from the O (OFF) position to the I (ON) position.
- To open the circuit breaker, move the handle from the I (ON) position to the O (OFF) position.

Resetting After Trip

ACAUTION

HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not reclose the circuit breaker without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Figure 7 – Resetting



The circuit breaker has tripped, the handle has moved from the I (ON) position to the reset position.

The fact that a circuit breaker has tripped does not remedy the cause of the fault on the downstream electrical equipment.

Reset Procedure

To reset after a fault trip:

- 1. Isolate the feed (see "Maintenance and Servicing Work on Installation" on page 11) before inspecting the downstream electrical equipment.
- 2. Look for the cause of the fault.
- 3. Inspect and, if necessary, repair the downstream equipment.
- 4. Inspect the equipment in the event of a short-circuit trip.
- 5. Reset and close the circuit breaker.

Table 1 –Reset Procedure

Step	Action		Position
1	reset	Move handle to O (OFF) to reset the circuit breaker.	O (OFF)
2	OFF	Move handle to I (ON) to close the circuit breaker.	I (ON)

Testing the Circuit Breaker

To check whether the trip mechanism is working correctly, press the push-to-trip button.

Table 2 –	Push-to-Trip	Procedure
-----------	--------------	-----------

Step	Action		Position
1	ON	Close the circuit breaker.	I (ON)
2		Press the push-to-trip button to trip the circuit breaker.	•
3	reset	Move the handle to the O (OFF) position to reset the circuit breaker.	O (OFF)
4	ON	Move the handle to the I (ON) position to close the circuit breaker.	I (ON)

Locking the Circuit Breaker

Locking Accessories

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

When circuit breaker handle is locked OFF (O), always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off before working on equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Use locking accessories to lock the handle in the I (ON) or O (OFF) position.

Table 3 – Locking Accessories

Accessory		Padlocks
	Accessory that is part of the case	Use up to three padlocks (not supplied) 0.2–0.3 in. (5–8 mm) in diameter
	Accessory that is detachable	Use up to three padlocks (not supplied) 0.2–0.3 in. (5–8 mm) in diameter

NOTE: Locking the handle in the I (ON) position does **not** disable the circuit breaker protection functions. If there is a fault, the circuit breaker trips without altering its performance. When unlocked, the handle moves to the tripped position. To return the circuit breaker to service, see "Open, Close, and Reset" on page 13.

Seals

Use sealing accessories to prevent circuit breaker operations.

Table 4 – Sealing Accessories

Seal		Prohibited Operations	
	Escutcheon fixing screw	 Dismantling the escutcheon Accessing the auxiliaries Dismantling the trip unit 	
	Transparent protective cover	 Altering trip unit settings Accessing the test port for the trip units 	

Circuit Breaker with Rotary Handle

Controls and Locking Mechanisms

The Front Face

The circuit breaker operating controls, operation indicators, settings, and locking mechanisms for the direct rotary handle are on the front of the circuit breaker.

If there is an extended rotary handle:

- The circuit breaker operating controls are on the door escutcheon.
- The operation indicators and settings are only accessible when the door is open.
- Operate the locking mechanisms on the circuit breaker or on the door escutcheon (door closed).



Figure 8 – Circuit Breaker Face with Rotary Handle

- A. Faceplate Label
- B. Direct rotary handle
- C. Extended rotary handle
- D. Push-to-trip button
- E. Trip unit
- F. Trip unit adjusting dials

NOTE: For more information about the trip units, see "Description of Trip Units" on page 55.

Open, Close, and Reset

Opening and Closing Locally

Figure 9 – Operating Handle



- To close the circuit breaker, turn the rotary handle clockwise from the O (OFF) position to the I (ON) position.
- To open the circuit breaker, turn the rotary handle counterclockwise from the I (ON) position to the O (OFF) position.

Resetting after a Trip

ACAUTION

HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not close the circuit breaker again without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Figure 10 – Tripped Circuit Breaker



The circuit breaker has tripped, the handle has moved from the I (ON) position to the reset position.

The fact that a circuit breaker has tripped does not remedy the cause of the fault on the downstream electrical equipment.

Reset Procedure

To reset after a fault trip:

- 1. Isolate the feed (see "Maintenance and Servicing Work on Installation" on page 11) before inspecting the downstream electrical equipment.
- 2. Look for the cause of the fault.
- 3. Inspect and, if necessary, repair the downstream equipment.
- 4. Inspect the equipment in the event of a short-circuit trip.
- 5. Reset and close the circuit breaker.

Table 5 – Reset Procedure

Step	Action		Position
1	Reset	Turn the rotary handle counterclockwise from the Trip position to the O (OFF) position. The circuit breaker is open (reset).	O (OFF)
2	ON	Turn the rotary handle clockwise from the O (OFF) position to the I (ON) position. The circuit breaker is closed.	I (ON)

Testing a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle

To check whether the trip mechanism is working correctly, press the push-to-trip button.

Table 6 – Push-to-Trip Procedure

Step	Action		Position
1	ON OFF	Close the circuit breaker.	I (ON)
2	Reset	Press the push-to-trip button: the circuit breaker trips.	Trip
3	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Turn the rotary handle counterclockwise to the O (OFF) position. The circuit breaker is open.	O (OFF)
4	ON OFF	Turn the rotary handle clockwise from the O (OFF) position to the I (ON) position. The circuit breaker is closed.	I (ON)

Locking a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle

NOTE: Locking the rotary handle in the I (ON) position does not disable the circuit breaker protection functions. If there is a fault, the circuit breaker still trips. When unlocked, the handle moves to the Trip position. To return the circuit breaker to service, follow the resetting instructions (see "Resetting after a Trip" on page 18).

Locking Accessories

Lock handle with up to three padlocks (not supplied) or a keylock.

Table 7 – Locking Accessories

Accessory		Lock
	Padlocking (standard) only in the O (OFF) position	Lock handle with up to three padlocks (not supplied) with shackle diameters of 5–8 mm.
	Padlocking (after modification to the rotary handle during installation) in the two positions I (ON) and O (OFF)	Lock handle with up to three padlocks (not supplied) with shackle diameters of 5–8 mm.
	Keylocking with a Profalux [®] or Ronis [®] lock (optional). The device can be locked in the O (OFF) position only or in the O (OFF) and I (ON) position, depending on the bolt chosen.	A Profalux or Ronis lock is field installable. Keylocking can be used at the same time as padlocking.

Door Locking

The direct rotary handle locks the door closed when the circuit breaker is on.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disabling the door lock must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Figure 11 – Door Locking with Direct Rotary Handle



The direct rotary handle locks the door in the closed position when the circuit breaker is in the I (ON) position.



Temporarily disable this lock to open the door.

Preventing Circuit Breaker Closing When the Door Is Open

Non-Interlocked Door Option

Seals

The door locking device can also prevent moving the direct rotary handle to the I (ON) position when the door is open.

Omitting the lock requires modifying the extended rotary handle (see instructions shipped with the rotary handle). In this case, the functions for door locking and preventing the circuit breaker from being closed when the door is open are inoperative.

Use sealing accessories to prevent circuit breaker operations.

Seal		Prohibited Operations
	Escutcheon fixing screw	 Dismantling the escutcheon Accessing the auxiliaries Dismantling the trip unit
	Transparent protective cover	 Altering trip unit settings Accessing the test port for the trip units

Table 8 – Sealing Accessories

Testing a Circuit Breaker with Extended Rotary Handle

To check the trip mechanism, press the push-to-trip button.

The push-to-trip button is not accessible on the front face; conduct the test with the door open.

Table 9 – Push-to-Trip Procedure

Step	Action		Position
1	OFF	Switch the circuit breaker to the open O (OFF) position. Open the door.	O (OFF)
2		Use a special tool ¹ to turn the extension shaft clockwise and switch the circuit breaker to the I (ON) position. The circuit breaker is ready for the test.	I (ON)
3		Press the push-to-trip button. The circuit breaker trips.	Trip
4		Use a special tool ¹ to turn the extension shaft counterclockwise and switch the circuit breaker from the Trip position to the O (OFF) position. The circuit breaker is in the open position.	O (OFF)
5		Close the door	_

¹The special tool can be:

- A standard rotary handle designed for tests
- A flat wrench, taking care not to damage either the extension shaft (the hollow square 10 mm x 10 mm tube) or its surface treatment

Locking a Circuit Breaker with Direct Rotary Handle

NOTE: Locking the rotary handle in the I (ON) position does not disable the circuit breaker protection functions. If there is a fault, the circuit breaker still trips. When unlocked, the handle moves to the Trip position. To return the circuit breaker to service, follow the resetting instructions (see "Resetting after a Trip" on page 18).

The extended rotary handle offers several locking functions to:

- Prevent the door opening
- Prevent the rotary handle operating

Some locking functions can be disabled on different adaptations.

Locking the Door

Locking Accessories

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disabling the door lock must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Figure 12 – Door Locking with Extended Rotary Handle



The extended rotary handle locks the door in the I (ON) position as standard.



Temporarily disable this lock to open the door.

Omitting this lock requires modifying the extended rotary handle (see instruction shipped with the extended rotary handle).

Example: An application includes a circuit breaker for a switchboard incoming supply and several receiver circuit breakers with extended rotary handles installed behind the same door. Locking the door with a single rotary handle (incoming supply circuit breaker) simplifies maintenance work on the switchboard.

Locking the Extended Rotary Handle

The handle can be locked with up to three padlocks (not supplied) or keylock.

NOTE: Locking the rotary handle in the I (ON) position does not disable the circuit breaker protection functions. If there is a fault, the circuit breaker still trips. When unlocked, the handle moves to the Trip position. To return the circuit breaker to service, follow the resetting instructions (see "Resetting after a Trip" on page 18).

Table 10 - Locking Accessories

Accessory		Lock
OFF	Padlocking (standard) only in the O (OFF) position. Padlocking the rotary handle prevents the door opening.	Lock handle with up to three padlocks (not supplied) with shackle diameters of 5– 8 mm.
OFF	 Padlocking (after modification to the rotary handle during installation) in the two positions I (ON) and O (OFF) There is a choice of two options when locking the rotary handle in the I (ON) position: Standard with the door opening locked. As an option, door is not interlocked, and locking the rotary handle does not stop the door from opening. 	Lock handle with up to three padlocks (not supplied) with shackle diameters of 5– 8 mm.
	Keylocking with a Profalux or Ronis lock (optional). Lock the device in the O (OFF) position only or in the O (OFF) and I (ON) positions depending on the bolt chosen.	A Profalux or Ronis lock is field installable. Keylocking can be used at the same time as padlocking.

Key-Operated Locking Procedure Keylocking can be done with circuit breaker in either the O (OFF) or the I (ON) position.

Table 11 –	Keylocking
------------	------------

Step	Action (Circuit Breaker in the O (OFF) Position)	Action (Circuit Breaker in the I (ON) Position)
1	Open the door.	Open the door by disabling the door locking device if necessary.
2	Use the keylock mounted on the case inside the switchboard to lock the rotary handle.	Use the keylock mounted on the case inside the switchboard to lock the rotary handle.
3	Close the door.	Close the door, disabling the door locking device if necessary.

Motor-Operated Circuit Breakers

There are two possible types of motor operator:

- Motor operator, which can open and close a circuit breaker remotely with electrical commands (using pushbuttons)
- Communicating motor operator, which can open and close a circuit breaker remotely using the communication bus

Circuit Breaker Face

The main controls, operation indicators, settings, and locking mechanisms are on the front of an electrically-operated circuit breaker (with motor operator).

Figure 13 – Motor-Operated Circuit Breaker Face



- A. Faceplate Label
- B. Stored energy control in manual mode
- C. Main contacts position indicator
- D. Control position indicator
- E. Padlocking in O (OFF) position
- F. Manual/automatic operating mode selector
- G. Keylocking in O (OFF) position (J-frame only)
- H. Sealing accessory
- I. Closing (I) and opening (O) controls
- J. Trip unit front indications

Two operation indicators on the front of the trip unit show the position and state of the motor operator.

Table 12 - Front Indications

Indicator	Shows		
Main contacts position indicator:		• I (ON) position	
	OOFF	• O (OFF) or tripped position	
Note: Use the SD or SDEswitch to distinguish the tripped position from the O (OFF) position.			
Control charge indicator	• Stored energy control charged		
	discharged	Stored energy control discharged	
NOTE: Stored energy control only provides the necessary energy for the circuit breaker closing switch. The circuit breaker mechanism supplies the energy for tripping.			

Manu/Auto Selector

The Manu/Auto button selects operating mode.

Table 13 – Manu/Auto Button

manu auto	In automatic operating mode, only electrical commands are executed.
	In manual operating mode, all electrical commands are ignored.

Open, Close, and Reset Circuit Breakers with Motor Operator

ACAUTION

HAZARD OF REPEATED CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not modify the motor operator wiring.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

The motor operator can open and close a circuit breaker remotely with electrical commands. There are many applications:

- · Automation of electrical distribution to optimize operating costs
- Normal/standby source changeover: changes over to a replacement source to improve continuity of service
- Load shedding/reconnection to optimize tariff-based contracts

Wire the motor operator in strict accordance with the motor operator wiring diagram in Appendix A.

In automatic operating mode, wiring the SDE contact prevents the circuit breaker from resetting automatically on an electrical fault. For more details on the SDE contact, see "Indication Contacts" on page 40.

Manual Operation: Opening, Closing, and Resetting Locally

Move the selector to the Manu position.

Figure 14 – Selecting Manu Position



Check that the stored energy control is charged (the charge indicator [Figure 14, A] is on charged). If not, reset the circuit breaker.

To reset the circuit breaker:

- Close the circuit breaker by pressing the closing switch
 When the circuit breaker is closed:
 - The contact position indicator (B) changes to I ON
 - The charge indicator (C) changes to discharged
- Open the circuit breaker by pressing the opening switch
 When the circuit breaker is open:
 - The contact position indicator (D) changes to O OFF
 - The charge indicator (E) stays on discharged
- 3. Reset the stored energy control by operating the handle (eight times). When the circuit breaker is ready to be closed:
 - The contact position indicator (F) stays on O OFF
 - The charge indicator (A) changes to charged

Move the selector to the Auto position.

Figure 15 – Selecting Auto Position



- 1. Close the circuit breaker by sending a close (ON) command (Figure 15, 1). When the circuit breaker is closed:
 - The contact position indicator (A) changes to I ON
 - The charge indicator (B) changes to discharged
- 2. Open the circuit breaker by sending an open (OFF) command (2). When the circuit breaker opens:
 - The contact position indicator (C) changes to O OFF
 - The charge indicator (D) stays on discharged

Automatic Operation: Opening, Closing, and Resetting Remotely

- 3. Reset the stored energy control. There are three reset modes, depending on the wiring diagram (see motor operator wiring diagrams in Appendix A):
 - Automatic reset
 - Remote reset using the pushbutton
 - Manual reset by operating the handle

The circuit breaker opens in the O (OFF) position:

- The contact position indicator (E) stays on O (OFF)
- The charge indicator (F) changes to charged

Resetting after a Fault Trip

ACAUTION

HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not close the circuit breaker again without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

NOTE: The fact that a protection has tripped does not remedy the cause of the fault on the downstream electrical equipment.

Resetting after a fault trip can only be done locally. When operating in automatic mode, return to manual operation to reset the circuit breaker.

To reset after a fault trip:

- 1. Isolate the feed (see "Maintenance and Servicing Work on Installation" on page 11) before inspecting the downstream electrical equipment.
- 2. Look for the cause of the fault.
- 3. Inspect and, if necessary, repair the downstream equipment.
- 4. Inspect the equipment in the event of a short-circuit trip.
- 5. Reset and close the circuit breaker.

Figure 16 – Resetting After a Fault Trip



Automatic operation:

- 1. Move the operating mode selector to the manual position (Manu).
- 2. Reset the stored energy control by operating the handle (eight times). The charge indicator changes to charged (B) and the internal mechanism goes from the Tripped position to the O (OFF) position (A).
- 3. Lock the circuit breaker and look for the cause of the fault.
- 4. Move the position selector back to automatic (Auto).

Manual operation:

- 1. Reset the stored energy control by operating the handle (eight times).
- 2. The charge indicator changes to charged (B) and the internal mechanism goes from the Tripped position to the O (OFF) position (A).
- 3. Lock the circuit breaker and look for the cause of the fault.

Open, Close, and Reset Circuit Breakers with Com Motor Operator

ACAUTION

HAZARD OF REPEATED CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not modify the wiring schemata for the motor operator.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Manage the communicating motor operator with the communication bus.

A WARNING

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls and information.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

For this function, it is necessary to:

standard motor operator (see 30).

- Install a Breaker Status Control Module (BSCM, see "BSCM" on page 44) and the NSX Cord (see "NSX Cord" on page 49)
- Use a communicating motor operator

Connect the BSCM module to the communication bus by the NSX Cord:

- · To receive closing, opening, and reset commands from the circuit breaker
- To transmit the circuit breaker states: O (OFF), I(ON), Tripped by SDE

NOTE: The communicating motor operator has a separate bulletin (see catalog 0611CT1001, *PowerPact H-, J-, and L-Frame 15 to 600 A Circuit Breakers*)

Manual Operation: Opening, The process is the same as the standard motor operator, see 29.

Closing, and Resetting Locally Automatic Operation:

Opening, Closing, and Resetting Remotely

Resetting After a Fault Trip

Without modifying the factory configuration, the process is the same as the

The process is the same as the standard motor operator, see 29.

Reconfiguration of the BSCM module (see "Configuring the Resetting of the Communicating Motor Operator" on page 48) authorizes remote resetting after a fault trip on a circuit breaker with the communicating motor operator. The precise data on the cause of the electrical fault, transmitted by MicroLogic 5 and 6 trip units through the communication bus, enables the operator to make this decision.

Locking the Circuit Breaker

Locking Accessories

Lock the mechanism with up to three padlocks (not supplied) or a keylock.

NOTE: Both locking methods can be used at the same time

Table 14 – Locking Accessories

OFF	 Switch the circuit breaker to the O (OFF) position. Pull out the tab. Lock the circuit breaker with the keylock (leaving the tab out). 	The circuit breaker is locked. No commands in Auto mode or Manu mode are executed.
	 Switch the circuit breaker to the O (OFF) position. Pull out the tab. Lock the tab with up to three padlocks, 0.2–0.3 in. (5–8 mm) diameter. 	The circuit breaker is locked. No commands in Auto or Manu mode will be executed.

Sealing Accessories

Use sealing accessories to prevent circuit breaker operations.

Table 15 – Sealing Accessories

Seal		Prohibited Operations
	Motor operator fixing screw	 Dismantling the escutcheon screw Accessing the auxiliaries Dismantling the trip unit
	Transparent cover for the motor operator	Accessing the manual/automatic selector (depending on its position, manual operation ¹ , or automatic operation is disabled).
	Transparent protective cover for the trip units	Altering any settings and accessing the test port

¹ In this case no local operations are possible.

Section 2— Electrical Accessories and Auxiliaries

This chapter describes the electrical accessories and auxiliaries available for the PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers.

Plug-In Circuit Breaker

Use plug-in bases with all circuit breaker types:

- With handle
- With rotary handle
- With motor operator
- With a Vigi module

Disconnection

Table 16 –	Disconnection	Procedure

Step		Action
1	ON	Switch the circuit breaker to the O (OFF) position.
2		Remove both fixing screws.
3		Pull out the circuit breaker, keeping it horizontal.

Safety During Disconnection

Table 17 – Disconnection

The auxiliary circuits automatically disconnect because of the connectors located on the base and at the rear of the circuit breaker.
Open the circuit breaker before disconnecting it. If the circuit breaker is in the I (ON) position when disconnecting, a safety mechanism trips the circuit breaker before the pins disconnect.

Connection

Table 18 – Connection Procedure

Step		Action
1	ON OFF	Switch the circuit breaker to the O (OFF) position.
2		Connect the circuit breaker.
3		Replace both fixing screws.
Safety During Connection

Open the circuit breaker before connecting it. If the circuit breaker is in the closed (I ON) position when connecting, a safety mechanism ensures that the poles open automatically by tripping the circuit breaker before the pins connect.

The auxiliary circuits automatically disconnect because of the connectors located on the base and at the rear of the circuit breaker.

Protection Against Direct Contact with Power Circuits

An adapter enables the base to take the same isolation and connection accessories as the unit-mount circuit breaker.

Table 19 – Base Protection Against Direct Contact

Circuit Breaker Connected		IP40 with terminal shields	
	Circuit Broaker Persoved	IP20 base only	
	On curt Breaker Kennoved	IP40 base equipped with terminal shields and blanking covers	

Drawout Circuit Breaker

Use the drawout chassis with all circuit breaker types:

- With handle
- With rotary handle
- With motor operator

Disconnection

Table 20 – Disconnection Procedure

Step		Action	
1	ON ON OFF	Switch the circuit breaker to the open (O OFF) position.	
2		Move both locking levers down as far as they can go.	
3		Push down both operating handles at the same time until you hear a double click from the locking levers (as the locking levers return to their original position). The circuit breaker is disconnected.	

Safety During Disconnection

The auxiliary circuits can be:

- Automatically disconnected because of the connectors located on the chassis
 and at the rear of the circuit breaker
- Left connected for a circuit breaker with a manual auxiliary connector (see Table 21)

Open the circuit breaker before disconnecting it. If the circuit breaker is in the closed (I ON) position when disconnecting, a safety mechanism ensures that the poles open automatically by tripping the circuit breaker before the pins disconnect.

ENGLISH

Removal

Step	Action	
1	Disconnect the circuit breaker. Disconnect the manual auxiliary connector (if the circuit breaker has one).	
2	Move both locking levers down.	
3	Push down both operating handles as far as the next notch.	
4	Remove the circuit breaker, keeping it horizontal.	

Table 21 – Removal Procedure

ENGLISH

Connection

Table 22 –	Connection	Procedure
------------	------------	-----------

Step		Action	
1	Click!	Switch the circuit breaker to the open (O OFF) position. Move both operating handles down to the low position on the chassis. Push in the circuit breaker until you hear a click from the locking levers.	
2		Move both locking levers forward.	
3		Raise both locking levers at the same time.	

Safety During Connection

Open the circuit breaker before connecting it. If the circuit breaker is in the closed (I ON) position when connecting, a safety mechanism ensures that the poles open automatically by tripping the circuit breaker before the pins connect.

Protection of the Chassis from Direct Contact

Use blanking plates to protect the chassis from direct contact.

Table 23 – Chassis Protection from Direct Contact

Circuit Breaker Disconnected or	IP20 base only
Removed	IP40 base with blanking covers

Auxiliary Circuit Test with Circuit Breaker Disconnected

Figure 17 – Circuit Breaker Disconnected



The auxiliary circuit test function is possible with devices which have manual auxiliary connectors.

In the disconnected position, operate the device (by the actuator or push-to-trip button) to check whether the auxiliary circuits are working correctly.

Carriage Switches (Optional)

Two changeover contacts can be installed on the chassis (for more details of contact operation, see "Control Auxiliaries" on page 51).

Figure 18 – Carriage Switches



1. Connected-position carriage switch (CE)

2. Disconnected position carriage switch (CD)

Locking the Chassis

Table 24 – Chassis Locking

Lock the circuit breaker using up to three padlocks (not supplied) with a shackle diameter of 0.2–0.3 in. (5–8 mm) to prevent connection.
Lock the circuit breaker using a keylock in the connected or disconnected position

Indication Contacts

Characteristics of Indication Contacts

Indication contacts are either under the front face of the circuit breaker, under the motor operator, or in the rotary handle. Installation is in a compartment isolated from the power circuits. There are three types:

- Standard contact
- Low-level contact
- Solid-state output for SDx and SDTAM Modules

Standard and Low-Level Contacts

Standard and low-level contacts are the common point changeover type.

Figure 19 – Contacts



NC: Normally Closed contact NO: Normally Open contact

Table 25 – Standard and Low-Level Contacts

Name	Definition
OF	Changeover The NO contact is normally open when the circuit breaker is in the O (OFF) position.
SD	 Trip indication The SD contact indicates that the circuit breaker has tripped due to: Long-time protection Short-time protection Ground-fault protection An earth-leakage fault detected by the Vigi module Operation of the MX or MN voltage releases Operation of the push-to-trip button Connecting/Disconnecting the circuit breaker Manually opening the motor operator
SDE	 Electrical fault indication The SDE contact indicates that the circuit breaker has tripped on an electrical fault due to: Long-time protection Short-time protection Ground-fault protection An earth-leakage fault detected by the Vigi module
SDV	Earth-leakage fault indication (tripped by Vigi) The SDV contact indicates that the circuit breaker has tripped due to an earth-leakage fault detected by the Vigi module. Available on L-frame circuit breakers only.

NOTE: One indicator contact model provides OF, SD, SDE, and SDV indication functions. The position of the contact inside the case determines the function (OF, SD, or SDE contacts).

ENGLISH

SDx Module

Circuit breakers equipped with MicroLogic 3, 5, and 6 trip units can take the optional SDx Module.

The SDx Module receives data from the trip unit through a fiber optic link.

- For MicroLogic 3 trip units, data is from a solid state output (nonconfigurable) for remote feedback of a thermal trip alarm
- For MicroLogic 5 and 6, data is from two solid state outputs (configurable) for remote feedback of alarms

Description, Installation, and Connection

Figure 20 – SDx Module



The SDx Module cannot be installed at the same time as an MN/MX release and OF contact.

Connect the SDx Module and the two solid state outputs in strict accordance with the wiring diagram.

The characteristics of the SDx Module solid state outputs are:

- Voltage: 24–415 Vac/Vdc
- Current:
 - Active outputs: 80 mA max
 - Idle outputs: 0.25 mA

Default Output Assignment

ENGLISH

The functions offered by the SDx Module outputs depend on the type of trip unit installed with the module:

- For all MicroLogic trip units, output 1 (SD2/OUT1) is assigned to the thermal fault indication (SDT) alarm. This alarm indicates that the long-time protection was the cause of the trip.
- Output 2 (SD4/OUT2) is only available with MicroLogic 5 and 6.
 - For MicroLogic 5 trip units, it is assigned to the long-time pre-alarm (PAL I_r). Alarm activated as soon as the current in the load reaches 90% I_r or higher.
 - For MicroLogic 6 trip units, it is assigned to the ground-fault indication alarm (SDG).

NOTE: Outputs SDT and SDG return automatically to their initial state when the device closes.

Reconfiguring the SDx Module Outputs

SDx outputs can be reconfigured on site as follows:

Reconfigure Outputs 1 (SD2/OUT1) and 2 (SD4/OUT2) on site:

- Using only MicroLogic 5 and 6 trip units
- Using the UTA Tester
- Using the RSU software

For more details on the list of alarms and configuration options using the RSU software, see "UTA Tester Connected to a Computer with RSU Software" on page 86 and bulletin 48940-312-01, *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units - User Guide.*

Figure 21 – SDx Outputs

🐮 Micrologic F	SU - C:W	hicrologic/Utility	y\RSU_A\Data				
jile <u>R</u> emote functions <u>S</u> etup Live update <u>H</u> elp							
Micrologic selec Trip unit Distribu P/N LV429	tion ution 💌 106 💌	Micrologic 5.2 E	▼ 4P ▼	In 40 🔻 IEC 🔹	•		Schneider Electric
Se	rvice 🛛 📐	Basic prot. 📔 🚺 Al	larms. SDX Outputs	Breaker I/O	Interface	Passwords	
SDX		SDX designation		Assigned event		Mode	Delay (s)
	SDX Out 1 SDX Out 2	2	Long time pr Pre Alarm Ir(ot Ir PAL Ir)		- Non latching output	1

The operating mode of the outputs can be configured:.

- Without latching
- With latching (the return to the initial state takes place using the communication bus or the MicroLogic keypad)
- Time-delayed without latching (the return to the initial state takes place at the end of the time delay)

- Forced to the closed state (the return to the initial state takes place through the communication bus or the MicroLogic keypad)
- Forced to the open state (the return to the initial state takes place through the communication bus or the MicroLogic keypad)

SDTAM Module (MicroLogic 2 M and 6 E-M)

Circuit breakers with a MicroLogic 2 M or 6 E-M trip unit designed to protect motors can take the SDTAM Module. The SDTAM Module receives data from the MicroLogic trip unit through a fiber optic link and makes available two inverted solid state outputs assigned to manage tripping due to overload.

Figure 22 – SDTAM Module



The SDTAM Module cannot be installed at the same time as an MN/MX release and OF contact. Connect the SDTAM Module and the two solid state outputs in strict accordance with the wiring diagram.

The characteristics of the SDTAM Module solid state outputs are:

- Voltage: 24–415 Vac/Vdc
- Current:
 - Active outputs: 80 mA max
 - Idle outputs: 0.25 mA

Output Assignment

Output 1 (SD2/OUT1): normally open, indicates thermal faults.

Output 2 (SD4/OUT2): normally closed, opens the contactor.

Outputs are activated 400 ms before the circuit breaker trips in the case of:

- Long-time protection
- Phase-unbalance protection
- Locked rotor protection (MicroLogic 6 E-M)
- Undercurrent protection (MicroLogic 6 E-M)

Contactor Safety Control

Contactor control by the output 2 signal (SD4/OUT2) optimizes continuity of service. This is also a safety feature because:

- There is a lower risk of motor deterioration.
- Activation of the output means that the application is not working normally. Abnormal operation is not the result of an anomaly or internal fault in the motor-feeder.

48940-313-01

 The cause of this abnormal operation can be temporary (for example, a voltage drop causing an overly long starting time).

The equipment can therefore be powered up again when the cause of the overload or unbalance has disappeared.

NOTE: To control a contactor with a consumption exceeding 80 mA, it is necessary to provide an interface (RBN or RTBT relay).

Operating Mode

The SDTAM Module incorporates an operating mode selection switch.

Figure 23 – SDTAM Operating Mode Switch

To return the outputs to their initial state following activation:

- Manually (SDTAM switch in the OFF position) after canceling the module power supply
 - Automatically (SDTAM switch on one of the time delay adjustment settings) following a time delay (set from 1 to 15 minutes to allow for the motor cooling time).

BSCM

The BSCM (Breaker Status Control Module) can send the following data using the communication bus:

- Device states (feedback from OF, SD, and SDE contacts)
- Control instructions for the communicating motor operator (opening, closing, and resetting)
- Information to assist the operator (storage of the last ten events)

Use the BSCM with all H-, J-, and L-frame circuit breakers equipped with MicroLogic electronic trip units and with the L-frame switches.

The BSCM module is required:

- With the NSX Cord
- · With the communicating motor operator

Description, Installation, and Connection

To install the BSCM:

- 1. Plug in the module.
- 2. Connect the four connectors.

Figure 24 – BSCM Installation



No.	Data Medium	Data Transmitted	Comments
1	BSCM module microswitches	State of OF and SDE contacts	The BSCM takes the place of the auxiliary contacts in the OF and SDE slots.
2	Connector for the NSX Cord	Communication bus and state of SD contact through the microswitch on the NSX Cord	The NSX Cord goes in the SD slot instead of the auxiliary contact.
3	Connector for the MicroLogic 5 or 6 trip unit	Communication bus	Only with MicroLogic 5 and 6 trip units.
4	Connector for the communicating motor operator	Controlling the communicating motor operator Status of the communicating motor operator	Use the connector supplied with the communicating motor operator.

 Table 26 –
 BSCM Connections

The BSCM module cannot be installed at the same time as an OF contact or the SDE contact.

The BSCM module is field installable.

Setting Up the BSCM

Setting up the BSCM on the communication bus requires no addressing.

LED indication on the BSCM confirms that the BSCM is working.

Table 27 – BSCM Setup

LED Indication	Information	
ON: 50 ms/OFF: 950 ms	Correct operation	
ON: 250 ms/OFF: 250 ms	Addressing error	
ON: 1000 ms/OFF: 1000 ms	Communication test (test button on the Modbus Interface Module)	
ON: 500 ms/OFF: 500 ms	No communication with other modules	
ON continuously	Internal error on the BSCM module	
OFF continuously	BSCM module powered down	

Data Sent and Configuration of the BSCM

To configure the BSCM on site:

- Use the RSU software
- Use a computer connected to the UTA Tester, with the tester connected:
 - To the trip unit test port (MicroLogic 5 and 6 trip units)
 - Or to the RJ45 socket of a ULP module (Modbus Interface Module IFM or Front Display Module FDM121)

The BSCM sends data on the operational states of the circuit breaker and its communicating motor operator (if present) in the BreakerI/O tab.

1

2

3

Figure 25 – BSCM Data



- Data made available for all devices equipped with a BSCM
- 2. Additional data made available to all devices equipped with a BSCM and a communicating motor operator
- Simplified schematic of communicating motor operator.

For more details on the list of alarms and configuration options, see "UTA Tester Connected to a Computer with RSU Software" on page 86 and bulletin 48940-312-01, *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units—User Guide.*

Data Provided by the BSCM

Table 28 –	BSCM	Information
------------	------	-------------

Information							
All Circuit Breakers with BSCM							
Count of the total number of times the circuit breaker opens and closes (count of OF contact operations).	No						
Count of the total number of times the circuit breaker opens and closes (count of OF contact operations) ¹	Yes						
Maximum number of times the device can open and close ²	Yes						
Count of the number of fault trips by the circuit breaker (count of SD contact operations) ¹							
Count of the number of electrical fault trips by the circuit breaker (count of SDE contact operations) ¹							
Circuit Breakers with BSCM and Communicating Motor Operator							
Count of the number of times the communicating motor operator opens 1	No						
Count of the number of times the communicating motor operator closes 1	Yes						
Maximum number of times the communicating motor operator closes ²	Yes						
Count of the number of fault trips by the circuit breaker (count of SD contact operations) ¹	Yes						
Count of the number of times the communicating motor operator resets ¹	Yes						

The user can modify the content of the counter if, for example, the BSCM module is installed or replaced during operation.

² Overshooting the threshold results in a medium priority alarm. To acknowledge the fault, modify the content of the counter or the value of the threshold

Configuring BSCM Thresholds

Table 29 –	Configuring	the BSCM	Thresholds
------------	-------------	----------	------------

Breaker Status & Control Module Total OF counter	In the Breaker I/O tab, select the Breaking Status & Control Module window. In the Threshold window, indicate the maximum					
Contact counter Threshold OF 0 5000 SD 0 SDE 0	number of times the device can open and close (for example, maximum number of operations before level IV maintenance). See "Maintaining the Circuit Breaker During Operation" on page 96.					
- Communicating Motor mechanism module	In the Breaker I/O tab, select the Communicating Motor Operator module window (left side).					
	In the Threshold window, indicate the maximum number of closures for the communicating motor operator.					
Commands Counter Open 0 Threshold Close 0 5000 Reset 0	For more details on the indicators for MicroLogic trip units associated with a BSCM module, see the <i>MicroLogic 5 and 6 Trip Units - User Guide</i> .					

Configuring the Resetting of the Communicating Motor Operator

ACAUTION

HAZARD OF REPEATED CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Reconfiguring of the BSCM module must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

In the **Breaker I/O** tab, select the **Communicating Motor Operator Module** window.

Figure 26 – Communicating Motor Operator Window



- Clicking on the blue switch **Enable Reset even if SDE** on the schematic (the blue switch closes) authorizes resetting of the mechanism using the communication bus even after an electrical fault trip.
- Clicking on the blue switch **Enable Automatic Reset** (the blue switch closes) authorizes automatic resetting after tripping by the MN, MX release, or push-to-trip button.
- Clicking on the two blue switches **Enable Reset even if SDE** and **Enable Automatic Reset** (both blue switches close) authorizes automatic resetting even after an electrical fault trip.

NSX Cord

The NSX Cord connects a circuit breaker to the communication bus.

The NSX Cord can be used:

- By itself for communicating measurements and settings (only with MicroLogic 5 and 6 trip units)
- With a BSCM:
 - For communicating measurements and settings (only with MicroLogic 5 and 6 trip units)
 - For communicating states (with standard and advanced trip units)

For more details on integrating H-, J- and L-frame circuit breaker communication functions, see the *ULP system - User Guide* and the *Modbus - User Guide*.

Description, Installation, and Connection

The NSX Cord consists of a junction box, a cable with an RJ45 connector and a cable equipped with a screw terminal block.

Figure 27 illustrates installation of an NSX Cord:

Figure 27 – NSX Cord



Table 30 – NSX Cord Connections

No.	Data Medium	Data Transmitted	Comments
1	NSX Cord microswitch	State of SD contact	The NSX Cord goes in the SD slot instead of the auxiliary contact.
2	Cable equipped with an RJ45 connector for the Modbus Interface Module or the Front Display Module FDM121	Communication bus	Three cable lengths are available: 4.27 ft (1.3 m), 9.84 ft (3.0 m), and 14.7 ft (4.5 m).
3	Internal link to MicroLogic 5 or 6 trip unit or the BSCM module	Communication bus	With the BSCM module, the NSX Cord also transmits the circuit breaker states.

The NSX Cord also provides the 24 Vdc power supply:

- for the MicroLogic 5 or 6 trip unit (without BSCM module)
- for the BSCM module (when this module is installed)

The NSX Cord is field installable.

NOTE: The NSX Cord cannot be installed at the same time as the SD contact.

Communication with the NSX Cord

The NSX Cord connects:

- directly to the Modbus Interface Module IFM
- using the Front Display Module FDM121 (see bulletin 48940-312-01, *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units—User Guide*)

For additional information see Bulletin 0611IB1302: Modbus Communication Guide.

Table 31 – NSX Cord Connections



NSX Cord (B) on its own connected directly to the Modbus Interface Module IFM (A) NSX Cord (B) connected to the BSCM module (C) and directly to the Modbus Interface Module IFM (A) NSX Cord (B) connected to the BSCM module (C) and to the Modbus IFM (A) using the Front Display Module FDM121 (D)

С

Control Auxiliaries

Control and Indication Contacts Installed Outside the Circuit Breaker

Control and indication contacts installed outside the case are contacts for specific applications (see the *PowerPact H-, J-, and L-Frame Circuit Breaker* catalog).

Table 32 – Contacts Installed Outside the Circuit Breaker

	Early-operation contacts						
	Install in the rotary handle:						
CAM contacts	 Early-make contacts (CAF1, CAF2) actuate before the poles close when a circuit breaker manual command is given. The early-break changeover contact (CAO1) actuates before the poles open when a circuit breaker manual command is given. 						
Carriage switches	Connected (CE)/Disconnected (CD) carriage switches						
	Install on the chassis to indicate the position of the circuit breaker in the chassis:						
	 Connected position carriage switch (CE) Disconnected position carriage switch (CD) 						





Voltage Releases

Use voltage releases to trip circuit breakers deliberately using an electrical signal. Install these auxiliaries in the case under the front face.

Table 33 – Voltage Releases

		Undervoltage release						
		This release:						
	MN Release	 Trips the circuit breaker when the supply voltage in its control circuit falls below a value between 0.35 times and 0.7 times nominal voltage Closes the circuit breaker again once the voltage reaches 0.85 times nominal Use this type of trip unit for fail-safe emergency stops. 						
	Time-Delay Unit	Time-delay unit for MN release The time-delay unit eliminates nuisance tripping of an undervoltage release due to transient voltage dips lasting < 200 ms. There are two types of time-delay units: adjustable or fixed.						
	MX Release	Shunt trip This release causes the circuit breaker to open on the appearance of a voltage exceeding 0.7 times nominal voltage.						

Other Accessories

Accessories for Safety

ENGLISH

A comprehensive accessories offer is available for H-, J-, and L-frame circuit breakers. Accessories are field-installable on site to improve safety and ease of operation.

Figure 29 – Other Safety Accessories



handle, providing IP43

protection on the front



Short terminal shields,

providing IP40

protection



Flexible interphase barriers improving isolation between power connections

For more details on the accessories offer, see the *PowerPact H-, J-, and L-Frame Circuit Breaker* catalog.

Summary Tables of Auxiliaries

Slots for Control and Indication Auxiliaries

Figure 30 – H- and J-Frame Circuit Breaker Accessory Slots

Tables 34 and 35 show the possible slots for the auxiliary devices mounted in the case. Only one auxiliary can be installed per slot. (For further details see catalog 0611CT1001, *PowerPact H-, J- and L-Frame Circuit Breakers*).



A	Slot					Commonts			
Accessory	1	2	3	4	5	Comments			
Standard remote indic	ation a	nd co	ontrol	auxilia	aries				
OF1	Х								
OF2				Х					
SD		Х				For all trip unit types and control types (handle,			
SDE			Х			rotary handle, or motor operator).			
MN					Х	7			
MX					Х				
Specific remote indica	ation (N	licroL	ogic t	rip un	its)				
SDx or SDTAM	Х				Х	For Migral agia trip upita anhy			
24 Vdc Power Supply				Х					
Communication									
BSM			Х	Х		For sending OF, SDE (BSCM) and SD (NSX			
NSX Cord		Х				Cord) data to the communication bus.			
Communication with	Modbus	s Inter	face I	Modul	e (Mic	croLogic trip unit)			
NSX Cord				Х		For MicroLogic trip units only.			

Example: The SDx remote indication option cannot be installed at the same time as an MN or MX release and the OF1 contact.

	Accessory Slots	5
3—		
2—		
1—		
9 —	7	
5 —		
	6	

1

Figure 31 – L-Frame Circuit Breaker

Table 35 – L-Frame Circuit Breaker Accessory Locations

Neme	Slo	ot								Commonto		
Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Comments		
Standard remote indication and control auxiliaries												
OF1	Х											
OF2		Х										
OF3			Х									
OF4							Х					
SD				Х						For all trip unit types and control types		
SDE								Х		(handle, rotary handle, or motor operator).		
SDV ¹						Х						
Reserved									Х			
MN					Х							
MX					Х							
Specific remote indi	catio	on (N	licr	oLo	gic t	trip (unit	s)				
SDx or SDTAM					Х				Х	For Migral agis trip units only		
24 Vdc Power Supply							Х					
Communication												
BSM							Х	Х		For sending OF, SDE (BSCM) and SD (NSX		
NSX Cord				Х						Cord) data to the communication bus.		
Communication with	Мо	dbu	s In	terfa	ice l	Mod	ule	(Mic	roL	ogic trip unit)		
NSX Cord							Х			For MicroLogic trip units only.		

Available on unit-mount circuit breakers only. Cannot be used with the FWBS lug.

Operation of the Auxiliary Indication Contacts



Table 36 – Position of Indication Contacts Relative to Position of the Actuator and Main Contacts

		ON	Tripped	Tripped By:						OFF
			MN/MX	PT ¹	Trip U	nit²				
					L	S	I	v	G	
Name)	Position	of Indicat	tion Con	tacts	•	•			
OF		Х								
SD			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
SDE					Х	Х	Х	Х	Х	
SDV ³								Х		
SDx O	utputs					-				
OUT1	SDT				Х					
	PAL				Х					
0012	SDG								Х	
SDTAI	M Outputs				•					•
OUT1	Early make/				0					
OUT2	break SDT	Х	Х	Х		Х	Х	Х	Х	Х
X = Co	ontact Closed	O =	Early-Mak	e Output	(400 ms)	•	•		·

¹ PT: Push-to-Trip

- ² L: Long-Time Protection
 - S: Short-Time Protection
 - I: Instantaneous Protection
 - V: Vigi Protection, L-Frame Only
- G: Ground-Fault Protection
- ³ Available on unit-mount circuit breakers only. Cannot be used with the FWBS lug.

NOTE: The indication auxiliary (changeover) contacts are represented in the switchboard by the state of the Normally Open (NO) contact. The state of the NO contact is open:

- For NO contacts, when the circuit breaker is in the O (OFF) position
- For SD, SDE, and SDV contacts, when the associated function is not active

Figure 32 – Indication Auxiliary Contacts



Section 3— Description of Trip Units

This section describes the adjustment, metering, indication, and communication functions of the MicroLogic[™] electronic trip units in the PowerPact[™] H-, J-, and L-frame circuit breaker range.

Fault Currents and Trip Units

Applications

Figure 33 – Two Main Types of Applications Requiring Protection



The circuit breaker trip units offer protection for all applications due to the great flexibility of their settings.

Two types of applications are considered:

- Electrical distribution protection
- Special protection for receivers (such as motors or transformers) or generators

Fault Currents in Electrical Distribution

There are four types of fault current, divided into two categories:

- The overcurrent category:
 - Overload currents
 - Short-circuit currents
- The insulation fault category:
 - Low intensity insulation faults
 - High intensity insulation faults

Overcurrent Category

The main characteristics and associated risks of the overcurrent category are:

- Overload currents are usually due to problems with excessive loads. For example, too many loads in a workshop at the same time (heating, lighting, power) can bring about an electrical distribution overload. The main risks from overload currents are a gradual deterioration in equipment, or a fire.
- Short-circuit currents are usually due to a deterioration in the system, for example a short-circuit between two phases in the winding of a motor operating in severe conditions (vibration, damp, or corrosive atmosphere). The risks associated with short-circuit currents are equipment damage, a fire, or even an explosion due to the high energy level at the site of the fault.

Insulation Fault Category	Insulation faults can be due to the deterioration of plant, equipment, or conductors (for example, operating in damp conditions).
	The intensity of such fault currents depends on the ground wiring diagram used. These currents can be:
	 Very low in value, that is, well below the nominal feed current in the system (leakage currents or residual ground-fault currents)

 High in value, that is, identical to a short-circuit current in the system (groundfault currents)

Any ground-fault current presents a grave risk of electrocution or fire.

Overcurrents Protection in Electrical Distribution

Overcurrent Trip Units

ENGLISH

H-, J-, and L-frame circuit breaker trip units handle overcurrents (overload currents and short-circuit currents) and in certain cases ground-fault currents.

- Pickup adjustments are calculated relative to the downstream circuit being protected.
- Time delay adjustments are calculated in relation to the protection management (coordination).

NOTE: The protection plan is based on coordination of the protections. Coordination is achieved by time delays (time-related selectivity) while complying with ammeter- and power-related selectivity rules.

There are two types of trip units:

- Thermal-magnetic trip units for H- and J-frame circuit breakers
- MicroLogic electronic trip units for H-, J-, and L-frame circuit breakers

Standard Settings for Overcurrent Protection

Table 37 – Circuit Breaker Protection Functions Trip Characteristics

	Long-time protection is of the inverse time type (with I ² t constant):					
Long-time protection (L)	- No trip for a current below 105% of the long-time protection pickup $\mathrm{I_r}$					
	 Trip in less than two hours for a current equal to: —120% of I_r for an electronic trip unit —130% of I_r for a thermal-magnetic trip unit 					
	For a higher fault current, the trip time is inversely proportional to the fault current value.					
	Short-time protection is time-independent:					
Short-time	 No trip for a current below 80% of the short-time pickup setting I_{sd} Trip for a current equal to 120% of the short-time pickup setting I_{sd} 					
protection (S)	The trip time t _{sd} is:					
	 Less than 0.2 seconds for a short-time protection with no time delay Equal to the value of the time delay t_{sd} for a protection with time delay 					
	Instantaneous protection I _i is time-independent:					
Instantaneous protection (I)	 No trip for a current below 80% of the instantaneous setting Trip for a current equal to 120% of the instantaneous setting 					
	The trip time is less than 0.2 seconds.					

Half neutral

Full neutral

Oversized neutral

Protecting the Conductors	The installation rule	es closely define the type of pr	otection required, considering:
-	 Potential overc Conductors bei Simultaneous c 	urrents (overloads and short-c ing protected cut off of current to all conducto	ircuits)
	NOTE: All three of special applications distributed and ider	the phase conductors must be s, the phase protection can pro ntical to the phases in size, that	e protected at all times. In some otect the neutral conductor (if it is at is, full neutral).
The Neutral Protection	The neutral should	have specific protection if:	
	• It is reduced in	size compared to the phases	
	Nonlinear loads	s generating third order harmo	nics are installed
	It may be necessar source diagram) or	y to cut off current to the neuti safety reasons (working with	al for functional reasons (multiple power off).
	To summarize, the	neutral conductor can be:	
	Non-distributed	l (3P)	
	Distributed, not	t cut off, and not protected (3P)
	 Distributed, not 312-01, <i>MicroL</i> 	cut off but protected (3P with ogic 5 and 6 Electronic Trip U	ENCT option) (see bulletin 48940- nits - User Guide)
	 Distributed, cut 	off, and protected (4P)	
	H-, J-, and L-frame	circuit breaker trip units are s	uitable for all protection types.
	Table 38 – Circui	it Breaker Neutral Protectior	1
	Circuit Breaker	Possibilities	Neutral Protection
	3P	3P, 3D	None
		3P, 3D	None

P: Pole D: Trip unit N: Neutral protection
 ¹ Use OSN (Oversized Neutral) protection when high third harmonic (and multiples of the third harmonic) currents are present. Install OSN protection on MicroLogic 5 and 6 trip units (see bulletin 48940-312-01, *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units - User Guide*).

Protection Against Insulation Faults

Protection against insulation faults is provided by:

3P, 3D + N/2

3P, 3D + OSN1

3P, 3D + N

3P + ENCT

- · Earth-leakage protection in the case of low intensity fault currents
- Ground-fault protection in the case of high intensity fault currents

ENGLISH

Earth-Leakage Protection (L-Frame Circuit Breakers Only)

Figure 34 - Vigi Module



The Vigi module, which is external to the trip unit, provides earth-leakage protection. Install the Vigi module on Lframe circuit breakers equipped with MicroLogic electronic trip units.

Installation standards require particular sensitivity and trip time values for earthleakage protection:

Table 39 – Values of Δt and $I\Delta n$

Type of Protection	I۸n	۸t	Installation Standards			
	1411	<u> </u>				
Protection against direct contact	≤ 30 mA	$\leq 40 \text{ ms}^1$	Required			
Fire protection	\leq 300 mA or \leq 500 mA	$\leq 40 \text{ ms}^1$	Required if necessary			
Protection against indirect contact	l∆n	≤1s	Lowest possible recommended values of $I\Delta n$ and Δt (the value of $I\Delta n$ depends on the ground resistance)			

¹ Value of Δt for a fault current $\geq 10 \ I\Delta n$

Ground-Fault Equipment Ground-fault equipment protection is incorporated in MicroLogic 6 trip units (see bulletin 48940-312-01, MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units - User Guide).

> Installation standards require or recommend the pickup and trip time values for ground-fault protection.

The ground-fault protection system causes the service disconnect to open all ungrounded conductors of the faulted circuit. The maximum setting of the groundfault protection is 1200 A, and the maximum time delay is one second for groundfault currents equal to or greater than 3000 A.

Protection for Motor-Feeders

Protection (G)

Structure of a Motor Feeder Direct-on-line starting is the most widely used type of motor-feeder.

> The direct-on-line starting motor-feeder can comprise up to four different items of switchgear, providing one or more functions. It must also incorporate the specific characteristics of the application.

Figure 35 - Motor Feeders



Characteristics	A motor-feeder protects contactors and motor-feeders by:
	 Coordination of motor-feeder protections Thermal relay trip classes Insulation coordination
Coordination	There are two types of coordination:
	 In type 1 coordination, deterioration of the contactor and relay is accepted if both:
	 The contactor or starter does not represent a danger to persons or installations
	 The starter can operate correctly when parts have been repaired or replaced

- In type 2 coordination, some slight soldering of the contactor starter contacts is allowed if, following type 2 coordination tests:
 - They are easy to separate
 - The control and protection switchgear functions then work without the need for repair

To ensure type 2 coordination, standards require three I_d fault current tests intended to check that the equipment performs correctly in overload and short-circuit conditions.

Figure 36 – Overload and Short-Circuit Conditions



Thermal Relay Trip Classes Figure 37 – Trip Classes



The four thermal relay trip classes are 5, 10, 20, and 30 (values correspond to the maximum relay trip time in seconds at 7.2 I_n).

Table 40 – Trip Class Values

Class	1.05 l _n	1.2 I _n	1.5 l _n	7.2 l _n
5	t > 2 h	t < 2 h	t < 2 min	0.5 s = t = 5 s
10	t > 2 h	t < 2 h	t < 4 min	4 s = t = 10 s
20	t > 2 h	t < 2 h	t < 8 min	6 s = t = 20 s
30	t > 2 h	t < 2 h	t < 12 min	9 s = t = 30 s

Classes 5 and 10 are most common. Classes 20 and 30 apply to applications in which motor starting conditions are difficult.

Additional Protection Depending on the application and the operating constraints, additional protection may be required concerning: • Phase unbalance or phase loss

- Locked rotor
- Undercurrent
- Long starts

Motor Circuit Breakers

H-, J-, and L-frame motor circuit breakers have MicroLogic Type M electronic trip units.

Table 41 – Protection Functions by Trip Unit Type

Protoction	Trip Unit Type					
FIOLECTION	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M			
Overloads	—	Х	Х			
Short circuits	Х	Х	Х			
Insulation faults (ground-fault protection)	_	_	Х			
Phase unbalance or phase loss	—	Х	Х			
Locked rotor Undercurrent Long starts	_	—	X X X			

The protection against insulation faults in the MicroLogic 6 E-M trip unit is the ground-fault protection type. All H-, J-, and L-frame motor circuit breakers have had Type 1 and 2 coordination tests done with motor-feeder components.

Table 42 – Trip Classes by Trip Unit Type

Class	Trip Unit Type							
Class	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M					
5	—	Х	Х					
10	—	Х	Х					
20	—	Х	Х					
30	_	_	Х					

Trip Unit Long-Time Protection The pickup setting I_r for trip unit long-time protection is in amperes:

This value corresponds to the operating current used in the motor application

The maximum Ir setting corresponds to the sensor rating In

Vigi Earth-Leakage Protection Module (L-Frame Circuit Breakers Only)

Use the Vigi earth-leakage protection module to provide protection against very low value insulation fault currents. If there is a fault, this earth-leakage protection module causes the circuit breaker to trip very rapidly by acting directly on the circuit breaker mechanism.

Earth-leakage protection by the Vigi module is provided for L-frame circuit breakers by adding a Vigi MB module (low sensitivity)

Vigi Face

The settings and controls are on the front face of the Vigi module.

Figure 38 – Vigi Face



Installation

Install the Vigi module on the trip unit. Use an intermediate terminal shield to provide protection against direct contact with the circuit breaker downstream connection block.

Install a Vigi module on circuit breakers with:

- a handle
- a rotary handle
- a motor operator

Install a circuit breaker with Vigi module on a mounting plate, chassis, or base. Vigi modules cannot be used on I-line circuit breakers or with FWBS lugs.

Setting the Earth-Leakage Protection

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Adjustments to Vigi module must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

The Vigi module protects personnel and equipment.

Figure 39 – Setting the Vigi Module I∆n Dial



Set the sensitivity $(I\Delta n)$ using the dial on the front face. The sensitivity value is in amperes.

Setting the Intentional Delay

Set the intentional delay (Δt) with the dial on the front face.

Figure 40 – Setting the Vigi Module Δt Dial



The intentional delay value is in milliseconds.

Table 43 – Setting Values for Vigi MB Module

IΔn (A)	Δt (ms)
0.03	0
1	60
3	150
10	310
30	—

Testing and Resetting

A test pushbutton (T) is on the front of the circuit breaker. Pressing this test button creates a real ground fault that fully tests the device.

NOTE: Test the earth-leakage protection at regular intervals (every six months). Many installation standards require these periodic tests.

After an insulation fault trip, the circuit breaker cannot be closed again until the Vigi module has been reset by pressing the reset pushbutton (R).

Insulation and Dielectric Strength Tests

There is a specific procedure for carrying out the insulation and dielectric strength tests on equipment with a Vigi module (see "Startup" on page 93).

Sealing Accessories for Earth-Leakage Protection

Use sealing accessories to prevent the following operations:

Table 44 – Sealing Accessories

Seal	Description	Prohibited Operation
	Seals Vigi module fixing screw	Dismantling of the Vigi module
	Seals transparent protective cover for the settings	Modification of the Vigi module settings

MicroLogic Electronic Trip Units

This section describes the MicroLogic electronic trip units used on all H-, J-, and L- frame circuit breakers.

Characteristics of MicroLogic Electronic Trip Units

MicroLogic electronic trip units provide the following functions:

- · Protection of the electrical distribution or specific applications
- Measurement of instantaneous values and measurement of average values (demand) for electrical quantities
- Kilowatt hour metering
- Operational assistance (such as peak demand, customized alarms, or operation counters)
- Communication

Figure 41 – Electronic Trip Unit Front Face



Identification

Identify the trip unit installed on the circuit breaker by the four characters on the front face: MicroLogic 6.3 E-M X.Y Z-T

Ш
Z
G
ົດ
I

Table 45 – Identification of MicroLogic Electronic Trip Units

	Protection (X) ¹ Frame Size (Y) M		Measurements (Z)		Application (T)				
	0	Switch	2	60/100/150/250 A	Α	Ammeter	—	Distribution	
	1	Į	3	400/600 A	Е	Energy	S	Distribution with Short-Time Protection	
	3	LI/LSI					м	Motor	
	5	LSI							
	6	LSIG							
Examples									
MicroLogic 1.3	I		400/6	00 A			Distrib	ution	
MicroLogic 3.3	LI		400/600 A				Distribution		
MicroLogic 3.3S	LSI		400/600 A				Distribution		
MicroLogic 2.3M	LS		400/600 A				Motor		
MicroLogic 5.2A	LSI		60/100/150/250 A		Ammeter		Distribution		
MicroLogic 5.3E	LSI		400/6	400/600 A		Energy		Distribution	
MicroLogic 6.3 E-M	LSIG		400/6	00 A	Energy		Motor		

¹ I: Instantaneous

L: Long time

S: Short time G: Ground fault

Distribution Trip Unit

Table 46 defines the protection functions for distribution type MicroLogic trip units:

Table 46 – Distribution-Type MicroLogic Trip Units



Deremeter	Description	MicroLogic ¹				
Parameter	Description	3	3S	5	6	
I _n	Sensor rating		0	0	0	0
l _r	Long-time protection pickup		Х	Х	Х	Х
tr	Long-time protection time delay		0	0	Х	Х
I _{sd}	Short-time protection pickup		—	Х	Х	Х
t _{sd}	Short-time protection time delay	s		0	Х	Х
I ² t ON/OFF	Short-time protection I ² t curve in ON or OFF position		_	_	х	х
li	Instantaneous protection pickup	I	х	х	х	х
lg	Ground-fault protection pickup		—		_	Х
tg	Ground-fault protection time delay	G	_		_	Х
I ² t ON/OFF	Ground-fault protection I ² t curve in ON or OFF position		_	_	_	х
¹ Functions						

X = Adjustable

- = Not present

Motor Trip Units

Table 47 defines the protection functions for MicroLogic type M trip units:

Table 47 – Type M MicroLogic Trip Units



Motor type M trip unit (in particular MicroLogic 6 E-M) also incorporate additional protection for the motor application. For more details, see the *MicroLogic 5 and 6 Trip Units—User Guide*.

Indication LEDs

Indication LEDs on the front of the trip unit indicate its operational state.

The number of LEDs and their meaning depend on the type of MicroLogic trip unit.

Table 48 –	Indication	LEDs
		-

Type of MicroLogic Trip Unit	Description
Distribution $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$	 Ready LED (green): Blinks slowly when the electronic trip unit is ready to provide protection. Overload pre-alarm LED (orange): Shows a steady light when the load exceeds 90% of the I_r setting. Overload alarm LED (red): Shows a steady light when the load exceeds 105% of the I_r setting.
	 Ready LED (green): Blinks slowly when the electronic trip unit is ready to provide protection. Overload temperature alarm LED (red): Shows a steady light when the motor thermal image exceeds 95% of the I_r setting.
L A	The MicroLogic 1.3 M trip unit, which provides short-time protection only, displays the Ready LED (green).

The indication LEDs are reliable for circuit breaker load currents:

- above 15 A on a MicroLogic trip unit rated 40 A
- above 30 A on MicroLogic trip units rated > 40 A

This limit value is on the front panel, above the Ready LED of the MicroLogic trip unit.

To activate the Ready LED when the load current is below the limit value, you can:

- Install a 24 Vdc external power supply module
- Or, during maintenance, connect the Pocket Tester (see "Pocket Tester" on page 80) to monitor the trip unit.

NOTE: If the pre-alarm and alarm LEDs keep lighting up, perform load shedding to avoid tripping due to a circuit breaker overload.

Port

MicroLogic trip units come with a test port specifically for testing trip unit operation (see "Testing MicroLogic Trip Units" on page 79).

Figure 42 – Test Port

This port is designed for:

- Connecting the Pocket Tester for local MicroLogic testing
 Connecting the UTA Tester for testing setting the
- Connecting the UTA Tester for testing, setting the MicroLogic trip unit, or for installation diagnostics

ENGLISH

Upgradability of MicroLogic Trip Units

Sealing the Protection

Figure 43 – Trip Unit Screws



On site replacement of trip units is simple:

- No connections to make
- No special tools (for example, calibrated torque wrench)
- · Compatibility of trip units ensured by mechanical cap
- Torque limited screw ensures correct torque

The simplicity of the replacement process means that it is easy to make the necessary adjustments as operation and maintenance processes evolve.

NOTE: The screw head is accessible when the trip unit is installed, so the trip unit can still be removed.

Seal the transparent cover on MicroLogic trip units to prevent modification of the protection.

Figure 44 – Sealing the Trip Unit



On MicroLogic 5 and 6 trip units, it is possible to use the keypad, with the cover sealed, to read the protection settings and measurements.

MicroLogic 3 Electronic Trip Unit

Use the MicroLogic 3 electronic trip unit to protect conductors in commercial and industrial electrical distribution.

The adjustment dials and indications are on the front face.

Figure 45 – Trip Unit Front Face



MicroLogic 5 (LSI) and 6 (LSIG) Electronic Trip Units

MicroLogic 5 and 6 electronic trip units provide protection adaptable to all types of application. They incorporate measurement, operation, and maintenance assistance functions and communication functions as standard. The information given in this guide is a summary. For more detailed information on the operation of MicroLogic 5 and 6 trip units, refer to the *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units* - *User Guide*.



Figure 46 – Front of a MicroLogic 5.2 A Trip Unit for 3P Circuit Breaker

Indication LEDs

Indication LEDs indicate the operational state of the trip unit (see "Indication LEDs" on page 66).

Test Port

Dials and Microswitch

The test port is specifically for trip unit testing (see "Test" on page 66).

Use the two dials to preset the protection parameters. Use the microswitch to lock and unlock the protection parameter settings.

Figure 47 – Presetting Dials



- A. Pickup (I_r) preset dial for all MicroLogic trip unit types
- B. Instantaneous protection pickup (li) preset dial (MicroLogic 5 only)
- C. Ground-fault protection pickup (I_g) preset dial (MicroLogic 6 only)
- D. Microswitch for locking/unlocking the protection parameter settings

LCD Display

The display provides all information necessary to use the trip unit. The list of protection parameters depends on the MicroLogic trip unit type: 5, 6, or 6 E-M.

Figure 48 – LCD Display



- 1. Five mode definition pictograms
- 2. Up arrow points to protection parameter being set
- 3. List of protection parameters according to the MicroLogic trip unit type:

MicroLogic 5: Ir	tr	lsd	tsd	li (>	k In)		
MicroLogic 6: Ir	tr	lsd t	tsd li	lg	tg		
MicroLogic 6 E-M	1: FL	A CI	Y Isd	lunb	al t unbal	ljam t jam l	g tg

- 4. Value of the measured quantity
- 5. Unit of the measured quantity
- 6. Navigation arrows
- 7. Down arrow(s) point to the selected phase(s), neutral, or the ground
- 8. Phases (1/A, 2/B, 3/C), neutral (N) and ground

Keypad

Use the 5-button keypad for navigation.

Button	Description
Mode	Mode: Selecting the mode
O	Scroll: Scrolling navigation
Ð	Back: Navigation back (metering) or - (setting the protection functions)
	Forward: Navigation forward (metering) or + (setting the protection functions)
ОК	OK: Confirmation

Locking/Unlocking the Protection Parameter Settings

The protection parameter settings are locked when the transparent cover is closed and sealed to prevent access to the adjustment dials and the locking/unlocking microswitch.

A pictogram on the display unit indicates whether the protection parameter settings are locked:

Display	Description	Description
	Padlock locked.	The protection settings are locked.
	Padlock unlocked.	The protection settings are unlocked.

To unlock the protection parameter settings, open the transparent cover and:

- · press the locking/unlocking microswitch, or
- actuate one of the adjustment dials.

To lock the protection parameter settings, press the unlocking microswitch again.
modes.

locked.

cyclically.

The protection parameter settings also lock automatically five minutes after the MicroLogic keypad is last pressed.

The information accessible on the MicroLogic display is split between different

The modes that are accessible depends on whether the protection settings are

Select a mode by successive presses on the Mode button. The modes scroll

Mode Definition

Figure 49 – Mode Pictograms

·<u>`</u> Metering

- Readout
- Protection

Setting

Locking

Press the unlocking/locking microswitch to switch between readout mode and setting mode.

Padlock	Pictograms	Mode Accessible
	·X·· •	Instantaneous measurement readoutKilowatt hour meter readout and reset
_ocked	·∵· ●	Peak demand readout and reset
	• •	Protection function readout
	· <i>X</i> ·· •	Neutral status readout
	· Ž. • •	Instantaneous measurement readoutKilowatt hour meter readout and reset
Jnlocked	·∵· ●	Peak demand readout and reset
	Ø / 🔒	Protection function setting
	· <u>·</u> ··	Neutral status setting

Screensaver

The MicroLogic display unit automatically reverts to a screensaver five minutes after the last action on the keypad or dials.

The screensaver displays the current intensity of the most heavily loaded phase (reading instantaneous measurements mode).

MicroLogic 5 (LSI) Trip Unit:

Setting the Long-Time
ProtectionSet the long-time protection pickup Ir using the 9-setting preset dial and the
keypad.Use the preset dial to preset the pickup to the value Ir (displayed in amperes on the
dial). The maximum setting on the preset dial equals the trip unit sensor rating In.
Then fine-tune the pickup Ir using the keypad.1. Turn the Ir preset dial higher than the value required.2. Access the Ir screen in parameter setting mode (padlock open).3. Using the keypad, set Ir to the exact value required (in steps of 1 A).4. Confirm the setting by pressing the OK button twice.

	Set the time delay t _r directly using the keypad.			
	 Switch to setting mode (padlock open) and access the t_r setting screen. Using the keypad, set t_r to the value required: 0.5 s, 2 s, 4 s, 8 s, 16 s. Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
Setting the Short-Time	Set the short-time protection pickup I _{sd} using the keypad.			
Protection	 Access the I_{sd} screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_{sd} to the exact value required (from 1.5 to 10 I_r, in steps of 0.5 I_r). Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
	Set the time delay t_{sd} using the keypad. The same setting is also used for selecting option I^2t ON.			
	 Switch to setting mode (padlock open) and access the t_{sd} setting screen. Using the keypad, set t_{sd} to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s with or without l²t ON). Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
Setting the Instantaneous	Set the instantaneous protection pickup I _i using the keypad.			
Protection	 Switch to setting mode (padlock open) and access the I_i setting screen. Using the keypad, set I_i to the value required (range: 0.5–12 I_n in steps of 0.5 I_n) 			
	3. Confirm the setting by pressing the OK button twice.			
3. Confirm the setting by pressing the OK button twice. MicroLogic 6 Trip Unit: Setting the Protection Set the overcurrent protection on the MicroLogic 6 trip unit in the same way as for				
	Set the overcurrent protection on the MicroLogic 6 trip unit in the same way as for the MicroLogic 5.			
	The MicroLogic 6 trip unit incorporates ground-fault protection; both pickup and time delay can be adjusted.			
Setting the Ground-Fault				
	Set the ground-fault protection pickup I _g using the keypad.			
Protection	Set the ground-fault protection pickup I _g using the keypad. 1. Access the I _g screen in setting mode (padlock open).			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). 			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. 			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. 			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. Using the keypad, set t_g to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s - with or without I²t ON). 			
Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. Using the keypad, set t_g to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s - with or without I²t ON). Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
Protection Neutral Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. Using the keypad, set t_g to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s - with or without I²t ON). Confirm the setting by pressing the OK button twice. 			
Protection Neutral Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. Using the keypad, set t_g to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s - with or without I²t ON). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Neutral protection is not incorporated in the trip unit. It is effected by phase tripping. MicroLogic 5 and 6 trip units incorporate the ENCT function to provide dedicated neutral protection. In the setting mode, it is necessary to: 			
Protection Neutral Protection	 Set the ground-fault protection pickup I_g using the keypad. Access the I_g screen in setting mode (padlock open). Using the keypad, set I_g to the exact value required (in steps of 0.05 I_n up to 0.2 I_n). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Set the time delay t_g using the keypad. Use the same setting for selecting option I²t ON. Switch to setting mode (padlock open) and access the setting screen t_g. Using the keypad, set t_g to the desired value (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s, or 0.4 s - with or without I²t ON). Confirm the setting by pressing the OK button twice. Neutral protection is not incorporated in the trip unit. It is effected by phase tripping. MicroLogic 5 and 6 trip units incorporate the ENCT function to provide dedicated neutral protection. In the setting mode, it is necessary to: Declare whether the neutral must be protected 			

ENGLISH

This requires the installation of an on demand external sensor (for more details on sensor characteristics, see the *PowerPact H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers* catalog).

ENGLISH

Setting the Neutral Protection

Setting on the screen allows a choice of four values for the neutral protection pickup.

Scroon Sotting	Setting or Adjustment Range			
Screen Setting	l _r	I _{sd}		
0	0	0		
0.5	l _r / 2	I _{sd} /2		
1	l _r	I _{sd}		
OSN or 3P	1.6 l _r	1.6 l _{sd}		

Table 49 –	Neutral	Protection	Screen	Settina

The time delays for the long and short-time protections are the same as the time delay for the phases.

NOTE: MicroLogic 5 and 6 trip units incorporate the OSN function, which manages the neutral protection when harmonic currents in multiples of three are present.

For more details, see the MicroLogic 5 and 6 Trip Units - User Guide.

MicroLogic 1.3 M Electronic Trip Unit

The MicroLogic 1.3 M electronic trip unit with high short-time protection pickup provides motor-feeders with short-circuit protection.

Use the MicroLogic 1.3 M electronic trip unit to create a type 1 or type 2 coordination motor-feeder.

The adjustment dial and indication are on the front face.

Figure 50 – MicroLogic 1.3 M Trip Unit Front Face



- 1. MicroLogic trip unit adjustment range
- 2. Adjustment dial for the short-time protection pickup Isd
- 3. Instantaneous protection pickup Ii
- 4. Test port
- 5. Ready LED (green)

Two ratings are available: 400 A and 600 A.

Setting the Short-Time Protection

Set the short-time protection pickup I_{sd} using a 9-setting dial.

Figure 51 – Short-Time Protection



Table 50 – Short-Time Protection Isd and Instantaneous Protection Ii

Sensor Size I _n	I _{sd} Dia	I _{sd} Dial Values (A)							l _i (A)	
400 A	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	4800	4800
600 A	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7200	7200

The precision range is +/- 15%.

The following is an example of a motor-feeder application:

- Power supplied by a 1,250 kVA transformer, 400 V, 4%
- Downstream power supply to a motor-feeder with the following characteristics:
 - Three-component motor-feeder (circuit breaker, thermal relay, contactor)
 - Direct-on-line starting
 - Motor power 160 kW (I_n = 280 A)
 - Type two coordination

Figure 52 – Installation Diagram



Use calculations performed on the installation in accordance with the regulations to determine the characteristics of the appropriate H-, J-, and L-frame circuit breakers to install (calculations performed using the Ecodial software).

Table 51 – Circuit Breaker Selection

Installation	Circuit Breaker	Comments
I _n = 280 A	J-frame, 400 A with MicroLogic 1.3 M 320	Motor circuit breaker, case size
I _{sc} = 28.5 kA	F	Read the I _{cu} performance from faceplate label
I _{k min} = 18.3 kA		_

Example of Application

Installation	Trip Unit Setting	Comments
I _{k min} = 18.3 kA Inrush current = 14 I _n	I _{sd} = 4,160 A	 The I_{sd} protection setting is compatible with: Transient startup currents Short-circuit protection

Table 52 – Trip Unit Protection

MicroLogic 2 M Electronic Trip Unit

The MicroLogic 2 M electronic trip unit is suitable for protecting motor-feeders on standard applications. The thermal trip curves are calculated for self-ventilated motors.

Use the MicroLogic 2 M electronic trip unit to create a type 1 or type 2 coordination motor-feeder.

The adjustment dials and indications are on the front face of the trip unit.

Figure 53 – MicroLogic 2 M Trip Unit Front Face



- H. Ready LED (green)
- I. Alarm LED

The sensor size in corresponds to the maximum value of the adjustment range.

Set the long-time protection in relation to the starting characteristics of the application.

Figure 54 – Long-Time Protection



Set the long-time protection using the two dials in relation to the starting characteristics of the application.

Set the long-time protection pickup I_r with the 9-setting dial.

Protection

Setting the Long-Time

	g				Johns		
Full Load Amps							
30	50	100	150	250	400		

Table 53 –	Long-Time Protection Pick	up I _r for All Dial Setting
------------	---------------------------	--

Full Load A										
30	50	100	150	250	400	600				
Full Load A	ull Load Amp Dial Settings									
14	14	30	58	114	190	312				
16	17	35	71	137	210	338				
18	21	41	79	145	230	364				
20	24	45	86	155	250	390				
21	27	51	91	163	270	416				
22	29	56	97	172	290	442				
23	32	63	110	181	310	468				
24	36	71	119	210	330	494				
25	42	80	130	217	348	524				

Set the long-time protection time delay class with the 3-setting dial. The choices of class are 5, 10, and 20.

Table 54 – Trip Time Delay

Current in the Load	Trip Time Delay t _r (in seconds)				
	Class 5	Class 10	Class 20		
1.5 l _r	120	240	400		
6 I _r	6.5	13.5	26		
7.2 l _r	5	10	20		

The precision range is - 20%, + 0%.

Set the pickup for short-time protection with its 9-setting dial. Pickup is in multiples of I_r.

- 1. Set the long-time protection first: the setting pickup is I_r (A).
- 2. Turn the I_{sd} adjustment dial to the value required. The adjustment range is 5-13 I_r in steps of I_r (nine settings).
- 3. Set I_{sd} to I_r (A) x I_{sd} setting.

The precision range is +/- 15%.

The short-time protection time delay is 30 ms and cannot be adjusted.

Setting the Instantaneous Protection

Setting the Short-Time

Protection

Table 55 – Instantaneous Protection Pickup I_i Values

	Full Load Amps						
	30	50	100	150	250	400	600
Pickup I _i (A)	450	750	1500	2250	3750	4800	7200

The precision range is +/- 15%.

Phase-Unbalance Protection

- MicroLogic 2 M trip units incorporate a protection against phase unbalance. The characteristics are:
 - Protection not adjustable •
 - Pickup: 30% phase unbalance (the precision range is +/- 20%)
 - Overshoot time: 4 s in steady state, 0.7 s during startup

© 2011–2020 Schneider Electric All Rights Reserved

Example of Application

Example:

A phase unbalance exceeding 30% for longer than 4 s in steady state causes the protection to trip.

Contactor OpeningTrip units with an SDTAM Module can use output 2 (SD4/OUT2) from this module to
activate the contactor opening command for the motor-feeder before the circuit breaker
trips (see "SDTAM Module (MicroLogic 2 M and 6 E-M)" on page 43).

The following is an example of protection of a motor-feeder with the following characteristics:

- Power supplied by a 1,250 kVA transformer, 400 V, 4%
- Protection of a motor application defined by:
 - Two-component motor-feeder (circuit breaker, contactor)
 - Direct-on-line starting
 - Motor power 110 kW (I_n = 196 A)
 - Type 2 coordination
 - The application constraints dictate a slow startup

Figure 55 – Installation Diagram



Calculations performed on the installation in accordance with the regulations have determined the characteristics of the appropriate circuit breakers to install (calculations performed using the Ecodial software).

Table 56 – Circuit Breaker Selection

Installation	Circuit Breaker	Comments
I _n = 196 A	H-frame, 250 A, with MicroLogic 2.2 M 220	Motor circuit breaker, case size
	г	Read the I _{cu} performance from
т _{sc} – 20.5 кА	F	faceplate label
l _k min = 14.8 kA	—	—

Table 57 – Trip Unit Protection

Installation	Trip Unit Setting	Comments
I _n = 196 A	MicroLogic 2.2 M 220 set to 200 A	MicroLogic trip unit setting
Slow starting	Set in class 20	Long-time protection trip class
I _k min = 14.8 kA Transient = 14 I _n	I _{sd} / I _n > 12 (Isd > 2,400 A)	 I_{sd} protection setting compatible with: Transient startup currents Short-circuit protection

MicroLogic 6 E-M Electronic Trip Unit

MicroLogic 6 E-M electronic trip units are suitable for all types of motor-feeder application. They also incorporate functions for measurement, operational assistance, maintenance assistance, and communication as standard.

Use the MicroLogic 6 E-M electronic trip unit to create a type 1 or type 2 coordination motor-feeder.

For more detailed information on the operation of MicroLogic 6 E-M trip units, consult the *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units—User Guide*.

The adjustment dials and indications are on the front face. Figure 56 – MicroLogic 6.3 E-M Trip Unit Face



- A. I_n rating of the MicroLogic 6.3 E-M electronic trip unit
- B. Protection pickup ${\rm I}_{\rm r}$ and ${\rm I}_{\rm g}$ adjustment dials
- C. Locking/unlocking microswitch
- D. Display unit
- E. Instantaneous protection pickup value: Ii
- F. Keypad
- G. Test port
- H. Phase unbalance
- I. Ready LED (green)
- J. Alarm LED

Overcurrent Protection

Additional Protection

Set the overcurrent protection settings on the MicroLogic 6 E-M trip unit in the same way as for the MicroLogic 6, except the I²t setting for the short-time protections and ground-fault protection, which is always OFF (see "MicroLogic 5 (LSI) and 6 (LSIG) Electronic Trip Units" on page 69).

The MicroLogic 6 E-M trip unit incorporates additional protection functions for LSIG protection:

- Phase-unbalance or phase-loss protection
- Locked rotor protection
- Undercurrent protection
- Long-start protection
- Monitoring motor insulation during operation protection
- Adjust these protections on the screen or by using the RSU software (see the *MicroLogic 5 and 6 Trip Units User Guide*)

Section 4— Testing MicroLogic Trip Units

This chapter describes the test interface for MicroLogic trip units.

Trip Unit Checks

A 24 Vdc power supply is necessary for carrying out local checks on a trip unit. Checks can also be done using the test interface.

 Table 58 –
 Testing MicroLogic Trip Units

Test Interface	Availability
24 Vdc external power supply	
Pocket Tester for MicroLogic	
Stand-alone UTA Tester	
UTA Tester connected to a computer with RSU software	
UTA Tester connected to a computer with LTU software	
= Possible for all MicroLogic trip units	
\Box = Possible for MicroLogic 5 and 6 trip units	

Table 59 – Functions of the Test Interfaces

Test Interface	Setting	Checking	Testing	Saving Settings
24 Vdc external power supply			—	_
Pocket Tester for MicroLogic			_	—
Stand-alone UTA Tester			Х	_
UTA Tester connected to a computer with RSU software		•	х	
UTA Tester connected to a computer with LTU software			•	
= Possible for all MicroLogic trip units				
□ = Possible for MicroLogic 5 and 6 trip units				

X = Only on tripping using the UTA push-to-trip button

Precautions before Checking, Tests, or Setting

Before Checking

Checking the settings does not require any particular precautions. However, all checks must be done by a qualified person.

Before Testing

ACAUTION

HAZARD OF NUISANCE TRIPPING

Protection tests must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

When testing circuit breaker trip mechanisms, the necessary precautions must be taken:

- To not disrupt operations
- To not trip inappropriate alarms or actions

Before Setting

ACAUTION

HAZARD OF NUISANCE TRIPPING OR FAILURE TO TRIP

Adjusting protection settings must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

Modifying settings requires a thorough knowledge of the installation and safety rules.

Pocket Tester

Use the Pocket Tester for the local inspection and testing of MicroLogic trip units.

The Pocket Tester contains two batteries which connect to the test port on MicroLogic electronic trip units.

Figure 57 – Pocket Tester



- A. Green LED for checking battery status
- B. Yellow LED for checking thermal memory inhibition
- C. 3-position slide switch: Left = Test position; Center = OFF; Right = pocket flashlight
- D. Inhibit thermal memory button
- E. Two illumination LEDs
- F. Two 1.5 V AA batteries (not supplied)
- G. Connector for connecting to the test port on the MicroLogic trip unit
- H. Stylus/screwdriver (supplied)

Pocket Flashlight Function

To use the module as a pocket flashlight, move the slide switch to the pocket flashlight position (C, above).

Preparing the Equipment

To prepare the equipment before carrying out maintenance:

- 1. Slide open the protective cover to access the trip unit connector.
- 2. Click the Pocket Tester connector into the test port on the MicroLogic trip unit.
- 3. Move the slide switch to the Test position (C, above).
- 4. Check the battery status: the green LED must be on.

Inspection and Checking

To check trip unit after preparing the equipment, check that the green Ready LED on the trip unit is blinking. This means that all the functions of the MicroLogic trip unit are in a satisfactory operational state (internal self test).

To check the setting values on the display unit (for MicroLogic 5 and 6 trip units):

- 1. Use the navigation buttons to display the Reading protection parameters mode (see "MicroLogic 5 (LSI) and 6 (LSIG) Electronic Trip Units" on page 69).
- Scroll down and check the values of the different settings. For example, for the MicroLogic 5 trip unit:
 - $-I_r(A)$
 - I_N (A) (if present) long time
 - t_r (s)
 - $-I_{sd}(A)$
 - I_N (A) (if present) short time
 - t_{sd} (ms) with/without I²t
 - $-I_i(A)$

NOTE: Settings can be modified.

The screen backlighting is not activated to optimize battery life (four hours).

Inhibit Thermal Memory Function (Maintenance Level IV)

The "Inhibit thermal memory" button temporarily cancels the thermal memory. This inhibition is necessary to obtain a true measurement of the long-time protection time delay t_r during tripping tests by primary current injection. This operation forms part of maintenance level IV, and requires a specialist maintenance service (see "Maintaining the Circuit Breaker During Operation" on page 96).

To carry out the test after preparing the equipment:

- 1. Switch the circuit breaker to the I (ON) position.
- 2. Move the slide switch to the OFF position (center).
- 3. Inhibiting the thermal memory
 - a. Use the stylus to press the button for inhibiting the thermal memory.
 - b. The yellow confirmation LED and the green LED light up. The thermal memory on the trip unit is inhibited for 15 minutes.
- 4. Canceling thermal memory inhibition (before 15 minutes)
 - a. Press the button for inhibiting the thermal memory again.
 - b. The yellow confirmation LED and the green LED go out. The thermal memory on the trip unit is reactivated.

NOTE: Thermal memory inhibition is canceled (the yellow confirmation LED goes out) if, in the course of running the test:

- The slide switch is moved to another position
- The Pocket Tester is disconnected from the test port

Stand-Alone UTA Tester

Use the stand-alone UTA Tester for:

- Trip unit checks and inspections
- Tripping tests
- The inhibition functions required for tripping tests by primary current injection (maintenance level IV)

A UTA Tester Kit is available (see the PowerPact™ H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers catalog).

The UTA Tester Kit contains the parts shown in Figure 58.

Figure 58 – UTA Tester Kit



- 1. UTA Tester
- 2. Standard USB cord for connection to the computer
- 3. Special cord for connecting the UTA Tester to the test port on the trip unit
- 4. Standard RJ45 cord for connecting the UTA Tester to a ULP module
- 5. UTA Tester power supply unit
- 6. Instruction Sheet
- 7. Optional: A Bluetooth[®] wireless connection (to computer)

Description of UTA Tester

Figure 59 – UTA Tester



- 2. Green ON LED
- 3. Test buttons (3) with LEDs (3)
- 4. Connection socket for special cord connecting UTA Tester to test port on trip unit
- 5. Connection socket for power supply unit
- 6. Special cord for connecting the UTA Tester to the test port on the trip unit

Preparing the Equipment

To prepare the equipment before carrying out maintenance:

- 1. Position the UTA Tester sliding mechanical cap in the central position.
- 2. Connect the 24 Vdc power cord: the green ON LED lights up.
- 3. Click the UTA Tester connector into the test port on the MicroLogic trip unit.

Inspection and Checking

To check and inspect the trip unit after preparing the equipment:

1. Inspect the equipment:

Check that the green Ready LED on the MicroLogic trip unit is blinking. This means that all the MicroLogic trip unit functions are in a satisfactory operational state (internal self test).

- 2. Check the setting values on the display unit (for MicroLogic 5 and 6).
 - a. Use the navigation buttons to display the Reading protection parameters mode (see the *MicroLogic 5 and 6 Trip Units User Guide*).
 - b. Scroll down and check the values of the different settings. For example, for the MicroLogic 5 trip unit:
 - I_r (A)
 - I_N (A) (if present) long time
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A) (if present) short time
 - t_{sd} (ms) with/without I²t
 - I_i (A)

NOTE: The settings can be modified.

The Three Test Functions

Use the three test buttons for testing. The associated LEDs provide confirmation.

Figure 60 – Test Functions



- A. Electrical push-to-trip test button with pictogram and red confirmation LED
- B. Inhibit thermal memory button with pictogram and yellow confirmation LED
- C. Inhibit ground-fault protection button with pictogram and yellow confirmation LED

Tripping Test Using the Electrical Push-to-Trip Button

The electrical push-to-trip button causes an electronic trip in the circuit breaker. This test checks the electronic and mechanical circuit breaker controls.

To carry out the test after preparing the equipment:

- 1. Switch the circuit breaker to the I (ON) position.
- 2. Trip the circuit breaker by pressing the electrical push-to-trip button.
 - The red confirmation LED on the UTA Tester lights up and goes off immediately.
 - The circuit breaker trips.
 - On circuit breakers with standard or rotary handles, the control mechanism moves to the tripped position
 - On circuit breakers with motor operators, the control mechanism moves to the OFF position
 - The green Ready LED on the MicroLogic trip unit continues blinking
 - The screen on the MicroLogic 5 and 6 stays unchanged
- 3. Reset the circuit breaker
- 4. Reset the control mechanism.

The circuit breaker is ready.

The Inhibit thermal memory button temporarily cancels the thermal memory. This inhibition is necessary to obtain a true measurement of the long-time protection time delay t_r during tripping tests by primary current injection. This operation, which is maintenance level IV, requires a specialist maintenance service (see "Maintaining the Circuit Breaker During Operation" on page 96).

To carry out the test after preparing the equipment:

- 1. Switch the circuit breaker to the I (ON) position.
- 2. Inhibit the thermal memory:
 - a. Press the button for inhibiting the thermal memory.
 - b. The yellow confirmation LED shows a steady light.

The thermal memory on the trip unit is inhibited for 15 minutes.

- 3. Canceling thermal memory inhibition (before 15 minutes)
 - a. Press the button for inhibiting the thermal memory again.
 - b. The yellow confirmation LED goes out.

The thermal memory on the trip unit is reactivated.

Inhibiting the thermal memory also restrains the ZSI function (if this option is present on the trip unit). This prevents the time delay for short-time protection t_{sd} and time delay for ground-fault protection t_g (MicroLogic 6) from being taken out of commission during the tests.

Inhibit Thermal Memory Function (Maintenance Level IV)

ENGLISH

Inhibit Ground-Fault Protection Function (Maintenance Level IV)

The Inhibit ground-fault protection button temporarily cancels this protection (MicroLogic 6) and the thermal memory: it is then possible to inject the test current on each phase separately and calculate the true time delay tr.

To carry out the test after preparing the equipment:

- 1. Switch the circuit breaker to the I (ON) position.
- 2. Inhibit ground-fault protection:
 - a. Press the button for inhibiting the ground-fault protection.
 - b. The yellow confirmation LEDs for ground-fault protection and thermal memory inhibition show a steady light.
 - c. Ground-fault protection and the thermal memory on the trip unit are inhibited for 15 minutes.
- 3. Canceling ground-fault protection inhibition (before 15 minutes):
 - a. Press the button for inhibiting the ground-fault protection again.
 - The yellow confirmation LEDs for ground-fault protection and thermal memory inhibition go out.
 Ground-fault protection and the thermal memory on the trip unit are reactivated.

Inhibiting the ground-fault protection also restrains the ZSI function (if this option is present on the trip unit). This prevents the time delay for short-time protection t_{sd} from being taken out of commission during the tests.

UTA Tester Connected to a Computer

Description and Connection

Use the UTA Tester connected to a computer to carry out the complete range of checks, tests, and adjustments on the MicroLogic trip unit.

There are two possible ways to connect the computer to the UTA Tester:

- Using the USB port
- Using the Bluetooth option

Table 60 – Connection Using the USB Port



- A. USB standard connection cord from the UTA Tester to the computer
- B. UTA Tester power supply unit
- C. MicroLogic cord for connecting the UTA Tester to the test port on the trip unit

NOTE: If the USB port does not supply enough power to energize the MicroLogic trip unit and the UTA Tester, the three test LEDs on the UTA Tester start to blink. In such cases, provide energy to the UTA Tester from the power supply module supplied with the UTA Tester Kit.

Table 61 – Connection Using Bluetooth



- A. RJ45 cord for Bluetooth transmitterreceiver, on computer
- B. PS/2/RJ45 cord for Bluetooth transmitter-receiver, on the UTA Tester
- C. MicroLogic cord for connecting the UTA Tester to the test port on the trip unit
- D. UTA Tester power supply unit

NOTE: Use the power supply unit supplied with the kit.

NOTE: Connect the Bluetooth option firmly to the UTA Tester with the PS/2 connector (do not use the RJ45 connection used in the ULP connection method by forcing the mechanical cap).

Hardware and Software

The following hardware and software are required for operational use:

• Hardware

The UTA Tester provides all the necessary connections (the Bluetooth wireless method is optional and has to be ordered separately). The test computer is standard with a minimum Windows XP configuration and a USB1 port

- Software
 - Two software options are offered:
 - RSU protection and alarm parameter-setting software. Download this free software from www.schneider-electric.com.
 - LTU settings test software (such as fault simulation, pickup, and time delay measurement)

NOTE: Access for modifying the MicroLogic trip unit settings using communication is user password-protected. The factory-set administrator password is '0000'. To check whether to use a password, contact the authorized administrators.

A WARNING

POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY

Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls and information.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

UTA Tester Connected to a Computer with RSU Software

The RSU (Remote Setting Utility) software is a MicroLogic utility designed to help the operator:

- · check or configure:
 - Protection parameters
 - Measurement parameters
 - Alarm parameters
 - Assignment of the SDx Module outputs

- BSCM module parameters
- Communication interface module parameters
- modify passwords
- save these configurations
- edit configurations
- display trip curves

Figure 61 – RSU Software Screen



A. MicroLogic Selection Window

B. Accessible Function Tabs

Access the description of the RSU software configuration functions using different tabs.

Table 62 – The RSU Software	Fur	nctions
-----------------------------	-----	---------

Tab	Functions
✓ Service	Configure the metering functions (MicroLogic E)
Basic prot	Set the protection functions
i Alarms.	Configure pre-alarms and the ten user-defined alarms
SDX Outputs	Assign the two SDx outputs
Passwords	Configure four password levels
BSCM Module	o Option
Breaker1/O	 Counters for OF operations and actions on SD and SDE faults Alarm threshold associated with the OF counter Communicating motor operator: Close command counter Communicating motor operator: Configure the motor reset command Communicating motor operator: Alarm threshold associated with the close command counter
Modbus Interf	ace Option
Mod Bus Interface	Read Modbus addressesCommunication functions setup

For more details about the Services, Alarms and Outputs tabs, see the *MicroLogic 5* and 6 *Trip Units - User Guide*.

Preparing the Equipment

To prepare the equipment before carrying out maintenance:

- 1. Position the UTA Tester mechanical cap in the central position.
- 2. Start up the PC.
- 3. Set up the connections between the computer and the UTA Tester or connect the Bluetooth connectors.
- 4. Click the UTA Tester connector into the test port on the MicroLogic trip unit.

Inspection and Checking

To check and inspect the trip unit after preparing the equipment:

Inspection

 Check that the green Ready LED is blinking. This means that all the MicroLogic functions are in a satisfactory operational state (internal self test).

Checking the Settings

- 2. Run the RSU software:
 - An active screen of the front of the MicroLogic variant tested appears under the Basic Protection tab

Service 🔝	Basic prot. 🔲 Alarma. 🔤 Output	ta li Beake U(1) ∰ Interfacio ∰ Pariwoods	
It It Isd	tad li IN		
40. A 0.500 ± 60. A	0.0 % 60 A OFF		
1 (0) C) C 1 Edd	B off 1 Selo		

- Access to settings and navigation between screens are identical to those used for MicroLogic trip units (see the *MicroLogic 5 and 6 Trip Units User Guide*).
- a. Scroll down and check the values of the different settings. For example, for the MicroLogic 5 trip unit:
- I_r (A)
- I_N (A) (if present) long time
- t_r (s)
- I_{sd} (A)
- I_N (A) (if present) short time
- t_{sd} (ms) with/without I²t
- I_i (A)

NOTE: The settings can be modified only if the padlock is unlocked.

Tests Using the UTA Tester

When connected to a computer the UTA Tester can operate in stand-alone mode in which the three test functions are accessible (see "Stand-Alone UTA Tester" on page 82).

Saving and Printing

The different settings and data can be saved and printed.

UTA Tester Connected to a Computer with LTU Software

The LTU (Local Test Utility) software is a MicroLogic

program to help the operator:

- Test the protection time delays
- Simulate alarms
- Save test results
- Print test reports
- Display trip curves
- · Display currents
- Test the hold time (check selectivity)
- Test the ZSI (Zone Selective Interlocking) function

Use trip simulations to check the protection time delay values (see LTU Online Help).

Two types of tests are offered:

 Under the Automatic Test tab, the LTU software automatically performs trip tests in sequence.

The test result shows as a value and by a color-coded bar which is:

- Green (trip time within tolerance): Passed
- Red (trip time outside tolerance): Failed
- Under the Manual Test tab, the LTU software prompts the user to choose values for the intensity and duration of the fault current. Use this test to check the hold thresholds and times on the trip unit.

See Figure 62 for a description of the LTU screen under the Identification tab.

Figure 62 – LTU Software Screen



- A. Accessible test tabs
- B. Installation, customer, and product identification tab
- C. Setting values area for the MicroLogic trip unit being tested

Tab	Function
Identification	Identification of the installation and the circuit breaker/trip unit
Manual Test	Manual setting of fault current values
Automatic Test	Automatic setting of fault current values
Alarm simulation	Alarm simulation for system testing
Miscellaneous	Push-to-trip button test

Table 63 - Test Functions Accessible on the PC

Preparing the Equipment

To prepare the equipment before carrying out maintenance:

- 1. Position the UTA Tester mechanical cap in the central position.
- 2. Start up the PC.
- 3. Set up the connections between the computer and the UTA Tester or connect the Bluetooth connectors.
- 4. Click the UTA Tester connector into the test port on the MicroLogic trip unit.

Inspection and Checking

To check and inspect the trip unit after preparing the equipment:

- Check that the green Ready LED is blinking. This indicates that all the MicroLogic functions are in a satisfactory operational state (internal self test).
- 2. Run the LTU software to check the settings. Check under the **Trip unit on test** tab for a description of the MicroLogic variant tested.

The setting values appear in the area at the foot of the screen.

Figure 63 – Settings Values



Tests Using the UTA Tester

When connected to a computer the UTA Tester can operate in stand-alone mode: the three test functions are accessible (see "Stand-Alone UTA Tester" on page 82).

ENGLISH

Automatic Test Using the LTU Software

Automatic Test Tab

- Run the LTU software. Check under the **Trip unit on test** tab for a description of the MicroLogic variant tested. The setting values appear in the area at the foot of the screen.
- 2. Select the Automatic Test tab.
- 3. Click **Run automatic tests**. The LTU software performs fault current simulation on all the protection types in succession: long-time, short-time, instantaneous, and ground-fault protection, as applicable.
- 4. The results are displayed in the table of values (see Figure 64).

Figure 64 – Table of Values

👫 Micrologic LTU -	C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Data\PR074533742_Report.ltur	
File Remote function	ons <u>Setup Live update Help</u> crologic 5.2.E 4P 40 A IEC P/N LV423106	Schneider Electric
	Identification 💽 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🕼 Alarms Simulation 📈 Miscellaneo	us
	Run automatic tests	
Trip unit ready for	Protections Current levels (A) Current coefficients Tinp time (s) Status Interval (s) Short time 380 11.3 kl 0.038 Passed 0.020 0.000 Instantaneous 750 18.8 kln 0.034 Passed 0.011 0.080 Long time 155 4.84 x lr 5.564 Passed 4.952 6.206	
test	Ir tr Isd tsd Ii IN 32. A 15. s 192. A 0.0 s 600 A ii) 40. A 0.00 M 60. k b/d M b/d M b/d M b/d M	

Manual Test Using the LTU Software

Manual Test Tab

 Run the LTU software. Find a description of the MicroLogic variant tested under the Trip unit on test tab.

The setting values appear at the foot of the screen.

- 2. Select the Manual Test tab.
- 3. Indicate the three fault current values (in A) in the **Three Phase injection** areas.

Indicate the duration (in ms) of the fault current in the **Injection duration** area.

- 4. Click on **Run manual test**. The simulation shows the type of trip (for example, long time) or NON trip.
- 5. The results are displayed in the table of values (see Figure 65).

Figure 65 – Table of Values



Saving and Printing

Settings and data can be saved and printed. The software also provides an option to examine a trace of the trip curve calculated by the trip unit.

Figure 66 – Setting and Data



A. Printing data

B. Trip curves

The software automatically saves the data.

92

Section 5— Operating the Circuit Breaker

This chapter sets out recommendations for startup, operating conditions, and maintenance of H-, J-, and L-frame circuit breakers. Observing these recommendations ensures a useful service life for the equipment and the installation.

Startup

List of Checks and Inspections

When starting up new equipment, or following lengthy downtime, a general check takes just a few minutes. Such a check reduces the risk of a malfunction due to error or oversight.

NOTE: Disconnect all power to the switchboard before carrying out any checks and tests.

Table 64 – Checks and Inspections

	A Insulation and Dielectric Strength Tests	B Inspect Switchboard	C Check Compliance with the Diagram	D Inspect Mechanical Equipment	E Check Mechanical Operation	F Check Electronic Trip Units and Vigi Modules
Before startup	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Periodically during operation ¹				Х	Х	Х
After carrying out work on the switchboard		х	х	х	х	х
Periodically during lengthy downtime		Х		Х		Х
Following lengthy downtime		Х		Х	Х	Х
Following lengthy downtime and modification to the switchboard	х	Х	х	х	Х	х

¹ See "Regular Preventive Maintenance" on page 96.

A: Insulation and Dielectric Strength Tests

NOTICE

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

Insulation and dielectric strength tests must be done only by trained electrical personnel.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Insulation and dielectric strength tests are carried out before the switchboard is delivered. These tests are subject to the currently applicable standards.

Dielectric strength tests impose great stress on the equipment and can cause damage if performed incorrectly. In particular:

- Reduce the value used for the test voltage according to the number of consecutive tests on the same piece of equipment
- Disconnect electronic equipment if necessary

NOTE: MicroLogic trip units can be left connected, even if equipped with voltage measurement (ENVT option).

A: Insulation and Dielectric Strength Tests on Vigi Modules

ACAUTION

HAZARD OF PERSONAL INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE

Disconnect the protective cover on the front of the Vigi module before performing insulation and dielectric strength tests.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The protective cover for the connections must be reconnected without fail following dielectric tests.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Table 65 - Testing Vigi Module

 Disconnect Vigi modules before performing dielectric tests. 	NOTE: Removing the protective cover on the front of the module automatically disconnects the Vigi module.
 Replace the protective cover for the connections upon completing dielectric tests. 	 NOTE: If the cover is not replaced: There is a risk of direct contact with connections There is a risk of an insulation fault downstream

Check that the circuit breakers are installed:

- In a clean environment without waste from assembling the equipment (such as wiring, tools, shavings, metallic particles)
- In a properly ventilated switchboard (unobstructed ventilation grilles)

Check that the circuit breakers comply with the installation diagram (see "Identification" on page 8):

- · Identification of the feeds on the front of the circuit breakers
- Rating and breaking capacity (indications on the faceplate label)
- Identification of the trip units (type, rating)
- Presence of additional functions (Vigi earth-leakage protection module, motor operator, rotary handle, control, or indication auxiliaries, locking, sealing)

B: Inspect Switchboard

C: Compliance with the

Diagram

	 Protection settings (overload, short-circuit, earth-leakage):
	 Thermal-magnetic and MicroLogic 2 electronic trip unit: visually check the position of the switches
	 MicroLogic 5 and 6 electronic trip units: visually check the main settings and use the test interface to check in detail
	NOTE: H-, J-, and L-frame circuit breakers with a Vigi module require an intermediate terminal shield for the earth-leakage protection to function correctly.
D: Inspection of Mechanical	Check the mounting and mechanical strength:
Equipment	 Of circuit breakers in the switchboard and of power connections
	 Of auxiliaries and accessories on the circuit breakers:
	 Rotary handles or motor operators
	 Installation accessories (such as terminal shields and escutcheons) Auxiliary circuit connections
E: Mechanical Operation	Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7):
E: Mechanical Operation	Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7):Opening
E: Mechanical Operation	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing
E: Mechanical Operation	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button
E: Mechanical Operation	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting
E: Mechanical Operation F: Operation of Electronic	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting Check that the following are working correctly:
E: Mechanical Operation F: Operation of Electronic Trip Units and Vigi Modules	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting Check that the following are working correctly: MicroLogic electronic trip units, with the aid of the special testing tools:
E: Mechanical Operation F: Operation of Electronic Trip Units and Vigi Modules	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting Check that the following are working correctly: MicroLogic electronic trip units, with the aid of the special testing tools: Pocket Tester UTA Tester
E: Mechanical Operation F: Operation of Electronic Trip Units and Vigi Modules	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting Check that the following are working correctly: MicroLogic electronic trip units, with the aid of the special testing tools: Pocket Tester UTA Tester Vigi modules, by operating the test button T on the front (this test checks the whole measurement system and tripping on earth-leakage faults)
E: Mechanical Operation F: Operation of Electronic Trip Units and Vigi Modules	 Check the circuit breaker mechanical operation (see "Circuit Breaker Overview" on page 7): Opening Closing Tripping with the push-to-trip button Resetting Check that the following are working correctly: MicroLogic electronic trip units, with the aid of the special testing tools: Pocket Tester UTA Tester Vigi modules, by operating the test button T on the front (this test checks the whole measurement system and tripping on earth-leakage faults) Communication through the bus (see ULP System - User Guide)

Operating Conditions

For operating conditions see catalog 0611CT1001: *PowerPact H-, J-, and L-Frame Circuit Breakers*

Maintaining the Circuit Breaker During Operation

The electrical switchboard and all its equipment continue to age whether they operate or not. This aging process is due mainly to environmental influences and operating conditions.

To ensure that circuit breaker retains the operating and safety characteristics specified in the catalog for the whole of its service life:

- Install the device in optimum environmental and operating conditions (described in Table 66).
- Have routine inspections and regular maintenance done by qualified personnel.

Environmental and Operating Conditions

The environmental conditions described in bulletin 0611CT1001 *H, J, and L-frame Circuit Breaker Catalog* refer to harsh operating environments.

Environmental and Operating Factor	Comments
Temperature	Average annual temperature outside the switchboard: < 25°C.
Loading	Loading remains < 80% of I _n 24 hours a day.
Harmonics	The harmonic current per phase is < 30% of I _n .
Humidity	The relative humidity is < 70%.
Corrosive atmosphere (SO2, NH3, H2S, Cl2, NO2)	Install the circuit breaker in environmental category 3C1 or 3C2 (IEC 60721-3-3).
Saline environment	Install the circuit breaker in an environment free of saline mist.
Dust	The dust level is low: protect the circuit breaker within a switchboard fitted with filters or IP54 ventilated
Vibration	Continuous vibration is < 0.2 g.

 Table 66 – Optimum Environmental and Operating Conditions

The maintenance programs apply to optimum environmental and operating conditions. Outside these limits circuit breakers are subject to accelerated aging which can quickly lead to malfunctions.

Regular Preventive Maintenance

Maintenance (servicing and inspection) recommendations for each product are intended to maintain the equipment or subassemblies in a satisfactory operational state for their useful service life.

There are three recommended maintenance levels (see Table 67).

Table 67 – Maintenance Operations

Level	Maintenance Interval	Maintenance Operations
Level II	1 year	Visual inspection and functional testing, replacement of faulty accessories
Level III	2 years	As for level II plus servicing operation and subassembly tests
Level IV	5 years	As for level III plus diagnostics and repairs (by Schneider Electric Services)
NOTE: The intervals stated are for normal environmental and operating conditions		

Provided B the environmental conditions are more favorable, maintenance intervals can be longer (for example, Level III maintenance can be carried out every three years).

48940-313-01

If **just one** of the conditions is more severe, perform maintenance more frequently (for advice, contact Schneider Electric Services). Functions linked specifically to safety require particular maintenance intervals.

NOTE: Test that the remote safety stop commands and the earth-leakage protection (Vigi module) work at regular intervals (every six months).

Inspection and Servicing Operations Required

Inspection and servicing chiefly consist of checks and inspections D, E, and F as defined for the Servicing commissioning phase (see "Startup" on page 93).

	Inspection Definition	Level II	Level III	Level IV
	Visually inspect general state of circuit breaker: escutcheon, trip unit, case, chassis, connections. Check the mounting and the mechanical strength:			
D	 Of circuit breakers in the switchboard and of power connections Of auxiliaries and accessories on the circuit breakers: Rotary handles or motor operators Installation accessories (such as terminal shields and escutcheons) Auxiliary circuit connections Of the chassis (drawout circuit breaker) Of locks, padlocks, and padlock support tabs 	Yes	As for level II	As for level III plus measurement of insulation resistance
E	 Check the circuit breaker mechanical operation: Opening, closing, and resetting Tripping with the push-to-trip button Tripping by MN/MX control auxiliaries Opening, closing, resetting by motor operator 	Yes	As for level II plus check of the closing times, opening times, and voltage characteristics (releases)	As for level III
F	 Check operation of the electronic subassemblies: MicroLogic electronic trip units with the aid of special testing tools: Pocket Tester UTA Tester RSU and LTU software Vigi modules, using the test button T on the front communication (see the ULP System—User Guide) 	Yes	As for level II plus check of the trip curves (LTU software)	As for level III plus check of the trip characteristics by primary injection

For a detailed definition of these operations, contact Schneider Electric Services.

Maintenance Following Short-Circuit Trip

Test a circuit breaker in severe conditions, in accordance with UL standards, to check that it can break a short-circuit current at maximum permissible value three times.

After a short-circuit fault, it is necessary to:

- Carefully clean off any traces of black smoke (the particles can be conducting)
- Check the power connections and fine wires
- Operate the circuit breaker several times at no load (at least five times)

Cleaning the Circuit Breakers

To avoid dust deposits that can affect the circuit breaker mechanical operation, clean the circuit breakers (if necessary) when performing maintenance.

Table 69 – Cleaning the Circuit Breaker

Nonmetallic Parts	Always use a dry cloth. Do not use cleaning products.
Metal Parts	Preferably use a dry cloth. If a cleaning product must be used, avoid applying or splashing the product onto nonmetallic parts.

In the Event of a Trip

Identify the Cause of the Trip

Local and remote indication provides information on the probable cause of a trip. In particular, the MicroLogic 5 or 6 trip unit provides specific information about the cause of the fault (see the *MicroLogic 5 and 6 Electronic Trip Units - User Guide*).

The causes are of several types:

- Faults on the installation
- Faults due to a malfunction
- Intentional tripping

Trip Following a Fault on the Installation

The control mechanism is positioned on $\mathbf{\nabla}$, Trip, or Tripped.

Table 70 –	Trip Indication Following a Fault on the Installation
------------	---

Indication			Probable Cause
тм	MicroLogic 3	MicroLogic 5 and 6	
SD	SD	SD Information on the display Ir tr Isd tsd Ii (x In) A ∧ 1/A 2/B 3/ ±	 Tripped manually by: Push-to-trip test Manually opening the motor operator Disconnecting the circuit breaker MN or MX releases
	SD, SDE, SDT	SD, SDE, SDT Information on the display Ir tr Isd tsd Ii (x In) Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ±	 TM: Tripped on electrical fault, cause unknown MicroLogic 3: Tripped by long-time protection MicroLogic 5 and 6: Tripped by long-time protection on phase 1 at 930 A
SD, SDE	SD, SDE	SD, SDE Information on the display Ir tr Isd tsd Ii (x In) Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ±	 TM: Tripped on electrical fault, cause unknown MicroLogic 3: Tripped by short-time or instantaneous protection MicroLogic 5 and 6: Tripped by instantaneous protection on short-circuit on phase 2 at 18 kA
SD, SDE	SD, SDE	MicroLogic 5 SD, SDE, SDV Button R on Vigi module in the out position Information on the display Ir tr Isd tsd Ii (x In) 	 MicroLogic 3: Tripped by earth-leakage protection MicroLogic 5 and 6: Tripped by earth-leakage protection (no other faults reported)
	_	MicroLogic 6 SD, SDE, SDG Information on the display Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ =	MicroLogic 6: Tripped by ground-fault protection due to fault on phase 2

Maintenance of the Equipment Following Trip on Fault

HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT

Do not close the circuit breaker again without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment.

Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

The fact that the protection has tripped does not remedy the cause of the fault on the downstream equipment.

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS or local equivalent.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- · Install safety barriers and display a danger sign.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Isolate the feed before inspecting the electrical equipment downstream of the protection.

Depending on the type of fault, perform maintenance inspections on all or part of the equipment where the fault occurred (see "Startup" on page 93):

- Minor faults:
 - Tripped by long-time protection
 - Tripped by earth-leakage protection

Following repairs, checks D, E, and F must be carried out.

- Serious or destructive faults:
 - Tripped due to unknown electrical fault
 - Tripped by short-time protection
 - Tripped by ground-fault protection

Following repairs, checks A, B, D, E, and F must be carried out. Check the circuit breaker that tripped (see "Maintaining the Circuit Breaker During Operation" on page 96) before being returned to service.

NOTE: Checks, tests, and inspections must be carried out by qualified personnel.

If restarting is a high priority (for example, a safety installation), the defective part of the installation must be isolated and logged in order to carry out this maintenance.

Malfunctions

Table 71 shows the checks or repairs to be carried out in relation to the probable causes of the malfunction indicated, according to the trip unit type:

Malfunction	Indication	Probable Cause	Checks or Repairs	
	All Trip Unit Types			
	SD	Supply voltage to the MN undervoltage release is too low or subject to significant variations	Check the power supply for the release (for example, a supply powering motors with high power ratings may be unstable). If so, connect the release to a clean or stable supply.	
		Supply voltage to an MX shunt release applied unintentionally	Check that the release connection is correct compared to the installation diagram.	
	SD, SDE	Operating temperature too high	Check the switchboard ventilation and the temperature in the room.	
		Inappropriate earth lookage	Check the value of the natural leakage current. Depending on the results:	
Repetitive Tripping	SD, SDE, SDV Button R on Vigi module in the out position	protection (Vigi module) setting	 Isolate the equipment with excessive natural leakage current Or raise the earth-leakage (Vigi module) protection setting, observing the safety rules. 	
		Transient insulation fault on the equipment	Check whether the fault coincides with commissioning an item of equipment	
			Depending on the results:	
			 Repair the faulty equipment Isolate the equipment with excessive natural leakage current Or raise the earth-leakage (Vigi module) protection setting observing the safety rules 	
	MicroLogic 5 and 6		protocion octaing, observing the safety rules.	
	SD, SDE	Operating temperature too high		
	Screen TriP then StoP Ir tr Isd tsd li Ig tg		Check the switchboard ventilation and the temperature in the room.	
	 Reset? ОК StoP			

Malfunction	Indication	Probable Cause	Checks or Repairs
	Manually Operated Circuit Breaker, All	Trip Unit Types	
		MX shunt release energized	Check that the release connection is correct compared to the installation diagram.
	SD	MN undervoltage release not energized	
Circuit	OF	Circuit breaker interlocked	Check the installation and interlock diagram (mechanical or electrical) for both circuit breakers
Breaker	Motor-Operated Circuit Breaker, All Trip	o Unit Types	
Fails to Close			Check the Auto position of the selector on the front of the circuit breaker.
			Also check:
	OF	Close instruction not operational	 The power supply to the motor operator, the motor voltage The voltage at the motor terminals on the motor operator The close command path
	MicroLogic 5 and 6		
MicroLogic 5 and 6	Screen TriP then StoP Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ±	Serious fault on the MicroLogic trip unit: the trip unit can no longer provide protection	Change the trip unit immediately. The circuit breaker cannot be reset.
Fault Screens	Screen Err		
(for more details, see the <i>MicroLogic</i> 5 and 6 Electronic Trip Units - User Guide)	Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ =	Fault on the MicroLogic trip unit	Change the trip unit on the next maintenance visit. The trip unit can still provide protection.
	Screen OUT Ir tr Isd tsd li Ig tg	Acknowledgment of a latching alarm which has not been reset on the SDx	Check the cause of the alarm and use the OK
	Reset? OK OULI N 1/A 2/B 3/ ≟	Module	

Table 71 – Malfunctions (continued)

ENGLISH

Appendix A—Wiring Diagrams

Unit-Mount Circuit Breakers



Communicating Motor Operator (MTc)

Continued on next page

Unit-Mount Circuit Breakers (continued)



ENGLISH



The diagram is shown with circuits de-energized, all devices open, connected and charged and relays in normal position.

Terminal connections shown as O must be connected by the customer.

MicroLogic Trip Unit A or E		
	Communication	
A/E	H (WH), L(BL): data	
	-(BK), +(RD): 24 Vdc power supply	
	ZSI (Zone Selective Interlocking)	
	Z1: ZSI OUT SOURCE	
	Z2: ZSI OUT	
A/E	Z3: ZSI IN SOURCE	
	Z4: ZSI IN ST (short time)	
	Z5: ZSI IN GF (ground fault)	
	(Z3, Z4, and Z5 for L-frame circuit breaker only)	
A/E	ENCT: External Neutral Current Transformer: -Shielded cable with 1 twisted pair (T1, T2) -Shielding earthed at CT end only Connection L = 12 in. (30 cm) max. -Maximum length of 33 ft (10 m) -Cable size of 22 AWG -Recommended cable: Belden 9451SB or equivalent	
E	ENVT: External Neutral Voltage Tap for Connection to the Neutral using a 3P Circuit Breaker	
Color Code for Auxiliary Wiring		
RD: Red	VI: Violet	
WH: White	GY: Gray	
YE: Yellow	OR: Orange	
BK: Black	BL: Blue	
GN: Green		

Remote Operation		
MN:	Undervoltage Release	
or		
MX:	Shunt Release	
Motor Operat	or (MT)	
A4:	Opening Order	
A2:	Closing Order	
B4, A1:	Power Supply to Motor Operator	
L1:	Manual Position (manu)	
B2: SDE:	SDE Interlocking (mandatory for correct operation)	
BPO:	Opening Pushbutton	
BPF:	Closing Pushbutton	
Communicating Motor Operator (MTc)		
B4, A1:	Motor Operator Power Supply	
BSCM:	Breaker Status and Control Module	
Indication C	ontacts	
OF2/OF1:	Device ON/OFF Indication Contacts	
OF4/OF3:	Device ON/OFF Indication Contacts (L-Frame)	
SDE:	Fault-Trip Indication Contact (short-circuit, overload, ground fault, earth leakage)	
SD:	Trip Indication Contact	
CAF2/CAF1;	Early-Make Contact (rotary handle only)	
CAO1:	Early-Break Contact (rotary handle only)	



Plug-In and Drawout Circuit Breakers

ENGLISH

Plug-In and Drawout Circuit Breakers (continued)

Indication Contacts





The diagram is shown with circuits de-energized, all devices open, connected and charged and relays in normal position.

Terminal connections shown as
and O must be connected by the customer.

MicroLogic Trip Unit A or E			
A/E	Communication H (WH), L(BL): data -(BK), +(RD): 24 Vdc power supply		
	ZSI (Zone Selective Interlocking)		
A/E	Z1: ZSI OUT SOURCE Z2: ZSI OUT Z3: ZSI IN SOURCE Z4: ZSI IN ST (short time) Z5: ZSI IN GF (ground fault) (Z3, Z4, and Z5 for L-frame circuit breaker only)		
A/E	 ENCT: External Neutral Current Transformer: Shielded cable with 1 twisted pair (T1, T2) Shielding earthed at CT end only /E Connection L = 12 in. (30 cm) max. 		
	 Maximum length of 33 ft (10 m) Cable size of 22 AWG Recommended cable: Belden 9451SB or equivalent 		
E	ENVT: External Neutral Voltage Tap for Connection to the Neutral using a 3P Circuit Breaker		
Color Code for Auxiliary Wiring			
RD: Red WH: White YE: Yellow	BK: Black GN: Green VI: Violet	GY: Gray OR: Orange BL: Blue	

Remote Operation		
MN:	Undervoltage Release	
or		
MX:	Shunt Release	
Motor Operator (MT)		
A4: A2: B4, A1: L1: B2: SDE: BPO: BPF:	Opening Order Closing Order Power Supply to Motor Operator Manual Position (manu) SDE Interlocking (mandatory for correct operation) Opening Pushbutton Closing Pushbutton	
Communicating Motor Operator (MTc)		
B4, A1: BSCM:	Motor Operator Power Supply Breaker Status and Control Module	
Indication Contacts		
OF2/OF1: OF4/OF3: SDE: SD: CAF2/CAF1; CAO1:	Device ON/OFF Indication Contacts Device ON/OFF Indication Contacts (L-Frame) Fault-Trip Indication Contact (short-circuit, overload, ground fault, earth leakage) Trip Indication Contact Early-Make Contact (rotary handle only) Early-Break Contact (rotary handle only)	
Motor Operator

NOTE: The diagram is shown with circuits de-energized, all devices open, connected and charged and relays in normal position.

After tripping initiated by the push-to-trip button, the undervoltage release (MN), or the shunt release (MX), device reset can be automatic, remote or manual.

Following tripping due to an electrical fault (with an SDE contact), reset must be carried out manually.

Motor Operator (MT) with Automatic Reset



Symbols

Q:	Circuit Breaker
A4:	Opening Order
A2:	Closing Order
B4, A1:	Motor Operator Power Supply
L1:	Manual Position (manu)
B2:	SDE Interlocking (mandatory for correct operation)
BPO:	Opening Pushbutton
BPF:	Closing Pushbutton
SDE:	Fault-Trip Indication Contact (short-circuit, overload, ground fault, earth leakage)

Motor Operator (MT) with Remote Reset



Motor Operator (MT) with Manual Reset



Motor Operator (continued)

Symbols	
Q:	Circuit Breaker
B4, A1:	Motor Operator Power Supply
BSCM:	Breaker Status and Control Module

Communicating Motor Operator (MTc)



Schematic of the communicating motor operator (MTc).

RSU Screen for Communicating Motor Operator (MTc)



Single-line diagram of communicating motor operator

Opening, closing, and reset orders are transmitted through the communication network. The "Enable automatic reset" and "Enable reset even if SDE" parameters must be set using the RSU software using the screen by clicking the blue text.

"Auto/Manu" is a switch on the front of the motor operator.

SDx Module with MicroLogic Trip Unit

NOTE: The diagram is shown with circuits de-energized, all devices open, connected and charged and relays in normal position.

Symbols			
SD1, SD3:	SDx Module Power Supply		
SD2:	Output 1 (80 mA n	nax.)	
SD4:	Output 2 (80 mA max.)		
	SD2	SD4	
MicroLogic 3	SDT	_	
MicroLogic 5	SDT or Output 1	PAL I _r or Output 2	
MicroLogic 6	SDT or Output 1	SDG or Output 2	



Operation



l:	Charge Current
PAL I _r :	Thermal Overload Pre-Alarm
SDG:	Ground-Fault Signal
SDT:	Thermal-Fault Signal
Q:	Circuit Breaker

SDTAM Module with MicroLogic M Trip Unit

NOTE: The diagram is shown with circuits deenergized, all devices open, connected and charged and relays in normal position.

Connection

Symbols		
SD1, SD3:	SDTAM Module Power Supply Thermal Fault Signal (80 mA max.)	
SD2:		
SD4:	Contactor Control Output (80 mA max.)	
	SD2	SD4
MicroLogic 3-M	SDT	KA1
MicroLogic 6 E-M	SDT	KA1



Operation



Smart System Communication Wiring System



- A. FDM128 display for 8 LV devices
- B. IFE Ethernet interface for LV circuit breaker and gateway
- C. IFM Modbus-SL interface for LV circuit breaker
- D. FDM121 display for LV circuit breaker
- E. IO input/output interface module for LV circuit breaker
- F. MasterPact NT/NW circuit breaker

- G. PowerPact H-, J-, or L-frame circuit breaker
- H. ULP line terminator
- I. ULP cable
- J. Circuit breaker ULP cord
- K. NSX cord

Auxiliary devices 33 В

А

Accessory slots 52

control 51

operation 54

Auxiliary contacts

BSCM configuration 45 configuring thresholds 47 connection 44 data provided 47 data sent 45 description 44 installation 44 reset com motor operator 48 setup 45 С Carriage switches 39 Checks startup 93 trip unit 81 Circuit breaker accessory slots 52 cleaning 98 close 13 face 13 functions 7 locking 16 maintenance 96 motor operated 27 open 13 operation 93 plug-in 33 reset 13 startup 93 testing 12, 15 Cleaning 98 Close 13 com. motor operator 31 motor operator 28 rotarv handle 18 Communicating motor operator close 31 open 31 reset 31 Connection drawout circuit breaker 38 plug-in circuit breaker 34 Contact opening 77 Control contacts 51 D Dials 69 Dielectric strength test 93 Disconnecting plug-in circuit breaker 33 Distribution trip unit 64 Door locking rotary handle 22

Drawout circuit breaker 36 auxiliary circuit test 38 carriage switches 39 chassis 36 connection 38 disconnection 36 locking drawout chassis 39 protection from direct contact 38removal 37 wiring diagram 105 E Earth-leakage protection 58 Electrical accessories 33 F Face motor operator 27 rotary handle 17 Vigi module 61 Flexible interphase barriers 52 Front indication, motor operator 28 G Ground-fault protection 58 inhibit function 85 setting 72 I Indication contacts 40, 51 accessory slots 52 characteristics 40 low-level 40 operation 54 standard 40 Indication LEDs 66, 69 Inhibit thermal memory 81 Inspection 97 startup 93 trip unit 81 Instantaneous protection Micrologic 2 M trip unit 76 Micrologic 5 trip unit 72 Insulation test 93 Κ Key-operated locking rotary handle 26 Keypad Micrologic trip units 70 L LCD display 70 Locked rotor protection 78 Locking circuit breaker 16 direct rotary handle 25 drawout chassis 39 motor operator 32 rotary handle 21 Locking/unlocking settings 70 Long-start protection 78 Long-time protection Micrologic 2 M trip unit 75

Micrologic 3 trip unit 68 Micrologic 5 trip unit 71 motor feeders 60 Μ Maintenance 96 following a trip on a fault 100inspection 97 preventive 96 servicing 97 Manu/auto selector 28 Micrologic trip units 63 1.3 M 73 2м75 3 68 571 672 6 E-M 78 characteristics 63 distribution 64 identification 64 motor 65 upgradability 67 Microswitch 69 Modbus wiring diagram 111 Mode definition 71 Motor feeder characteristics 59 coordination 59 protection 58 structure 58 thermal relay trip classes 59 trip units 60 type M 60 Motor insulation monitoring 78 Motor operator close 28 communicating close 31 open 31 face 27 front indications 28 locking 32 manu/auto selector 28 open 28 reset 28, 31 seals 32 wiring diagram 107 Motor trip units 65 Motor-operator 27 Ν Neutral protection 72 NSX cord 49 communication 50 connection 49 description 49 installation 49 0 Open 13 com motor operator 31

motor operator 28 rotary handle 18 Overcurrents protection 56 Р Phase-loss protection Micrologic 6 E-M 78 Phase-unbalance protection 78 Micrologic 2 M trip unit 76 Plug-in circuit breaker 33 connections 34 direct contact protection 35 disconnection 33 wiring diagram 105 Pocket tester 80 Preventive maintenance 96 Protection from direct contact drawout circuit breaker 38 Push-to-trip button 84 R Reset 13 com motor operator 31 motor operator 28 rotary handle 18 Resetting Vigi module 62 Rotary handle close 18 controls 17 door locking 22 front face 17 key locking 26 locking 21, 25 locking mechanisms 17 open 18 reset 18 seals 22 test 24 testing 20 S Screensaver 71 SDTAM module contactor safety control 43 description 43 operating mode 44 output assignment 43 wiring diagram 110 SDx module connection 41 default output assignment 42 description 41 installation 41 reconfiguring outputs 42 wiring diagram 109 Sealed boot 52 Seals 17 motor operator 32 rotary handle 22 trip units 67 Vigi module 63 Servicing

at installation 11 regular 97 Setting earth-leakage protection 62 trip unit 13 Short terminal shields 52 Short-time protection Micrologic 1.3M trip unit 74 Micrologic 2 M trip unit 76 Micrologic 3 trip unit 68 Micrologic 5 trip unit 72 Startup 93 checks 93 inspection 93 Т Test port 69 Testing 20 circuit breaker 12, 15 direct rotary handle 20 drawout auxiliary circuit 38 extended rotary handle 24 Micrologic trip units 79 pocket tester 80 UTA tester 82 Vigi module 62 Thermal memory inhibit button 81 Thermal relay trip classes 59 Trip following a fault 99 maintenance after a fault 100 Trip unit checks 79, 81 contactor opening command 77 description 55 dials 69 fault currents 55 ground fault protection 72 indication LEDs 66, 69 inspection 81 instantaneous protection Micrologic 2 M 76 Micrologic 5 72 keypad 70 LCD display 70 locked rotor protection 78 locking/unlocking settings 70 long-start protection 78 long-time protection Micrologic 2 M 75 Micrologic 3 68 Micrologic 5 71 motor feeders 60 malfunctions 101 Micrologic 3 68 Micrologic 5 69, 71 Micrologic 6 69 microswitch 69 mode definition 71 motor insulation monitoring 78

neutral protection 72 overcurrent protection 56 phase-loss protection Micrologic 6 E-M 78 phase-unbalance protection Micrologic 2 M 76 Micrologic 6 E-M 78 pocket tester 80 precautions 79 screensaver 71 seals 67 setting 13 short-time protection Micrologic 1.3M 74 Micrologic 2 M 76 Micrologic 3 68 Micrologic 5 72 test functions 83 test port 69 testing 82 undercurrent protection 78 Tripping 98 Type M trip units 60 U Undercurrent protection 78 Upgradability 67 UTA tester 82 description 82 with a computer 85with computer and LTU software 89V Vigi module 58, 61face 61 installation 61 resetting 62 seals 63 setting 62 testing 62 Voltage releases 51 W Wiring diagram drawout circuit breaker 105 Modbus module 111 motor operator 107 plug-in circuit breakers 105 SDTAM module 110 SDx module 109 unit-mount circuit breakers 103

ENGLISH

Schneider Electric USA, Inc. 800 Federal Street Andover, MA 01810 USA 888-778-2733 www.schneider-electric.us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric, Square D, PowerPact and MicroLogic are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2011–2020 Schneider Electric All Rights Reserved

48940-313-01, Rev. 02, 01/2020 Replaces 48940-313-01, Rev. 01, 08/2015

Interruptores automáticos PowerPact™ marcos H, J y L con unidades de disparo MicroLogic™—Guía de usuario



Clase 0611

Boletín de instrucciones

48940-313-01 Rev. 02, 01/2020

Conservar para uso futuro.





by Schneider Electric

Categorías de riesgos y símbolos especiales

Asegúrese de leer detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o prestarle servicio de mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros potenciales o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o simplifica un procedimiento.



La adición de cualquiera de estos símbolos a una etiqueta de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica la existencia de un peligro eléctrico que podrá causar lesiones personales si no se observan las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **podrá** causar la muerte o lesiones serias.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar la muerte o lesiones serias.

APRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar lesiones menores o moderadas.

AVISO

PRECAUCIÓN cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **puede** causar daño a la propiedad.

NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un procedimiento.

Observe que

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Aviso FCC

El equipo está probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase A de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC (Comisión federal de comunicaciones de los EUA). La intención de estos límites es proporcionar un grado razonable de protección contra interferencias dañinas cuando el equipo opere en ambientes comerciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia que, si no se instala siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, puede afectar negativamente a las comunicaciones de radio. Operar este equipo en un área residencial podría ocasionar interferencias nocivas, de ser así, el usuario tendrá que corregir dicha interferencia por su propia cuenta y riesgo.

SECCIÓN 1:INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO		
Descripción general del interruptor automático Funciones del interruptor automático Identificación Unidades de disparo MicroLogic™ Ajustes de los selectores Ajustes de la unidad de disparo Posición de la palanca Indicación de carga Indicación remota Desenergización del tablero de fuerza Capacidad de aislamiento Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación Trabajo de mantenimiento después de una falla por disparo	7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12	
Comprobación de ajustes	. 13 . 13	
Ajustes de la unidad de disparo	. 13	
Interruptores automáticos de funcionamiento manual Parte frontal del interruptor automático Apertura, cierre y restablecimiento Bloqueo del interruptor automático	. 13 . 13 . 14 . 17	
Interruptor automático con palanca giratoria Mecanismos de bloqueo y control	. 18	
Apertura, cierre y restablecimiento Prueba de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo	. 19 . 21	
Bloqueo de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo Prueba de un interruptor automático con palanca giratoria extendida Bloqueo de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo	. 22 . 24 . 25	
Interruptores automáticos accionados por motor Parte frontal del interruptor automático Indicadores en la parte frontal Selector de modo Manu/Auto Apertura, cierre y restablecimiento de los interruptores automáticos con operador de motor Apertura, cierre y restablecimiento de los interruptores automáticos con operador de motor con módulo de comunicación	. 28 . 28 . 29 . 29 un . 29 un . 32	
Bloqueo del interruptor automático	. 34	
SECCIÓN 2:ACCESORIOS Y EQUIPO ELÉCTRICO	. 35	
Interruptor automático con base enchufable Desconexión Seguridad durante la desconexión Conexión Seguridad durante la conexión Protección contra contacto directo con los circuitos de alimentación	. 35 . 35 . 36 . 36 . 37 . 37	
Interruptor automático removible	. 38	
Desconexión Seguridad durante la desconexión	. 38 . 38	

	Desmontaje Conexión Seguridad durante la conexión Protección del chasis contra contacto directo Prueba del circuito auxiliar con el interruptor automático desconectado . Contactos de posición (opcionales) Bloqueo del chasis	39 40 40 40 40 40 41 41
Cc	ontactos de indicación Características de los contactos de indicación Contactos de bajo nivel y estándar	42 42 42
Мс	ódulo SDx Descripción, instalación y conexión Asignación de salidas por omisión Reconfiguración de las salidas del módulo SDx	43 43 44 44
Мо	ódulo SDTAM (MicroLogic 2 M y 6 E-M) Asignación de salidas Control de seguridad del contactor Modo de funcionamiento	45 45 46 46
BS	SCM	. 46
	Descripción, instalación y conexión	. 47
	Configuración del BSCM	. 47
	Datos proporcionados por el BSCM	49
	Configuración de los umbrales del BSCM Configuración del restablecimiento del operador de motor con módulo d comunicación	. 49 e . 50
Cc	ordón NSX Descripción, instalación y conexión Comunicación con el cordón NSX	50 51 52
Eq	uipo auxiliar de control Contactos de indicación y control instalados en el exterior del interrupto automático	. 52 r 52
	Disparadores voltimétricos	. 53
Ot	ros accesorios Accesorios para seguridad	54 54
Та	blas abreviadas de equipo auxiliar	. 54
	Ranuras para el equipo auxiliar de indicación y control	. 54
	Funcionamiento de los contactos de indicación auxiliares	. 50
SECCION 3:DESCRIPCION DE I	LAS UNIDADES DE DISPARO	57
Cc	prrientes de falla y unidades de disparo	57
	Corrientes de falla en redes eléctricas	. 57
	Protección contra sobrecorriente en redes eléctricas	58
	Protección contra fallas de aislamiento Protección para alimentadores de motores	. 60 . 61
Mc	ódulo de protección contra fucas a tierra Vici (interruptores automáticos	
ma	arco L solamente)	. 64
	Parte frontal del módulo Vigi	64
	Instalacion	64

	Configuración de la protección contra fugas a tierra	. 65
	Ajuste del retardo intencional	. 65
	Prueba y restablecimiento	. 65
	Pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento	. 66
	Accesorios de sello para la protección contra fugas a tierra	. 66
	Unidades de disparo electrónico MicroLogic	. 66
	Características de las unidades de disparo electrónico MicroLogic	. 66
	Unidad de disparo electrónico MicroLogic 3	. 71
	Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 (LSI) y 6 (LSIG)	. 72
	Unidad de disparo MicroLogic 5	. 75
	Unidad de disparo MicroLogic 6: Cómo ajustar la protección	. 75
	Unidad de disparo electrónico MicroLogic 1.3 M	. 76
	Unidad de disparo electrónico MicroLogic 2 M	. 78
	Unidad de disparo electrónico MicroLogic 6 E-M	. 82
SECCIÓN 4:PRUEBA DE LAS	UNIDADES DE DISPARO MICROLOGIC	. 83
	Comprobaciones de la unidad de disparo	. 83
	Precauciones previas a las comprobaciones, pruebas o ajustes	. 83
	Probador de bolsillo	. 84
	Función de la linterna de bolsillo	. 84
	Preparación del equipo	. 85
	Inspección y comprobación	. 85
	Función de supresión de memoria térmica (nivel de mantenimiento IV)	. 85
	Prohador LITA independiente	86
	Descripción del probador LITA	87
	Preparación del equino	87
	Inspección v comprobación	87
	Las tres funciones de prueba	. 88
	Prueba de disparo utilizando el botón de disparo eléctrico	. 88
	Supresión de la función de protección contra falla a tierra (nivel de	
	mantenimiento IV)	. 89
	Probador UTA conectado a la computadora	. 90
	Descripción y conexión	. 90
	Hardware y software	. 91
	Probador UTA conectado a una computadora con software RSU	92
	Preparación del equipo	. 93
	Inspección y comprobación	. 94
	Pruebas empleando el probador UTA	. 94
	Cómo guardar e imprimir	. 94
	Probador LITA conectado a una computadora con software LTU	95
	Preparación del equipo	
	Inspección v comprobación	. 96
	Pruebas empleando el probador UTA	. 96
	Prueba automática con el software LTU	. 96
	Prueba manual con el software LTU	. 97
	Cómo guardar e imprimir	. 98
SECCIÓN 5:FUNCIONAMIEN	TO DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO	. 99
	Puesta en servicio	. 99
	Lista de comprobaciones e inspecciones	. 99
	Condiciones de funcionamiento	101
		101

	Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionami 102	iento
	Condiciones ambientales y de funcionamiento	102
	Servicio de mantenimiento regular preventivo	103
	Operaciones de inspección y servicio necesarios	104
	Mantenimiento después de un disparo por cortocircuito	104
	Cómo limpiar los interruptores automáticos	105
	En caso de un disparo	105
	Identifique la causa del disparo	105
	Disparo después de una falla en la instalación	106
	Malfuncionamientos	108
PÉNDICE A:DIAGRAMAS D)E ALAMBRADO	110
	Interruptores automáticos de montaje individual	110
	Interruptores automáticos enchufables y removibles	112
	Operador de motor	114
	Módulo SDx con unidad de disparo Micrologic	116
	Módulo SDTAM con unidad de disparo Micrologic	117
	Alambrado de comunicaciones en sistemas inteligentes	118

Sección 1—Introducción del producto

Descripción general del interruptor automático

Funciones del interruptor automático

Los interruptores automáticos PowerPact™ marcos H, J y L ofrecen una amplia selección de funciones para instalar en campo.

Figura 1 – Interruptor automático PowerPact marco H



Identificación

Figura 2 – Placa frontal

PowerPact[®] HD 150 В rcuit Breaker teruptor Automático HDA36100 С D , 50/50 Hz Е F G н E

La placa frontal situada en el frente del interruptor automático identifica el interruptor automático y sus características:

- A. Tipo de interruptor automático
- B. Símbolo del desconectador del interruptor automático
- C. Valores nominales de interrupción
- D. Normas
- E. Ue: Tensión de funcionamiento de acuerdo con IEC
- F. I_{cu}: Capacidad de apertura fundamental de acuerdo con IEC
- G. I_{cs}: Capacidad de apertura de acometida de acuerdo con IEC
- H. Uimp: Tensión nominal de aguante a impulsos de acuerdo con IEC
- I. Ui: Tensión de aislamiento de acuerdo con IEC
- J. Marcado de aprobaciones

NOTA: En las palancas giratorias extendidas, abra la puerta para ver la etiqueta de la placa frontal.

Unidades de disparo MicroLogic™

La familia de interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L usan las unidades de disparo electrónico MicroLogic. La gama de estas unidades de disparo MicroLogic consiste en dos familias de unidades de disparo electrónico.

- Las unidades de disparo MicroLogic 1, 2 y 3 estándar sin pantalla ofrecen las siguientes funciones:
 - Selectores para configurar los ajustes de protección
 - Las unidades de disparo MicroLogic 3 protegen los conductores en redes eléctricas industriales y comerciales.
 - Las unidades de disparo MicroLogic 2 M protegen los alimentadores de motores en las aplicaciones estándar. Las unidades de disparo calculan las curvas de disparo térmico suponiendo que hay motores autoventilados.

Para obtener más información sobre las unidades de disparo MicroLogic 1, 2 y 3 estándar, consulte el boletín 48940-310-01, Unidades de disparo electrónico MicroLogic™ 1, 2 y 3—Guía de usuario.

- Las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 avanzadas con pantalla ofrecen las siguientes funciones:
 - Protección del sistema de distribución eléctrica o aplicaciones específicas
 - Medición de valores instantáneos y de demanda para las cantidades eléctricas
 - Medición de Kilowatt-hora
 - Información de funcionamiento (por ejemplo, valores de demanda, alarmas personalizadas o contadores de operaciones)
 - Comunicación

Para obtener más información sobre las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 avanzadas, consulte el boletín 48940-312-01, Unidades de disparo electrónico MicroLogic™ 5 y 6—Guía de usuario.



Ajustes de los selectores

Las posiciones de los selectores en la parte frontal determinan los ajustes de activación del interruptor automático.

Figura 3 – Selectores de la unidad de disparo



- A. Valor nominal In del sensor de la unidad de disparo MicroLogic
- B. Selectores de ajuste de protección

Ajustes de la unidad de disparo

Los ajustes de la unidad de disparo del interruptor automático deben cumplir con los requisitos de rendimiento e instalación según el diagrama (consulte "Puesta en servicio" en la página 99).

Para las unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6, lea todos los ajustes en la pantalla (consulte "Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 (LSI) y 6 (LSIG)" en la página 72).

Posición de la palanca

La posición de la palanca indica el estado del interruptor automático:

Palanca estándar	Palanca giratoria	Operador de motor
ON CON COFF	ON	
 I (ON): Interruptor autom Cerrar manualmente. O (OFF): Interruptor auton Abrir manualmente. Trip or Tripped: Interrupto Disparado por la protecció auxiliar de disparo), el bor UTA. 	ático cerrado. mático abierto. r automático disparado. ón (unidad de disparo o equipo tón de disparo o el probador	 I (ON): Interruptor automático cerrado (En modo Auto o Manu). O (OFF): Interruptor automático abierto o disparado: (En modo Auto o Manu).

Indicación de carga

Los interruptores automáticos equipados con una unidad de disparo MicroLogic 5 ó 6 ofrecen información precisa acerca del estado del interruptor automático o la instalación. Esta información puede ser utilizada para el control y mantenimiento de la instalación.

Por ejemplo, si el indicador de prealarma o alarma se ilumina, si se desconecta (deslastra) la carga es posible evitar disparos provocados por sobrecarga del interruptor automático:

Figura 4 – Indicación de carga



- A. El LED Ready (verde) parpadea lentamente cuando la unidad de disparo electrónico está lista para brindar protección.
- B. El LED de prealarma de sobrecarga (anaranjado) se ilumina continuamente cuando la carga excede el 90% del ajuste I_r.
- C. El LED de alarma de sobrecarga (rojo) se ilumina continuamente cuando la carga excede el 105% del ajuste I_r .

Indicación remota

La información está disponible remotamente:

- desde los contactos de indicación
- empleando un bus de comunicación

Estos equipos auxiliares de indicación se pueden instalar en campo.

A ADVERTENCIA

POSIBLE COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

- Cambie de inmediato las contraseñas predeterminadas para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
- Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas para reducir al mínimo las vías de acceso de ataques malintencionados.
- Proteja los dispositivos en red con múltiples niveles de ciberseguridad (como firewalls, segmentación de redes y sistemas de detección y protección frente a accesos no autorizados a redes).
- Use las mejores prácticas en materia de ciberseguridad (por ejemplo: privilegios mínimos, separación de tareas) para contribuir a prevenir la exposición, la pérdida o la modificación no autorizadas de datos y registros, o la interrupción de los servicios.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones serias.

Para obtener más detalles sobre la indicación remota y opciones de comunicación, consulte "Tablas abreviadas de equipo auxiliar" en la página 54 y el boletín 48940-312-01, Unidades de disparo electrónico *MicroLogic*[™] 5 y 6—*Guía de usuario*.

Desenergización del tablero de fuerza

Capacidad de aislamiento

Los interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L ofrecen indicación de contacto positiva y son adecuados para aislamiento de acuerdo con las normas 60947-1 y 2 de IEC. La posición O (OFF) del accionador es suficiente para aislar el interruptor automático correspondiente.

El siguiente marcado en la etiqueta de la placa frontal indica que el interruptor automático es capaz de aislamiento:

__∕+×-

Para confirmar esta capacidad, las normas 60947-1 y 2 de IEC requieren la realización de pruebas específicas de aguante a vibraciones.

Los interruptores automáticos marcos H, J y L pueden ser bloqueados en posición de abierto (O/OFF) para realizar trabajos con la alimentación desconectada de acuerdo con las normas de instalación. El interruptor automático puede ser bloqueado solamente en la posición de abierto siempre que éste se encuentre en dicha posición (O/OFF).

NOTA: El bloqueo de un interruptor automático en la posición de abierto es suficiente para aislarlo.

Los dispositivos de bloqueo dependen del tipo de accionador:

- Para los interruptores automáticos con palancas, consulte "Accesorios de bloqueo" on page 17.
- Para los interruptores automáticos con palancas giratoria, consulte "Accesorios de bloqueo" en la página 25 y "Bloqueo de la palanca giratoria extendida" en la página 27.
- Para los interruptores automáticos con operadores de motor, consulte "Accesorios de bloqueo" en la página 34.

Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

A PELIGRO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. Bloquee el tablero de fuerza en la posición de aislado.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Durante una desenergización parcial de la instalación, las normas de seguridad e instalación requieren que se aísle y marque claramente la alimentación con la que se está trabajando.

Trabajo de mantenimiento después de una falla por disparo

A PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No vuelva a cerrar el interruptor automático sin antes inspeccionar y, si fuese necesario, reparar el equipo eléctrico en el flujo descendente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

El hecho que una protección se haya disparado no soluciona la causa de la falla del equipo eléctrico en el flujo descendente.

Después de un disparo producido por una falla:

- 1. Aísle la alimentación (consulte "Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación" en la página 12) antes de inspeccionar el equipo eléctrico en el flujo descendente.
- 2. Busque la causa de la falla.
- 3. Realice una inspección y, si fuese necesario, repare el equipo en el flujo descendente.
- 4. Inspeccione el equipo en el caso de un disparo por cortocircuito.
- 5. Cierre nuevamente el interruptor automático.

Para obtener más información acerca del diagnóstico y solución de problemas, rearranque después de una falla, consulte "En caso de un disparo" en la página 105.

Comprobación de ajustes

La comprobación de los ajustes no requiere ninguna precaución particular. Sin embargo, una persona calificada debe realizar las comprobaciones.

Prueba del interruptor automático

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE DISPARO INVOLUNTARIO

La prueba de protección debe efectuarla sólo personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

Al realizar la prueba a los mecanismos de disparo del interruptor automático, las siguientes prcauciones deben observarse:

- para no interrumpir las operaciones
- para no disparar alarmas ni realizar acciones inapropiadas

Por ejemplo, el disparo del interruptor automático con el botón de disparo o con el software de prueba puede indicar una falla o acciones correctivas inapropiadas (tales como el cambio a una fuente de alimentación de repuesto).

Ajustes de la unidad de disparo

A PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DISPARO INVOLUNTARIO O FALLA DE DISPARO

La modificación a los ajustes de protección debe efectuarla sólo personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.

La modificación de los ajustes de la unidad de disparo requiere un buen conocimiento de las normas de seguridad y de la instalación.

Interruptores automáticos de funcionamiento manual

Parte frontal del interruptor automático



Figura 5 – Parte frontal del interruptor automático

Para obtener más información acerca de las unidades de disparo, consulte "Descripción de las unidades de disparo" en la página 57.

Apertura, cierre y restablecimiento

Apertura y cierre local

Figura 6 – Funcionamiento manual



- Para cerrar el interruptor automático, mueva la palanca de la posición de abierto "O/OFF" a la posición de cerrado "I/ON".
- Para abrir el interruptor automático, mueva la palanca de la posición de cerrado "I/ON" a la posición de abierto "O/OFF".

Restablecimiento después de un disparo

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No vuelva a cerrar el interruptor automático sin antes inspeccionar y, si fuese necesario, reparar el equipo eléctrico en el flujo descendente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

Figura 7 – Restablecimiento



El interruptor automático se ha disparado, la palanca ha cambiado de la posición de cerrado (I/ON) a la posición de restablecimiento.

El hecho que un interruptor automático se haya disparado no soluciona la causa de la falla del equipo eléctrico en el flujo descendente.

Procedimiento de restablecimiento

Para restablecer después un disparo producido por una falla:

- 1. Aísle la alimentación (consulte "Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación" en la página 12) antes de inspeccionar el equipo eléctrico en el flujo descendente.
- 2. Busque la causa de la falla.
- 3. Realice una inspección y, si fuese necesario, repare el equipo en el flujo descendente.
- 4. Inspeccione el equipo en el caso de un disparo por cortocircuito.
- 5. Restablezca y cierre el interruptor automático.

Tabla 1 – Procedimiento de restablecimiento

Paso	vaso Acción		Posición
1	reset	Mueva la palanca a la posición de abierto (O/OFF) para restablecer el interruptor automático.	O (OFF)
2	ON	Mueva la palanca a la posición I (ON) para cerrar el interruptor automático.	I (ON)

Para comprobar que el mecanismo de disparo funciona correctamente, presione el botón de disparo.

Sección 1—Introducción del producto

Tabla 2 – Procedimiento de disparo

Paso	o Acción		Posición
1	ON	Cierre el interruptor automático.	I (ON)
2		Presione el botón de disparo para disparar el interruptor automático.	•
3	reset	Mueva la palanca a la posición de abierto (O/OFF) para restablecer el interruptor automático.	O (OFF)
4	ON OFF	Mueva la palanca a la posición l (ON) para cerrar el interruptor automático.	I (ON)

Bloqueo del interruptor automático

Accesorios de bloqueo

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Cuando la palanca del interruptor automático está bloqueada en abierto (O/OFF), siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Emplee accesorios de bloqueo para bloquear la palanca en la posición de cerrado (I/ON) o abierto (O/OFF).

O
Z
<
5
ш

Tabla 3 – Accesorios de bloqueo

Accesorio		Candados
	Accesorio integrado a la caja	Utilice hasta un máximo de tres candados (no incluidos) de 5 a 8mm (0,2 a 0,3 pulg) de diámetro.
	Accesorio desmontable	Utilice hasta un máximo de tres candados (no incluidos) de 5 a 8 mm (0,2 a 0,3 pulg) de diámetro.

NOTA: El bloqueo de la palanca en la posición de cerrado (I/ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si hay una falla, el interruptor automático se dispara sin alterar su funcionamiento. Cuando se desbloquea, la palanca se mueve a la posición de disparado. Para regresar el interruptor automático al servicio, consulte "Apertura, cierre y restablecimiento" en la página 14.

Cierres herméticos

Utilice accesorios de cierre hermético para inhabilitar las operaciones del interruptor automático.

Cierre hermético		Operaciones prohibidas	
	Tornillo de fijación del escudo	 Desmontaje del escudo Acceso al equipo auxiliar Desmontaje de la unidad de disparo 	
	Cubierta protectora transparente	 Modificación de los ajustes de la unidad de disparo Acceso al puerto de prueba de las unidades de disparo 	

Tabla 4 – Accesorios de cierre hermético

Interruptor automático con palanca giratoria

Mecanismos de bloqueo y control

Parte frontal

Los mecanismos de bloqueo, ajustes, indicadores y controles de funcionamiento del interruptor automático para la palanca giratoria de montaje directo se encuentran en la parte frontal del interruptor.

Si hay una palanca giratoria extendida:

- Los controles de funcionamiento del interruptor automático se encuentran en el escudo de la puerta.
- Los indicadores de funcionamiento y ajustes se pueden acceder únicamente cuando la puerta está abierta.
- Haga funcionar los mecanismos de bloqueo en el interruptor automático o en el escudo de la puerta (puerta cerrada).

Figura 8 – Parte frontal del interruptor con palanca giratoria

- A. Etiqueta en la placa frontal
- B. Palanca giratoria de montaje directo
- C. Palanca giratoria extendida
- D. Botón de disparo
- E. Unidad de disparo
- F. Selectores de ajustes de la unidad de disparo

NOTA: Para obtener más información acerca de las unidades de disparo, consulte "Descripción de las unidades de disparo" en la página 57.

Apertura, cierre y restablecimiento

Apertura y cierre local

Figura 9 – Palanca de funcionamiento



- Para cerrar el interruptor automático, mueva la palanca giratoria en sentido de las manecillas del reloj de la posición de abierto (O/OFF) a la posición de cerrado (I/ON).
- Para abrir el interruptor automático, mueva la palanca giratoria en sentido contrario a las manecillas del reloj de la posición de cerrado (I/ON) a la posición de abierto (O/OFF).

Restablecimiento después de un disparo

A PRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No vuelva a cerrar el interruptor automático sin antes inspeccionar y, si fuese necesario, reparar el equipo eléctrico en el flujo descendente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

Figura 10 – Interruptor automático disparado



El interruptor automático se ha disparado, la palanca ha cambiado de la posición de cerrado (I/ON) a la posición de restablecimiento.

El hecho que un interruptor automático se haya disparado no soluciona la causa de la falla del equipo eléctrico en el flujo descendente.

Para restablecer después un disparo producido por una falla:

- 1. Aísle la alimentación (consulte "Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación" en la página 12) antes de inspeccionar el equipo eléctrico en el flujo descendente.
- 2. Busque la causa de la falla.
- 3. Realice una inspección y, si fuese necesario, repare el equipo en el flujo descendente.
- 4. Inspeccione el equipo en el caso de un disparo por cortocircuito.
- 5. Restablezca y cierre el interruptor automático.

Tabla 5 – Procedimiento de restablecimiento

Paso	Acción		Posición
1	Reset	Mueva la palanca giratoria en sentido contrario a las manecillas del reloj de la posición de disparado a la posición de abierto (O/OFF). El interruptor automático está abierto (restablecido).	O (OFF)
2	ON ON OFF 7	Mueva la palanca giratoria en sentido de las manecillas del reloj de la posición de abierto (O/OFF) a la posición de cerrado (I/ON). El interruptor automático está cerrado.	I (ON)

Procedimiento de restablecimiento

Prueba de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo

Para comprobar que el mecanismo de disparo funciona correctamente, presione el botón de disparo.

 Tabla 6 –
 Procedimiento de disparo

Paso	Acción Posición		
1	OFF OFF	Cierre el interruptor automático.	I (ON)
2	Reset	Presione el botón de disparo: el interruptor automático se dispara.	Trip (disparo)
3	OFF OFF	Mueva la palanca giratoria en sentido contrario de las manecillas del reloj a la posición de abierto (O/OFF). El interruptor automático está abierto.	O (OFF)
4	ON OFF	Mueva la palanca giratoria en sentido de las manecillas del reloj de la posición de abierto (O/OFF) a la posición de cerrado (I/ON). El interruptor automático está cerrado.	I (ON)

Bloqueo de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo

NOTA: El bloqueo de la palanca giratoria en la posición de cerrado (I/ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si hay una falla, el interruptor automático aún se dispara. Cuando se desbloquea, la palanca se mueve a la posición Trip (disparado). Para regresar el interruptor automático al servicio, siga las instrucciones de restablecimiento (consulte "Restablecimiento después de un disparo" en la página 19).

Accesorios de bloqueo

Bloquee la palanca con un máximo de tres candados (no incluidos) o una cerradura de llave

Accesorio		Bloqueo
	Bloqueo con candados (estándar) solamente en la posición de abierto (O/OFF)	Bloquee la palanca con un máximo de tres candados (no incluidos) con aldaba de 5 a 8 mm de diámetro.
	Bloqueo con candados (después de modificar la palanca giratoria durante la instalación) en las dos posiciones de abierto (O/OFF) y cerrado (I/ON).	Bloquee la palanca con un máximo de tres candados (no incluidos) con aldaba de 5 a 8 mm de diámetro.
	Bloqueo de llave con una cerradura Profalux [®] o Ronis [®] (opcional). El dispositivo puede ser bloqueado en la posición de abierto (O/OFF) solamente o en la posición de abierto (O/OFF) y cerrado (I/ON) según el tipo de cerradura.	La cerradura Profalux o Ronis se puede instalar en campo. El bloqueo con cerradura de llave puede usarse al mismo tiempo que el bloqueo con candado.

Tabla 7 – Accesorios de bloqueo

Bloqueo de puerta

La palanca giratoria de montaje directo bloquea (cierra) la puerta cuando el interruptor automático está cerrado (I/ON).

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

La desactivación de la cerradura de puerta debe efectuarla únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.





La palanca giratoria de montaje directo bloquea la puerta en la posición de cerrado cuando el interruptor automático está en la posición de cerrado (I/ON).



Desactive temporalmente esta cerradura para abrir la puerta.

Prevención del cierre del interruptor automático cuando la puerta está abierta

Opción de puerta sin enclavamiento

Cierres herméticos

El dispositivo de bloqueo de la puerta también puede evitar el giro de la palanca de montaje directo a la posición de cerrado (I/ON) cuando la puerta está abierta.

Si se omite la cerradura será necesario modificar la palanca giratoria extendida (consulte las instrucciones incluidas con la palanca giratoria). En este caso, las funciones para bloquear la puerta y evitar que el interruptor automático se cierre cuando la puerta está abierta, son inoperantes.

Utilice accesorios de cierre hermético para inhabilitar las operaciones del interruptor automático.

Cierre hermético		Operaciones prohibidas
	Tornillo de fijación del escudo	 Desmontaje del escudo Acceso al equipo auxiliar Desmontaje de la unidad de disparo
	Cubierta protectora transparente	 Modificación de los ajustes de la unidad de disparo Acceso al puerto de prueba de las unidades de disparo

Tabla 8 – Accesorios de cierre hermético

Prueba de un interruptor automático con palanca giratoria extendida

Para comprobar que el mecanismo de disparo funciona correctamente, presione el botón de disparo.

El botón de disparo no está accesible en la parte frontal, realice la prueba con la puerta abierta.

Paso	Acción		Posición
1	OFF	Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF). Abra la puerta.	O (OFF)
2		Emplee una herramienta especial ¹ para girar el eje de extensión en sentido de las manecillas del reloj y colocar el interruptor automático en la posición de cerrado (I/ON). El interruptor automático está listo para la prueba.	I (ON)

 Tabla 9 –
 Procedimiento de disparo

ESPAÑOL

Paso	Acción		Posición
3		Presione el botón de disparo. El interruptor automático se dispara.	Trip (disparo)
4		Emplee una herramienta especial ¹ para girar el eje de extensión en sentido contrario de las manecillas del reloj y colocar el interruptor automático de la posición de disparado en la posición de abierto (O/OFF). El interruptor automático se encuentra en la posición de abierto.	O (OFF)
5		Cierre la puerta	

Tabla 9 – Procedimiento de disparo (continuación)

¹La herramienta especial puede ser:

- Una palanca giratoria estándar diseñada para pruebas
- Una llave inglesa (plana), proceda con precaución para no dañar el eje de extensión (el tubo con hueco cuadrado de 10 mm x 10 mm) o el acabado de la superficie

Bloqueo de un interruptor automático con palanca giratoria de montaje directo

NOTA: El bloqueo de la palanca giratoria en la posición de cerrado (I/ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si hay una falla, el interruptor automático aún se dispara. Cuando se desbloquea, la palanca se mueve a la posición Trip (disparado). Para regresar el interruptor automático al servicio, siga las instrucciones de restablecimiento (consulte "Restablecimiento después de un disparo" en la página 19).

Accesorios de bloqueo La palanca giratoria extendida ofrece varias funciones de bloqueo para:

- Evitar que se abra la puerta
- Evitar que funcione la palanca giratoria

Algunas funciones de bloqueo pueden ser desactivadas con diferentes adaptaciones.

Bloqueo de la puerta

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

La desactivación de la cerradura de puerta debe efectuarla únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Figura 12 – Bloqueo de la puerta con palanca giratoria extendida



La palanca giratoria extendida bloquea la puerta en la posición de cerrado (I/ON) como una función estándar.

Desactive temporalmente esta cerradura para abrir la puerta.

Si se omite la cerradura será necesario modificar la palanca giratoria extendida (consulte las instrucciones incluidas con la palanca extendida).

Por ejemplo: Una aplicación incluye un interruptor automático para la fuente de alimentación entrante de un tablero de distribución y varios interruptores automáticos receptores con palancas giratorias extendidas instaladas detrás de la misma puerta. El bloqueo de la puerta con una sola palanca giratoria (interruptor automático con fuente de alimentación entrante) simplifica el trabajo de mantenimiento en el tablero de distribución.

Bloqueo de la palanca giratoria extendida

La palanca puede ser bloqueada con un máximo de tres candados (no incluidos) o una cerradura de llave.

NOTA: El bloqueo de la palanca giratoria en la posición de cerrado (I/ON) no inhabilita las funciones de protección del interruptor automático. Si hay una falla, el interruptor automático aún se dispara. Cuando se desbloquea, la palanca se mueve a la posición Trip (disparado). Para regresar el interruptor automático al servicio, siga las instrucciones de restablecimiento (consulte "Restablecimiento después de un disparo" en la página 19).

Tabla 10 – Accesorios de bloqueo

Accesorio		Bloqueo
OFF	Bloqueo con candados (estándar) solamente en la posición de abierto (O/OFF). Para evitar que se abra la puerta, coloque candados para bloquearla.	Bloquee la palanca con un máximo de tres candados (no incluidos) con aldaba de 5 a 8 mm de diámetro.
OFF	 Bloqueo con candados (después de modificar la palanca giratoria durante la instalación) en las dos posiciones de abierto (O/OFF) y cerrado (I/ON). Existen dos opciones para bloquear la palanca giratoria en la posición de cerrado (I/ON): Estándar con la apertura de la puerta bloqueada. Como opción, la puerta no viene enclavada, el bloquear la palanca giratoria no evita que se abra la puerta. 	Bloquee la palanca con un máximo de tres candados (no incluidos) con aldaba de 5 a 8 mm de diámetro.
	Bloqueo de llave con una cerradura Profalux [®] o Ronis [®] (opcional). El dispositivo puede ser bloqueado en la posición de abierto (O/OFF) solamente o en la posición de abierto (O/OFF) y cerrado (I/ON) según el tipo de cerradura.	La cerradura Profalux o Ronis se puede instalar en campo. El bloqueo con cerradura de llave puede usarse al mismo tiempo que el bloqueo con candado.

El bloqueo con cerradura de llave puede realizarse con el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF) o cerrado (I/ON).

Tabla 11 –	Bloqueo con	cerradura	de llave
------------	-------------	-----------	----------

Paso	Acción [Interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF)]	Acción [Interruptor automático en la posición de cerrado (I/ON)]
1	Abra la puerta.	Abra la puerta desactivando, si es necesario, el dispositivo de bloqueo de la puerta.
2	Utilice la cerradura de llave montada en la caja dentro del tablero de distribución para bloquear la palanca giratoria.	Utilice la cerradura de llave montada en la caja dentro del tablero de distribución para bloquear la palanca giratoria.
3	Cierre la puerta.	Cierre la puerta desactivando, si es necesario, el dispositivo de bloqueo de la puerta.

Procedimiento con cerradura de llave

ESPAÑOL

Interruptores automáticos accionados por motor

Hay dos tipos posibles de operador de motor:

- Operador de motor que puede abrir y cerrar un interruptor automático de manera remota con comandos eléctricos (empleando botones pulsadores)
- Operador de motor con módulo de comunicación que puede abrir y cerrar un interruptor automático de manera remota empleando el bus de comunicación

Parte frontal del interruptor automático

Los mecanismos de bloqueo, ajustes, indicadores de funcionamiento y controles principales se encuentran en la parte frontal del interruptor automático de funcionamiento eléctrico (con operador de motor).

Figura 13 – Parte frontal del interruptor automático accionado por motor



- A. Etiqueta en la placa frontal
- B. Control de energía almacenada en modo manual
- C. Indicador de posición de los contactos principales
- D. Indicador de posición de control
- E. Bloqueo con candados en la posición de abierto (O/OFF)
- F. Selector de modo de funcionamiento manual/automático
- G. Bloqueo con cerradura de llave en la posición de abierto (O/OFF) (marco J solamente)
- H. Accesorio de cierre hermético
- I. Controles de cierre (I) y apertura (O)
- J. Indicadores en la parte frontal de la unidad de disparo
Indicadores en la parte frontal

Dos operadores de funcionamiento en la parte frontal de la unidad de disparo muestran la posición y estado del operador de motor.

Tabla 12 – Indicadores en la parte frontal

Indicador	Muestra	
Indicador de posición de los contactos		• Posición I (ON)
principales:	OOFF	• Posición O (OFF) o disparado
NOTA: Utilice el contacto SD o SDE para distinguir entre la posición de disparado y la posición de abierto (O/OFF).		
Indicador de carga de control:	charged	Control de energía almacenada cargado
	discharged	 Control de energía almacenada descargado
NOTA: El control de energía almacenada únicamente proporciona la energía necesaria para el contacto de cierre del interruptor automático. El mecanismo del interruptor automático suministra la energía para el disparo.		

Selector de modo Manu/Auto

El botón Manu/Auto selecciona el modo de funcionamiento.

Tabla 13 – Botón Manu/Auto

manu auto	En el modo de funcionamiento automático, únicamente los comandos eléctricos son ejecutados.
	En el modo de funcionamiento manual, todos los comandos eléctricos son ignorados.

Apertura, cierre y restablecimiento de los interruptores automáticos con un operador de motor



En el modo de funcionamiento automático, la conexión del contacto SDE evita que el interruptor automático se restablezca automáticamente durante una falla eléctrica. Para obtener más detalles sobre el contacto SDE, consulte "Contactos de indicación" en la página 42.

Mueva el selector a la posición Manu.

Figura 14 – Selección de la posición Manu



Compruebe que el control de energía almacenada esté cargado [el indicador de carga (figura 14, A) se encuentra en "charged"]. De lo contrario, restablezca el interruptor automático:

Para restablecer el interruptor automático:

- 1. Cierre el interruptor automático pulsando el conmutador de cierre.
 - El indicador de posición del contacto (B) cambia a I ON
 - El indicador de carga (C) cambia a "discharged"
- 2. Abra el interruptor automático pulsando el conmutador de apertura. O Cuando el interruptor automático está abierto:
 - El indicador de posición del contacto (D) cambia a O OFF
 - El indicador de carga (E) permanece en "discharged"
- 3. Restablezca el control de energía almacenada haciendo funcionar la palanca (ocho veces).
 - Cuando el interruptor automático está listo para cerrarse:
 - El indicador de posición del contacto (F) permanece en O OFF
 - El indicador de carga (A) cambia a "charged"

Funcionamiento manual

restablecimiento local

Apertura, cierre y

Operación de modo automático: Apertura, cierre y restablecimiento remoto

Mueva el selector a la posición Auto.

Figura 15 – Selección de la posición Auto



- 1. Cierre el interruptor automático enviando un comando de cierre (ON), figura 15, 1). Cuando el interruptor automático está cerrado:
 - El indicador de posición del contacto (A) cambia a I ON
 - El indicador de carga (B) cambia a "discharged"
- 2. Abra el interruptor automático enviando un comando de apertura (OFF), vea la figura 16, 2.

Cuando el interruptor automático se abre:

- El indicador de posición del contacto (C) cambia a O OFF
- El indicador de carga (D) permanece en "discharged"
- Restablezca el control de energía almacenada. Existen tres modos de restablecimiento, según el diagrama de alambrado (consulte los diagramas de alambrado del operador de motor en el anexo A):
 - Restablecimiento automático
 - Restablecimiento remoto empleando el botón
 - Restablecimiento manual haciendo funcionar la palanca

El interruptor automático se abre en la posición O (OFF):

- El indicador de posición del contacto (E) permanece en O (OFF)
- El indicador de carga (F) cambia a "charged"

Restablecimiento después de un disparo por falla

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No vuelva a cerrar el interruptor automático sin antes inspeccionar y, si fuese necesario, reparar el equipo eléctrico en el flujo descendente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

NOTA: El hecho que una protección se haya disparado no soluciona la causa de la falla del equipo eléctrico en el flujo descendente.

El restablecimiento después de un disparo por falla puede realizarse únicamente de manera local. Cuando el funcionamiento es de modo automático, regrese al funcionamiento manual para restablecer el interruptor automático.

Para restablecer después un disparo producido por una falla:

- 1. Aísle la alimentación (consulte "Trabajos de mantenimiento y servicio en la instalación" en la página 12) antes de inspeccionar el equipo eléctrico en el flujo descendente.
- 2. Busque la causa de la falla.
- 3. Realice una inspección y, si fuese necesario, repare el equipo en el flujo descendente.
- 4. Inspeccione el equipo en el caso de un disparo por cortocircuito.
- 5. Restablezca y cierre el interruptor automático.

Figura 16 – Restablecimiento después de un disparo por falla



Operación de modo automático:

- 1. Mueva el selector de modo de funcionamiento a la posición manual (Manu).
- 2. Restablezca el control de energía almacenada haciendo funcionar la palanca (ocho veces). El indicador de carga cambia a "charged" (B) y el mecanismo interno pasa de la posición de disparado a la posición (A), O (OFF).
- 3. Bloquee el interruptor automático y busque la causa de la falla.
- 4. Mueva el selector de posición de regreso a automático (Auto).

Funcionamiento manual:

- 1. Restablezca el control de energía almacenada haciendo funcionar la palanca (ocho veces).
- 2. El indicador de carga cambia a "charged" (B) y el mecanismo interno pasa de la posición de disparado a la posición (A), O (OFF).
- 3. Bloquee el interruptor automático y busque la causa de la falla.

Apertura, cierre y restablecimiento de los interruptores automáticos con un operador de motor con módulo de comunicación

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE REPETIDO DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No modifique el diagrama de alambrado del operador de motor.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

Controle el operador de motor con módulo de comunicación con el bus de comunicación.

A ADVERTENCIA

POSIBLE COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA

Cambie de inmediato las contraseñas predeterminadas para ayudar a prevenir accesos no autorizados a la configuración, los controles y la información del dispositivo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones serias.

Para esta función, es necesario:

- Instalar un módulo de control y estado del interruptor (BSCM, consulte "BSCM" en la página 46) y el cordón NSX (consulte "Cordón NSX" en la página 50)
- Usar un operador de motor con módulo de comunicación

Conecte el módulo BSCM al bus de comunicación a través del cordón NSX:

- Para recibir comandos de cierre, apertura y restablecimiento del interruptor automático
- Para transmitir los estados del interruptor automático: O (OFF), I (ON), disparado por el SDE

NOTA: El operador de motor con módulo de comunicación tiene su propio boletín (consulte el catálogo 0611CT1001, *Interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L de 15 a 600 A*).

El proceso es el mismo que el del operador de motor estándar, consulte la página 30.

El proceso es el mismo que el del operador de motor estándar, consulte la página 31.

Sin modificar la configuración de fábrica, el proceso es el mismo que el del operador de motor estándar, consulte la página 30.

La reconfiguración del módulo BSCM (consulte "Configuración del restablecimiento del operador de motor con módulo de comunicación" en la página 50) autoriza el restablecimiento remoto después de un disparo por falla en un interruptor automático con operador de motor con módulo de comunicación. Los datos precisos sobre la causa de la falla eléctrica, transmitida a través de las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 por el bus de comunicación, permite al usuario tomar decisiones.

Funcionamiento manual: Apertura, cierre y restablecimiento local

Operación de modo automático: Apertura, cierre y restablecimiento remoto

Restablecimiento después de un disparo por falla

Bloqueo del interruptor automático

Accesorios de bloqueo Bloquee el mecanismo con un máximo de tres candados (no incluidos) o una cerradura de llave.

NOTA: Ambos métodos de bloqueo pueden ser usados al mismo tiempo.

Tabla 14 - Accesorios de bloqueo

OFF	 Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF). Jale la lengüeta. Bloquee el interruptor automático con la cerradura de llave (dejando la lengüeta salida). 	El interruptor automático está bloqueado. No se ejecuta ningún comando en modo Auto o Manu.
	 Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF). Jale la lengüeta. Bloquee la lengüeta con hasta un máximo de tres candados de 5 a 8 mm (0,2 a 0,3 pulg) de diámetro. 	El interruptor automático está bloqueado. No se ejecutará ningún comando en modo Auto o Manu.

Accesorios de cierre hermético

Utilice accesorios de cierre hermético para inhabilitar las operaciones del interruptor automático.

 Tabla 15 –
 Accesorios de cierre hermético

Cierre hermético		Operaciones prohibidas
	Tornillo de fijación del operador de motor	 Desmontaje del tornillo del escudo Acceso al equipo auxiliar Desmontaje de la unidad de disparo
Cubierta transparente para el operador de motor		Acceso al selector manual/automático (según su posición, el funcionamiento manual o funcionamiento automático está deshabilitado).
	Cubierta protectora transparente para las unidades de disparo	Modificación de ajustes y acceso al puerto de prueba

Sección 2—Accesorios y equipo eléctrico

Esta sección describe los accesorios y equipo eléctrico disponibles para los interruptores automáticos PowerPact™ marcos H, J y L.

Interruptor automático con base enchufable

Utilice bases enchufables con todos los tipos de interruptor automático:

- Con palanca
- Con palanca giratoria
- Con operador de motor
- Con un módulo Vigi

Desconexión

Tabla 16 –	Procedimiento	de desconexión
------------	---------------	----------------

Paso		Acción
1	ON	Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF).
2		Extraiga ambos tornillos de fijación.
3		Extraiga el interruptor automático, manteniéndolo en posición horizontal.

Seguridad durante la desconexión

Tabla 17 – Desconexión

Los circuitos auxiliares automáticamente se desconectan mediante los conectores situados en la base y en la parte posterior del interruptor automático.
Abra el interruptor automático antes de desconectarlo. Si el interruptor automático está en la posición I (ON) al desconectarlo, un mecanismo de seguridad dispara el interruptor antes de que las espigas se desconecten.

Conexión

Tabla 18 – Procedimiento de conexión

Paso)	Acción
1	ON OFF	Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF).
2		Conecte el interruptor automático.
3		Vuelva a colocar ambos tornillos de fijación.

Seguridad durante la conexión

Abra el interruptor automático antes de conectarlo. Si el interruptor automático está en la posición de cerrado (I/ON) al conectarlo, un mecanismo de seguridad asegura que los polos se abran automáticamente disparando el interruptor antes de que las espigas se conecten.

Los circuitos auxiliares automáticamente se desconectan mediante los conectores situados en la base y en la parte posterior del interruptor automático.

Protección contra contacto directo con los circuitos de alimentación

Un adaptador permite instalar en la base los mismos accesorios de aislamiento y conexión que el interruptor automático de montaje individual.

Tabla 19 – Protección de la base contra contacto directo

Interruptor automático conectado	IP40 con blindajes de terminal
Interruntor automático	IP20 de la base solamente
desmontado	IP40 de la base equipada con blindajes de terminal y cubiertas ciegas

Interruptor automático removible

Utilice el chasis removible con todos los tipos de interruptor automático:

- Con palanca
- Con palanca giratoria
- Con operador de motor

Desconexión

Tabla 20 –	Procedimiento	de desconexión
------------	---------------	----------------

Paso		Acción
1	ON ON OFF	Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF).
2		Mueva ambas palancas de bloqueo lo más abajo posible.
3		Empuje ambas palancas de funcionamiento al mismo tiempo hasta que escuche un chasquido proveniente de las palancas de bloqueo (a medida que regresan las palancas de bloqueo a su posición original). El interruptor automático está desconectado.

Seguridad durante la desconexión

Los circuitos auxiliares pueden:

- Desconectarse automáticamente mediante los conectores que están situados en el chasis y en la parte posterior del interruptor automático.
- Dejarse conectados para un interruptor automático con un conector auxiliar manual (consulte la tabla 21)

Abra el interruptor automático antes de desconectarlo. Si el interruptor automático está en la posición de cerrado (I/ON) al desconectarlo, un mecanismo de seguridad asegura que los polos se abran automáticamente disparando el interruptor antes de que las espigas se desconecten.

Desmontaje

Paso)	Acción
1		Desconecte el interruptor automático. Desconecte el conector auxiliar manual (si el interruptor automático tiene uno).
2		Mueva ambas palancas de bloqueo hacia abajo.
3		Empuje ambas palancas de funcionamiento a la siguiente muesca.
4		Extraiga el interruptor automático, manteniéndolo en posición horizontal.

Tabla 21 – Procedimiento de desmontaje

ESPAÑOL

Conexión

Paso		Acción
1	Clickt	Coloque el interruptor automático en la posición de abierto (O/OFF). Mueva ambas palancas de funcionamiento hacia abajo hasta la posición más baja en el chasis. Encaje el interruptor automático hasta escuchar un chasquido proveniente de las palancas de bloqueo.
2		Mueva ambas palancas de bloqueo hacia adelante.
3		Levante ambas palancas de bloqueo al mismo tiempo.

Tabla 22 – Procedimiento de conexión

Seguridad durante la conexión

Abra el interruptor automático antes de conectarlo. Si el interruptor automático está en la posición de cerrado (I/ON) al conectarlo, un mecanismo de seguridad asegura que los polos se abran automáticamente disparando el interruptor antes de que las espigas se conecten.

Protección del chasis contra contacto directo

Emplee placas ciegas para proteger el chasis contra contacto directo.

Tabla 23 - Protección del chasis contra contacto directo

Interruntor automático desconectado o desmontado	IP20 de la base solamente
	IP40 de la base con cubiertas ciegas

Prueba del circuito auxiliar con el interruptor automático desconectado

Figura 17 – Interruptor automático desconectado



Es posible realizar pruebas al circuito auxiliar de los dispositivos equipados con conectores auxiliares de funcionamiento manual.

En la posición de desconectado, haga funcionar el dispositivo (con el accionador o botón de disparo) para comprobar que los circuitos auxiliares estén funcionando correctamente.

Contactos de posición (opcionales)

Dos contactos de cambio pueden ser instalados en el chasis (para obtener más detalles sobre el funcionamiento de los contactos, consulte "Equipo auxiliar de control" en la página 52).

Figura 18 – Contactos de carro



Contactos de posición (CE) de conectado
 Contactos de posición (CD) de desconectado

Bloqueo del chasis

Tabla 24 – Bloqueo del chasis

Bloquee el interruptor automático empleando hasta un máximo de tres candados (no incluidos) con aldaba de 5 a 8 mm (0,2 a 0,3 pulg) de diámetro para evitar su conexión.
Bloquee el interruptor automático empleando una cerradura de llave en la posición de conectado o desconectado

Contactos de indicación

Características de los contactos de indicación

Los contactos de indicación se encuentran debajo de la parte frontal del interruptor automático, debajo del operador de motor, o en la palanca giratoria. La instalación se realiza en un compartimiento aislado de los circuitos de alimentación. Existen tres tipos:

- Contactos estándar
- Contacto de bajo nivel
- Salida de estado sólido para los módulos SDx y SDTAM

Contactos de bajo nivel y estándar

Los contactos estándar y de bajo nivel son de tipo cambio del punto común.

Figura 19 – Contactos



NC: Contactos normalmente cerrados

NO: Contactos normalmente abiertos (NA)

Nombre	Definición
	Cambio
OF	El contacto NA está normalmente abierto cuando el interruptor automático está en la posición O (OFF):
	Indicación de disparo
	El contacto SD indica que el interruptor automático se ha disparado debido a:
SD	 Protección de tiempo largo Protección de tiempo corto Protección contra fallas a tierra
30	Una falla de fuga a tierra detectada por el módulo Vigi
	Activación del disparo por tensión MX o MN
	Funcionamiento del botón de disparo Conevión desegonavión del interruptor automótico
	 Apertura manual del operador de motor
	Indicación de falla eléctrica
	El contacto SDE indica que el interruptor automático se ha disparado durante una falla eléctrica debido a:
SDE	Protección de tiempo largo
	Protección de tiempo corto
	 Protección contra fallas a tierra Una falla de fuga a tierra detectada por el módulo Vigi
	Indicación de falla de fuga a tierra (disparado por el módulo Vigi)
SDV	El contacto SDV indica que el interruptor automático se ha disparado debido a una falla a tierra detectada por el módulo Vigi. Disponible en los interruptores automáticos marco L solamente.

NOTA: Un contacto de indicación proporciona las funciones OF, SD, SDE y SDV. La posición del contacto dentro de la caja determina la función (contactos OF, SD o SDE).

Módulo SDx

Los interruptores automáticos equipados con unidades de disparo MicroLogic 3, 5 y 6 aceptan el módulo SDx opcional.

El módulo SDx recibe datos de la unidad de disparo a través de una conexión de fibra óptica.

- En las unidades de disparo MicroLogic 3, los datos provienen de una salida de estado sólido (no configurable) para retroalimentación remota de la alarma de disparo térmico
- En las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6, los datos provienen de dos salidas de estado sólido (configurables) para proporcionar información de las alarmas

Descripción, instalación y conexión

Figura 20 – Módulo SDx





El módulo SDx no puede ser instalado al mismo tiempo que un accesorio de disparo MN/MX y contacto OF.

Conecte el módulo SDx y las dos salidas de estado sólido estrictamente de acuerdo con el diagrama de alambrado.

Las características de las salidas de estado sólido del módulo SDx son:

- Tensión: 24–415 V~/Vcd
- Corriente:
 - Salidas activas: 80 mA máx
 - Salidas inactivas: 0,25 mA

Asignación de salidas por omisión

Las funciones que ofrecen las salidas del módulo SDx dependen del tipo de unidad de disparo instalada en el módulo:

- Para todas las unidades de disparo MicroLogic, la salida 1 (SD2/OUT1) es asignada a la alarma de indicación de falla térmica (SDT). Esta alarma indica que la protección de tiempo largo fue la causa del disparo.
- La salida 2 (SD4/OUT2) está disponible únicamente con las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6.
 - En las unidades de disparo MicroLogic 5, ésta es asignada a la prealarma de tiempo largo (PAL I_r) La alarma es activada tan pronto y la corriente de carga alcanza el 90% de I_r o más.
 - En las unidades de disparo MicroLogic 6, ésta es asignada a la alarma de indicación de falla a tierra (SDG).

NOTA: Las salidas SDT y SDG regresan automáticamente a su estado inicial cuando el dispositivo se cierra.

Reconfiguración de las salidas del módulo SDx

Las salidas del módulo SDx pueden ser reconfiguradas en el lugar del cliente de la siguiente manera:

Reconfigure las salidas 1 (SD2/OUT1) y 2 (SD4/OUT2) en el lugar del cliente:

- Empleando sólo las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6
- Empleando el probador UTA
- Usando el software RSU

Para obtener más detalles sobre la lista de alarmas y sus opciones de configuración empleando el software RSU, consulte "Probador UTA conectado a una computadora con software RSU" en la página 92 y el boletín 48940-312-01, *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6 – Guía de usuario.*

Figura 21 – Salidas de SDx

👫 Micrologic RSU - C:\Micrologic\Utility\R	6U_A\Data		
Eile <u>R</u> emote functions <u>S</u> etup Live update	Help		
Micrologic selection Trip unit Distribution Micrologic 5.2 E	4P • In 40 • IEC •		Schneider Electric
Service Basic prot. 1 Alarma	s. SDX Outputs 🔛 Breaker I/O 🔤 Interf	ace 🖌 💣 Passwords	
SDX SDX designation	Assigned event	Mode	Delay (s)
SDX Out 1	Pre Alarm Ir(PAL Ir)	- Non latching output	

ESPANO

El modo de funcionamiento de las salidas puede ser configurado:

- Sin enganche
- Con enganche (el regreso al estado inicial se realiza empleando el bus de comunicación o la terminal de programación y ajustes MicroLogic)
- Con retardo de tiempo y sin enganche (el regreso al estado inicial se realiza al finalizar el retardo de tiempo)
- Forzado al estado cerrado (el regreso al estado inicial se realiza a través del bus de comunicación o la terminal de programación y ajustes MicroLogic)
- Forzado al estado abierto (el regreso al estado inicial se realiza a través del bus de comunicación o la terminal de programación y ajustes MicroLogic)

Módulo SDTAM (MicroLogic 2 M y 6 E-M)

Los interruptores automáticos con una unidad de disparo MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñados para proteger motores pueden aceptar el módulo SDTAM. El módulo SDTAM recibe datos de la unidad de disparo MicroLogic a través de una conexión de fibra óptica y hace disponibles dos salidas de estado sólido invertidas y asignadas para controlar los disparos provocados por sobrecarga.

Figura 22 – Módulo SDTAM



El módulo SDTAM no puede ser instalado al mismo tiempo que un accesorio de disparo MN/MX y contacto OF. Conecte el módulo SDTAM y las dos salidas de estado sólido estrictamente de acuerdo con el diagrama de alambrado.

Las características de las salidas de estado sólido del módulo SDTAM son:

- Tensión: 24–415 V~/Vcd
- Corriente:
 - Salidas activas: 80 mA máx
 - Salidas inactivas: 0,25 mA

Asignación de salidas

Salida 1 (SD2/OUT1): normalmente abierta, indica fallas térmicas.

Salida 2 (SD4/OUT2): normalmente cerrada, abre el contactor.

Las salidas son activadas 400 ms antes de que el interruptor automático se dispare en el caso de:

- Protección de tiempo largo
- Protección contra desequilibrio de fase
- Protección contra rotor bloqueado (MicroLogic 6 E-M)
- Protección contra baja corriente (MicroLogic 6 E-M)

Control de seguridad del contactor

El control del contactor a través de la señal de la salida 2 (SD4/OUT2) optimiza la continuidad del servicio. Esta es también una función de seguridad porque:

- Existe un riesgo más bajo de deterioro del motor.
- La activación de la salida significa que la aplicación no funciona normalmente. Un funcionamiento anormal no es el resultado de una anomalía o falla interna en el alimentador de motores.
- La causa de este funcionamiento anormal puede ser temporal (por ejemplo, una caída de tensión que causa un tiempo de arranque excesivamente largo).

El equipo puede, por lo tanto, ser energizado nuevamente cuando la causa de la sobrecarga o desequilibrio ha desaparecido.

NOTA: Para controlar un contactor con un consumo que excede 80 mA, es necesario proporcionar una interfaz (relevador RBN o RTBT).

Modo de funcionamiento

El módulo SDTAM incorpora un selector de modo de funcionamiento.

Figura 23 – Interruptor selector de modo de funcionamiento SDTAM



Para regresar las salidas a su estado inicial después de su activación:

- Manualmente (con el interruptor SDTAM en la posición de abierto "O/OFF") después de cancelar el suministro de alimentación al módulo
- Automáticamente (con el interruptor SDTAM en uno de los ajustes de retardo de tiempo) después de un retardo de tiempo (ajustado de 1 a 15 minutos para permitir que enfríe el motor).

BSCM

El módulo de control y estado del interruptor (BSCM) puede enviar la siguiente información a través del bus de comunicación.

- Estados del dispositivo (información proveniente de los contactos OF, SD y SDE).
- Instrucciones de control para el operador de motor con módulo de comunicación (apertura, cierre y restablecimiento)
- Información para asistir al operador (almacenamiento de los últimos diez eventos)

Emplee el BSCM con todos los interruptores automáticos marcos H, J y L equipados con unidades de disparo electrónico MicroLogic y con los seccionadores desconectadores marco L.

Para que funcione el módulo BSCM lo siguiente es necesario:

- Un cordón NSX
- Un operador de motor con módulo de comunicación

Descripción, instalación y conexión

Para instalar el BSCM:

- 1. Enchufe el módulo.
- 2. Conecte los cuatro conectores.

Figura 24 – Instalación del BSCM





No.	Dispositivo de datos	Datos transmitidos	Comentarios
1	Microconmutadores del módulo BSCM	Estado de los contactos OF y SDE	El BSCM se conecta a los contactos auxiliares en las ranuras OF y SDE.
2	Conector para el cordón NSX	Bus de comunicación y estado del contacto SD a través del microconmutador en el cordón NSX	El cordón NSX se conecta en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.
3	Conector para la unidad de disparo MicroLogic 5 ó 6	Bus de comunicación	Solamente con las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6.
4	Conector para el operador de motor con módulo de comunicación	Control del operador de motor con módulo de comunicación Estado del operador de motor con módulo de comunicación	Utilice el conector incluido con el operador de motor con módulo de comunicación

El módulo BSCM no puede ser instalado al mismo tiempo que un contacto OF o SDE.

El módulo BSCM se puede instalar en campo.

Configuración del BSCM

La configuración del BSCM en el bus de comunicación no requiere direcciones.

El LED en el BSCM confirma que el BSCM está funcionando.

Tabla 27 – Configuración del BSCM

Indicadores LED	Información
ON: 50 ms /OFF: 950 ms	Funcionamiento correcto
ON: 250 ms/OFF: 250 ms	Error de dirección
ON: 1000 ms/OFF: 1000 ms	Prueba de comunicación (botón de prueba en el módulo de interfaz Modbus)
ON: 500 ms/OFF: 500 ms	Sin comunicación con otros módulos
Continuamente encendido	Error interno en el módulo BSCM
OFF: apagado	Módulo BSCM desenergizado

Envío de datos y configuración del BSCM

Para configurar el BSCM en el lugar del cliente:

- Utilice el software RSU
- Utilice una computadora conectada a un probador UTA conectado:
 - Al puerto de prueba de la unidad de disparo (MicroLogic 5 y 6)
 - O bien, al enchufe RJ45 del módulo ULP (módulo de interfaz Modbus [IFM] o módulo de visualización frontal [FDM])

El BSCM envía datos de estado de funcionamiento del interruptor automático y su operador de motor con módulo de comunicación (si está presente) bajo la lengüeta

Figura 25 – Datos del BSCM

ESPANO



- Datos disponibles para todos los dispositivos equipados con un BSCM
- 2. Datos adicionales disponibles para todos los dispositivos equipados con un BSCM y un operador de motor con módulo de comunicación
- Diagrama esquemático simplificado del operador de motor con módulo de comunicación.

Para obtener más detalles sobre la lista de alarmas y sus opciones de configuración, consulte "Probador UTA conectado a una computadora con software RSU" en la página 92 y el boletín 48940-312-01, *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6—Guía de usuario.*

Datos proporcionados por el BSCM

	Tabla 28 –	Información	sobre	el BSCN
--	------------	-------------	-------	---------

Información	Puede ser restablecido
Todos los interruptores automáticos con BSCM	
Número de veces que el interruptor automático se abre y se cierra (contador de operaciones del contacto OF).	No
Número de veces que el interruptor automático se abre y se cierra (contador de las operaciones del contacto OF) ¹	Sí
Máximo de veces que el dispositivo se puede abrir y cerrar ²	Sí
Número de disparos por falla del interruptor automático (contador de operaciones del contacto SD). ¹	Sí
Número de disparos por falla eléctrica del interruptor automático (contador de operaciones del contacto SDE). ¹	Sí
Interruptores automáticos con BSCM y operador de motor con módulo de comu	inicación
Número de veces que el operador de motor con módulo de comunicación se abre 1	No
Número de veces que el operador de motor con módulo de comunicación se cierra 1	Sí
Número de veces que el operador de motor con módulo de comunicación se cierra 2	Sí
Número de disparos por falla del interruptor automático (contador de operaciones del contacto SD). ¹	Sí
Número de veces que el operador de motor con módulo de comunicación se restablece ¹	Sí

¹ El usuario puede modificar el contenido del contador si, por ejemplo, el módulo BSCM está instalado o se sustituye durante el funcionamiento.

² Si se excede el umbral se produce una alarma de prioridad mediana. Para confirmar la falla, modificar el contenido del contador o el valor del umbral

Configuración de los umbrales del BSCM

Tabla 29 –	Configuración	de los	umbrales	del BSCM
------------	---------------	--------	----------	----------

Breaker Status & Control Module Total OF counter 0 Contact counter Threshold 0F 0 SD 0 SDE 0	En la lengüeta de Breaker I/O (E/S del interruptor), seleccione la ventana Breaker Status & Control Module (estado del interruptor y módulo de control). En la ventana Threshold (umbral), indique el máximo número de veces que el dispositivo puede abrir y cerrar (por ejemplo, máximo número de operaciones antes de requerir mantenimiento de nivel IV). Consulte "Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionamiento" en la página 102.
Communicating Motor mechanism module	 En la lengüeta Breaker I/O (E/S del interruptor), seleccione la ventana Communicating Motor Operator module (módulo de operador de motor con módulo de comunicación), lado izquierdo. En la ventana Threshold, indique el número máximo de cierres para el operador de motor con módulo de comunicación.
Reset 0	Para obtener más información sobre los indicadores para las unidades de disparo MicroLogic relacionadas con un módulo BSCM, consulte <i>Unidades de disparo</i> <i>MicroLogic 5 y 6 – Guía de usuario</i> .

Configuración del restablecimiento del operador de motor con módulo de comunicación

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE REPETIDO DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

La reconfiguración del módulo BSCM debe efectuarla únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

En la lengüeta **Breaker I/O** (E/S del interruptor), seleccione la ventana **Communicating Motor Operator module** (módulo de operador de motor con módulo de comunicación).

Figura 26 – Ventana del operador de motor con módulo de comunicación



- Al hacer clic en el texto azul Enable Reset even if SDE (activar restablecimiento aun cuando SDE) en el diagrama esquemático (el conmutador azul se cierra) se autoriza la reconfiguración del mecanismo empleando el bus de comunicación aun después de un disparo por falla eléctrica.
- Al hacer clic en el texto azul Enable Automatic Reset (activar restablecimiento automático) (el conmutador azul se cierra) se autoriza la reconfiguración automática después de un disparo por MN, MX o botón de disparo.
- Al hacer clic en los dos textos azules **Enable Reset even if SDE** (activar restablecimiento aun cuando SDE) y **Enable Automatic Reset** (activar restablecimiento automático), ambos conmutadores azules se cierran, para autorizar la reconfiguración automática aun después de un disparo por falla eléctrica.

Cordón NSX

El cordón NSX conecta un interruptor automático al bus de comunicación.

El cordón NSX puede usarse:

- Por sí solo para habilitar la comunicación de ajustes y mediciones (únicamente con las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6)
- Con un BSCM:
 - Para comunicar los ajustes y mediciones (únicamente con las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6)
 - Para comunicar los estados (con unidades de disparo con funciones estándar o avanzadas)

Para obtener más detalles sobre la integración de las funciones de comunicación de los interruptores automáticos marco H, J y L, consulte *Sistema ULP – Guía de usuario y Modbus – Guía de usuario*.

Descripción, instalación y conexión

El cordón NSX consta de una caja de conexiones, un cable con un conector RJ45 y un cable equipado con un bloque de terminales de tornillo.

La figura 27 ilustra la instalación de un cordón NSX:

Figura 27 – Cordón NSX



Tabla 30 – Conexiones del cordón NSX

No.	Dispositivo de datos	Datos transmitidos	Comentarios
1	Microconmutador del cordón NSX	Estado del contacto SD	El cordón NSX se conecta en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar.
2	Cable equipado con un conector RJ45 para el módulo de interfaz Modbus o el Módulo de visualización frontal FDM	Bus de comunicación	El cable está disponibles en tres longitudes: 1,3 m (4,27 pies), 3 m (9,84 pies) y 4,5 m (14,7 pies).
3	Enlace interno a la unidad de disparo MicroLogic 5 ó 6 o el módulo BSCM	Bus de comunicación	Con el módulo BSCM, el cordón NSX también transmite los estados del interruptor automático.

El cordón NSX proporciona también el suministro de alimentación de 24 Vcd:

- para la unidad de disparo MicroLogic 5 ó 6 (sin el módulo BSCM)
- para el módulo BSCM (cuando este módulo está instalado)

El cordón NSX se puede instalar en campo.

NOTA: El cordón NSX no puede instalarse al mismo tiempo que el contacto SD.

Comunicación con el cordón NSX

El cordón NSX se conecta:

- directamente al módulo de interfaz Modbus (IFM)
- empleando el módulo de visualización frontal (FDM), consulte el boletín 48940-312-01, Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6-Guía de usuario

Para obtener información adicional, consulte el boletín 0611IB1302: Guía del módulo de comunicaciones Modbus.

Tabla 31 – Conexiones del cordón NSX



directamente al módulo de interfaz Modbus (A)

BSCM (C) y directamente al módulo de interfaz Modbus (A)

Modbus (A) empleando el módulo de visualización frontal (D)

Equipo auxiliar de control

Contactos de indicación y control instalados en el exterior del interruptor automático

Los contactos de indicación y control instalados en el exterior de la caja son contactos específicos para la aplicación (consulte el catálogo de los interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L).

abla 32 –	Contactos instalados e	n el	exterior de	l interruptor	automático
-----------	------------------------	------	-------------	---------------	------------

		Contactos de operación prematura				
		Instalar en la palanca giratoria:				
	Contactos CAM	 Los contactos de cierre prematuro (CAF1 y CAF2) se acciona antes de que lo polos se cierran cuando se emite un comando manual al interruptor automático. El contacto de cambio de apertura prematura (CAO1) se acciona antes de que lo polos se abran cuando se emite un comando manual al interruptor automático. 				
When		Contactos de carro conectados (CE) / desconectados (CD)				
	Contactos de carro	Instalar en el chasis para indicar la posición del interruptor automático en el chasis:				
		 Contacto de carro (CE) en posición de conectado Contactos de carro en posición de desconectado (CD) 				

Figura 28 – Funcionamiento de los contactos de posición de conectado / desconectado



Disparadores voltimétricos

Utilice un disparador voltimétrico para disparar los interruptores automáticos a través de una señal eléctrica. Instale este equipo auxiliar en la caja debajo de la parte frontal.

 Tabla 33 –
 Disparadores voltimétricos

	Disparador por baja tensión
	Este disparador:
Disparador MN	 Dispara el interruptor automático cuando la tensión del suministro en su circuito de control cae por debajo de un valor entre 0,35 veces y 0,7 veces la tensión nominal Cierra el interruptor automático nuevamente una vez que la tensión alcanza 0,85 veces su valor nominal
	Utilice este equipo para realizar paros de emergencia seguros.
	Unidad de retardo de tiempo para disparador MN
Unidad de retardo de tiempo	La unidad de retardo de tiempo elimina el disparo involuntario de un disparador por baja tensión provocado por caídas de tensión transitorias con una duración < 200 ms.
	Hay dos tipos de unidades de retardo de tiempo: ajustable o fijo.
Disparador MX	Disparador en derivación Este disparador provoca la apertura del interruptor automático cuando se presenta una tensión que excede 0,7 veces la tensión nominal.

Otros accesorios

Accesorios para seguridad

Se encuentra disponible una oferta completa de accesorios para los interruptores automáticos marcos H, J y L. Los accesorios se pueden instalar en campo para mejorar la seguridad y facilitar el funcionamiento.

Figura 29 – Otros accesorios de seguridad





Funda hermética para la palanca que ofrece protección IP43 en la parte frontal

Blindajes de terminales cortas que ofrecen protección IP40



Barreras flexibles entre las fases que mejoran el aislamiento entre las conexiones de la alimentación

Para obtener más detalles sobre la oferta de accesorios, consulte el catálogo de los *Interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L*.

Tablas abreviadas de equipo auxiliar

Ranuras para el equipo auxiliar de indicación y control

Las tablas 34 y 35 muestran las ranuras posibles para los dispositivos auxiliares montados en la caja. Únicamente se puede instalar un dispositivo auxiliar por ranura. (para obtener más detalles consulte el catálogo 0611CT1001, *Interruptores automáticos Powerpact marcos H, J y L*).

Figura 30 – Ranuras para los accesorio de los interruptores automáticos marcos H y J



Tabla 34 –	Ubicaciones para los accesorio de los interruptores automáticos
	marcos H y J

Accesorio		R	anu	ra		Comentarios				
Accesono	1	2	3	4	5					
Equipo auxiliar de control e indicación remota estándar										
OF1	Х									
OF2				Х						
SD		Х				Para todos los tipos de unidad de disparo y tipos de				
SDE			Х			motor)				
MN					Х					
MX					Х					
Indicación remota espe	cífic	a (un	idad	es de	e dis	paro MicroLogic)				
SDx o SDTAM	Х				Х	Dere les unidades de dispers Mierol erie				
Fuente de alimentación				x		Isolamente				
de 24 Vcd				^						
Comunicación										
BSM			Х	Х		Para enviar datos de OF, SDE (BSCM) y SD				
Cordón NSX		Х				(cordón NSX) al bus de comunicación.				
Comunicación con el n	nódu	lo de	inte	rfaz I	Nodb	ous (unidad de disparo MicroLogic)				
Cordón NSX				х		Para las unidades de disparo MicroLogic solamente.				

automático

Por ejemplo: La opción de indicación remota SDx no puede ser instalada al mismo tiempo que un disparador MN o MX y el contacto OF1. **Tabla 35 – Ubicaciones para los accesorios del interruptor automático**

Figura 31 – Ranuras para los accesorio del interruptor	Tabla 35 –	Ubicaciones para los accesorios marco L

Newshare		Ranura									
Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Comentarios	
Equipo auxiliar de control e indicación remota estándar											
OF1	Х										
OF2		Х									
OF3			Х								
OF4							Х			Para todos los tipos de unidad	
SD				Х						de disparo y tipos de control	
SDE								Х		(palanca, palanca giratoria u	
SDV ¹						Х				operador de motor).	
Reservado									Х	-	
MN					Х						
MX					Х						
Indicación remota esp	ecífi	ca (u	nidad	des d	e dis	paro	Micr	oLog	ic)	·	
SDx o SDTAM					Х				Х	Dere les unidades de dispers	
Fuente de alimentación de 24 Vcd							х			MicroLogic solamente.	
Comunicación											
BSM							Х	Х		Para enviar datos de OF, SDE (BSCM) y SD (cordón NSX) al bus de comunicación.	
Cordón NSX				Х							
Comunicación con el	mód	ulo d	e inte	erfaz	Mod	ous (I	unida	nd de	disp	aro MicroLogic)	
Cordón NSX							х			Para las unidades de disparo MicroLogic solamente.	

¹ Disponible en los interruptores automáticos de montaje individual solamente. No se puede utilizar con la zapata de sujeción de cables flotantes.



Funcionamiento de los contactos de indicación auxiliares

 Tabla 36 –
 Posición de los contactos de indicación en relación con la posición del accionador y los contactos principales

			Disparad	isparad	0					O/OFF
			MN/MX	PT ¹		² Unida	d de di	isparo		
					L	S	I	v	G	
Nomb	Nombre Posición de los contactos de indicación							•		
OF		Х								
SD			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
SDE					Х	Х	Х	Х	Х	
SDV ³								Х		
Salida	s de SDx									
OUT1	SDT				Х					
	PAL				Х					
0012	SDG								Х	
Salida	Salidas SDTAM									
OUT1	SDT -				0					
OUT2	apertura/ cierre prematuro	х	x	х		х	х	x	х	х
X = Co	ontacto cerrad	o O	= Salida de	e cierre p	rematur	o (400 m	s)			

¹ PT: Botón de disparo

•

- ² L: Protección de tiempo largo
 - S: Protección de tiempo corto
 - I: Protección instantánea
 - V: Protección Vigi, marco L solamente
 - G: Protección contra fallas a tierra
- ³ Disponible en los interruptores automáticos de montaje individual solamente. No se puede utilizar con la zapata de sujeción de cables flotantes.

NOTA: Los contactos (de cambio) de indicación auxiliares son representados en el tablero de distribución por el estado del contacto normalmente abierto (NA). El estado del contacto NA es abierto:

- Para los contactos NA, cuando el interruptor automático está en la posición O (OFF):
- Para los contactos SD, SDE y SDV, cuando la función relacionada no está activa

Figura 32 – Contactos de indicación auxiliares



Sección 3—Descripción de las unidades de disparo

Esta sección describe las funciones de comunicación, indicación, medición y ajustes de las unidades de disparo electrónico MicroLogic™ en la gama de interruptores automáticos PowerPact™ marcos H, J y L.

Corrientes de falla y unidades de disparo

Aplicaciones

Figura 33 – Dos tipos de aplicaciones principales que requieren protección



Las unidades de disparo en los interruptores automáticos ofrecen protección para todas las aplicaciones debido a la gran flexibilidad de sus ajustes.

Dos tipos de aplicaciones se consideran:

- Protección de la distribución eléctrica
- Protección especial para los receptores (tales como motores o transformadores) o generadores

Corrientes de falla en redes eléctricas

Existen cuatro tipos de corrientes de falla, divididas en dos categorías:

- La categoría de sobrecorriente:
 - Corrientes de sobrecarga
 - Corrientes de cortocircuito
- La categoría de falla de aislamiento:
 - Fallas de aislamiento de baja intensidad
 - Fallas de aislamiento de alta intensidad

Categoría de sobrecorriente Las características principales y riegos relacionados con la categoría de sobrecorrientes son:

- Las corrientes de sobrecarga, por lo general, se deben a problemas con cargas excesivas. Por ejemplo, demasiadas cargas en un taller al mismo tiempo (calefacción, alumbrado, alimentación) pueden producir una sobrecarga en la red eléctrica. Los riesgos principales derivados de corrientes de sobrecarga son un deterioro gradual del equipo, o incendio.
- Las corrientes de cortocircuito son, por lo general, producidas por un deterioro en el sistema, por ejemplo un cortocircuito entre dos fases en el devanado de un motor funcionando bajo condiciones severas (vibración, humedad o atmósfera corrosiva). Los riesgos relacionados con las corrientes de cortocircuito son: daño a equipo, incendio y explosión debido a un alto nivel de energía en el lugar de la falla.

Categoría de falla de
aislamientoLas fallas de aislamiento pueden ser a causa de deterioro en la planta, equipo o
conductores (por ejemplo, funcionando en condiciones de humedad).La intencidad de estas corrientes de falla dependen del diagrama de alambrado de

- La intensidad de estas corrientes de falla dependen del diagrama de alambrado de tierra usado. Estas corrientes pueden ser:
- Muy bajas en valor, esto es, muy por debajo de la corriente nominal del alimentador en el sistema (corrientes de fuga o corrientes de falla a tierra residuales)
- Altas en valor, esto es, idénticas a una corriente de cortocircuito en el sistema (corrientes de falla a tierra)

Cualquier corriente de falla a tierra presenta un riego grave de electrocución o incendio.

Protección contra sobrecorriente en redes eléctricas

Unidades de disparo para sobrecorrientes

Las unidades de disparo en los interruptores automáticos marcos H, J y L controlan sobrecorrientes (corrientes de sobrecarga y corrientes de cortocircuito) y, en algunos casos, corrientes de falla a tierra.

- Los ajustes de activación se calculan en relación con el circuito de flujo descendente que se está protegiendo.
- Los ajustes de retardo de tiempo se calculan en relación con el control de protección (coordinación).

NOTA: El plan de protección se basa en la coordinación de las protecciones. La coordinación es alcanzada a través de retardos de tiempo (selectividad en relación con el tiempo) mientras cumple con las reglas de selectividad relacionadas con la alimentación y ampérmetro.

Existen dos tipos de unidades de disparo:

- Unidades de disparo termomagnético para los interruptores automáticos marcos H y J
- Unidades de disparo electrónico MicroLogic para los interruptores automáticos marcos H, J y L

Ajustes estándar para la protección contra sobrecorriente

Tabla 37 –	Características de disparo de las funciones de protección del interruptor automático
	La protección de tiempo largo es de tipo tiempo inverso (con la constante l ² t):
Ducto e clán	- Sin disparo para una corriente por debajo del 105% de la activación de protección de tiempo largo $\rm I_r$
de tiempo largo (L)	 Disparo en menos de dos horas para una corriente igual a: —120% de l_r para una unidad de disparo electrónico —130% de l_r para una unidad de disparo termomagnético

		Para una corriente de falla más alta, el tiempo de disparo es inversamente proporcional al valor de la corriente de falla.					
		La protección de tiempo corto es independiente del tiempo:					
	Protección de tiempo corto (S)	 Sin disparo para una corriente por debajo del 80% del ajuste de activación de tiempo corto I_{sd} Disparo para una corriente igual al 120% del ajuste de activación de tiempo corto I_{sd} 					
		 Menos de 0.2 segundos para una protección de tiempo corto sin retardo de tiempo. 					
		• Igual al valor del retardo de tiempo t_{sd} para una protección con retardo de tiempo					
	Droto o si ć n	La protección instantánea l _i es independiente del tiempo:					
	instantánea (I)	 Sin disparo para una corriente por debajo del 80% del ajuste instantáneo Disparo para una corriente igual al 120% del ajuste instantáneo 					
	.,	El tiempo de disparo es menos de 0,2 segundos.					
Protección de los conductores	Las reglas d teniendo en	Las reglas de instalación definen atentamente el tipo de protección necesaria, teniendo en cuenta:					
	 Sobreco 	rrientes potenciales (sobrecarga y cortocircuitos)					
	Conduct	ores que se están protegiendo					
	 Corte de corriente simultáneo a todos los conductores (apertura de un solo polo) 						
	NOTA: Todo momento. E proteger el o a tamaño, e	os los tres conductores de fase deben ser protegidos en todo n algunas aplicaciones especiales, la protección de fase puede conductor neutro (si está distribuido y es idéntico a las fases en cuanto sto es, neutro completo).					
La protección de neutro	El neutro de	be tener protección específica si:					
	Se redu	ce en tamaño en comparación con las fases					
	 Si están 	instaladas cargas no lineales que generan armónicos de tercer orden					
	Tal vez sea (diagrama d alimentaciór	necesario cortar la corriente al neutro por razones de funcionamiento e fuentes múltiples) o razones de seguridad (trabajando con la n desconectada).					
	En resumen	, el conductor neutro puede ser:					
	No distri	buido (3P)					
	 Distribui 	do, sin corte y no protegido (3P)					
	 Distribui 48940-3 usuario. 	do, sin corte pero protegido (3P con opción ENCT), consulte el boletín 12-01, <i>Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6 – Guía d</i> e					
	 Distribui 	do, corte y protegido (4P)					

Las unidades de disparo en los interruptores automáticos marcos H, J y L son adecuadas para todos los tipos de protección.

Interruptor automático	Posibilidades	Protección de neutro		
3P	3P, 3D	Ninguna		
	3P, 3D	Ninguna		
	3P, 3D + N/2	Medio neutro		
SP + ENCT	3P, 3D + N	Neutro completo		
	3P, 3D + OSN ¹	Neutro de tamaño extra grande		
P: Polo D: Unidad de	disparo N: Protección de neutro	·		

¹ Use la protección OSN (neutro extra grande) cuando están presentes corrientes de armónicos de tercer orden (y múltiplos de armónicos del tercer orden). Instale la protección OSN en las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6, consulte el boletín 48940-312-01, *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6—Guía de usuario.*

Protección contra fallas de aislamiento

La protección contra fallas de aislamiento es provista por:

Tabla 38 – Protección de neutro del interruptor automático

- La protección contra fuga a tierra en el caso de corrientes de falla de baja intensidad
- La protección contra falla a tierra en el caso de corrientes de falla de alta intensidad

Figura 34 – Módulo Vigi



El módulo Vigi, el cual es externo a la unidad de disparo, proporciona protección contra fugas a tierra. Instale el módulo Vigi en interruptores automáticos marco L equipados con unidades de disparo electrónico MicroLogic.

Las normas de instalación requieren valores de tiempo de disparo y sensibilidad particulares para la protección contra fugas a tierra:

Tabla 39 – Valores de Δt e l Δn

Tipo de protección	l∆n	Δ t	Normas de instalación
Protección contra contacto directo	≤ 30 mA	≤ 40 ms¹	Requerido
Protección contra incendio	≤ 300 mA o ≤ 500 mA	≤ 40 ms ¹	Si es necesaria
Protección contra contacto indirecto	l∆n	≤1 s	Valores más bajos posibles recomendados de l∆n y ∆t (el valor de l∆n depende de la resistencia a tierra)

¹ Valor de Δt para una corriente de falla \geq 10 I Δn

Protección contra fallas a tierra (G)

Protección contra fuga a

tierra (interruptores automáticos marco L

solamente)

La protección contra fallas a tierra es incorporada en las unidades de disparo MicroLogic 6, consulte el boletín 48940-312-01, *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6—Guía de usuario.*

Las normas de instalación requieren o recomiendan los valores de tiempo de disparo y activación para la protección contra fallas a tierra.

El sistema de protección contra fallas a tierra hace que la desconexión de acometida abra todos los conductores sin conexión a tierra del circuito averiado. El ajuste máximo de la protección contra fallas a tierra es de 1 200 A, y el retardo máximo es de un segundo para las corrientes de falla a tierra iguales o superiores a 3 000 A.

Protección para alimentadores de motores

Estructura de un
alimentador de motoresEl arranque de conexión directa es el tipo más ampliamente usado para los tipos
de alimentadores de motores.

El alimentador de motores con arranque de conexión directa puede tener hasta cuatro elementos diferentes de tablero de fuerza, que ofrecen una o más funciones. También debe incorporar las características específicas de la aplicación.

Figura 35 – Alimentadores de motores



Características Un alimentador de mo

Un alimentador de motores protege contactores y alimentadores de motores a través de:

- Coordinación de las protecciones del alimentador de motores
- Clases de disparo del relevador térmico
- Coordinación de aislamiento

Existen dos tipos de coordinación:

- En la coordinación tipo 1, el deterioro del contactor y relevador es aceptado si:
 - El contactor o arrancador no presenta un peligro al personal o la instalación y
 - El arrancador puede funcionar correctamente cuando las piezas han sido reparadas o sustituidas.
- En la coordinación tipo 2, una ligera soldadura de los contactos del arrancador y contactor es permitida si, después de realizar las siguientes pruebas de coordinación tipo 2:
 - Se pueden separar fácilmente
 - Las funciones de protección y control del tablero de fuerza funcionan sin necesidad de repararlas

Para asegurar una coorinación tipo 2, las normas requieren pruebas de corriente de falla I_d para comprobar el funcionamiento correcto del equipo en condiciones de sobrecarga y cortocircuito.

Coordinación

Figura 36 – Condiciones de sobrecarga y cortocircuito



ESPAÑOL

Clases de disparo del relevador térmico

Figura 37 – Clases de disparo



Protección adicional

Las cuatro clases de disparo del relevador térmico son 5, 10, 20 y 30 (estos valores corresponden al tiempo máximo (en segundos) de disparo del relevador en 7,2 I_n).

Tabla 40 –	Valores	de la	clase	de	disparo
------------	---------	-------	-------	----	---------

Clase	1.05 l _n	1.2 I _n	1.5 l _n	7.2 I _n
5	t > 2 h	t < 2 h	t < 2 min	0.5 s = t = 5 s
10	t > 2 h	t < 2 h	t < 4 min	4 s = t = 10 s
20	t > 2 h	t < 2 h	t < 8 min	6 s = t = 20 s
30	t > 2 h	t < 2 h	t < 12 min	9 s = t = 30 s

Las clases 5 y 10 son las más comunes. Las clases 20 y 30 son aplicables para las aplicaciones en las que las condiciones de arranque del motor son difíciles.

Según la aplicación y restricciones de funcionamiento, la protección adicional puede ser necesaria para lo siguiente:

- Desequilibrio o pérdida de fase
- Rotor bloqueado
- Baja corriente
- · Arranques prolongados

Interruptores automáticos para motor

Los interruptores automáticos marcos H, J y L para motor vienen con unidades de disparo electrónico MicroLogic tipo M.

Droto oción	Tipo de unidad de disparo				
Protección	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M		
Sobrecargas	_	Х	Х		
Cortocircuitos	Х	Х	Х		
Fallas de aislamiento (protección contra fallas a tierra)	_	_	Х		
Desequilibrio o pérdida de fase	—	Х	Х		
Rotor bloqueado Baja corriente Arranques prolongados	_	_	X X X		

Tabla 41 – Funciones de protección por tipo de unidad de disparo

La protección contra fallas de aislamiento en la unidad de disparo MicroLogic 6 E-M es del tipo de protección contra falla a tierra. A todos los interruptores automáticos marcos H, J y L para motor se les han realizado pruebas de coordinación tipos 1 y 2 con los componentes de alimentador de motores.

Tabla 42 –	Clases de dis	paro por ti	po de unidad	de disparo

Clase	Tipo de unidad de disparo					
	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M			
5	—	Х	Х			
10	—	Х	Х			
20	—	Х	Х			
30	—	—	Х			

Protección de tiempo largo de la unidad de disparo

El ajuste de activación I_r para la protección de tiempo largo es en amperes:

- Este valor corresponde a la corriente de funcionamiento que se usa en la aplicación de motor
- El ajuste máximo I_r corresponde al valor nominal I_n del sensor

Módulo de protección contra fugas a tierra Vigi (interruptores automáticos marco L solamente)

Emplee el módulo de protección contra fuga a tierra (Vigi) para proporcionar protección contra corrientes de falla de aislamiento de un valor muy bajo. Si hay una falla, este módulo de protección contra fugas a tierra hace disparar el interruptor automático de manera muy rápida activando directamente en el mecanismo del interruptor.

La protección contra fugas a tierra a través del módulo Vigi es proporcionada por los interruptores automáticos agregando un módulo Vigi MB (de baja sensibilidad).

Parte frontal del módulo Vigi

Los ajustes y controles se encuentran en la parte frontal del módulo Vigi.

Figura 38 – Parte frontal del móduloVigi



- A. Etiqueta en la placa frontal
- B. Botón pulsador de prueba
- C. Botón pulsador de restablecimiento
 D. Selector de ajuste de retardo intencional: At
- E. Selector de ajuste de sensibilidad: l∆n
- F. Cubierta protectora de los selectores de ajustes

Instalación

Instale el módulo Vigi en la unidad de disparo. Utilice un blindaje de terminal intermedio para proporcionar protección contra contacto directo con el bloque de conexión de flujo descendente del interruptor automático.

Instale el módulo Vigi en los interruptores automáticos con:

- una palanca
- una palanca giratoria
- un operador de motor

Instale un interruptor automático con módulo Vigi en una placa de montaje, chasis o base. Los módulos Vigi no pueden usarse con los interruptores automáticos I-Line ni las con zapatas de sujeción de cables flotantes.
Configuración de la protección contra fugas a tierra



Los ajustes al módulo Vigi debe efectuarla únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

El módulo Vigi protege al personal y al equipo.

Figura 39 – Configuración del selector l∆n del módulo Vigi



Ajuste la sensibilidad (l∆n) empleando el selector en la parte frontal. El valor de sensibilidad es en amperes.

Ajuste del retardo intencional

Ajuste el retardo intencional (Δt) empleando el selector en la parte frontal.

Figura 40 – Ajuste del selector At del módulo Vigi



 Tabla 43 –
 Valores de ajuste para el módulo Vigi MB

l∆n (A)	∆t (ms)
0,03	0
1	60
3	150
10	310
30	_

Prueba y restablecimiento

Un botón pulsador de prueba (T) se encuentra en la parte frontal del interruptor automático. Si presiona este botón de prueba se crea una falla de tierra real que prueba completamente el dispositivo.

NOTA: Pruebe la protección contra fuga a tierra en intervalos regulares (cada seis meses). Varias normas de instalación requieren estas pruebas periódicas.

Después de un disparo por falla de aislamiento, el interruptor automático no puede cerrarse de nuevo sino hasta que el módulo Vigi haya sido restablecido presionando el botón de restablecimiento (R).

Pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento

Hay un procedimiento específico para llevar a cabo las pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento en el equipo con un módulo Vigi (consulte "Puesta en servicio" en la página 99).

Accesorios de sello para la protección contra fugas a tierra

Utilice accesorios de sello para evitar las siguientes operaciones:

Tabla 44 – Accesorios de sello

Sello	Descripción	Operación prohibida
	Sella el tornillo de fijación del módulo Vigi	Desmontaje del módulo Vigi
	Sella la cubierta protectora transparente de los selectores de ajustes	Modificación de los ajustes del módulo Vigi

Unidades de disparo electrónico MicroLogic

Esta sección describe las unidades de disparo electrónico MicroLogic para los interruptores automáticos marcos H, J y L

Características de las unidades de disparo electrónico MicroLogic

Las unidades de disparo MicroLogic ofrecen las siguientes funciones:

- Protección de los sistemas de distribución eléctrica o aplicaciones específicas
- Mediciones de valores instantáneos y promedio (demanda) para las cantidades eléctricas
- Medición de Kilowatt-hora
- Asistencia de funcionamiento (por ejemplo, valores de demanda, alarmas personalizadas o contadores de operaciones)
- Comunicación

Figura 41 – Parte frontal de la unidad de disparo electrónico



Identificación

Identifique la unidad de disparo instalada en el interruptor automático localizando los cuatro caracteres en la parte frontal: MicroLogic 6.3 E-M

X.Y Z-T

	Prot	Protección (X) ¹		Tamaño de marco (Y)		Mediciones (Z)		Aplicación (T)		
	0	Interruptor	2	60/100/150/250 A	Α	Ampérmetro	—	Distribución		
	1	I	3	400/600 A	Е	Energía	S	Distribución con protección de tiempo corto		
	2	LS					М	Motor		
	3	LSI								
	5	LSI								
	6	LSIG								
Ejemplos		1								
MicroLogic 1.3	I		400/6	00 A			Distribución			
MicroLogic 3.2	LI		400/6	00 A			Distril	Distribución		
MicroLogic 3.3S	LSI		400/6	00 A			Distril	pución		
MicroLogic 2.3M	LS		400/6	400/600 A				Motor		
MicroLogic 5.2A	LSI		60/10	60/100/150/250 A		Ampérmetro		Distribución		
MicroLogic 5.3E	LSI		400/6	00 A	Energía		Distril	Distribución		
MicroLogic 6.3 E-M	LSIG		400/6	00 A	Energía		Motor	Motor		

Tabla 45 –	Identificación de	las unidades d	le disparo ele	ectrónico MicroLogic
------------	-------------------	----------------	----------------	----------------------

¹ I: Instantánea

L: Tiempo largo

S: Tiempo corto

G: Falla a tierra

Unidad de disparo para distribución

La tabla 46 define las funciones de protección de las unidades de disparo MicroLogic tipo distribución:

Tabla 46 – Unidades de disparo MicroLogic tipo distribución



Dentro		MicroLogic ¹				
Parametro	Descripcion	3	3S	5	6	
I _n	Valor nominal del sensor		0	0	0	0
l _r	Activación de la protección de tiempo largo		Х	Х	Х	Х
tr	Retardo de la protección de tiempo largo	L	0	0	Х	Х
I _{sd}	Activación de la protección de tiempo corto		—	Х	Х	Х
t _{sd}	Retardo de la protección de tiempo corto			0	Х	Х
I ² t ON/OFF	ON/OFF Curva de protección l ² t de tiempo corto en posición ON u OFF			_	х	х
li	Activación de la protección instantánea	I	х	х	х	х
lg	Activación de la protección contra fallas a tierra		_	_	_	х
tg	Retardo de tiempo de la protección contra fallas a tierra	G	_	_	_	х
I ² t ON/OFF	Curva l ² t de protección contra falla a tierra en posición ON u OFF	1	_	_	_	х
¹ Funciones	•			•	•	
X = Ajustabl	e					

- = No presente

Unidades de disparo para motor

La tabla 47 define las funciones de protección de las unidades de disparo MicroLogic tipo M:

Tabla 47 –	Unidades	de	disparo	MicroL	.ogic tipo l	Μ
------------	----------	----	---------	--------	--------------	---

160/ 320A	Parámetro	Descrinción		MicroLogic ¹			
Micrologic 6.3 E-M		Descripcion		2 M	6 E-M		
2023 49 200 2020 I CLY iso kunter tember tember tem is its	FLA Min/Max	Gama de ajustes de FLA		0	0		
	FLA	Ajuste de la corriente a plena carga	FLA		Х		
	CI	Retardo para la protección de tiempo largo	L		Х		
FI A Min/Max	I _{sd}	Activación de la protección de tiempo corto	9	х	Х		
160/320A FLA MIN/Max	t _{sd}	Retardo de la protección de tiempo corto	3	0	0		
	lg	Activación de la protección contra fallas a tierra	G	_	х		
Class	tg	Retardo de tiempo de la protección contra fallas a tierra	0		х		
	l _{unbal}	Activación de la protección contra desequilibrio de fase	*		х		
	t _{unbal}	Retardo de tiempo de la protección contra desequilibrio de fase			х		
	¹ Funciones						
	X = Ajustable						
	O = Fija						
	— = No prese	ente					

La unidad de disparo para motor tipo M (en particular MicroLogic 6 E-M) también incorpora protección adicional para la aplicación de motores. Para obtener más detalles, consulte *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6*—*Guía de usuario*

Indicadores LED

Los indicadores LED en la parte frontal de la unidad de disparo indican el estado de funcionamiento.

La cantidad de indicadores LED y su significado depende del tipo de unidad de disparo MicroLogic.

Tabla 48 – Indicadores LED

Tipo de unidad de disparo MicroLogic	Descripción
Distribución $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} 15A \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \\ \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \end{array} \end{array}$	 LED Ready (verde): Parpadea lentamente cuando la unidad de disparo electrónico está lista para brindar protección. LED de prealarma de sobrecarga (anaranjado): Se ilumina continuamente cuando la carga excede el 90% del ajuste I_r. LED de alarma de sobrecarga (rojo): Se ilumina continuamente cuando la carga excede el 105% del ajuste I_r.
	 LED Ready (verde): Parpadea lentamente cuando la unidad de disparo electrónico está lista para brindar protección. LED de alarma de la temperatura de sobrecarga (rojo): Se ilumina continuamente cuando la imagen térmica del motor excede el 95% del ajuste I_r.
	La unidad de disparo MicroLogic 1.3 M, que proporciona protección de tiempo corto solamente, muestra el LED Ready (verde).

Los indicadores LED son confiables para las corrientes de carga del interruptor automático:

- por encima de 15 A en una unidad de disparo MicroLogic de 40 A
- por encima de 30 A en una unidad de disparo MicroLogic > 40 A

Este valor límite se encuentra en el panel frontal, arriba del LED Ready de la unidad de disparo MicroLogic.

Para activar el LED Ready cuando la corriente de carga se encuentra por debajo del valor límite, es posible:

- Instalar un módulo de fuente de alimentación externa de 24 Vcd
- O bien, durante el servicio de mantenimiento, conectar el probador de bolsillo (consulte "Probador de bolsillo" en la página 84) para supervisar la unidad de disparo.

NOTA: Si los LED de prealarma y alarma continúan iluminándose, proceda a desconectar la carga para evitar un disparo provocado por una sobrecarga del interruptor automático.

Puerto de pruebaLas unidades de disparo MicroLogic vienen con un puerto de prueba
específicamente para probar el funcionamiento de la unidad de disparo (consulte
"Prueba de las unidades de disparo MicroLogic" en la página 83).

Figura 42 – Puerto de prueba

Este puerto ha sido diseñado para:

- Conectar el probador de bolsillo para realizar la prueba local de la unidad MicroLogic
- Conectar el probador UTA para realizar las pruebas, los ajustes de la unidad de disparo MicroLogic y el diagnóstico de la instalación

Actualización de las unidades de disparo MicroLogic

Figura 43 - Tornillos de la unidad de disparo



La sustitución de las unidades de disparo en el lugar del cliente es simple:

- · Sin necesidad de realizar conexiones
- Sin necesidad de herramientas especiales (por ejemplo, llaves de apriete calibradas)
- La compatibilidad de las unidades de disparo es garantizada por el capuchón mecánico
- El tornillo de par de apriete garantiza el par de apriete correcto

La simplicidad del proceso de sustitución facilita la realización de los ajustes necesarios a medida que se desarrollan los procesos de funcionamiento y mantenimiento.

NOTA: La cabeza del tornillo está accesible cuando la unidad de disparo es instalada, por lo tanto, la unidad aún puede ser extraída.

Sello de la protección La cubierta transparente en las unidades de disparo MicroLogic deberá sellarse para evitar la modificación de la protección.

Figura 44 – Cómo sellar la unidad de disparo



En las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6, es posible emplear la terminal de programación y ajustes, con la cubierta sellada, para leer las mediciones y ajustes de protección.

Unidad de disparo electrónico MicroLogic 3

Utilice la unidad de disparo electrónico MicroLogic 3 para proteger los conductores en redes eléctricas industriales y comerciales.

Los selectores de ajustes e indicadores se encuentran en la parte frontal.

Figura 45 – Parte frontal de la unidad de disparo

MicroLogic 3.2



- A. Valor nominal del sensor In
- B. Selector de ajuste de activación de la protección de tiempo largo I_r
- C. Selector de ajuste del retardo de protección de tiempo largo Ir
- D. Selector de ajuste de activación de la protección instantánea li
- E. Curva de disparo
- F. Puerto de prueba
- G. LED Ready (verde)
- H. LED de prealarma de sobrecarga (anaranjado): 90% $\rm I_r$
- I. LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105% de l_r. El valor nominal l_n de la unidad de disparo corresponde al valor máximo de la gama de ajustes.

MicroLogic 3.2S



- A. Valor nominal del sensor In
- B. Selector de ajuste de activación de la protección de tiempo largo Ir
- C. Selector de ajuste de activación de la protección de tiempo corto I_{sd}
- D. Selector de ajuste de activación de la protección instantánea l_i
- E. Curva de disparo
- F. Puerto de prueba
- G. LED Ready (verde)
- H. LED de prealarma de sobrecarga (anaranjado): 90% $\rm I_r$
- I. LED de alarma de sobrecarga (rojo): 105% de I_r. El valor nominal I_n de la unidad de disparo corresponde al valor máximo de la gama de ajustes.

Cómo ajustar la protección de tiempo largo	Ajuste el selector de activación de la protección de tiempo largo en el valor I _r deseado (mostrado en amperes en el selector). El ajuste máximo en el selector prefijado es igual al valor nominal I _n del sensor.
	Ajuste el selector de retardo de la protección de tiempo largo t _r en el valor t _r deseado (t _r no se puede ajustar en 3.2S o 3.3S).
	La gama de precisión es de - 20% + 0%.
Cómo ajustar la protección de tiempo corto	En las unidades de disparo MicroLogic 3.2S y 3.3S es posible ajustar la protección de tiempo corto. Ajuste el selector de activación de la protección de tiempo corto en el múltiplo del valor I _r deseado. El valor por omisión del ajuste de activación I _{sd} es de 1.5 I _r (valor mínimo del selector).
	La protección de tiempo corto en las unidades de disparo MicroLogic 3.2 y 3.3 vienen ajustadas de fábrica (no es posible ajustarlas en campo).
	El retardo de tiempo t_r para la protección de tiempo corto se ajusta en la fábrica en:
	Tiempo sin disparo: 20 ms
	Tiempo máximo de ruptura: 80 ms
Cómo ajustar la protección instantánea	Ajuste la activación de l _i para la protección instantánea empleando el selector l _i . Gire el selector de ajuste de l _i en el valor necesario.
	La gama de precisión es de +/- 15%.
	El retardo de tiempo para la protección instantánea no se puede ajustar. Éste viene ajustado de fábrica en:
	Tiempo sin disparo: 0 ms
	Tiempo máximo de ruptura: 50 ms

ESPAÑO

Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 (LSI) y 6 (LSIG)

Las unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6 proporcionan protección que puede ser adaptada para todo tipo de aplicación. Éstas incorporan funciones de asistencia para medición, funcionamiento y mantenimiento además de las funciones de comunicación estándar. La información provista en esta guía es simplemente un resumen. Para obtener más información detallada sobre las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6, consulte *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6*—*Guía de usuario*.

Figura 46 – Parte frontal de la unidad de disparo MicroLogic 5.2 A para el interruptor automático 3P



Los indicadores LED indican el estado de funcionamiento de la unidad de disparo (consulte "Indicadores LED" on page 68).

El puerto de prueba se usa específicamente para probar la unidad de disparo (consulte "Puerto de prueba" en la página 69).

Emplee los dos selectores para preajustar los parámetros de protección. Utilice el microconmutador para bloquear y desbloquear los ajustes de los parámetros de protección.

Figura 47 – Selectores de preajuste



- A. Selector de preajuste de activación (I_r) para todos los tipos de unidad de disparo
 B. Selector de preajuste de activación de la protección instantánea (Ii) para la unidad
- de disparo MicroLogic 5 solamente C. Selector de preajuste de activación de la protección contra fallas a tierra (I_g), para la unidad de disparo MicroLogic 6 solamente
- D. Microconmutador para bloquear y desbloquear los ajustes de los parámetros de protección

Indicadores LED

Puerto de prueba

Selectores y microconmutador

Pantalla de cristal líquido

Una pantalla de cristal líquido proporciona la información necesaria para usar la unidad de disparo. La lista de los parámetros de protección depende del tipo de unidad de disparo MicroLogic: 5, 6 ó 6 E-M.

Figura 48 - Pantalla de cristal líquido



- 1. Cinco pictogramas de definición de modo
- 2. La flecha arriba señala hacia el parámetro de protección que se está ajustando en ese momento
- 3. Lista de los parámetros de protección según el tipo de unidad de disparo MicroLogic:

MicroLogic 5: Ir	tr	lso	d t	sd	li (x In)			
MicroLogic 6: Ir	tr	lsd	tsd	li	lg	tg			
MicroLogic 6 E-	M <u>∶Ir</u>	CI Y	' Isd	lun	bal t	unbal	ljam t jam	lg	tg

- 4. Valor de la cantidad medida
- 5. Unidad de la cantidad medida
- 6. Flechas de navegación
- 7. Las flechas abajo señalan hacia las fases seleccionadas, neutro o tierra
- 8. Fases (1/A, 2/B, 3/C), neutro (N) y tierra

Terminal de programación y ajustes

Utilice el teclado de 5 botones para navegar.

Botón	Descripción
Mode	Mode: Selección del modo
Ð	Desplazamiento: Navegación por desplazamiento
Ð	Atrás: Navegación hacia atrás (medición) o – (ajuste de las funciones de protección)
•	Adelante: Navegación hacia adelante (medición) o + (ajuste de las funciones de protección)
ОК	OK: Confirmación

Los ajustes de los parámetros de protección están bloqueados cuando la cubierta transparente está cerrada y sellada para evitar el acceso a los selectores de ajuste y el microconmutador de bloqueo/desbloqueo.

Un pictograma en la pantalla indica si los ajustes de los parámetros de protección están bloqueados:

Pantalla	Descripción Descripción					
9	Candado bloqueado.	Los ajustes de protección están bloqueados.				
۲	Candado desbloqueado.	Los ajustes de protección están desbloqueados.				

Bloqueo/desbloqueo de ajustes de los parámetros de protección

Para desbloquear los ajustes de los parámetros de protección, abra la cubierta transparente y:

- presione el microconmutador de bloqueo/desbloqueo, o bien
- accione uno de los selectores de ajuste.

Para bloquear los ajustes de los parámetros de protección, presione nuevamente el microconmutador de desbloqueo.

Los ajustes de los parámetros de protección también se bloquean automáticamente cinco minutos después de que se usa la terminal de programación y ajustes MicroLogic por última vez.

La información accesible en la pantalla MicroLogic está dividida entre los diferentes modos.

Los modos que están accesibles dependen del bloqueo de los ajustes de protección.

Seleccione un modo presionando el botón Mode sucesivamente. Los modos se desplazan en ciclo.

Presione el microconmutador de bloqueo/desbloqueo para cambiar entre modo de lectura y modo de ajuste.

Candado	Pictogramas	Modo accesible
	·X 👁 🛛 🖥	 Lectura de medición instantánea Restablecimiento y lectura del medidor kilowatt- hora
Bloqueado	·∵·· ●	Restablecimiento y lectura de demanda pico
	• •	Lectura de funciones de protección
	· Ž. · 💿 😈	Lectura de estado de neutro
	· <u>·</u> ··••	 Lectura de medición instantánea Restablecimiento y lectura del medidor kilowatt- hora
Desbloqueado	·∵· ●	Restablecimiento y lectura de demanda pico
	Ø 🖊 🔒	Ajuste de funciones de protección
	·x·· 🖊 🔒	Ajuste de estado de neutro

Protector de pantalla

La unidad de visualización MicroLogic regresa automáticamente al protector de pantalla cinco minutos después de realizar la última acción en la terminal de programación y ajustes o selectores.

El protector de pantalla muestra la intensidad de la corriente de fase más cargada (modo de lectura de medición instantánea).

·*Y*..

0

Definición de modos

Medición

Lectura

Protección

Figura 49 – Pictogramas de

modos

Unidad de disparo MicroLogic 5

Cómo ajustar la protección de tiempo largo	Ajuste la activación de la protección de tiempo largo l _r empleando el selector de preajuste de 9 posiciones y la terminal de programación y ajustes.				
	Utilice el selector de preajuste para ajustar el valor de activación I_r (mostrado en amperes en el selector). El ajuste máximo en el selector prefijado es igual al valor nominal I_n del sensor de la unidad de disparo. Luego realice ajustes precisos de la activación I_r empleando la terminal de programación y ajustes.				
	1. Gire el selector de preajuste l _r en un valor mayor al necesario.				
	2. Acceda a la pantalla I_r en el modo de ajuste de parámetros (candado abierto).				
	terminal de programación y ajustes.				
	4. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.				
	Ajuste el retardo de tiempo t _r directamente a través de la terminal de programación y ajustes.				
	 Cambie al modo de ajuste (candado abierto) y acceda a la pantalla del ajuste t_r. 				
	 Configure el valor de t_r necesario a través de la terminal de programación y ajustes: 0.5 s, 2 s, 4 s, 8 s, 16 s. 				
	3. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.				
Cómo ajustar la protección de tiempo corto	Ajuste la activación de la protección de tiempo corto l _{sd} empleando la terminal de programación y ajustes.				
	1. Acceda a la pantalla de l _{sd} en el modo de ajuste (candado abierto).				
	 Empleando la terminal de programación y ajustes, configure el valor exacto de l_{sd} necesario (de 1.5 a 10 l_r, en incrementos de 0.5 l_r). 				
	3. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.				
	Ajuste el retardo de tiempo t _{sd} empleando la terminal de programación y ajustes. El mismo ajuste se usa para seleccionar la opción l ² t ON.				
	 Cambie al modo de ajuste (candado abierto) y acceda a la pantalla del ajuste t_{sd}. 				
	 Configure el valor de t_{sd} deseado empleando la terminal de programación y ajustes (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s ó 0.4 s con o sin l²t ON). 				
	3. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.				
Cómo ajustar la protección instantánea	Ajuste la activación de la protección instantánea l _i empleando la terminal de programación y ajustes.				
	 Cambie al modo de ajuste (candado abierto) y acceda a la pantalla del ajuste l_i. 				
	 Configure el valor de l_i necesario a través de la terminal de programación y ajustes (gama: 0.5 a 12 l_n en incrementos de 0.5 l_n) 				
	3. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.				
Unidad de disparo Micro	Logic 6: Cómo ajustar la protección				
	Configure la protección de sobrecorriente en la unidad de disparo MicroLogic 6 de la misma manera que para la unidad de disparo MicroLogic 5.				

La unidad de disparo MicroLogic 6 incorpora la protección contra fallas a tierra; ambos el retardo y la activación pueden ser ajustados.

Cómo ajustar la protección contra fallas a tierra	Ajuste la activación de la protección de falla a tierra l _g empleando la terminal de programación y ajustes.
	 Acceda a la pantalla de I_g en el modo de ajuste (candado abierto). Empleando la terminal de programación y ajustes, configure el valor exacto de I_g necesario (en incrementos de 0.05 I_n hasta un máximo de 0.2 I_n). Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.
	Ajuste el retardo de tiempo t _g empleando la terminal de programación y ajustes. El mismo ajuste se usa para seleccionar la opción l ² t ON.
	 Cambie al modo de ajuste (candado abierto) y acceda a la pantalla del ajuste t_g.
	 Configure el valor de t_g deseado empleando la terminal de programación y ajustes (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s ó 0.4 s – con o sin l²t ON).
	3. Confirme el ajuste presionando el botón OK dos veces.
Protección de neutro	La protección de neutro no viene incorporada en la unidad de disparo. Ésta se ve afectada por el disparo de fase.
	Las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 incorporan la función de ENCT para proporcionar protección dedicada de neutro. En el modo de ajuste, es necesario:
	Especificar si el neutro debe ser protegido
	Indicar el valor de ajuste de la protección
	Esto requiere la instalación de un sensor de demanda externo (para obtener más detalles sobre las características del sensor, consulte el catálogo de Interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L).
Cómo ajustar la protección de neutro	La configuración en la pantalla le permite elegir entre cuatro valores para la activación de la protección de neutro.
	Tabla 49 – Ajuste de la protección de neutro en la pantalla

Aiusto on la pantalla	Ajuste o gama de ajustes			
Ajuste en la pantalla	l _r	I _{sd}		
0	0	0		
0.5	I _r / 2	I _{sd} / 2		
1	l _r	I _{sd}		
OSN o 3P	1.6 l _r	1.6 I _{sd}		

Los retardos para las protecciones de tiempo largo y tiempo corto son los mismos que para las fases.

NOTA: Las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 incorporan la función OSN (neutro extra grande), que controla la protección del neutro cuando las corrientes de armónicos en múltiplos de tres están presentes.

Para obtener más detalles, consulte Unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 - Guía de usuario.

Unidad de disparo electrónico MicroLogic 1.3 M

La unidad de disparo electrónico MicroLogic 1.3 M con valor alto de activación de la protección de tiempo corto ha sido diseñada para brindar protección contra cortocircuito a los alimentadores de motores.

Utilice la unidad de disparo MicroLogic 1.3 M para crear un alimentador de motores con coordinación tipo 1 ó 2.

ESPAÑOL

El selector de ajustes e indicadores se encuentran en la parte frontal.

Figura 50 – Parte frontal de la unidad de disparo MicroLogic 1.3 M



- 1. Gama de ajustes de la unidad de disparo MicroLogic
- 2. Selector de ajustes para la activación de la protección de tiempo corto Isd
- 3. Activación de la protección instantánea li
- 4. Puerto de prueba
- 5. LED Ready (verde)

Se encuentran disponibles dos opciones: 400 A y 600 A.

Cómo ajustar la protección de tiempo corto

Ajuste la activación de la protección de tiempo corto I_{sd} empleando el selector de ajustes de 9 posiciones.

Figura 51 – Protección de tiempo corto





Tamaño I _n del sensor	Valores del selector I _{sd} (A)					I _i (A)				
400 A	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	4800	4800
600 A	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7200	7200

La gama de precisión es de +/- 15%.

Ejemplos de aplicación

A continuación se muestra un ejemplo de una aplicación de alimentador de motores:

- Alimentación suministrada por un transformador de 1 250 kVA, 400 V, 4%
- Fuente de alimentación en el flujo descendente a un alimentador de motores con las siguientes características:
 - Alimentador de motores de 3 componentes (interruptor automático, relevador térmico y contactor)
 - Arranque en línea directo
 - Potencia del motor de 160 kW (I_n = 280 A)
 - Coordinación de dos tipos

Figura 52 – Diagrama de instalación



Utilice los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones para determinar las características de los interruptores automáticos marcos H, J y L apropiados a instalar (cálculos realizados empleando el software Ecodial).

Tabla 51 – Selección de interruptor automático

Instalación	Interruptor automático	Comentarios
I _n = 280 A	Marco J de 400 A con MicroLogic 1.3 M 320	Interruptor automático para el motor, tamaño de caja
I _{sc} = 28.5 kA	F	Lea el rendimiento de l _{cu} de la etiqueta en la placa frontal
I _{k min} = 18.3 kA	_	_

Tabla 52 – Protección de la unidad de disparo

Instalación	Ajuste de la unidad de disparo	Comentarios
I _{k min} = 18.3 kA Corriente de irrupción = 14 I _n	I _{sd} = 4,160 A	El ajuste de la protección de I _{sd} es compatible con: • Corrientes de arranque transitorias
		Protección contra cortocircuitos

Unidad de disparo electrónico MicroLogic 2 M

La unidad de disparo electrónico MicroLogic 2 M es adecuada para proteger los alimentadores de motores en aplicaciones estándar. Las curvas de disparo térmico se calculan para los motores autoventilados.

Utilice la unidad de disparo MicroLogic 2 M para crear un alimentador de motores con coordinación tipo 1 ó 2.

Los selectores de ajustes e indicadores se encuentran en la parte frontal de la unidad de disparo.

Figura 53 – Parte frontal de la unidad de disparo MicroLogic 2 M



- A. Gama de ajustes de la unidad de disparo electrónico MicroLogic 2.2 M y 2.3 M
- B. Selector de ajuste de la protección de tiempo largo I_r
- C. Selector de clase de retardo para la protección de tiempo largo
- D. Selector de ajuste para la activación de la protección de tiempo corto Isd
- E. Valor de la activación de la protección instantánea li
- F. Puerto de prueba
- G. Desequilibrio de fase
- H. LED Ready (verde)
- I. LED de alarma

El tamaño I_n del sensor corresponde al valor máximo de la gama de ajustes.

Cómo ajustar la protección de tiempo largo

Ajuste la protección de tiempo largo de acuerdo con las características de puesta en servicio de la aplicación.

Figura 54 – Protección de tiempo largo



Ajuste la protección de tiempo largo empleando los dos selectores y de acuerdo con las características de puesta en servicio de la aplicación.

 Ajuste la activación de la protección de tiempo largo I_r empleando el selector de ajustes de 9 posiciones.

Tabla 53 – Activación de la protección de tiempo largo I_r para todos los ajustes del selector

Corriente a plena carga									
30	50	100	150	250	400	600			
Ajustes del	Ajustes del selector de la corriente a plena carga								
14	14	30	58	114	190	312			
16	17	35	71	137	210	338			
18	21	41	79	145	230	364			
20	24	45	86	155	250	390			
21	27	51	91	163	270	416			
22	29	56	97	172	290	442			
23	32	63	110	181	310	468			
24	36	71	119	210	330	494			
25	42	80	130	217	348	524			

Ajuste la clase de retardo de la protección de tiempo largo empleando el selector de 3 posiciones. Las selecciones de clase son 5, 10 y 20.

Tabla 54 – Retardo de tiempo de disparo

Corrigate de corres	Retardo de tiempo de disparo t _r (en segundos)					
Comente de Carga	Clase 5	Clase 10	Clase 20			
1.5 l _r	120	240	400			
6 I _r	6.5	13.5	26			
7.2 l _r	5	10	20			

La gama de precisión es de - 20% + 0%.

Ajuste la activación de la protección de tiempo corto empleando el selector de 9 posiciones. La activación es en múltiplos de I_r .

- 1. Ajuste primero la protección de tiempo largo: el ajuste de activación es Ir (A).
- 2. Gire el selector de ajuste I_{sd} en el valor necesario. La gama de ajustes es 5 a 13 I_r en incrementos de I_r (nueve posiciones).
- 3. Ajuste I_{sd} en I_r (A) x I_{sd} .

La gama de precisión es de +/- 15%.

El retardo de la protección de tiempo corto es de 30 ms y no puede ser ajustado.

Cómo ajustar la protección instantánea

Cómo ajustar la protección

de tiempo corto

Tabla 55 – Valores de activación de la protección instantánea li

	Valor nominal I _n (A) de la unidad de disparo						
	30 50 100 150 220 400 60					600	
Activación de l _i (A)	450	750	1 500	2 250	3 750	4 800	7 200

La gama de precisión es de +/- 15%.

Las unidades de disparo MicroLogic 2 M incluyen la protección contra desequilibrio de fase. Las funciones son:

- Protección no ajustable
- Activación: Desequilibrio de fase del 30% (la gama de precisión es de +/- 20%)
- Tiempo de exceso: 4 s en estado estable, 0,7 s durante la puesta en servicio

Por ejemplo:

Un desequilibrio de fase que excede el 30% durante más de 4 s en estado continuo causa el disparo de la protección.

Las unidades de disparo con un módulo SDTAM pueden usar la salida 2 (SD4/OUT2) desde este módulo para activar el comando de apertura del contactor para el alimentador de motores antes de que se dispare el interruptor automático (consulte "Módulo SDTAM (MicroLogic 2 M y 6 E-M)" en la página 45).

A continuación se muestra un ejemplo de protección de un alimentador de motores con las siguientes características:

- Alimentación suministrada por un transformador de 1 250 kVA, 400 V, 4%
- Protección de una aplicación de motor definida por:
 - Alimentador de motores de 2 componentes (interruptor automático y contactor)
 - Arranque en línea directo

Protección contra desequilibrio de fase

Comando de apertura del contactor

Ejemplos de aplicación

- Potencia del motor de 110 kW (I_n = 196 A)
- Coordinación tipo 2
- Las restricciones de la aplicación dictan un arranque lento

Figura 55 – Diagrama de instalación



Interruptor automático de 250 A con unidad de disparo MicroLogic 2.2 M

Los cálculos realizados en la instalación de acuerdo con las regulaciones han determinado las características de los interruptores automáticos apropiados a instalar (cálculos realizados empleando el software Ecodial).

Tabla 56 – Selección de interruptor automático

Instalación	Interruptor automático	Comentarios
I _n = 196 A	Marco H de 250 A con MicroLogic 2.2 M 220	Interruptor automático para el motor, tamaño de caja
l _{sc} = 28.5 kA	F	Lea el rendimiento de l _{cu} de la etiqueta en la placa frontal
l _k min = 14.8 kA	_	_

Tabla 57 –	Protección d	e la unidad	de disparo
------------	--------------	-------------	------------

Instalación	Ajuste de la unidad de disparo	Comentarios		
I _n = 196 A	MicroLogic 2.2 M 220 ajustada en 200 A	Ajuste de la unidad de disparo MicroLogic		
Arranque lento	Ajustada en la clase 20	Clase de disparo para la protección de tiempo largo		
l _k min = 14.8 kA	I _{sd} / I _n > 12	Ajuste de la protección de l _{sd} compatible con:		
Transitoria = 14 I _n	(Isd > 2,400 A)	Corrientes de arranque transitoriasProtección contra cortocircuito		

Unidad de disparo electrónico MicroLogic 6 E-M

Las unidades de disparo electrónico MicroLogic 6 E-M son adecuadas para todos los tipos de aplicación de alimentador de motores. Éstas tambien incorporan funciones para medición, asistencia de funcionamiento, asistencia de mantenimiento además de las funciones de comunicación estándar.

Utilice la unidad de disparo MicroLogic 6 E-M para crear un alimentador de motores con coordinación tipo 1 ó 2.

Para obtener más información detallada sobre el funcionamiento de las unidades de disparo MicroLogic 6 E-M, consulte *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y* 6—*Guía de usuario*.

Los selectores de ajustes e indicadores se encuentran en la parte frontal.

Figura 56 – Parte frontal de la unidad de disparo MicroLogic 6.3 E-M



- A. Valor nominal In de la unidad de disparo electrónico MicroLogic 6.3 E-M
- B. Selectores de ajuste de activación de la protección $I_r e I_g$
- C. Microconmutador de bloqueo/desbloqueo
- D. Unidad de visualización
- E. Valor de activación de la protección instantánea: l_i
- F. Terminal de programación y ajustes
- G. Puerto de prueba
- H. Desequilibrio de fase
- I. LED Ready (verde)
- J. LED de alarma

Configure los ajustes de protección contra sobrecorriente en la unidad de disparo MicroLogic 6 E-M de la misma manera que para la unidad MicroLogic 6, excepto el ajuste de l²t para las protecciones de tiempo corto y contra falla a tierra, que siempre están en OFF (consulte "Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 (LSI) y 6 (LSIG)" en la página 72).

La unidad de disparo MicroLogic 6 E-M incorpora funciones de protección adicionales para LSIG:

- Protección contra pérdida de fase o desequilibrio de fase
- Protección contra rotor bloqueado
- Protección contra baja corriente
- Protección contra arranque prolongado
- Supervisión del aislamiento del motor durante la protección de funcionamiento
- Ajuste estas protecciones en la pantalla, o bien, empleando el software RSU (consulte Unidades de disparo MicroLogic 5 y 6–Guía de usuario)

Protección contra

sobrecorrientes

Protección adicional

Sección 4—Prueba de las unidades de disparo MicroLogic

Esta sección describe la interfaz de prueba para las unidades de disparo MicroLogic.

Comprobaciones de la unidad de disparo

Una fuente de alimentación de 24 Vcd es necesaria para llevar a cabo comprobaciones locales en una unidad de disparo. Las comprobaciones también se pueden realizar utilizando la interfaz de prueba

Tabla 58 – Prueba de las unidades de disparo MicroLogic

Interfaz de prueba	Disponibilidad
Fuente de alimentación externa de 24 Vcd	
Probador de bolsillo para las unidades MicroLogic	•
Probador UTA independiente	•
Probador UTA conectado a una computadora con software RSU	•
Probador UTA conectado a una computadora con software LTU	•
= posible para todas las unidades de disparo MicroLogic	
□ = posible para las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6	

Tabla 59 –	Funciones de las interfaces de prueba
------------	---------------------------------------

Interfaz de prueba	Ajuste	Comprobación	Prueba	Guardando los ajustes
Fuente de alimentación externa de 24 Vcd			_	—
Probador de bolsillo para las unidades MicroLogic	•		—	—
Probador UTA independiente	•		Х	—
Probador UTA conectado a una computadora con software RSU			х	•
Probador UTA conectado a una computadora con software LTU	•	•		•
= posible para todas las unidades de di	sparo Microl	ogic		
□ = posible para las unidades de disparo	MicroLogic 5	5 y 6		

X = solamente durante un disparo presionando el botón de disparo

Precauciones previas a las comprobaciones, pruebas o ajustes

Antes de la comprobación

La comprobación de los ajustes no requiere ninguna precaución particular. Sin embargo, todas las comprobaciones deberán ser realizadas por una persona calificada.

Antes de la prueba

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE DISPARO INVOLUNTARIO

La prueba de protección debe efectuarla únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

Al realizar la prueba a los mecanismos de disparo del interruptor automático, deberán observarse las siguientes precauciones necesarias:

- Para no interrumpir las operaciones
- Para no disparar alarmas ni realizar acciones inapropiadas

Antes de un ajuste

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE DISPARO INVOLUNTARIO O FALLA DE DISPARO

La modificación a los ajustes de protección debe efectuarla sólo personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

La modificación de los ajustes requiere un buen conocimiento de las normas de seguridad y de la instalación.

Probador de bolsillo

Utilice el probador de bolsillo para realizar la inspección local y prueba de las unidades de disparo MicroLogic.

El probador de bolsillo contiene dos pilas y se conecta al puerto de prueba de las unidades de disparo electrónico MicroLogic.

Figura 57 – Probador de bolsillo



A. LED verde para comprobar el estado de las pilas

- B. LED amarillo para comprobar la supresión de la memoria térmica
- C. Conmutador deslizante de 3 posiciones: Izquierda = posición de prueba; intermedia = OFF; derecha = linterna de bolsillo
- D. Botón de supresión de memoria térmica
- E. Dos LED de iluminación
- F. Dos pilas tamaño AA de 1,5 V (no incluidas)
- G. Conector para conectar al puerto de prueba de la unidad de disparo MicroLogic
- H. Lápiz electrónico/destornillador (provisto)

Función de la linterna de bolsillo

Para emplear el módulo como una linterna de bolsillo, desplace el conmutador deslizante a la posición de linterna de bolsillo (C, arriba).

Preparación del equipo

Para preparar el equipo antes de efectuar mantenimiento:

- 1. Deslice la cubierta protectora hasta abrirla para tener acceso al conector de la unidad de disparo.
- 2. Inserte el conector del probador de bolsillo en el puerto de prueba la unidad de disparo MicroLogic
- 3. Mueva el conmutador deslizante a la posición de prueba (C, arriba).
- 4. Compruebe el estado de las pilas: el LED verde debe estar iluminado.

Inspección y comprobación

Para verificar el funcionamiento de la unidad de disparo después de preparar el equipo, compruebe que el LED Ready verde en la unidad esté parpadeando. Esto significa que todas las funciones de la unidad de disparo MicroLogic se encuentran en un estado de funcionamiento satisfactorio (autoprueba interna).

Para comprobar los valores de ajustes en la unidad de visualización (para las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6):

- Utilice los botones de navegación para visualizar el modo de lectura de los parámetros de protección (consulte "Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 (LSI) y 6 (LSIG)" en la página 72).
- Desplácese hacia abajo y compruebe los valores de los diferentes ajustes (unidad de disparo MicroLogic 5):
 - $-I_r(A)$
 - I_N (A), tiempo largo (si está presente)
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A), tiempo corto (si está presente)
 - t_{sd} (ms) con/sin I²t
 - $-I_i(A)$

NOTA: Los ajustes pueden ser modificados.

La contraluz de la pantalla no está activada para optimizar la vida útil de las pilas (cuatro horas).

Función de supresión de memoria térmica (nivel de mantenimiento IV)

El botón de supresión de memoria térmica cancela temporalmente la memoria térmica. Esta supresión es necesaria para obtener una medida real del retardo de protección de tiempo largo t_rdurante pruebas de disparo a través de la corriente de inyección primaria. Esta operación forma parte del nivel IV de mantenimiento y requiere que un técnico calificado realice el servicio de mantenimiento (consulte "Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionamiento" en la página 102).

Para llevar a cabo la prueba después de preparar el equipo:

- 1. Cambie el interruptor automático a la posición de cerrado (I/ON).
- 2. Mueva el conmutador deslizante a la posición OFF (posición intermedia).

- 3. Suprima la memoria térmica
 - Utilice el lápiz electrónico para oprimir el botón para suprimir la memoria térmica.
 - b. El LED de confirmación amarillo y el LED verde se iluminan. La memoria térmica en la unidad de disparo es suprimida durante 15 minutos.
- 4. Cancele la supresión de memoria térmica (antes de 15 minutos)
 - a. Oprima el botón para suprimir la memoria térmica de nuevo.
 - b. El LED de confirmación amarillo y el LED verde se apagan. La memoria térmica en la unidad de disparo es reactivada.

NOTA: La supresión de la memoria térmica es cancelada (el LED de confirmación amarillo se apaga) si, durante la ejecución de la prueba:

- El conmutador deslizante se mueve a otra posición
- El probador de bolsillo es desconectado del puerto de prueba

Probador UTA independiente

Utilice el probador UTA independiente para:

- Realizar las comprobaciones e inspecciones de la unidad de disparo
- Realizar pruebas de disparo
- Las funciones de supresión necesarias para realizar las pruebas de disparo a través de la corriente de inyección primaria (nivel IV de mantenimiento)

Un kit de probador UTA está disponible (consulte el catálogo de *Interruptores automáticos PowerPact*™ marcos H, J y L.

El kit de probador UTA contiene las piezas que se muestran en la figura 58.

Figura 58 – Kit de probador UTA



1. Probador UTA

- 2. Cable USB estándar para la conexión a la computadora
- 3. Cable especial para conectar el probador UTA al puerto de prueba de la unidad de disparo
- 4. Cable RJ45 estándar para conectar el probador UTA a un módulo ULP
 - 5. Fuente de alimentación del probador UTA
 - 6. Hoja de instrucciones
 - 7. Opcional: Una conexión inalámbrica Bluetooth® (a la computadora)

Descripción del probador UTA





- 2. LED de conexión verde
- 3. (3) botones de prueba con (3) LED
- 4. Receptáculo de conexión para conectar con cable especial el probador UTA al puerto de prueba de la unidad de disparo
- 5. Receptáculo de conexión para la fuente de alimentación
- 6. Cable especial para conectar el probador UTA al puerto de prueba de la unidad de disparo

Preparación del equipo

Para preparar el equipo antes de efectuar mantenimiento:

- 1. Coloque el capuchón mecánico deslizante del probador UTA en la posición central.
- 2. Conecte el cable de la fuente de alimentación de 24 Vcd: el LED verde indicador de encendido (ON) se ilumina.
- 3. Inserte el conector del probador UTA en el puerto de prueba de la unidad de disparo MicroLogic.

Inspección y comprobación

Para comprobar e inspeccionar la unidad de disparo después de preparar el equipo:

1. Inspeccione el equipo:

Compruebe que el LED Ready verde en la unidad de disparo MicroLogic esté parpadeando. Esto significa que todas las funciones de la unidad de disparo MicroLogic se encuentran en un estado de funcionamiento satisfactorio (autoprueba interna).

- 2. Compruebe los valores de ajuste en la unidad de visualización (para las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6).
 - a. Utilice los botones de navegación para mostrar el modo de lectura de los parámetros de protección (consulte Unidades de disparo MicroLogic 5 y 6– Guía de usuario)
 - b. Desplácese hacia abajo y compruebe los valores de los diferentes ajustes (unidad de disparo MicroLogic 5):
 - I_r (A)
 - I_N (A), tiempo largo (si está presente)
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - $I_N(A)$, tiempo corto (si está presente)
 - t_{sd} (ms) con/sin l²t
 - I_i (A)

NOTA: Los ajustes pueden ser modificados.

Las tres funciones de prueba

Utilice los tres botones de prueba para realizar pruebas. Los LED relacionados proporcionan confirmación.

Figura 60 – Funciones de prueba



- A. Botón de prueba de disparo eléctrico con pictograma y LED de confirmación rojo
- B. Botón de supresión de memoria térmica con pictograma y LED de confirmación amarillo
- C. Botón de supresión de la protección contra falla a tierra con pictograma y LED de confirmación amarillo

Prueba de disparo utilizando el botón de disparo eléctrico

El botón de disparo eléctrico causa un disparo electrónico en el interruptor automático. Esta prueba comprueba los controles electrónicos y mecánicos del interruptor automático.

Para llevar a cabo la prueba después de preparar el equipo:

- 1. Cambie el interruptor automático a la posición de cerrado (I/ON).
- 2. Dispare el interruptor automático presionando el botón de disparo eléctrico.
 - El LED de confirmación rojo en el probador UTA se ilumina y se apaga de inmediato.
 - El interruptor automático se dispara.
 - En los interruptores automáticos con palancas estándar o giratoria, el mecanismo de control se mueve a la posición de disparado.
 - En los interruptores automáticos con operadores de motor, el mecanismo de control se mueve a la posición OFF (abierto).
 - El LED Ready verde en la unidad de disparo MicroLogic continúa parpadeando.
 - La pantalla en la unidad de disparo MicroLogic 5 y 6 permanece sin cambio
- 3. Restablezca el interruptor automático
- 4. Restablezca el mecanismo de control.
- El interruptor automático está listo.

El botón de supresión de memoria térmica cancela temporalmente la memoria térmica. Esta supresión es necesaria para obtener una medida real del retardo de protección de tiempo largo t_rdurante pruebas de disparo a través de la corriente de inyección primaria. Esta operación, que es parte del nivel de mantenimiento IV, requiere que un técnico calificado realice el servicio de mantenimiento (consulte "Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionamiento" en la página 102).

Para llevar a cabo la prueba después de preparar el equipo:

- 1. Cambie el interruptor automático a la posición de cerrado (I/ON).
- 2. Suprima la memoria térmica:
 - a. Oprima el botón para suprimir la memoria térmica.
 - b. El LED de confirmación amarillo muestra una luz continua.

La memoria térmica en la unidad de disparo es suprimida durante 15 minutos.

Función de supresión de memoria térmica (nivel de mantenimiento IV)

- 3. Cancele la supresión de memoria térmica (antes de 15 minutos)
 - a. Oprima el botón para suprimir la memoria térmica de nuevo.
 - b. El LED de confirmación amarillo se apaga.

La memoria térmica en la unidad de disparo es reactivada.

La supresión de la memoria térmica también restringe la función ZSI (si esta opción está presente en la unidad de disparo). Esto evita que el retardo para la protección de tiempo corto t_{sd} y el retardo de tiempo para la protección contra fallas a tierra t_{d} (MicroLogic 6) queden fuera de servicio durante las pruebas.

Supresión de la función de protección contra falla a tierra (nivel de mantenimiento IV)

El botón de supresión de la protección contra fallas a tierra cancela temporalmente esta protección (MicroLogic 6) y la memoria térmica: entonces es posible inyectar la corriente de prueba en cada fase, separadamente, y calcular el retardo de tiempo "tr" verdarero.

Para llevar a cabo la prueba después de preparar el equipo:

- 1. Cambie el interruptor automático a la posición de cerrado (I/ON).
- 2. Suprima la protección contra fallas a tierra
 - a. Oprima el botón de supresión de la protección contra fallas a tierra.
 - b. Los LED de confirmación amarillos para la protección contra fallas a tierra y la supresión de memoria térmica se iluminan continuamente.
 - c. La protección contra fallas a tierra y la memoria térmica en la unidad de disparo son suprimidas durante 15 minutos.
- Cancele la supresión de la protección contra fallas a tierra (antes de 15 minutos)
 - a. Oprima el botón de supresión de la protección contra fallas a tierra nuevamente.
 - b. Los LED de confirmación amarillos para la protección contra fallas a tierra y la supresión de memoria térmica se apagan. La protección contra fallas a tierra y la memoria térmica en la unidad de disparo son reactivadas.

La supresión de la protección contra fallas a tierra también restringe la función ZSI (si esta opción está presente en la unidad de disparo). Esto evita que el retardo para la protección de tiempo corto t_{sd} quede fuera de servicio durante las pruebas.

Probador UTA conectado a la computadora

Descripción y conexión

Utilice el probador UTA conectado a la computadora para efectuar todas las comprobaciones, pruebas y ajustes a la unidad de disparo MicroLogic.

Hay dos maneras posibles de conectar la computadora al probador UTA:

- Usando el puerto USB
- Usando la opción de tecnología Bluetooth

Tabla 60 – Conexión usando el puerto USB



- A. Cable de conexión estándar USB desde el probador UTA a la computadora
- B. Fuente de alimentación del probador UTA
- C. Cable eléctrico MicroLogic para conectar el probador UTA al puerto de prueba de la unidad de disparo

NOTA: Si el puerto USB no proporciona suficiente alimentación para energizar la unidad de disparo MicroLogic y el probador UTA, los tres LED de prueba en el probador UTA comienzan a parpadear. En dicho caso, proporcione energía al probador UTA desde el módulo de la fuente de alimentación incluido con el kit de probador UTA.





- A. Cable eléctrico RJ45 para el transmisor y receptor Bluetooth en la computadora
- B. Cable eléctrico PS/2/RJ45 para el transmisor y receptor Bluetooth en el probador UTA
- C. Cable eléctrico MicroLogic para conectar el probador UTA al puerto de prueba de la unidad de disparo
- D. Fuente de alimentación del probador UTA

NOTA: Utilice la fuente de alimentación incluida con el kit.

NOTA: Conecte firmemente la opción Bluetooth al probador UTA con el conector PS/2 (no utilice la conexión RJ45 que se emplea para el método de conexión ULP forzando el capuchón mecánico).

Hardware y software

El siguiente hardware y software son necesarios para el funcionamiento:

Hardware

El probador UTA proporciona todas las conexiones necesarias (el método inalámbrico Bluetooth es opcional y tendrá que solicitarse por separado). La computadora de prueba es estándar con una configuración mínima en Windows XP y un puerto USB1

Software

Se encuentran disponibles dos opciones de software:

- Software RSU de ajuste de los parámetros de alarma y protección.
 Descargue el software gratuito del sitio web www.schneider-electric.com.
- Software LTU de prueba de ajustes (por ejemplo: simulación de fallas, mediciones de retardo y activación)

NOTA: El acceso para modificar los ajustes de la unidad de disparo MicroLogic usando comunicación está protegido con contraseña. La contraseña de administrador configurada por la fábrica es '0000'. Si desea verificar si necesita usar una contraseña, póngase en contacto con los administradores autorizados.

A ADVERTENCIA

ALTÉRATION POSSIBLE DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

Changez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux contrôles et aux informations de l'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Probador UTA conectado a una computadora con software RSU

El software RSU (herramienta de utilidad para configuración remota) es una herramienta MicroLogic diseñada para asistir al operador:

- comprobar y configurar:
 - Parámetros de protección
 - Parámetros de medición
 - Parámetros de alarmas
 - Asignación de las salidas del módulo SDx
 - Parámetos del módulo BSCM
 - Parámetros del módulo de interfaz de comunicaciones
- Modificar contraseñas
- guardar configuraciones
- editar configuraciones
- mostrar en la pantalla las curvas de disparo

Figura 61 – Pantalla del software RSU

Micrologic RSU - C: Wicrologic Withity WSU_AVData Wew, rsa Ele Remote functions Setup Live update Hep	
Micrologic selection Trip unit Distribution Micrologic 5.2 E J 3P In 60 UL	Schneider Electric
Ir Ir Ird Ird II 32 A 4.s 132.A 0.0 s 600A (h) 0.000 Å 08004m @6 Ir 6.xir Protif 15.xir 19.000 Å	

A. Ventanas de selección de MicroLogic

B. Lengüetas de funciones accesibles

Acceda a la descripción de las funciones de configuración del software RSU empleando las diferentes lengüetas.

Tabla 62 – Funciones del software RSU

Lengüeta	Funciones
✓ Service	Configurar las funciones de medición (MicroLogic E)
Basic prot	Configurar las funciones de protección
į Alarms.	Configurar prealarmas y las diez alarmas definidas por el usuario
SDX <mark>Outputs</mark>	Asignar las dos salidas de SDx
Passwords	Configurar cuatro niveles de contraseña
Opción de m	ódulo BSCM

BreakerI/O	 Contadores para las operaciones OF y acciones sobre las fallas SD y SDE Umbral de alarma relacionado con el contador OF Operador de motor con módulo de comunicación: Contador del comando de cierre Operador de motor con módulo de comunicación: Configurar el comando de restablecimiento del motor Operador de motor con módulo de comunicación: Umbral de alarma relacionado con el contador de comando de cierre
Opción de in	terfaz Modbus
	- Loctura do las direcciones de Medbus

Tabla 62 – Funciones del software RSU

Para obtener más detalles acerca de las lengüetas de Service (servicios), Alarm (alarmas) y Outputs (salidas), consulte *Unidades de disparo MicroLogic* 5 y 6 –

Configuración de las funciones de comunicación

Preparación del equipo

Para preparar el equipo antes de efectuar mantenimiento:

- 1. Coloque el capuchón mecánico del probador UTA en la posición central.
- 2. Encienda la computadora personal.

🚟 Interface

Guía de usuario.

- 3. Configure las conexiones entre la computadora y el probador UTA, o bien, conecte los conectores Bluetooth.
- 4. Inserte el conector del probador UTA en el puerto de prueba de la unidad de disparo MicroLogic.

Inspección y comprobación

Para comprobar e inspeccionar la unidad de disparo después de preparar el equipo:

Inspección

1. Compruebe que el LED Ready verde esté parpadeando. Esto significa que todas las funciones de la unidad de disparo MicroLogic se encuentran en un estado de funcionamiento satisfactorio (autoprueba interna).

Comprobación de los ajustes

- 2. Inicie el software RSU:
 - Una pantalla, de la parte frontal de la variante MicroLogic probada, aparece bajo la lengüeta Basic Protection (protección básica)

🛛 🖉 Service 📐 B	esic prot. 🚺 Alarma. 🗱 Outputs 🔛 Breaker 1/0 🚟 Interface 🍯 Passwords	
ls ts lsd 40. A 0.500 s 60. A 1.sln @6.ls 1.5slr	ted 6 19 0.0 80A 0FF Rolf 1154m	

- El acceso a los ajustes y navegación entre las pantallas es idéntico a los que se usan para las unidades de disparo MicroLogic (consulte Unidades de disparo MicroLogic 5 y 6–Guía de usuario)
- 3. Desplácese hacia abajo y compruebe los valores de los diferentes ajustes (unidad de disparo MicroLogic 5):
 - I_r (A)
 - I_N (A), tiempo largo (si está presente)
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A), tiempo corto (si está presente)
 - t_{sd} (ms) con/sin I²t
 - I_i (A)

NOTA: Los ajustes pueden ser modificados si es necesario desbloquear el candado.

Pruebas empleando el probador UTA

Cuando está conectado a una computadora, el probador UTA puede funcionar en modo independiente en el que las tres funciones de prueba están accesibles (consulte "Probador UTA independiente" en la página 86).

Cómo guardar e imprimir

Los diferentes ajustes y datos pueden ser guardados e impresos.

Probador UTA conectado a una computadora con software LTU

El software LTU (herramienta de utilidad de prueba local) es un programa MicroLogic diseñado para asistir al operador:

- · probar los retardos de tiempo de protección
- simular alarmas
- guardar los resultados de las pruebas
- imprimir los informes de las pruebas
- mostrar en la pantalla las curvas de disparo
- mostrar las corrientes
- probar el tiempo de sostén (verificar selectividad)
- probar la función ZSI (enclavamiento selectivo de zona)

utilizar simulaciones de disparo para verificar los valores de los retardos de protección (consulte *Documentación de ayuda en línea del software LTU*).

Se encuentran disponibles dos tipos de pruebas:

Bajo la lengüeta **Automatic Test** (prueba automática), el software LTU automáticamente realiza pruebas de disparo en secuencia.

El resultado de la prueba se muestra como un valor y barra codificada por color que:

- Es verde (tiempo de disparo dentro de la tolerancia): Ha sido aprobada
- Es roja (tiempo de disparo fuera de la tolerancia): Ha fallado
- Bajo la lengüeta Manual Test (prueba manual), el software LTU solicita al usuario que elija valores para la intensidad y duración de la corriente de falla. Utilice esta prueba para verificar los tiempos y umbrales de sostén de la unidad de disparo.

Consulte la figura 62 para obtener una descripción de la pantalla LTU bajo la lengüeta Identification.

Figura 62 – Pantalla del software LTU

	👫 Micrologic LTU -	C:WicrologicWt	lity\LTU_	A\Data\P	R074533	3742_Rep	ort.ltur			
	Eile Remote function	ins ≦etup Live	update <u>t</u>	<u>t</u> elp						
۸	Trip unit on test Distribution Mic	rologic 5.2 E	40	A JIE	:C I	P/N LV429	106		•⇒ 黒	Schneider Electric
в-			ication	Manual Ti	EST 🔯	Automatic T	EST 🛛 🚺 AL	arms Simu	lation 🔀 Miscellaneo	ius
_			identificatio	n Testing con	pany Sch	neider Electr	ic		Customer Company C	ine
				- Ar	dress 123	Schneider 4	venue		Address 45 Avenue	45
		D	ate		120	o or an or o or a			in the second	
		11/07/	11/07/07 Phone 00123456789					Phone 00138957547		
			Contact name Mr Dupont				Contact name Mr Durand			
	and the second			Job/ Cont	rat N* N*A	bC1234			Equipment	
		Breaker name plat	e data						Trip unit data	
	1 ** 1 ******	Manufacturer	Schneider	Electri 👻		Family 1	Compact	-	Family Micr	ologic
		Standard	IEC	-	Ser	ial number [1987654321-4	BC	Type 5.21	E 4P 40 A IEC
	Trip upit readu for	Breaker type	NSX	-	Bre	aker frame li	VSV 100		0.11.1.	
	test	Rating	40 A			J	13/1100		Serial number [PR(74533742
			,							
C		lr tr	Isd	tsd	li	IN				
0-		32. A 16. s	192. A	0.0 s	600 A	Ir) 40. A				
		0.800xln @ 6 lr	6.xlr	Pt off	15.xln	Isd) 240. A				

- A. Lengüetas de pruebas accesibles
- B. Lengüeta de identificación del producto, cliente e instalación
- C. Zona de valores de ajustes para la unidad de disparo que se está probando

Lengüeta	Función
Identification	Identificación de la instalación y del interruptor automático/unidad de disparo
Manual Test	Ajuste manual de los valores de la corriente de falla
Automatic Test	Ajuste automático de los valores de la corriente de falla
Alarm simulation	Simulación de alarma para la prueba del sistema
Miscellaneous	Prueba del botón de disparo

Tabla 63 – Funciones de prueba accesibles en la computadora personal

Preparación del equipo

Para preparar el equipo antes de efectuar mantenimiento:

- 1. Coloque el capuchón mecánico del probador UTA en la posición central.
- 2. Encienda la computadora personal.
- 3. Configure las conexiones entre la computadora y el probador UTA, o bien, conecte los conectores Bluetooth.
- 4. Inserte el conector del probador UTA en el puerto de prueba de la unidad de disparo MicroLogic.

Inspección y comprobación

Para comprobar e inspeccionar la unidad de disparo después de preparar el equipo:

- Compruebe que el LED Ready verde esté parpadeando. Esto indica que todas las funciones de la unidad de disparo MicroLogic se encuentran en un estado de funcionamiento satisfactorio (autoprueba interna).
- Inicie el software LTU para comprobar los ajustes.
 Compruebe bajo la lengüeta Trip unit on test (unidad de disparo en prueba) para obtener una descripción de la variante MicroLogic probada.

Los valores de ajustes se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Figura 63 – Valores de ajustes

Déclencheur prèt à tester							
	lr	tr	lsd	tsd	li	IN	
	40. A	4. s	240. A	0.0 s	600 A	Ir) 0.000 A	
	1.xln	@6lr	6.xlr	Pt off	15.xln	lsd) 0.000	

Pruebas empleando el probador UTA

Cuando está conectado a una computadora, el probador UTA puede funcionar en modo independiente: las tres funciones de prueba están accesibles (consulte "Probador UTA independiente" en la página 86).

Prueba automática con el software LTU

Lengüeta Automatic Test (prueba automática)

- Inicie el software LTU.
 Compruebe bajo la lengüeta Trip unit on test (unidad de disparo en prueba) para obtener una descripción de la variante MicroLogic probada. Los valores de ajustes se muestran en la parte inferior de la pantalla.
- 2. Seleccione la lengüeta Automatic Test (prueba automática).
- 3. Haga clic en **Run automatic tests** (ejecutar pruebas automáticas). El software LTU realiza la simulación de la corriente de falla en todos los tipos de

protección consecutivamente: tiempo largo, tiempo corto, instantánea y falla a tierra, conforme sea aplicable.

4. Los resultados se muestran en la tabla de valores (consulte la figura 64).

Figura 64 – Tabla de valores

🐮 Micrologic LTU -	- C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Data\PR074533742_Report.ltur	
Eile Remote function	ions Setup Live update Help	
Trip unit on test Distribution	crologic 5.2 E 4P 40 A 1EC P/N LV423106	Schneider Electric
	🛛 🏢 Identification 🛛 🛐 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🚮 Alarms Simulation 📈 Miscellane	ous
	Run automatic tests	
	Protections Current levels (A) Current coefficients Trip time (s) Status Interval (s)	
	Short time 360 11.3 x Ir 0.038 Passed 0.020 0.080	
	Instantaneous 750 18.8 x In 0.034 Passed 0.011 0.080	
HLHL IN COLOR	Long time 100 4.84 x Ir 0.064 P33560 4.302 6.206	
Trip unit readu for		
test	<u></u>	
·	Ir tr Isd tsd Ii IN	
	32. A 16. s 192. A 0.0 s 600 A Ir) 40. A	
	0.800xln @ 6 lr 6.xlr Pt off 15.xln [sd] 240. A	

Prueba manual con el software LTU

Lengüeta Manual Test

- Inicie el software LTU. Localice una descripción de la variante MicroLogic probada bajo la lengüeta Trip unit on test (unidad de disparo en prueba). Los valores de ajustes se muestran en la parte inferior de la pantalla.
- 2. Seleccione la lengüeta Manual Test (prueba manual).
- Indique los tres valores de corriente de falla (en A) en las tres áreas de Phase injection (inyección de fase).
 Indique la duración (en ms) de la corriente de falla en el área Injection duration (duración de la inyección).
- 4. Haga clic en **Run manual test** (ejecutar prueba manual). La simulación muestra el tipo de disparo (por ejemplo, tiempo largo) o SIN disparo.
- 5. Los resultados se muestran en la tabla de valores (consulte la figura 65).

Figura 65 – Tabla de valores

👫 Micrologic LTU -	C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Data\PR074533742_Report.ltur					
Eile Remote function	ons Setup Live-update Help					
Trip unit on test	rologic 5.2 E 4P 40 A JEC P/N LV429106	Schneider Electric				
Identification 🐚 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🔃 Alarms Simulation 📈 Miscellaneous						
	Phases injection Ground injection IA 0 A IB 0 A IC 0 A					
	Without history impact 🔽 Injection duration 2000 ms.	n manual test				
Part Of Handler	Type Currents (A) Coefficients Duration (s) Status Phase	Interval (s) 🛛 🔼				
Trip unit ready for test	Reset thermal memory OK Phases injection 100 ; 0 ; 0 3.13 x lr 13.93 Long time A Phases injection 200 ; 0 ; 0 6.25 x lr 0.087 Short time A	12.324 15.632 0.0215 3.6804				
	In the local IS IN					
	32. A 16. s 192. A 0.0 s 600 A Ir) 40. A					
	0.800xln @ 6 Ir 6.xlr Pt off 15.xln Isd) 240. A					

Cómo guardar e imprimir

Los ajustes y datos pueden ser guardados e impresos. El software también proporciona una opción para examinar la trayectoria de la curva de disparo calculada por la unidad de disparo.

Figura 66 – Ajustes y datos



A. Imprimiendo los datos

B. Curvas de disparo

El software guarda automáticamente los datos.

ESPAÑOL

Sección 5—Funcionamiento del interruptor automático

Esta sección describe las recomendaciones para la puesta en servicio, condiciones de funcionamiento y servicios de mantenimiento para los interruptores automáticos marcos H, J y L. Si se siguen estas recomendaciones se garantiza una vida útil del equipo y la instalación.

Puesta en servicio

Lista de comprobaciones e inspecciones

Al poner en servicio nuevo equipo, o después de un tiempo largo de inactividad, solamente toma unos cuantos minutos efectuar una revisión general. Esta revisión reduce el riesgo de un malfuncionamiento debido a un error o descuido.

NOTA: Desconecte toda la alimentación al tablero de distribución antes de efectuar cualquier comprobación y prueba.

Tabla 64 – Inspección y comprobaciones

	A Pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento	B Inspección del tablero de distribución	C Correlación con el diagrama de instalación.	D Inspección del equipo mecánico	E Comprobación del funcionamiento mecánico	F Comprobación de las unidades de disparo electrónico y módulos Vigi
Antes de la puesta en servicio	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Periódicamente durante el funcionamiento ¹				х	x	х
Después de efectuar cualquier trabajo en el tablero de distribución		x	х	х	х	х
Periódicamente durante un tiempo largo de inactividad		x		х		х
Después de un tiempo largo de inactividad		x		х	x	х
Después de un tiempo largo de inactividad y modificación al tablero de distribución	x	x	х	х	x	х

¹ Consulte "Servicio de mantenimiento regular preventivo" en la página 103.

A: Pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento

AVISO

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

Las pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento deben efectuarlas únicamente personal eléctrico calificado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Las pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento se efectúan antes de la entrega del tablero de distribución. Estas pruebas están sujetas a las normas actuales aplicables.

Las pruebas de rigidez dieléctrica imponen un gran esfuerzo en el equipo y pueden causar daño si se realizan incorrectamente. En particular:

- Reducir el valor que se usa para la tensión de prueba de acuerdo con el número de pruebas consecutivas en la misma pieza de equipo
- Desconectar equipo electrónico si es necesario

NOTA: Las unidades de disparo MicroLogic se pueden dejar conectadas, aun si están equipadas con medición de tensión (opción ENVT).

A: Pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento en los módulos Vigi

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE DAÑO AL EQUIPO

Desmonte la cubierta protectora en la parte frontal del módulo Vigi antes de realizar pruebas de rigidez dieléctrica y aislamiento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

La cubierta protectora de las conexiones debe volverse a colocar sin falla después de las pruebas dieléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Tabla 65 – Prueba del módulo Vigi

 Desconecte los módulos Vigi antes de realizar las pruebas dieléctricas. 	NOTA: Si se desmonta la cubierta protectora en la parte frontal del módulo, el módulo Vigi se desconecta automáticamente.
 Vuelva a colocar la cubierta protectora de las conexiones al completar las pruebas dieléctricas. 	 NOTA: Si no se vuelve a colocar la cubierta: Existe un riesgo de contacto directo con las conexiones Existe un riesgo de una falla de aislamiento en el flujo descendente

B: Inspección del tablero de distribución

Asegúrese de que los interruptores automáticos estén instalados:

- En un ambiente limpio sin desechos del montaje del equipo (por ejemplo, cables, herramientas, virutas de metal, o partículas de metal).
- En un tablero de distribución bien ventilado (rejillas de ventilación sin obstrucción)
| C: Correlación con el
diagrama de instalación | Asegúrese de que los interruptores automáticos correspondan con el diagrama de instalación (consulte "Identificación" en la página 8): | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | Identificación de los alimentadores en la parte frontal de los interruptores
automáticos | | | | |
| | Capacidad de apertura y valor nominal (indicados en la etiqueta de la placa
frontal) | | | | |
| | Identificación de las unidades de disparo (tipo, valor nominal) | | | | |
| | Presencia de funciones adicionales (módulo de protección de fuga a tierra Vigi,
operador de motor, palanca giratoria, control o equipo auxiliar de indicación,
bloqueo, sello) | | | | |
| | Ajustes de protección (cortocircuito, sobrecarga, fuga a tierra): | | | | |
| | Unidades de disparo electrónico MicroLogic 2 y termomagnética:
compruebe visualmente la posición de los contactos | | | | |
| | Las unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6: compruebe
visualmente los ajustes principales y use la interfaz de prueba para realizar
comprobaciones en detalle | | | | |
| | NOTA: Los interruptores automáticos marcos H, J y L con un módulo Vigi requieren un blindaje de terminal intermedio para que funcione correctamente la protección de fuga a tierra. | | | | |
| D: Inspección del equipo | Compruebe la rigidez del montaje y mecanismo: | | | | |
| mecánico | De interruptores automáticos en el tablero de distribución y de las conexiones
de alimentación | | | | |
| | De equipo auxiliar y accesorios en los interruptores automáticos: | | | | |
| | Palancas giratorias u operadores de motor | | | | |
| | Accesorios de instalación (por ejemplo, blindajes de terminal y escudos) Conexiones de los circuitos auxiliares | | | | |
| E: Funcionamiento
mecánico | Compruebe el funcionamiento mecánico del interruptor automático (consulte
"Descripción general del interruptor automático" en la página 7): | | | | |
| | • Apertura | | | | |
| | Cierre | | | | |
| | Disparo con el botón de disparo | | | | |
| | Restablecimiento | | | | |
| F: Funcionamiento de las | Compruebe que lo siguiente esté funcionando correctamente: | | | | |
| unidades de disparo
electrónico y módulos Vigi | Unidades de disparo electrónico MicroLogic con la ayuda de herramientas de
prueba especiales: | | | | |
| | — Probador de bolsillo | | | | |
| | — Probador UTA | | | | |
| | Módulos Vigi, operando el botón de prueba T en la parte frontal (esta prueba comprueba todo el sistema de mediciones y disparo en fallas de fuga a tierra) Comunicación a travéa del bus (consulta Sistema LILB – Cuía de usuaria) | | | | |
| ~ | • Comunicación a traves del bus (consulte Sistema OLP – Guia de Usuario) | | | | |
| Condiciones de func | ionamiento | | | | |

Para conocer las condiciones de funcionamiento consulte el catálogo 0611CT1001: Interruptores automáticos PowerPact marcos H, J y L.

ESPAÑOL

Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionamiento

El tablero de distribución eléctrica y todo su equipo envejecen independientemente si funcionan o no. Este proceso de envejecimiento se debe principalmente a influencias ambientales y condiciones de funcionamiento.

Para asegurarse de que el interruptor automático conserve las características de funcionamiento y seguridad especificadas en el catálogo durante toda su vida útil:

- Instale el dispositivo en condiciones ambientales y de funcionamiento óptimas (descritas en la tabla 66).
- Las inspecciones de rutina y servicios de mantenimiento regulares deberán realizarlos personal calificado.

Condiciones ambientales y de funcionamiento

Para obtener información sobre el funcionamiento bajo condiciones ambientales severas consulte el catálogo 0611CT1001.

Factor ambiental y de funcionamiento	Comentarios
Temperatura	Temperatura anual promedio fuera del tablero de distribución: < 25°C.
Carga	La carga permanece < 80% de I _n 24 horas por día.
Armónicos	La corriente armónica por fase es < 30% de I _n .
Humedad	La humedad relativa es < 70%.
Atmósfera corrosiva (SO2, NH3, H2S, Cl2, NO2)	Instale el interruptor automático en la categoría ambiental 3C1 o 3C2 (IEC 60721-3-3).
Ambiente salino	Instale el interruptor automático en un entorno libre de bruma salina.
Polvo	El nivel de polvo es bajo: proteja el interruptor automático dentro de un tablero de distribución con filtros o ventilado según la protección IP54
Vibración	La vibración continua es < 0,2 g.

Tabla 66 – Condiciones ambientales y de funcionamiento óptimas

Los programas de mantenimiento son aplicables para condiciones ambientales y de funcionamiento óptimas. Fuera de estos límites, los interruptores automáticos están sujetos a un envejecimiento acelerado lo cual puede conducir a un malfuncionamiento.

Servicio de mantenimiento regular preventivo

Las recomendaciones de mantenimiento (servicio e inspección) para cada producto tienen como objetivo mantener el equipo o subensambles en un estado de funcionamiento satisfactorio durante su vida de servicio útil.

Hay tres niveles de mantenimiento recomendados (consulte la tabla 67).

Tabla 67 – Operaciones de mantenimiento

Nivel	Intervalo de mantenimiento	Operaciones de mantenimiento	
Nivel II	1 año	Inspección visual y prueba funcional, sustitución de accesorios defectuosos	
Nivel III	2 años	Lo mismo que para el nivel II más pruebas de subensamble y funcionamiento de servicio	
Nivel IV	5 años	Lo mismo que para el nivel III más diagnóstico y reparaciones (realizados por el Centro de servicio de Schneider Electric)	
NOTA: Los intervalos indicados son aplicables para condiciones ambientales y de funcionamiento			

normales.

Si las condiciones ambientales son más favorables, los intervalos de mantenimiento pueden ser prolongados (por ejemplo, el mantenimiento de nivel III se puede efectuar cada tres años).

Si **sólo una** de las condiciones es más seria, realice el mantenimiento con más frecuencia (para obtener asistencia, póngase en contacto con el Centro de servicios de Schneider Electric). Las funciones relacionadas específicamente con la seguridad requieren intervalos de mantenimiento particulares.

NOTA: Durante intervalos regulares (cada seis meses), pruebe los comandos remotos de paro de seguridad y la protección contra fuga a tierra (módulo Vigi), y asegúrese de que funcionan.

Operaciones de inspección y servicio necesarios

La inspección y servicio consiste principalmente en comprobaciones e inspecciones D, E y F como son definidas durante la fase de puesta en servicio (consulte "Puesta en servicio" en la página 99).

Tabla 68 – Inspecciones

	Definición de inspección	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
	Determine el estado general del interruptor automático realizando una inspección visual: escudo, unidad de disparo, caja, chasis, conexiones. Compruebe la robustez del montaje y el mecanismo:			Lo mismo
D	 distribución y de las conexiones de alimentación De equipo auxiliar y accesorios en los interruptores automáticos: Palancas giratorias u operadores de motor Accesorios de instalación (por ejemplo, blindajes de terminal y escudos) Conexiones de los circuitos auxiliares Del chasis (interruptores automáticos removibles) De cerraduras, candados y lengüetas de soporte de los candados 	Sí	Lo mismo que para el nivel II	que para el nivel III más medición de resistencia de aislamiento
E	 Compruebe el funcionamiento mecánico del interruptor automático: Apertura, cierre y restablecimiento Disparo con el botón de disparo Disparo por equipo auxiliar de control MN/MX Apertura, cierre y restablecimiento por el operador de motor 	Sí	Lo mismo que para el nivel II más comprobación de los tiempos de cierre, tiempos de apertura y características de tensión (disparador)	Lo mismo que para el nivel III
F	 Compruebe el funcionamiento de los subensambles electrónicos: Unidades de disparo electrónico MicroLogic con la ayuda de herramientas de prueba especiales: Probador de bolsillo interfaz de prueba Software RSU y LTU Módulos Vigi empleando el botón de prueba T en la parte frontal comunicación (consulte Sistema ULP—Guía de usuario) 	Sí	Lo mismo que para el nivel II más comprobación de las curvas de disparo (software LTU)	Lo mismo que para el nivel III más comprobació n de las característic as de disparo por inyección primaria

Para obtener una definición detallada de estas operaciones, póngase en contacto con el Centro de servicios de Schneider Electric.

Mantenimiento después de un disparo por cortocircuito

Pruebe un interruptor automático en condiciones serias, de acuerdo con las normas de UL, para comprobar que pueda abrir una corriente de cortocircuito en tres veces el valor máximo permitido.

Después de una falla de cortocircuito, es necesario:

- Limpiar cuidadosamente cualquier rastro de humo negro (las partículas pueden ser conductoras)
- Comprobar las conexiones de alimentación y los hilos finos
- Hacer funcionar el interruptor automático varias veces sin carga (por lo menos cinco veces)

Cómo limpiar los interruptores automáticos

Para evitar depósitos de polvo que puedan afectar el funcionamiento mecánico de los interruptores automáticos, limpie los interruptores (si es necesario) al realizar mantenimiento.

Tabla 69 – Limpieza del interruptor automático

Partes no metálicasSiempre use un paño seco. No utilice productos de limpieza.	
Piezas metálicas	Preferentemente use un paño seco. Si debe usar un producto de limpieza, evite aplicar o salpicar el producto en las partes no metálicas.

En caso de un disparo

Identifique la causa del disparo

La indicación local y remota proporciona información sobre la causa probable de un disparo. En particular, la unidad de disparo MicroLogic 5 ó 6 proporciona información específica acerca de la causa de la falla (consulte *Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6—Guía de usuario*).

Las causas son de diferentes tipos:

- Fallas en la instalación
- Fallas provocadas por un malfuncionamiento
- Disparo intencional

Disparo después de una falla en la instalación

El mecanismo de control está colocado en **v**, disparo o disparado.



Indicación			
тм	MicroLogic 3	MicroLogic 5 y 6	
		Información sobre SD en la pantalla Ir tr Isd tsd Ii (x In)	Disparado manualmente por:
SD	SD	·☆· ◆ ▲ 0 ^A ▲ ▼ N 1/A 2/B 3/ <u>+</u>	 Prueba del botón de disparo Apertura manual del operador de motor Desconexión del interruptor automático Disparos de MN o MX
		SD, SDE, SDT Información en la pantalla Ir tr Isd tsd Ii (x In)	 TM: Disparado durante una falla eléctrica, causa desconocida
SD, SDE	SD, SDE, SDT	Кезеt? ок 930 А N 1/A 2/В 3/ ≟	 MicroLogic 3: Disparado por la protección de tiempo largo MicroLogic 5 y 6: Disparado por la protección de tiempo largo en la fase 1 en 930 A
		SD, SDE Información en la pantalla Ir tr Isd tsd Ii (x In)	 TM: Disparado durante una falla eléctrica, causa desconocida
	SD, SDE		 MicroLogic 3: Disparado por la protección de tiempo corto o instantánea MicroLogic 5 y 6: Disparado por la protección instantánea en cortocircuito en la fase 2 en 18
SD, SDE, SDV	SD, SDE, SDV	N 1/A 2/B 3/ \pm MicroLogic 5 SD, SDE, SDV Botón R en el módulo Vigi en la posición hacia fuera Información en la pantalla Ir tr Isd tsd Ii (x In) \therefore \bullet \bullet N 1/A 2/B 3/ \pm	 kA MicroLogic 3: Disparado por la protección contra fugas a tierra MicroLogic 5 y 6: Disparado por la protección contra fugas a tierra (no se reportó ninguna otra falla)
	_	MicroLogic 6 SD, SDE, SDGInformación en la pantalla Ir tr Isd tsd li Ig tg	 MicroLogic 6: Disparado por la protección contra fallas a tierra provocado por una falla en la fase 2

Mantenimiento del equipo después de un disparo por falla

APRECAUCIÓN

PELIGRO DE CIERRE DURANTE UNA FALLA ELÉCTRICA

No vuelva a cerrar el interruptor automático sin antes inspeccionar y, si fuese necesario, reparar el equipo eléctrico en el flujo descendente.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daño al equipo.

El hecho que la protección se haya disparado no soluciona la causa de la falla del equipo en el flujo descendente.

A PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad en trabajos eléctricos establecidas por su Compañía, consulte la normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes.
- Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él. Bloquee el tablero de fuerza en la posición de aislado.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Instale barreras de seguridad y coloque letreros de peligro.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Aísle la alimentación antes de inspeccionar el equipo eléctrico en el flujo descendente de la protección.

Según el tipo de falla, realice inspecciones de mantenimiento en todo o parte del equipo donde ocurrió la falla (consulte "Puesta en servicio" en la página 99):

- Fallas menores:
 - Disparado por la protección de tiempo largo
 - Disparado por la protección contra fugas a tierra

Después de las reparaciones, deben realizarse las comprobaciones D, E y F. Fallas serias o destructivas:

- Disparado debido a una falla eléctrica desconocida
- Disparado por la protección de tiempo corto
- Disparado por la protección contra fallas a tierra

Después de las reparaciones, deben realizarse las comprobaciones A,B, D, E y F. Compruebe que el interruptor automático se haya disparado (consulte "Servicio de mantenimiento del interruptor automático durante el funcionamiento" en la página 102) antes de regresarlo al servicio.

NOTA: Las comprobaciones, pruebas e inspecciones deben efectuarlas personal calificado.

Si el reinicio es de alta prioridad (por ejemplo, en una instalación de seguridad), la parte defectuosa de la instalación debe ser aislada y registrada para efectuar este mantenimiento.

Malfuncionamientos

La tabla 71 muestra las comprobaciones o reparaciones que deben efectuarse en relación con las causas probables del malfuncionamiento indicado, de acuerdo con el tipo de unidad de disparo.

Tabla 71 – Malfuncionamientos

	Malfuncion amiento	Indicación	Causa posible	Comprobaciones o reparaciones			
Ĺ		Todos los tipos de unidades de disparo					
		SD	La tensión de suministro al disparador por baja tensión MN es demasiado baja o sujeta a variaciones significativas	Compruebe la fuente de alimentación para el disparador (por ejemplo, un suministro de motores con valores nominales de potencia altos puede ser inestable). Si es así, conecte el disparador a una fuente limpia o estable.			
			Tensión de suministro para un disparador en derivación MX aplicada accidentalmente	Compruebe que la conexión del disparador sea la correcta comparándola con el diagrama de instalación.			
		SD, SDE	Temperatura de funcionamiento demasiado alta	Verifique la ventilación del tablero de distribución y la temperatura en la sala.			
	Disparo repetitivo	SD, SDE, SDV Botón R en el módulo Vigi en la posición hacia fuera	Ajuste inapropiado de la protección contra fuga a tierra (módulo Vigi) Falla de aislamiento transitoria en el equipo	 Compruebe el valor de la corriente de fuga natural. Según los resultados: Aísle el equipo con la corriente de fuga natural excesiva O bien, aumente el ajuste de protección contra fuga a tierra (módulo Vigi), prestando atención a las reglas de seguridad. Compruebe que la falla coincida con la puesta en servicio de un componente del equipo Según los resultados: Repare el equipo defectuoso Aísle el equipo con la corriente de fuga natural excesiva O bien, aumente el ajuste de protección contra fuga a tierra (módulo Vigi), prestando atención 			
		MicroLogic 5 y 6					
		SD, SDE Pantalla TriP (disparo) luego StoP (paro) Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ <u>+</u>	Temperatura de funcionamiento demasiado alta	Verifique la ventilación del tablero de distribución y la temperatura en la sala.			

Malfuncion amiento	Indicación	Causa posible	Comprobaciones o reparaciones
	Interruptor automático de funcionamien	to manual, todos los tipo	s de unidad de disparo
EI	SD	Disparador en derivación MX energizado Disparador por baja tensión MN no energizado	Compruebe que la conexión del disparador sea la correcta comparándola con el diagrama de instalación.
	OF	Interruptor automático enclavado	Compruebe la instalación y el diagrama de enclavamiento (mecánico o eléctrico) para ambos interruptores automáticos
interruptor automático	Interruptor automático operado por mo	tor, todos los tipos de uni	dad de disparo
no cierra			Compruebe que el selector en la parte frontal del interruptor automático, se encuentre en la posición Auto.
		La instrucción de cierre no	También compruebe:
	OF	funciona	 La fuente de alimentación al operador de motor, la tensión del motor La tensión en las terminales del motor en el operador de motor La ruta de comando de cierre
	MicroLogic 5 y 6	·	
Pantallas de fallas de las unidades de disparo MicroLogic 5 y 6 (para obtener más detalles, consulte Unidades de disparo electrónico MicroLogic 5 y 6 – Guía de usuario).	Pantalla TriP (disparo) luego StoP (paro) Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK StoP N 1/A 2/B 3/ ≟	Falla seria en la unidad de disparo MicroLogic: La unidad de disparo ya no puede brindar protección	Sustituya la unidad de disparo de inmediato. El interruptor automático no puede restablecerse.
	Pantalla Err (error) Ir tr Isd tsd Ii Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ -	Falla en la unidad de disparo MicroLogic	Sustituya la unidad de disparo durante la próxima visita de mantenimiento. La unidad de disparo todavía puede brindar protección.
	Pantalla OUT Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ÷	Confirmación de una alarma de enganche que no ha sido restablecida en el módulo SDx	Compruebe la causa de la alarma y utilice el botón OK para efectuar el restablecimiento.

Tabla 71 – Malfuncionamientos (continuación)

Apéndice A—Diagramas de alambrado

Interruptores automáticos de montaje individual



Diagrama esquemático del operador de motor con módulo de comunicación (MTc).

Operador de motor con módulo de comunicación (MTc)

ESPAÑOL

Interruptores automáticos de montaje individual (continuación)

Contactos de indicación



El diagrama se muestra con los circuitos desenergizados, todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados y los relevadores en la posición normal.

Unidad de di	sparo Micrologic A	οE	Funcionam	niento remoto	
-	Comunicación		MN:	Disparador voltimétrico (baja tensión)	
A/E	H (WH), L(BL): date	os	o		
	-(BK), +(RD): Fuent	e de alimentación de 24 Vcd	MX:	Disparador voltimétrico (derivación)	
	Enclavamiento sele	ctivo de zona (ZSI)	Operador de	e motor (MT)	
	Z1: SALIDA ZSI (FU	Z1: SALIDA ZSI (FUENTE)		Comando de apertura	
	Z2: SALIDA ZSI		A2·	Comando de cierre	
A/F	Z3: ENTRADA ZSI	Z3: ENTRADA ZSI (FUENTE)		Fuente de alimentación al operador de motor	
~-	Z4: ENTRADA ZSI	(tiempo corto)	11.	Posición manual (manu)	
	Z5: ENTRADA ZSI	Z5: ENTRADA ZSI (falla a tierra)		Enclavamiento SDE (obligatorio para un funcionamiento correcto)	
	(Z3, Z4 y Z5 para in solamente)	(Z3, Z4 y Z5 para interruptores automáticos marco L		Botón de apertura	
	ENCT: Transformador de corriente al neutro externo:		BPF:	Botón de cierre	
	-Cable blindado con 1 -El blindaie está cone	-Cable blindado con 1 par trenzado (T1, T2) -El blindaie está conectado a tierra en el extremo del TC		Operador de motor con módulo de comunicación (MTc)	
A/E	solamente Conexión L = 30 cm (12 pulg) máx. -Longitud máxima de 10 m (33 pies). -Tamaño del cable de xx mm2 (22 AWG) -Cable recomendado: Belden 9451SB o uno equivalente		B4, A1:	Fuente de alimentación del operador de motor	
			BSCM:	Módulo de control y estado del interruptor	
			Contactos de indicación		
	ENVT: Derivador de te	ensión de neutro externo para conexión	OF2/OF1:	Contactos de indicación ON/OFF del dispositivo	
E	al neutro empleando un interruptor automático de 3P		OF4/OF3:	Contactos de indicación ON/OFF del dispositivo (marco L)	
Codificación	por color para el a	lambrado auxiliar	SDE:	Contacto de indicación de disparo por falla	
RD: Rojo	VI: Violeta			(cortocircuito, sobrecarga, falla a tierra, fuga a tierra)	
WH: Blanco	GY: Gris		SD:	Contacto de indicación de disparo	
YE: Amarillo	OR: Anaranjado		CAF2/CAF1 ;	Contacto de cierre prematuro (palanca giratoria solamente)	
BK: Negro GN: Verde	BL: Azul		CAO1:	Contacto de apertura prematura (palanca giratoria solamente)	



Interruptores automáticos enchufables y removibles

Interruptores automáticos enchufables y removibles (continuación)

Contactos de indicación



El diagrama se muestra con los circuitos desenergizados, todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados y los relevadores en la posición normal.

Unidad de di	sparo Micrologi	c A o E	Funcionam	niento remoto
A/E	Comunicación H (WH), L(BL): d -(BK), +(RD): Fu	atos ente de alimentación de 24 Vcd	MN: o MX:	Disparador voltimétrico (baja tensión) Disparador voltimétrico (derivación)
	Enclavamiento selectivo de zona (ZSI)		Operador de	e motor (MT)
A/E	Z1: SALIDA ZSI Z2: SALIDA ZSI Z3: ENTRADA Z Z4: ENTRADA Z Z5: ENTRADA Z (Z3, Z4 y Z5 para solamente)	(FUENTE) SI (FUENTE) SI (tiempo corto) SI (falla a tierra) a interruptores automáticos marco L	A4: A2: B4, A1: L1: B2: SDE: BPO:	Comando de apertura Comando de cierre Fuente de alimentación al operador de motor Posición manual (manu) Enclavamiento SDE (obligatorio para un funcionamiento correcto) Botón de apertura
	ENCT: Transformador de corriente al neutro externo: -Cable blindado con 1 par trenzado (T1, T2) -El blindaje está conectado a tierra en el extremo del TC solamente Conexión L = 30 cm (12 pulg) máx. -Longitud máxima de 10 m (33 pies). -Tamaño del cable de xx mm2 (22 AWG) -Cable recomendado: Belden 9451SB o uno equivalente		BPF: Boton de cierre	
A/E			B4, A1: BSCM:	Fuente de alimentación del operador de motor Módulo de control y estado del interruptor
			Contactos de indicación	
E	ENVT: Derivador de neutro empleando u	e tensión de neutro externo para conexión al un interruptor automático de 3P	OF2/OF1:	Contacto de indicación ON/OFF del dispositivo
Codificación por color para el alambrado auxiliar		OF4/OF3: SDE:	Contactos de indicación ON/OFF del dispositivo (marco L) Contacto de indicación de disparo por falla	
RD: Rojo	VI: Violeta			(cortocircuito, sobrecarga, falla a tierra, fuga a tierra)
WH: Blanco	GY: Gris		SD:	Contacto de indicación de disparo
YE: Amarillo	OR: Anaranjado		CAF2/CAF1:	Contacto de cierre prematuro (palanca giratoria solamente)
BK: Negro GN: Verde	BL: Azul		CAO1:	Contacto de apertura prematura (palanca giratoria solamente)

Operador de motor

NOTA: El diagrama se muestra con los circuitos desenergizados, todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados y los relevadores en la posición normal.

Después de un disparo iniciado a través del botón de disparo, el disparador por baja tensión (MN) o el disparador en derivación (MX), es posible restablecer el dispositivo de manera automática, remota o manual.

Después de un disparo debido a una falla eléctrica (con un contacto SDE), el restablecimiento deberá efectuarse manualmente.

Operador de motor (MT) con restablecimiento automático



Operador de motor (MT) con restablecimiento remoto



Símbolos

0.	Interruptor automático
Δ <u>4</u> ·	Comando de apertura
A2 [.]	Comando de cierre
R4 Δ1·	Fuente de alimentación del operador de motor
1 1.	Posición manual (manu)
B2:	Enclavamiento SDE (obligatorio para un funcionamiento correcto)
BPO:	Botón de apertura
BPF:	Botón de cierre
SDE:	Contacto de indicación de disparo por falla (cortocircuito, sobrecarga, falla a tierra, fuga a tierra)

Operador de motor (MT) con restablecimiento manual



48940-313-01

Operador de motor (continuación)

Q:	Interruptor automático
B4, A1:	Fuente de alimentación del operador de motor
BSCM:	Módulo de control y estado del interruptor

Operador de motor con módulo de comunicación (MTc)



Diagrama esquemático del operador de motor con módulo de comunicación (MTc).

Pantalla del software RSU para el operador de motor con módulo de comunicación (MTc)



Diagrama unifilar del operador de motor con módulo de comunicación

Los comandos de apertura, cierre y restablecimiento se transmiten por la red de comunicación. Los parámetros "Enable automatic reset" (activar restablecimiento automático) y "Enable reset even if SDE" (activar restablecimiento aún cuando SDE) deben ser configurados con el software RSU haciendo clic en el texto azul en la pantalla.

"Auto/Manu" es un conmutador en la parte frontal del operador de motor.

Módulo SDx con unidad de disparo Micrologic

NOTA: El diagrama se muestra con los circuitos desenergizados, todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados y los relevadores en la posición normal.

Símbolos		
SD1, SD3: SD2: SD4:	Fuente de alimentación del módulo SDx Salida 1 (80 mA máx.) Salida 2 (80 mA máx.)	
	SD2	SD4
Micrologic 3	SDT	_
Micrologic 5	SDT o salida 1	PAL I _r o salida 2
Micrologic 6	SDT o salida 1	SDG o salida 2

Conexión Vca (+) 24-415 V STD o salida 1 PAL Ir o SDG \otimes \propto o salida 2 SD3 SD2 SD4 SDx TSD1 Vca (-)

Funcionamiento

Q



Interruptor automático

Módulo SDTAM con unidad de disparo Micrologic

NOTA: El diagrama se muestra con los circuitos desenergizados, todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados y los relevadores en la posición normal.

Símbolos		
SD1, SD3:	Fuente de alimentación del módulo SDTAM	
602.	Señal de falla térmica (80 mA máx.)	
SD2: SD4:	Salida de control del contactor (mA máx.)	
	SD2	SD4
Micrologic 3-M	SDT	KA1
Micrologic 6 E-M	SDT	KA1

Conexión



Funcionamiento



Alambrado de comunicaciones en sistemas inteligentes



- A. Pantalla de visualización FDM128 para 8 dispositivos de baja tensión
- B. Interfaz Ethernet IFE para interruptores automáticos de baja tensión y pasarela
- C. Interfaz Modbus-SL IFM para interruptores automáticos de baja tensión
- D. Pantalla de visualización FDM121 para interruptores automáticos de baja tensión
- E. Módulo de interfaz de entradas/salidas para interruptores automáticos de baja tensión
- F. Interruptor de potencia Masterpact NT/NW

G. Interruptor automático PowerPact marco H, J o L

- H. Terminaciones de línea ULP
- I. Cable ULP
- J. Cordón ULP del interruptor automático
- K. Cordón NSX

A

Accesorios eléctricos 35 Ajuste protección contra fugas a tierra 65 unidad de disparo 13 Alimentador de motores características 61 clases de disparo del relevador térmico 62 coordinación 61 estructura 61 protección 61 tipo M 63 unidades de disparo 63 Apertura 14 operador de motor 29 operador de motor con módulo de comunicación 32 palanca giratoria 19

В

Barreras flexibles entre fases 54 Blindaies de terminales cortas 54 Bloqueo chasis removible 41 interruptor automático 17 operador de motor 34 palanca giratoria 22 palanca giratoria de montaje directo 25 Bloqueo de puerta palanca giratoria 23 BSCM conexión 47 configuración 47, 48 configuración de umbrales 49 datos enviados 48 datos proporcionados 49 descripción 47 instalación 47 restablecimiento del operador de motor con módulo de comunicación 50

С

Cerradura de llave palanca giratoria 27 Cierre 14 operador de motor 29 operador de motor con módulo de comunicación 32 palanca giratoria 19 Cierres herméticos 18

operador de motor 34 palanca giratoria 23 Clases de disparo del relevador térmico 62 Conexión interruptor automático con base enchufable 36 interruptor automático removible 40 Contactos auxiliares control 52 funcionamiento 56 Contactos de carro 41 Contactos de control 52 Contactos de indicación 42, 52 bajo nivel 42 características 42 estándar 42 funcionamiento 56 ranuras para accesorios 54 Cordón NSX 50 comunicación 52 conexión 51 descripción 51 instalación 51

D

Desconexión del interruptor automático con base enchufable 35 Disparadores voltimétricos 53 Dispositivos auxiliares 35

F

Funda hermética 54

I

Indicadores en la parte frontal, operador de motor 29 Indicadores LED 68 Interruptor automático accionado por motor 28 apertura 14 bloqueo 17 cierre 14 enchufable 35 funcionamiento 99 funciones 7 parte frontal 13 prueba 13, 15 ranuras para accesorios 54 restablecimiento 14 Interruptor automático con base enchufable 35 conexiones 36

desconexión 35 protección contra contacto directo 37 Interruptor automático removible 38 bloqueo del chasis removible 41 chasis 38 conexión 40 contactos de carro 41 desconexión 38 desmontaje 39 protección contra contacto directo 40 prueba del circuito auxiliar 40

Μ

Módulo SDTAM asignación de salidas 45 control de seguridad del contactor 46 descripción 45 modo de funcionamiento 46 Módulo SDx asignación de la salida por omisión 44 conexión 43 descripción 43 instalación 43 reconfiguración de las salidas 44 MóduloVigi 60 parte frontal 64 móduloVigi 64 ajuste 65 instalación 64 prueba 65 restablecimiento 65 sellos 66

0

Operador de motor 28 apertura 29 bloqueo 34 cierre 29 cierres herméticos 34 comunicación apertura 32 cierre 32 indicadores en la parte frontal 29 parte frontal 28 restablecimiento 29, 32 selector de modo Manu/Auto 29 Operador de motor con módulo de comunicación apertura 32 cierre 32 restablecimiento 32

Ρ

ESPAÑ

Palanca giratoria apertura 19 bloqueo 22, 25 bloqueo de puerta 23

cerradura de llave 27 cierre 19 cierres herméticos 23 controles 18 mecanismos de bloqueo 18 parte frontal 18 prueba 21, 24 restablecimiento 19 Parte frontal móduloVigi 64 operador de motor 28 palanca giratoria 18 Probador UTA con computadora y software LTU 95 Protección contra contacto directo interruptor automático removible 40 Protección contra fallas a tierra 60 Protección contra fuga a tierra 60 Protección contra sobrecorrientes 58 Protección de tiempo largo alimentadores de motores 63 Prueba circuito auxiliar del interruptor automático removible 40 interruptor automático 13, 15 móduloVigi 65 palanca giratoria de montaje directo 21

palanca giratoria extendida 24

R

Ranuras para accesorios 54 Restablecimiento 14 operador de motor 29 operador de motor con módulo de comunicación 32 palanca giratoria 19 Restablecimiento del móduloVigi 65

S

Selector de modo Manu/Auto 29 Sellos móduloVigi 66 Servicio en la instalación 12

U

Unidad de disparo		
ajuste 13		
corrientes de falla 57		
descripción 57		
indicadores LED 68		
protección contra		
sobrecorrientes 58		
protección de tiempo largo		
alimentadores de motores 63		
Unidad de disparo para distribución		
67		
Unidades de disparo Micrologic 66		
características 66		
distribución 67		
identificación 67		
motor 68		
Unidades de disparo para motor 68		
Unidades de disparo tipo M 63		

Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Av. Ejercito Nacional No. 904 Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F. 55-5804-5000 www.schneider-electric.com.mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric, Square D, PowerPact y MicroLogic son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2011–2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

48940-313-01, Rev. 02, 01/2020 Reemplaza 48940-313-01 Rev. 01, 08/2015

Disjoncteur PowerPact^{MC} à châssis H, J ou L avec déclencheurs MicroLogic^{MC}—Guide de l'utilisateur

Classe 0611

Directives d'utilisation

48940-313-01 Rév. 02, 01/2020

À conserver pour usage ultérieur.





by Schneider Electric

Catégories de dangers et symboles spéciaux

Lisez attentivement ces directives et examinez l'appareillage pour vous familiariser avec son fonctionnement avant de faire son installation ou son entretien. Les messages spéciaux suivants peuvent apparaître dans les présentes directives ou sur l'appareil pour avertir l'utilisateur de dangers potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout d'un de ces deux symboles à une étiquette de sécurité de « Danger » ou d'« Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il peut entraîner des blessures corporelles si les directives ne sont pas respectées.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de dangers de blessures corporelles potentielles. Veuillez vous conformer à tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter une blessure ou la mort.

A DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée **entraînera** la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour aborder des pratiques ne concernant pas les blessures. Le symbole d'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce mot de signal.

REMARQUE : Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier ou simplifier une procédure.

Veuillez noter Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Avis FCC Cet appareil a subi des essais et a été reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe A, suivant le paragraphe 15 de la réglementation FCC (Commission fédérale des communications des É.-U.). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsqu'un appareil est employé dans un milieu commercial. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur est obligé de corriger les interférences à ses propres frais. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

SECTION 1:PRÉSENTATION		7
	Généralités du disjoncteur	7
	Fonctions du disjoncteur	7
	Identification	8
	Déclencheurs MicroLogic ^{MC}	8
	Réglages de cadrans	9
	Réglages du déclencheur	9
	Position de la manette	9
	Indication de charge	10
	Indication à distance	10
	Mise hors tension de l'appareillage de commutation	11
	Capacité d'isolement	11
	Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation	12
	Travail d'entretien à la suite d'un défaut de déclenchement	12
	Vérification des réglages	12
	Vérification du disjoncteur	13
	Réglage du déclencheur	13
	Disioncteurs à commande manuelle	13
	Face avant du disioncteur	13
	Ouverture fermeture et réarmement	10
	Verrouillage du disioncteur	
	Disjoncteur avec manette rotative	18
	Controles et mecanismes de verrouillage	18
	Essai d'un disignetour avec une manette rotative à montage direct	19 24
	Verrouillage d'un disjoncteur avec une manette rotative a montage direct 22	ect
	Verrouillage du disjoncteur avec une manette rotative à montage direc	25 st 26
	Disjoncteurs de commande à moteur	28
	Face avant du disjoncteur	28
	Indicateurs de la face avant	29
	Sélecteur manuel/automatique	29
	Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs avec un opérate	ur à
	moteur	29
	Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs avec un opérate	ur à
	moteur avec module de communication	32
	Verrouillage du disjoncteur	33
SECTION 2:ACCESSOIRES É	LECTRIQUES ET DISPOSITIFS AUXILIAIRES	35
	Disjoncteur avec socle embrochable	35
	Déconnexion	35
	Sécurité pendant la déconnexion	36
	Raccordement	36
	Sécurité pendant le raccordement	37
	Protection contre le contact direct avec les circuits d'alimentation	37
	Disjoncteur débrochable	38
	Déconnexion	38
	Sécurité pendant la déconnexion	38
	Retrait	39
	Raccordement	40

	Sécurité pendant le raccordement Protection du châssis contre un contact direct Essai de circuit auxiliaire avec le disjoncteur déconnecté Contacts de position (en option) Verrouillage du châssis	40 40 41 41 41
	Contacts de signalisation Caractéristiques des contacts de signalisation Contacts standard et à niveau bas	42 42 42
	Module SDx Description, installation et raccordement Affectation des sorties par défaut Reconfiguration des sorties du module SDx	43 43 44 44
	Module SDTAM (déclencheurs MicroLogic 2 M et 6 E-M) Affection des sorties Contrôle de sécurité du contacteur Mode de fonctionnement	45 45 46 46
	BSCM Description, installation et raccordement Configuration du BSCM Données envoyées et configuration du BSCM Données fournies par le BSCM Configuration des seuils du BSCM Configuration de la réinitialisation de l'opérateur à moteur avec modu communication	46 47 47 48 49 49 ule de 50
	Cordon NSX Description, installation et raccordement Communication avec le cordon NSX	51 51 52
	Contacts auxiliaires de contrôle Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjon 52 Déclencheurs voltmétriques	52 icteur 53
	Autres accessoires	54 54 54
	Tableaux de synthèse des dispositifs auxiliaires Fentes pour les dispositifs auxiliaires de contrôle et de signalisation Fonctionnement des contacts auxiliaires de signalisation	54 54 56
SECTION 3:DESCRIPTION DE	ES DÉCLENCHEURS	57
	Courants de défaut et déclencheurs Applications Courants de défaut en distribution électrique Protection contre les surintensités en distribution électrique Protection contre les défauts d'isolement	57 57 57 58 59
	Protection pour l'alimentation de moteurs Module Vigi de protection contre fuites à la terre (disjoncteurs à châs uniquement) Face avant du module Vigi	60 ssis L 63 63
	Réglage de la protection contre les fuites à la terre Réglage d'un retard intentionnel	63 64 64

48940-313-01

Vérification et réarmement Essais d'isolement et de rigidité diélectrique Accessoires de plombage pour la protection contre les fuites	64 65 à la terre 65
Déclencheurs électroniques MicroLogic Caractéristiques des déclencheurs électroniques MicroLogic Déclencheur électronique MicroLogic 3 Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 (LSI) et 6 (LSIG) Déclencheur MicroLogic 5 Déclencheur MicroLogic 6 : Réglage de la protection Déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M Déclencheur électronique MicroLogic 2 M Déclencheur électronique MicroLogic 6 E-M	
SECTION 4: ESSAI DES DÉCLENCHEURS MICROLOGIC	82
Vérifications des déclencheurs Précautions avant une vérification, des essais ou un réglage	82 82
Vérificateur de poche Fonction de lampe torche de poche Préparation de l'appareil Inspection et vérification Fonction d'inhibition de la mémoire thermique (niveau d'entre	83 83 83 84 tien IV)84
Module de maintenance UTA autonome Description du module de maintenance UTA Préparation de l'appareil Inspection et vérification Les trois fonctions d'essai Essai de déclenchement à l'aide du bouton pousser-pour-déc électrique Fonction d'inhibition de la protection contre les défauts à la te d'entretien IV)	
Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur Matériel et logiciel	
Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le lo 90 Préparation de l'appareil Inspection et vérification	giciel RSU 91 92
Sauvegarde et impression	
Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le lo 92	giciel LTU
Préparation de l'appareil	
Inspection et verification Essais à l'aide du module de maintenance LITA	94 0/
Essai automatique à l'aide du logiciel LTU	
Essai manuel à l'aide du logiciel LTU	95
Sauvegarde et impression	95
SECTION 5:FONCTIONNEMENT DU DISJONCTEUR	97
Mise en service	97
Liste des vérifications et inspections	97

	A : Essais d'isolement et de tenue diélectrique	97
	Conditions de fonctionnement	100
	Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement Conditions d'environnement et de fonctionnement Entretien préventif régulier Inspection et opérations de maintenance requises Entretien à la suite d'un déclenchement sur court-circuit Nettoyage des disjoncteurs	100 100 101 102 103 103
En cas de déclenchement Identifier la cause du déclenche Déclenchement à la suite d'un d Entretien de l'appareil à la suite Dysfonctionnements	En cas de déclenchement Identifier la cause du déclenchement Déclenchement à la suite d'un défaut sur l'installation Entretien de l'appareil à la suite d'un déclenchement sur défaut Dysfonctionnements	103 103 104 105 107
ANNEXE A:SCHÉMAS DE CÂ	BLAGE	109
	Disjoncteurs montés individuellement	109
	Disjoncteurs débrochables et enfichables	111
	Opérateur à moteur	113
	Module SDx avec déclencheur MicroLogic	115
	Module SDTAM avec déclencheur MicroLogic M	116
	Câblage du système de communication intelligent	117

Section 1—Présentation du produit

Généralités du disjoncteur

Fonctions du disjoncteur

Les disjoncteurs PowerPact^{MC} à châssis H, J et L offrent un grand choix de fonctions pouvant s'installer sur place.

Figure 1 – Disjoncteur PowerPact à châssis H



Identification

Figure 2 – Plaque avant



La plaque avant sur le devant du disjoncteur l'identifie ainsi que ses caractéristiques:

- A. Type de disjoncteur
- B. Symbole du sectionneur du disjoncteur
- C. Valeurs nominales d'interruption
- D. Normes
- E. U_e : Tension de fonctionnement selon la norme IEC
- F. I_{cu}: Pouvoir de coupure ultime selon la norme IEC
- G. I_{cs} : Pouvoir de coupure en service selon la norme IEC
- H. U_{imp} : Tension assignée de tenue aux chocs électriques selon la norme IEC
- I. U_i: Tension d'isolement selon la norme IEC
- J. Marques d'homologation

REMARQUE : Pour les manettes rotatives prolongées, ouvrir la porte afin de voir l'étiquette de la plaque avant.

Déclencheurs MicroLogic^{MC}

La famille de disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L utilise les déclencheurs électroniques MicroLogic. La gamme de ces déclencheurs MicroLogic consiste en deux familles de déclencheurs électroniques.

- Les déclencheurs MicroLogic 1, 2 et 3 standard sans afficheur offrent les fonctions suivantes :
 - Des cadrans pour effectuer les réglages des protections
 - Les déclencheurs MicroLogic 3 protègent les conducteurs dans une distribution électrique commerciale et industrielle.
 - Les déclencheurs MicroLogic 2 M protègent les alimentations de moteurs sur les applications standard. Les déclencheurs calculent les courbes de déclenchement thermique qui supposent des moteurs auto-refroidis.

Pour des renseignements sur les déclencheurs MicroLogic 1, 2 et 3 standard, voir les directives d'utilisation 48940-310-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} 1, 2 et 3—Guide de l'utilisateur.*

- Les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 avancés avec afficheur offrent les fonctions suivantes :
 - Protection du système de distribution d'électricité ou d'applications spécifiques
 - Mesure des valeurs instantanées et de demande pour les quantités électriques
 - Mesure des kilowatts-heures
 - Informations sur le fonctionnement (telles que les valeurs de demande crête, les alarmes personnalisées ou les compteurs de fonctionnement)
 - Communication

Pour des renseignements sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 avancés, voir les directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} 5 et 6—Guide de l'utilisateur.*

Réglages de cadrans

Les positions des cadrans sur la face avant déterminent les réglages de l'enclenchement des disjoncteurs.

Figure 3 – Cadrans du déclencheur



- A. Valeur nominale I_n du capteur
- B. Cadrans de réglage des protections

Réglages du déclencheur

Les réglages du déclencheur du disjoncteur doivent satisfaire aux exigences du schéma de performance et d'installation (voir « Mise en service » à la page 97).

Pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6, lire tous les réglages sur l'afficheur (voir « Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 (LSI) et 6 (LSIG) » à la page 71).

Position de la manette

La position de la manette indique l'état du disjoncteur :

Manette standard	Manette rotative	Opérateur à moteur
ON ON OFF	ON	
 I (ON) : Le disjoncteur est fermé. Fermer manuellement. O (OFF) : Le disjoncteur est ouvert. Ouvrir manuellement. Trip ou Tripped : Le disjoncteur est déclenché. Déclenché par la protection (déclencheur ou auxiliaires de déclenchement), le bouton pousser-pour-déclencher ou le module de maintenance. 		 I (ON) : Le disjoncteur est fermé. (Dans le mode Auto ou Manu.) O (OFF) : Le disjoncteur est ouvert ou déclenché : (Dans le mode Auto ou Manu.)

Indication de charge

Les disjoncteurs munis d'un déclencheur MicroLogic 5 ou 6 offrent des informations précises d'état du disjoncteur ou de l'installation. Ces informations peuvent être utilisées pour la gestion et l'entretien de l'installation.

Par exemple, si l'indicateur de pré-alarme ou d'alarme est allumé, effectuer un délestage de charge peut empêcher un déclenchement dû à une surcharge du disjoncteur

Figure 4 – Indication de charge



- A. La DÉL Ready (verte) clignote lentement quand le déclencheur électronique est prêt à fournir une protection.
- B. La DÉL de pré-alarme de surcharge (orange) s'allume en fixe quand la charge dépasse 90 % du réglage $\rm I_r.$
- C. La DÉL d'alarme de surcharge (rouge) s'allume en fixe quand la charge dépasse 105 % du réglage ${\rm I}_{\rm r}.$

Indication à distance

Des informations sont disponibles à distance :

- à partir des contacts de signalisation
- en utilisant une barre-bus de communication

Ces auxiliaires d'indication peuvent s'installer sur place.

A AVERTISSEMENT

ALTÉRATION POSSIBLE DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

- Changez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux contrôles et aux informations de l'appareil.
- Désactivez les ports/services inutilisés et les comptes par défaut pour limiter les possibilités d'accès non autorisés.
- Placez les appareils en réseau derrière plusieurs niveaux de protection : parefeu, segmentation réseau, détection et neutralisation des intrusions, etc.
- Suivez les pratiques recommandées en matière de cybersécurité (par exemple, moindre privilège, séparation des tâches) pour limiter le risque de perte ou de divulgation de données, de modification ou de suppression des journaux et des données, et d'interruption des services.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Pour plus de renseignements sur les options d'indication et de communication à distance, voir « Tableaux de synthèse des dispositifs auxiliaires » à la page 54 et se reporter aux directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} 5 et 6—Guide de l'utilisateur*.

Mise hors tension de l'appareillage de commutation

Capacité d'isolement

Les disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L offrent des indications de contact positif et conviennent à l'isolement conformément aux normes IEC 60947-1 et 2. La position d'arrêt O (OFF) de l'actionneur est suffisante pour isoler le disjoncteur concerné.

Le marquage suivant sur l'étiquette de la plaque avant indique que le disjoncteur possède la capacité d'isolement :

___́+⊁-

Pour confirmer cette capacité, les normes IEC 60947-1 et 2 exigent des essais spécifiques de tenue aux chocs.

Les disjoncteurs à châssis H, J et L peuvent être verrouillés en position d'arrêt O (OFF) pour permettre d'y effectuer un travail hors tension conformément aux règles d'installation. Le disjoncteur ne peut être verrouillé en position ouverte que s'il est en position d'arrêt O (OFF).

REMARQUE : Le verrouillage d'un disjoncteur en position ouverte est suffisant pour l'isoler.

Les dispositifs de verrouillage dépendent du type d'actionneur :

- Pour les disjoncteurs avec manettes, voir « Accessoires de verrouillage » à la page 17.
- Pour les disjoncteurs avec de manettes rotatives, voir « Accessoires de verrouillage » à la page 26 et « Verrouillage de la manette rotative prolongée » à la page 27.
- Pour les disjoncteurs avec des opérateurs à moteurs, voir « Accessoires de verrouillage » à la page 33.

Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation

A DANGER RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou aux codes locaux en vigueur.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler. Verrouillez l'appareillage de commutation en position d'isolement.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Couper l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler. Pour une coupure d'alimentation partielle de l'installation, les règles de l'installation et de sécurité exigent d'étiqueter et d'isoler clairement l'alimentation sur laquelle des travaux sont effectués.

Travail d'entretien à la suite d'un défaut de déclenchement

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne fermez pas le disjoncteur sans d'abord inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil électrique en aval.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Le fait qu'une protection s'est déclenchée ne corrige pas la cause du défaut sur l'appareil électrique en aval.

Après un déclenchement sur défaut :

- 1. Isoler l'alimentation (voir « Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation » à la page 12) avant d'inspecter l'appareil électrique en aval.
- 2. Rechercher la cause du défaut.
- 3. Inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil en aval.
- 4. Inspecter l'appareil en cas de déclenchement sur court-circuit.
- 5. Refermer le disjoncteur.

Pour plus de renseignements sur le dépannage et le redémarrage à la suite d'un défaut, voir « En cas de déclenchement » à la page 103.

Vérification des réglages

La vérification des réglages ne demande aucune précaution particulière. Toutefois, une personne qualifiée doit se charger des vérifications.

Vérification du disjoncteur

ATTENTION

RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF

Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais des protections.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Lors d'essais des mécanismes de déclenchement d'un disjoncteur, des précautions doivent être prises :

- pour ne pas déranger les opérations
- · pour ne pas déclencher des alarmes ou actions inappropriées

Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton pousser-pourdéclencher ou avec un logiciel d'essai peut conduire à des indications ou actions correctives de défaut inappropriées (telles que la commutation vers une source d'alimentation de rechange).

Réglage du déclencheur

ATTENTION

RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ÉCHEC DE DÉCLENCHEMENT

Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages des protections.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

La modification des réglages du déclencheur exige une connaissance approfondie des règles d'installation et de sécurité.

Disjoncteurs à commande manuelle

Face avant du disjoncteur



Pour obtenir de plus amples renseignements sur les déclencheurs, voir « Description des déclencheurs » à la page 57.

Ouverture, fermeture et réarmement

Ouverture et fermeture locale

Figure 6 – Fonctionnement manuel

Figure 5 – Face avant du disjoncteur



- Pour fermer le disjoncteur, placer la manette de la position O (OFF) à la position I (ON).
- Pour ouvrir le disjoncteur, placer la manette de la position I (ON) à la position O (OFF).

Réarmement après un déclenchement

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir d'abord inspecté et, si nécessaire, réparé l'appareil électrique en aval.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
Figure 7 – Réarmement



Le disjoncteur s'est déclenché, la manette est passée de la position de marche I (ON) à la position de réarmement.

Le fait qu'un disjoncteur s'est déclenché ne corrige pas la cause du défaut sur l'appareil électrique en aval.

Procédure de réarmement

Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :

- Isoler l'alimentation (voir « Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation » à la page 12) avant d'inspecter l'appareil électrique en aval.
- 2. Rechercher la cause du défaut.
- 3. Inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil en aval.
- 4. Inspecter l'appareil en cas de déclenchement sur court-circuit.
- 5. Réarmer et fermer le disjoncteur.

Tableau 1 – Procédure de réarmement

Étape	Action		Position
1	reset	Mettre la manette en position O (OFF) pour réarmer le disjoncteur.	O (OFF)
2	ON OFF	Mettre la manette en position l (ON) pour fermer le disjoncteur.	I (ON)

Vérification du disjoncteur

Pour vérifier si le mécanisme de déclenchement fonctionne correctement ou non, appuyer sur le bouton pousser-pour-déclencher.

Tableau 2 – Procédure de déclenchement

Étape	Action		Position
1	ON	Fermer le disjoncteur.	I (ON)
2		Déclencher le disjoncteur en appuyant sur le bouton pousser- pour-déclencher.	•
3	reset	Mettre la manette en position O (OFF) pour réarmer le disjoncteur.	O (OFF)
4	ON OFF	Mettre la manette en position I (ON) pour fermer le disjoncteur.	I (ON)

Verrouillage du disjoncteur

Accessoires de verrouillage

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Lorsque la manette du disjoncteur est verrouillée dans la position d'arrêt (OFF/O), utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de travailler sur cet appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Utiliser les accessoires de verrouillage pour verrouiller la manette en position I (ON) ou O (OFF).

Tableau 3 –	Accessoires	de verrouillage
-------------	-------------	-----------------

Accessoire		Cadenas
	Accessoire qui fait partie du boîtier	Utiliser jusqu'à trois cadenas (non fournis) d'un diamètre de 5 à 8mm (0,2 à 0,3 po)
	Accessoire détachable	Utiliser jusqu'à trois cadenas (non fournis) d'un diamètre de 5 à 8mm (0,2 à 0,3 po)

REMARQUE : Le verrouillage de la manette en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. Si un défaut est présent, le disjoncteur se déclenche sans altérer sa performance. Lorsqu'elle est déverrouillée, la manette passe en position déclenchée. Pour remettre le disjoncteur en service, voir « Ouverture, fermeture et réarmement » à la page 14.

Accessoires de plombage

Utiliser des accessoires de plombage pour prévenir toute opération du disjoncteur.

Section 1—Présentation du produit

Tableau 4 – Accessoires de plombage

Plombage	Opérations interdites	
	Vis de fixation du cache-entrée	 Démontage du cache-entrée Accès aux auxiliaires Démontage du déclencheur
	Couvercle transparent de protection	 Modification des réglages du déclencheur Accès au port d'essai des déclencheurs

Disjoncteur avec manette rotative

Contrôles et mécanismes de verrouillage

Face avant

Les contrôles et indicateurs de fonctionnement, les réglages et les mécanismes de verrouillage du disjoncteur pour la manette rotative à montage direct se trouvent sur la face avant du disjoncteur.

Si une manette rotative prolongée est présente :

- Les contrôles de fonctionnement du disjoncteur sont sur le cache-entrée de la porte.
- Les indicateurs de fonctionnement et les réglages sont accessibles seulement quand la porte est ouverte.
- Manœuvrer les mécanismes de verrouillage sur le disjoncteur ou sur le cacheentrée de la porte (porte fermée).

48940-313-01



Figure 8 - Face avant du disjoncteur avec manette rotative

- A. Étiquette de la face avant
- B. Manette rotative à montage direct
- C. Manette rotative prolongée
- D. Bouton pousser-pour-déclencher
- E. Déclencheur
- F. Cadrans de réglage du déclencheur

REMARQUE : Pour obtenir de plus amples renseignements sur les déclencheurs, voir « Description des déclencheurs » à la page 57.

Ouverture, fermeture et réarmement

Ouverture et fermeture locale

Figure 9 – Manette de fonctionnement



- Pour fermer le disjoncteur, tourner la manette rotative dans le sens horaire de la position d'arrêt (O/OFF) à la position de marche (I/ON).
- Pour ouvrir le disjoncteur, tourner la manette rotative dans le sens anti-horaire de la position de marche (I/ON) à la position d'arrêt (O/OFF).

Réarmement après un déclenchement

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne fermez pas le disjoncteur sans d'abord inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil électrique en aval.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Figure 10 – Disjoncteur déclenché



Le disjoncteur s'est déclenché, la manette est passée de la position de marche (I/ON) à la position de réarmement.

Le fait que le disjoncteur s'est déclenché ne corrige pas la cause du défaut sur l'appareil électrique en aval.

Procédure de réarmement

Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :

- 1. Isoler l'alimentation (voir « Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation » à la page 12) avant d'inspecter l'appareil électrique en aval.
- 2. Rechercher la cause du défaut.
- 3. Inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil en aval.
- 4. Inspecter l'appareil en cas de déclenchement sur court-circuit.
- 5. Réarmer et fermer le disjoncteur.

Tableau 5 – Procédure de réarmement

Étape	Action		Position
1	Reset	Tourner la manette rotative dans le sens anti-horaire de la position de déclenché à la position d'arrêt (O/OFF). Le disjoncteur est ouvert (réarmer).	O (OFF)
2	ON	Tourner la manette rotative dans le sens horaire de la position d'arrêt (O/OFF) à la position de marche (I/ON). Le disjoncteur est fermé.	I (ON)

Essai d'un disjoncteur avec une manette rotative à montage direct

Pour vérifier si le mécanisme fonctionne ou non correctement, appuyer sur le bouton pousser-pour-déclencher.

Tableau 6 – Procédure de déclenchement

Étape	Action		Position
1	ON OFF	Fermer le disjoncteur.	I (ON)
2	Reset	Appuyer sur le bouton pousser-pour-déclencher : le disjoncteur se déclenche.	Trip
3	O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Tourner la manette rotative dans le sens anti-horaire à la position d'arrêt (O/OFF). Le disjoncteur est ouvert	O (OFF)
4	ON OFF	Tourner la manette rotative dans le sens horaire de la position d'arrêt (O/OFF) à la position de marche (I/ON). Le disjoncteur est fermé.	I (ON)

Verrouillage d'un disjoncteur avec une manette rotative à montage direct

REMARQUE: Le verrouillage d'une manette rotative en position de marche (I/ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. Si un défaut est présent, le circuit se déclenche encore. Lorsqu'elle est déverrouillée, la manette passe en position de déclenchement (Trip). Pour remettre le disjoncteur en service, suivre les directives de réarmement (voir « Réarmement après un déclenchement » à la page 19).

Accessoires de verrouillage

Verrouiller la manette en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ou une serrure.

Accessoire		Verrou
	Cadenasser (standard) uniquement en position d'arrêt (O/OFF)	Verrouiller la manette avec trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm.
	Cadenassage (après modification de la manette rotative durant l'installation) dans les deux positions, marche (I/ON) et arrêt (O/OFF)	Verrouiller la manette avec trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm.
	Verrouillage à clé avec une serrure Profalux [®] ou Ronis [®] (optionnel). Le dispositif peut être verrouillé en position d'arrêt (O/OFF) uniquement ou en position d'arrêt (O/OFF) et de marche (I/ON), selon la serrure choisie.	La serrure Profalux ou Ronis peut s'installer sur place. Le verrouillage à clé peut être utilisé en même temps que le cadenassage.

Tableau 7 – Accessoires de verrouillage

Verrouillage de la porte

La manette rotative à montage direct verrouille la porte en position fermée lorsque le disjoncteur est sous tension.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Seul un personnel qualifié doit effectuer la désactivation du verrouillage de la porte.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Figure 11 – Verrouillage de la porte avec une manette rotative à montage direct



Désactiver temporairement ce verrou pour ouvrir la porte.

Prévention de la fermeture du disjoncteur quand la porte est ouverte

Option de porte non interverrouillée

Le dispositif de verrouillage de la porte peut aussi empêcher de mettre la manette rotative à montage direct en position de marche (I/ON) quand la porte est ouverte.

Négliger le verrou impose de modifier la manette rotative prolongée (voir les directives expédiées avec la manette rotative). Dans ce cas, les fonctions de verrouillage de la porte et de prévention de la fermeture du disjoncteur lorsque la porte est ouverte sont sans effet.

Utiliser des accessoires de plombage pour prévenir toute opération du disjoncteur.

Tableau 8 – Accessoires de plombage

Plombage	Opérations interdites	
	Vis de fixation du cache-entrée	 Démontage du cache-entrée Accès aux auxiliaires Démontage du déclencheur
	Couvercle transparent de protection	 Modification des réglages du déclencheur Accès au point d'essai des déclencheurs

Essai d'un disjoncteur avec une manette rotative prolongée

Pour vérifier le mécanisme de déclenchement, appuyer sur le bouton pousserpour-déclencher.

Le bouton pousser-pour-déclencher n'est pas accessible sur la face avant; effectuer l'essai avec la porte ouverte.

Tableau 9 – Procédure de déclenchement

Étape	Action		Position
1	OFF	Mettre le disjoncteur en position ouverte (O/OFF). Ouvrir la porte.	O (OFF)
2		Utiliser un outil spécial ¹ pour faire tourner l'axe d'extension dans le sens horaire et mettre le disjoncteur en position de marche (I/ON). Le disjoncteur est prêt pour l'essai.	I (ON)
3		Appuyer sur le bouton pousser-pour- déclencher. Le disjoncteur se déclenche.	Trip
4		Utiliser un outil spécial ¹ pour faire tourner l'axe d'extension dans le sens anti- horaire et faire passer le disjoncteur de la position de déclenchement (Trip) à la position d'arrêt (O/OFF). Le disjoncteur est dans la position ouverte.	O (OFF)
5		Fermer la porte.	_

¹L'outil spécial peut être :

- Une manette rotative standard conçue pour les essais
- Une clé plate, en prenant soin de ne pas endommager l'axe d'extension (le tube creux carré de 10 mm x 10 mm) ou le traitement de la surface

FRANÇAIS

Verrouillage du disjoncteur avec une manette rotative à montage direct

REMARQUE : Le verrouillage de la manette rotative en position de marche (I/ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. Si un défaut est présent, le disjoncteur se déclenche encore. Lorsqu'elle est déverrouillée, la manette passe en position de déclenchement (Trip). Pour remettre le disjoncteur en service, suivre les directives de réarmement (voir « Réarmement après un déclenchement » à la page 19).
La manette rotative prolongée offre plusieurs fonctions de verrouillage pour :
Empêcher l'ouverture de la porte
Empêcher le fonctionnement de la manette rotative
Certaines fonctions de verrouillage peuvent être désactivées sur des adaptations différentes.

Verrouillage de la porte

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Seul un personnel qualifié doit effectuer la désactivation du verrouillage de la porte.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Figure 12 – Verrouillage de la porte avec une manette rotative prolongée



La manette rotative prolongée verrouille la porte en position de marche (I/ON) de façon standard.



Désactiver temporairement le verrou pour ouvrir la porte.

Négliger ce verrou impose de modifier la manette rotative prolongée (voir les directives expédiées avec la manette prolongée).

Exemple : Une application comprend un disjoncteur pour l'alimentation d'arrivée d'un panneau de commutation et plusieurs disjoncteurs récepteurs avec des manettes rotatives prolongées installés derrière la même porte. Le verrouillage de la porte avec une seule manette rotative (disjoncteur de l'alimentation d'arrivée) simplifie le travail d'entretien sur le panneau de commutation.

1

Verrouillage de la manette rotative prolongée

La manette peut être verrouillée avec trois cadenas maximum (non fournis) ou un verrou à clé.

REMARQUE : Le verrouillage de la manette rotative en position de marche (I/ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. Si un défaut est présent, le disjoncteur se déclenche encore. Lorsqu'elle est déverrouillée, la manette passe en position de déclenchement (Trip). Pour remettre le disjoncteur en service, suivre les directives de réarmement (voir « Réarmement après un déclenchement » à la page 19).

Tableau	10 –	Accessoires	de	verrouillage
---------	------	-------------	----	--------------

Accessoire		Verrou
OFF	Cadenassage (standard) seulement en position d'arrêt (O/OFF). Le cadenassage de la manette rotative empêche l'ouverture de la porte.	Verrouiller la manette avec trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm.
OFF	 Cadenassage (après modification de la manette rotative durant l'installation) dans les deux positions, marche (I/ON) et arrêt (O/OFF) Il y a un choix entre deux options pour le verrouillage de la manette rotative en position de marche (I/ON) : Standard avec l'ouverture de la porte verrouillée. En option, la porte n'est pas interverrouillée et le verrouillage de la manette rotative n'empêche pas d'ouvrir la porte. 	Verrouiller la manette avec trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8mm.
	Verrouillage à clé avec une serrure Profalux ou Ronis (optionnel). Le dispositif peut être verrouillé en position d'arrêt (O/OFF) uniquement ou en position d'arrêt (O/OFF) et de marche (I/ON), selon la serrure choisie.	La serrure Profalux ou Ronis peut s'installer sur place. Le verrouillage à clé peut être utilisé en même temps que le cadenassage.

Procédure du verrouillage à l'aide d'une clé

Le verrouillage à clé peut s'effectuer avec le disjoncteur soit en position d'arrêt O (O/OFF), soit en position de marche (I/ON).

Tableau 11 – Verrouillage à clé

Étape	Action [disjoncteur dans la position d'arrêt (O/OFF)]	Action [disjoncteur dans la position de marche (I/ON)]
1	Ouvrir la porte.	Ouvrir la porte, en désactivant son dispositif de verrouillage si nécessaire.
2	Utiliser la serrure montée sur le boîtier, à l'intérieur du panneau de commutation, pour verrouiller la manette rotative.	Utiliser la serrure montée sur le boîtier, à l'intérieur du panneau de commutation, pour verrouiller la manette rotative.
3	Fermer la porte.	Fermer la porte, en désactivant son dispositif de verrouillage si nécessaire.

Disjoncteurs de commande à moteur

Il existe deux types d'opérateurs à moteur :

- L'opérateur à moteur, qui peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance avec des commandes électriques (à l'aide de boutons-poussoirs)
- L'opérateur à moteur avec module de communication, qui peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance à l'aide d'un bus de communication

Face avant du disjoncteur

Les contrôles principaux, indicateurs de fonctionnement, réglages et mécanismes de verrouillage sont sur la face avant d'un disjoncteur à commande électrique (avec opérateur à moteur).

Figure 13 – Face avant du disjoncteur de commande à moteur



- A. Étiquette de la face avant
- B. Contrôle de l'énergie accumulée en mode manuel
- C. Indicateur de position des contacts principaux
- D. Indicateur de position des commandesE. Verrouillage par cadenas en position d'arrêt
- (O/OFF) F. Sélecteur de fonctionnement manuel/automatique
- G. Verrouillage par serrure en position d'arrêt (O/OFF) (châssis J uniquement)
- H. Accessoire de plombage
- I. Commandes de fermeture (I) et d'ouverture (O)
- J. Indicateurs de la face avant du déclencheur

Indicateurs de la face avant

Deux indicateurs de fonctionnement sur la face avant du déclencheur montrent la position et l'état de l'opérateur à moteur.

Tableau 12 – Indicateurs de la face avant

Indicateur	Montre	
Indicateur de position des contacts principaux		• Position I (ON)
	OOFF	Position O (OFF) ou déclenchée
Remarque : Utiliser l'interrupteur SD ou SDE pour distinguer la position déclenchée de la position O (OFF).		
Indicateur d'armement des commandes :	charged	Commande d'énergie accumulée chargée
	discharged	 Commande d'énergie accumulée déchargée
REMARQUE : La commande d'énergie accumulée fournit seulement l'énergie nécessaire pour		

REMARQUE : La commande d'énergie accumulée fournit seulement l'énergie nécessaire pour l'interrupteur de fermeture du disjoncteur. Le mécanisme du disjoncteur fournit l'énergie pour le déclenchement.

Sélecteur manuel/automatique

Le bouton Manu/Auto (manuel/automatique) sélectionne le mode de fonctionnement.

Tableau 13 – Bouton manuel/automatique



Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs avec un opérateur à moteur

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne modifiez pas la câblage de l'opérateur à moteur.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

L'opérateur à moteur peut ouvrir et fermer un disjoncteur à distance avec des commandes électriques. Il y a de nombreuses applications :

- Automatisation de la distribution électrique pour optimiser les coûts de fonctionnement
- Inverseur de source normale/de secours : inverse vers une source de rechange pour améliorer la continuité du service
- Délestage/reconnexion de charge pour optimiser les contracts basés sur des tarifs

Câbler l'opérateur à moteur en respectant strictement le schéma de câblage de l'opérateur à moteur de l'annexe A.

En mode de fonctionnement automatique, le câblage du contact SDE empêche le disjoncteur de se réarmer automatiquement sur un défaut électrique. Pour plus de détails sur le contact SDE, voir « Contacts de signalisation » à la page 42.

Placer le sélecteur sur la position Manu.

Figure 14 – Sélection de la position manuelle



S'assurer que la commande d'énergie accumulée est chargée [l'indicateur de charge (figure 14, A) est sur « charged »]. Sinon, réarmer le disjoncteur.

Pour réarmer le disjoncteur :

- 1. Fermer le disjoncteur en appuyant sur l'interrupteur de fermeture ①. Quand le disjoncteur est fermé :
 - L'indicateur de position des contacts (B) passe à I ON
 - L'indicateur de charge (C) passe à « discharged ».
- Ouvrir le disjoncteur en appuyant sur l'interrupteur d'ouverture
 Quand le disjoncteur est ouvert :
 - L'indicateur de position des contacts (D) passe à to O OFF
 - L'indicateur de charge (E) reste sur « discharged »
- 3. Réarmer la commande d'énergie accumulée en manœvrant la manette (huit fois).
 - Quand le disjoncteur est prêt à être fermé :
 - L'indicateur de position des contacts (F) reste sur O OFF
 - L'indicateur de charge (A) passe à « charged »

Placer le sélecteur sur la position Auto.

Figure 15 – Sélection de la position Auto



- 1. Fermer le disjoncteur en envoyant une commande de fermeture (ON) (figure 15, 1). Quand le disjoncteur est fermé :
 - L'indicateur de position des contacts (A) passe à I ON

Fonctionnement automatique : ouverture, fermeture et réarmement à distance

Fonctionnement manuel :

ouverture, fermeture et

réarmement locaux

- L'indicateur de charge (B) passe à « discharged ».
- Ouvrir le disjoncteur en envoyant une commande d'ouverture (OFF) (figure 15, 2). Quand le disjoncteur s'ouvre :
 - L'indicateur de position des contacts (C) passe à O OFF
 - L'indicateur de charge (D) reste sur « discharged »
- Réarmer la commande d'énergie accumulée. Il y a trois modes de réarmement, selon le schéma de câblage (voir les schémas de câblage de l'opérateur à moteur à l'annexe A) :
 - Réarmement automatique
 - Réarmement à distance à l'aide du bouton-poussoir
 - Réarmement manuel en manœuvrant la manette
 - Le disjoncteur s'ouvre à la position O (OFF) :
 - L'indicateur de position des contacts (E) reste sur O (OFF)
 - L'indicateur de charge (F) passe à « charged »

Réarmement après un déclenchement sur défaut

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne fermez pas le disjoncteur sans d'abord inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil électrique en aval.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

REMARQUE : Le fait qu'une protection s'est déclenchée ne corrige pas la cause du défaut sur l'appareil électrique en aval.

Le réarmement après un déclenchement sur défaut ne peut se faire que localement. Lors d'un fonctionnement en mode automatique, retourner en fonctionnement manuel pour réarmer le disjoncteur.

Pour réarmer après un déclenchement sur défaut :

- Isoler l'alimentation (voir « Travail d'entretien et de maintenance sur l'installation » à la page 12) avant d'inspecter l'appareil électrique en aval.
- 2. Rechercher la cause du défaut.
- 3. Inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil en aval.
- 4. Inspecter l'appareil en cas de déclenchement sur court-circuit.
- 5. Réarmer et fermer le disjoncteur.

Figure 16 – Réarmement après un déclenchement sur défaut



Fonctionnement automatique :

- 1. Placer le sélecteur du mode de fonctionnement sur la position manuelle (Manu).
- Réarmer la commande d'énergie accumulée en manœuvrant la manette (huit fois). L'indicateur de charge passe à « charged » (B) et le mécanisme interne passe de la position déclenchée à la position O (OFF) (A).
- 3. Verrouiller le disjoncteur et rechercher la cause du défaut.
- 4. Remettre le sélecteur sur la position automatique (Auto).

Fonctionnement manuel :

- 1. Réarmer la commande d'énergie accumulée en manœuvrant la manette (huit fois).
- 2. L'indicateur de charge passe à « charged » (B) et le mécanisme interne passe de la position déclenchée à la position O (OFF) (A).
- 3. Verrouiller le disjoncteur et rechercher la cause du défaut.

Ouverture, fermeture et réarmement des disjoncteurs avec un opérateur à moteur avec module de communication

ATTENTION

RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne modifiez pas le schéma de câblage pour l'opérateur à moteur.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Gérer l'opérateur à moteur de communication avec le bus de communication.

A AVERTISSEMENT

ALTÉRATION POSSIBLE DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

Changez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux contrôles et aux informations de l'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Pour cette fonction, il est nécessaire :

- D'installer un module de commande et d'état du disjoncteur (BSCM, voir « BSCM » à la page 46) et le cordon NSX (voir « Cordon NSX » à la page 51)
- D'utiliser un opérateur à moteur avec module de communication

	Raccorder le module BSCM au bus de communication à l'aide du cordon NSX :
	 Pour recevoir les commandes de fermeture, d'ouverture et de réarmement du disjoncteur
	• Pour transmettre les états du disjoncteur : O (OFF), I (ON), déclenché par SDE
	REMARQUE : L'opérateur à moteur avec module de communication a des directives d'utilisation séparées (voir le nº de catalogue 0611CT1001, <i>Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L de 15 à 600 A</i>)
Fonctionnement manuel : ouverture, fermeture et réarmement localement	Le processus est le même que pour l'opérateur à moteur standard, voir la 30.
Fonctionnement automatique : ouverture, fermeture et réarmement à distance	Le processus est le même que pour l'opérateur à moteur standard, voir la 30.
Réarmement après un déclenchement sur défaut	Sans modifier la configuration d'usine, le processus est le même que pour l'opérateur à moteur standard (voir la 31).
	La reconfiguration du module BSCM (voir « Configuration de la réinitialisation de l'opérateur à moteur avec module de communication » à la page 50) autorise le réarmement à distance après un déclenchement sur défaut sur un disjoncteur avec opérateur à moteur avec module de communication. Les données précises sur la cause du défaut électrique, transmises par les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 au moyen du bus de communication, permettent à l'opérateur de prendre cette décision.
Verrouillage du disjoncter	ur
Accessoires de verrouillage	Verrouiller le mécanisme en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ou uno

Accessoires de verrouillage

Verrouiller le mécanisme en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ou une serrure.

REMARQUE : Les deux méthodes de verrouillage peuvent être utilisées en même temps.

OFF	 Mettre le disjoncteur en position d'arrêt (O/OFF). Dégager la languette. Verrouiller le disjoncteur avec la serrure (laissant la languette dégagée). 	Le disjoncteur est verrouillé. Aucune commande en mode automatique ou manuel n'est exécutée.
	 Mettre le disjoncteur en position d'arrêt (O/OFF). Dégager la languette. Verrouiller la languette avec trois cadenas maximum, ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po). 	Le disjoncteur est verrouillé. Aucune commande en mode automatique ou manuel n'est exécutée.

Tableau 14 – Accessoires de verrouillage

Accessoires de plombage

Utiliser des accessoires de plombage pour empêcher toute opération du disjoncteur.

Section 1—Présentation du produit

Tableau 15 – Accessoires de plombage

Plombage		Opérations interdites
	Vis de fixation de l'opérateur à moteur	 Démontage de la vis du cache-entrée Accès aux auxiliaires Démontage du déclencheur
	Couvercle transparent pour l'opérateur à moteur	Accès au sélecteur manuel/automatique (selon sa position, le fonctionnement manuel ¹ ou le fonctionnement automatique est désactivé).
	Couvercle de protection transparent pour les déclencheurs	Modification des réglages et de l'accès au point d'essai

¹ Dans ce cas, aucune opération locale n'est possible.

Section 2—Accessoires électriques et dispositifs auxiliaires

Cette section décrit les accessoires électriques et dispositifs auxiliaires disponibles pour les disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L.

Disjoncteur avec socle embrochable

Utiliser les socles embrochables avec tous les types de disjoncteurs :

- Avec manette
- Avec manette rotative
- Avec opérateur à moteur
- Avec un module Vigi

Déconnexion

Tableau 16 – Procédure de déconnexion

Étap	e	Action	
1	ON	Mettre le disjoncteur en position d'arrêt (O/OFF).	FRANCAIS
2		Retirer les deux vis de fixation.	
3		Sortir le disjoncteur en le maintenant horizontal.	

Sécurité pendant la déconnexion

Tableau 17 – Déconnexion

Les circuits auxiliaires se déconnectent automatiquement grâce aux connecteurs situés sur le socle et à l'arrière du disjoncteur.
Ouvrir le disjoncteur avant de le déconnecter. Si le disjoncteur est en position de marche (I/ON) quand il est déconnecté, un mécanisme de sécurité déclenche le disjoncteur avant la déconnexion des broches.

Raccordement

Tableau 18 – Procédure de raccordement

Étap	e	Action
1	ON OFF	Mettre le disjoncteur en position d'arrêt (O/OFF).
2		Brancher le disjoncteur.
3		Remettre en place les deux vis de fixation.

Sécurité pendant le raccordement

Ouvrir le disjoncteur avant de le raccorder. Si le disjoncteur est en position fermée (I/ON) quand il est raccordé, un mécanisme de sécurité assure que les pôles s'ouvrent automatiquement en déclenchant le disjoncteur avant le raccordement des broches.

Les circuits auxiliaires se déconnectent automatiquement grâce aux connecteurs situés sur le socle et à l'arrière du disjoncteur.

Protection contre le contact direct avec les circuits d'alimentation

Un adaptateur permet au socle de recevoir les mêmes accessoires d'isolement et de raccordement que le disjoncteur monté individuellement.

Tableau 19 – Protection du socle contre le contact direct

Disjoncteur raccordé	IP40 avec cache-bornes
Disjoncteur retiré	IP20 socle uniquement
	IP40 socle muni de cache-bornes et plaques de remplissage

Disjoncteur débrochable

Utiliser le châssis débrochable avec tous les types de disjoncteurs :

- Avec manette
- Avec manette rotative
- Avec opérateur à moteur

Déconnexion

Tableau 20 – Procédure de déconnexion

Étape	9	Action
1	ON ON OFF	Mettre le disjoncteur en position ouverte (O OFF).
2		Abaisser les deux leviers de verrouillage aussi loin qu'ils peuvent aller.
3		Abaisser les deux manettes de fonctionnement en même temps jusqu'à ce qu'un double déclic se fasse entendre des leviers de verrouillage (alors que les leviers de verrouillage retournent à leur position initiale). Le disjoncteur est déconnecté.

Sécurité pendant la déconnexion

Les circuits auxiliaires peuvent être :

- Déconnectés automatiquement grâce aux connecteurs situés sur le châssis et à l'arrière du disjoncteur
- Laissés raccordés pour un disjoncteur muni d'un connecteur auxiliaire manuel (voir le tableau 21)

Ouvrir le disjoncteur avant de le déconnecter. Si le disjoncteur est en position fermée (I/ON) quand il est déconnecté, un mécanisme de sécurité assure que les pôles s'ouvrent automatiquement en déclenchant le disjoncteur avant la déconnexion des broches.

Retrait

Étap	e	Action
1		Débrancher le disjoncteur. Débrancher le connecteur auxiliaire manuel (si le disjoncteur en est équipé).
2		Abaisser les deux leviers de verrouillage.
3		Abaisser les deux manettes de fonctionnement jusqu'à l'encoche suivante.
4		Retirer le disjoncteur en le maintenant horizontal.

Tableau 21 – Procédure de retrait

FRANÇAIS

Raccordement

Étap	9	Action	
1	Clickt Clickt	Mettre le disjoncteur en position ouverte (O/OFF). Abaisser les deux manettes de fonctionnement jusqu'à la position basse sur le châssis. Insérer le disjoncteur jusqu'au déclic des leviers de verrouillage.	
2		Déplacer les deux leviers de verrouillage vers l'avant.	
3		Relever les deux leviers de verrouillage en même temps.	

Tableau 22 – Procédure de raccordement

Sécurité pendant le raccordement

Ouvrir le disjoncteur avant de le raccorder. Si le disjoncteur est en position fermée (I/ON) quand il est raccordé, un mécanisme de sécurité assure que les pôles s'ouvrent automatiquement en déclenchant le disjoncteur avant le raccordement des broches.

Protection du châssis contre un contact direct

Utiliser des plaques de remplissage pour protéger le châssis contre un contact direct.

Tableau 23 – Protection du châssis contre un contact direct

Disioncteur déconnecté ou retiré	IP20 socle uniquement
	IP40 socle avec plaques de remplissage

Essai de circuit auxiliaire avec le disjoncteur déconnecté

Figure 17 – Disjoncteur déconnecté



La fonction d'essai du circuit auxiliaire est possible avec les dispositifs qui possèdent des connecteurs auxiliaires manuels.

En position déconnectée, faire fonctionner le dispositif (à l'aide de l'actionneur ou du bouton pousser-pour-déclencher) pour vérifier si les circuits auxiliaires fonctionnent correctementou éclair d'arc électriqueou éclair d'arc électrique ou non.

Contacts de position (en option)

Deux contacts inverseurs peuvent être installés sur le châssis (pour plus de détails sur le fonctionnement des contacts, voir « Contacts auxiliaires de contrôle » à la page 52).

Figure 18 – Contacts de carrosserie



Contacts de position raccordée (CE)
 Contacts de position déconnectée (CD)

Verrouillage du châssis

Tableau 24 – Verrouillage du châssis

Verrouiller le disjoncteur en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po) pour prévenir tout raccordement.
Verrouiller le disjoncteur à l'aide d'une serrure en position raccordée ou déconnectée

Contacts de signalisation

Caractéristiques des contacts de signalisation

Les contacts de signalisation sont situés soit sous la face avant du disjoncteur, soit sous l'opérateur à moteur, soit sur la manette rotative. Ils sont installés dans un compartiment isolé des circuits d'alimentation. Il y en a trois types :

- Contact standard
- Contact à niveau bas
- Sortie transistorisée pour les modules SDx et SDTAM

Contacts standard et à niveau bas

Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.

Figure 19 – Contacts



NC : Contact normalement fermé (NF)

NO : Contact normalement ouvert

Tableau 25 – Contacts standard et à niveau bas

Nom	Définition
OF	Inverseur
01	Le contact NO est normalement ouvert lorsque le disjoncteur est en la position O (OFF).
	Signalisation de déclenchement
	Le contact SD indique que le disjoncteur s'est déclenché dû à :
	La protection de longue durée
	La protection de courte durée
SD	La protection contre les defauts a la terre
	Chi defaut de fuite à la terre detecte par le module vigi L'activation de déclencheurs voltmétriques MX ou MN
	Une action sur le bouton pousser-pour-déclencher
	Au raccordement ou à la déconnexion du disjoncteur
	L'ouverture manuelle de l'opérateur à moteur
	Signalisation de défaut électrique
	Le contact SDE indique que le disjoncteur s'est déclenché sur un défaut électrique dû à :
SDE	La protection de longue durée
	La protection de courte durée
	La protection contre les défauts à la terre
	On defaut de fuite a la terre detecte par le module vigi
	Signalisation de défaut de fuite à la terre (déclenchement par le module Vigi)
SDV	Le contact SDV indique que le disjoncteur s'est déclenché dû à un défaut de fuite à la terre détecté par le module Vigi. Uniquement disponible sur les disjoncteurs à châssis L.

REMARQUE : Un contact de signalisation fournit les fonctions OF, SD, SDE et SDV. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine la fonction (OF, SD ou SDE).

Module SDx

Les disjoncteurs munis de déclencheurs MicroLogic 3, 5 et 6 peuvent recevoir le module SDx en option.

Le module SDx reçoit les données du déclencheur par une liaison à fibre optique.

- Pour les déclencheurs MicroLogic 3, les données viennent d'une sortie transistorisée (non configurable) pour le retour d'informations à distance d'une alarme à déclenchement thermique
- Pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6, les données viennent de deux sorties transistorisées (configurables) pour le retour d'informations à distance des alarmes

Description, installation et raccordement

Figure 20 – Module SDx



Le module SDx ne peut pas être installé en même temps qu'un déclencheur MN/MX et un contact OF.

Raccorder le module SDx et les deux sorties transistorisées en se conformant strictement au schéma de câblage.

Les caractéristiques des sorties transistorisées du module SDx sont :

- Tension : 24-415 Vca/Vcc
- Courant :
 - Sorties activées : 80 mA max
 - Sorties au repos : 0,25 mA

Affectation des sorties par défaut

Les fonctions offertes par les sorties du module SDx dépendent du type de déclencheur installé avec le module :

- Pour tous les déclencheurs MicroLogic, la sortie 1 (SD2/OUT1) est affectée à l'alarme de signalisation de défaut thermique (SDT). Cette alarme indique que la protection de longue durée était la cause du déclenchement.
- La sortie 2 (SD4/OUT2) est disponible seulement avec les déclencheurs MicroLogic 5 et 6.
 - Pour les déclencheurs MicroLogic 5, elle est affectée à la pré-alarme de longue durée (PAL I_r). L'alarme est activée dès que le courant de charge atteint 90 % I_r ou plus.
 - Pour les déclencheurs MicroLogic 6, elle est affectée à l'alarme de signalisation des défauts à la terre (SDG).

REMARQUE : Les sorties SDT et SDG retournent automatiquement à leur état initial lorsque le dispositif se ferme.

Reconfiguration des sorties du module SDx

Les sorties du module SDx peuvent être reconfigurées sur place de la façon suivante :

Reconfigurer les sorties 1 (SD2/OUT1) et 2 (SD4/OUT2) sur place :

- À l'aide des déclencheurs MicroLogic 5 et 6 uniquement
- À l'aide du module de maintenance
- À l'aide du logiciel RSU

Pour plus de détails sur la liste des alarmes et les options de configuration à l'aide du logiciel RSU, voir « Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le logiciel RSU » à la page 90 et les directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur.*

Figure 21 – Sorties du module SDx

🛣 Micrologic	RSU - C:\Micrologic\Uti	lity\RSU_A\Data	
<u>F</u> ile <u>R</u> emote	e functions <u>S</u> etup Live up	date <u>H</u> elp	
Micrologic sele Trip unit Distrit P/N LV42	ction pution Micrologic 5.2 E 9106	▼ 4P ▼ In 40 ▼ IEC ▼	Schneider
Sector S	ervice 🛛 📐 Basic prot. 🗎 🚺	Alarms. SDX Outputs BS Breaker I/O	rface 8 Passwords
I∕ SDX	SDX designation	Assigned event	Mode Delay (s)
	SDX Out 2	Pre Alarm Ir(PAL Ir)	

Le mode de fonctionnement des sorties peut être configuré :

- Sans accrochage
- Avec accrochage (le retour à l'état initial s'effectue à l'aide du bus de communication ou le terminal d'exploitation MicroLogic)
- Temporisé sans accrochage (le retour à l'état initial se produit à la fin du retard)
- Forcé à l'état fermé (le retour à l'état initial se produit au moyen du bus de communication ou du terminal d'exploitation MicroLogic)
- Forcé à l'état ouvert (le retour à l'état initial se produit au moyen du bus de communication ou du terminal d'exploitation MicroLogic)

Module SDTAM (déclencheurs MicroLogic 2 M et 6 E-M)

Les disjoncteurs avec un déclencheur MicroLogic 2 M ou 6 E-M conçus pour protéger les moteurs peuvent recevoir le module SDTAM. Le module SDTAM reçoit les données du déclencheur MicroLogic par une liaison à fibre optique et rend deux sorties transistorisées inversées et affectées pour gérer un déclenchement dû à une surcharge.

Figure 22 – Module SDTAM



Le module SDTAM ne peut pas être installé en même temps qu'un déclencheur MN/MX et un contact OF. Raccorder le module SDTAM et les deux sorties transistorisées en se conformant strictement au schéma de câblage.

Les caractéristiques des sorties transistorisées du module SDTAM sont :

- Tension : 24–415 Vca/Vcc
- Courant :
 - Sorties activées : 80 mA max
 - Sorties au repos : 0,25 mA

Affection des sorties

Sortie 1 (SD2/OUT1) : normalement ouverte, est affectée à la signalisation du défaut thermique.

Sortie 2 (SD4/OUT2) : normalement fermée, est utilisée pour ouvrir le contacteur.

Les sorties sont activées 400 ms avant le déclenchement du disjoncteur en cas de :

- Protection de longue durée
- Protection contre déséquilibre de phase
- Protection contre le rotor bloqué (MicroLogic 6 E-M)
- Protection de sous-intensité (MicroLogic 6 E-M)

Contrôle de sécurité du contacteur

Le contrôle du contacteur par un signal de la sortie 2 (SD4/OUT2) optimise la continuité du service. C'est aussi une mesure de sécurité parce que :

- Il y a moins de risque de détérioration du moteur.
- L'activation de la sortie signifie que l'application ne fonctionne pas normalement. Un fonctionnement anormal n'est pas le résultat d'une anomalie ou d'un défaut interne dans l'alimentation du moteur.
- La cause de ce fonctionnement anormal peut être temporaire (par exemple, une chute de tension entraînant un temps de démarrage particulièrement long).

L'appareil peut par conséquent être alimenté de nouveau lorsque la cause de la surcharge ou du déséquilibre a disparu.

REMARQUE : Pour contrôler un contacteur avec une consommation dépassant 80 mA, il est nécessaire de fournir une interface (relais RBN ou RTBT).

Mode de fonctionnement

Le module SDTAM comprend un sélecteur du mode de fonctionnement.

Figure 23 – Sélecteur du mode de fonctionnement du module SDTAM



- Pour retourner les sorties à leur état initial après une activation :
- Manuellement (sélecteur SDTAM sur position d'arrêt [OFF]) après la coupure de l'alimentation du module
- Automatiquement (sélecteur SDTAM sur un des réglages du retard) après un retard (réglé de 1 à 15 minutes pour donner au moteur le temps de refroidir).

BSCM

Le BSCM (module de commande et d'état du disjoncteur) peut envoyer les données suivantes à l'aide du bus de communication :

- États de dispositifs (retour d'informations de contacts OF, SD et SDE)
- Instructions de contrôle pour l'opérateur à moteur avec un module communication (ouverture, fermeture et réarmement)
- Informations pour aider l'opérateur (mise en mémoire des dix derniers évènements)

Utiliser le BSCM avec tous les disjoncteurs à châssis H, J et L munis de déclencheurs électroniques MicroLogic et d'interrupteurs à châssis L.

Le module BSCM doit être utilisé :

- Avec le cordon NSX
- Avec l'opérateur à moteur avec module de communication

Description, installation et raccordement

Pour installer le BSCM :

- 1. Brancher le module.
- 2. Raccorder les quatre connecteurs.

Figure 24 – Installation du BSCM



Tableau 26 – Raccordement du BSCM

N٥	Support des données	Données transmises	Commentaires
1	Micro-interrupteurs du module BSCM	États des contacts OF et SDE	Le BSCM prend la place des contacts auxiliaires dans les fentes OF et SDE.
2	Connecteur pour le cordon NSX	Bus de communication et état du contact SD par l'intermédiaire du micro-interrupteur sur le cordon NSX	Le cordon NSX va dans la fente SD au lieu du contact auxiliaire.
3	Connecteur pour le déclencheur MicroLogic 5 ou 6	Bus de communication	Uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5 et 6.
4	Connecteur pour l'opérateur à moteur avec module de communication	Contrôle de l'opérateur à moteur avec module de communication État de l'opérateur à moteur avec module de communication	Utiliser le connecteur fourni avec l'opérateur à moteur avec module de communication.

Le module BSCM ne peut pas être installé en même temps qu'un contact OF ou SDE.

Le module BSCM peut s'installer sur place.

Configuration du BSCM

La configuration du BSCM sur le bus de communication n'exige aucun adressage.

La DÉL sur le BSCM confirme que le BSCM fonctionne.

Tableau 27 – Configuration du BSCM

Indication des DÉL	Information
ON : 50 ms / OFF : 950 ms.	Fonctionnement correct
ON : 250 ms / OFF : 250 ms.	Erreur d'adressage
ON : 1000 ms / OFF : 1000 ms.	Essai de communication (bouton d'essai sur le module d'interface Modbus)
ON : 500 ms / OFF : 500 ms.	Aucune communication avec d'autres modules
Allumée de façon fixe	Erreur interne du module BSCM
OFF : Éteinte	Module BSCM hors tension

Données envoyées et configuration du BSCM

Pour configurer le BSCM sur place :

- Utiliser le logiciel RSU
- Utiliser un ordinateur raccordé au module de maintenance, ce dernier étant raccordé :
 - Au point d'essai du déclencheur (déclencheurs MicroLogic 5 et 6)
 - Ou à la prise RJ45 d'un module ULP (module d'interface Modbus IFM ou afficheur de tableau FDM)

Le BSCM envoie les données sur les états de fonctionnement du disjoncteur et son opérateur à moteur avec module de communication (si présent) sous l'onglet Breakerl/O.

Figure 25 – Données du BSCM



- 1. Données rendues disponibles pour tous les dispositifs munis d'un module BSCM
- 2. Données supplémentaires rendues disponibles pour tous les dispositifs munis d'un module BSCM et d'un opérateur à moteur avec module de communication
- Schéma de l'opérateur à moteur avec module de communication simplifié.

Pour plus de détails sur la liste des alarmes et les options de configuration, voir « Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le logiciel RSU » à la page 90 et les directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur.*

Données fournies par le BSCM

Information	Possibilité de remise à zéro	
Tous les disjoncteurs avec BSCM		
Compte du nombre total de fois que le disjoncteur s'ouvre et se ferme (compteur d'opérations du contact OF).	Non	
Compte du nombre total de fois que le disjoncteur s'ouvre et se ferme (compteur d'opérations du contact OF) ¹	Oui	
Nombre maximum de fois que le dispositif peut s'ouvrir et se fermer ²	Oui	
Compte du nombre de déclenchements sur défaut par le disjoncteur (compteur des opérations du contact SD) ¹	Oui	
Compte du nombre de déclenchements sur défaut électrique par le disjoncteur (compteur d'opérations du contact SDE) ¹	Oui	
Disjoncteurs avec BSCM et opérateur à moteur avec module de communication		
Compte du nombre de fois que l'opérateur à moteur avec module de communication s'ouvre ¹	Non	
Compte du nombre de fois que l'opérateur à moteur avec module de communication se ferme ¹	Oui	
Nombre maximum de fois que l'opérateur à moteur avec module de communication se ferme ²	Oui	
Compte du nombre de déclenchements sur défaut par le disjoncteur (compteur des opérations du contact SD) ¹	Oui	
Compte du nombre de fois que l'opérateur à moteur avec module de communication se réinitialise ¹	Oui	

Tableau 28 – Informations du BSCM

¹ L'utilisateur peut modifier le contenu du compteur si, par exemple, le module BSCM est installé ou remplacé durant une opération.

Dépasser le seuil entraîne une alarme de priorité moyenne.
 Pour confirmer le défaut, modifier le contenu du compteur ou la valeur du seuil

Configuration des seuils du BSCM

Tableau 29 – Configuration des seuils du BSCM

Breaker Status & Control Module Total OF counter	Sous l'onglet Breaker I/O , sélectionner la fenêtre Breaker Status & Control Module.
Contact counter Threshold OF 0 5000 SD 0 SDE 0	Dans la fenêtre Threshold (Seuil) , indiquer le nombre maximum de fois que le dispositif peut s'ouvrir et se fermer (par exemple, nombre maximum d'opérations avant l'entretien de niveau IV). Voir « Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement » à la page 100.
Communicating Motor mechanism module	Sous l'onglet Breaker I/O , sélectionner la fenêtre Communicating Motor Operator Module (côté gauche).
Commands Counter	Dans la fenêtre Threshold (Seuil) , indiquer le nombre maximum de fermetures pour l'opérateur à moteur avec module de communication.
Close 0 5000	Pour plus de détails sur les indicateurs pour les déclencheurs MicroLogic associés à un module BSCM, voir <i>Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 – Guide</i> <i>de l'utilisateur</i> .

Configuration de la réinitialisation de l'opérateur à moteur avec module de communication

AATTENTION

RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Seul un personnel qualifié doit effectuer la reconfiguration du module BSCM.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Sous l'onglet **Breaker I/O**, sélectionner la fenêtre **Communicating Motor Operator Module** (côté gauche).

Figure 26 – Fenêtre de l'opérateur à moteur avec module de communication



- Cliquer sur le texte bleu Enable Reset even if SDE sur le schéma (le commutateur bleu se ferme) pour autoriser la réinitialisation du mécanisme à l'aide du bus de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.
- Cliquer sur le texte bleu Enable Automatic Reset sur le schéma (le commutateur bleu se ferme) pour autoriser la réinitialisation automatique après un déclenchement par le déclencheur MN ou MX ou le bouton pousser-pourdéclencher.
- Cliquer sur les deux textes bleus Enable Reset even if SDE et Enable Automatic Reset sur le schéma (les 2 commutateurs bleus se ferment) pour autoriser la réinitialisation automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.
Cordon NSX

Le cordon NSX raccorde un disjoncteur au bus de communication.

Le cordon NSX peut être utilisé :

- Seul pour la communication des mesures et des réglages (seulement avec les déclencheurs MicroLogic 5 et 6)
- ou avec un module BSCM :
 - Pour la communication des mesures et réglages (avec les déclencheurs MicroLogic 5 et 6)
 - Pour la communication des états (avec les déclencheurs standard et avancés)

Pour plus de détails sur l'intégration des fonctions de communication des disjoncteurs à châssis H, J et L, voir *Système ULP – Guide de l'utilisateur* et *Modbus – Guide de l'utilisateur*.

Description, installation et raccordement

Le cordon NSX consiste en une boîte de raccordement, un câble avec un connecteur RJ45 et un câble muni d'un bornier à vis.

La figure 27 illustre l'installation d'un cordon NSX :

Figure 27 – Cordon NSX



Tableau 30 – Raccordements du cordon NSX

N٥	Support des données	Données transmises	Commentaires
1	Micro-interrupteur du cordon NSX	État du contact SD	Le cordon NSX va dans la fente SD au lieu du contact auxiliaire.
2	Câble muni d'un connecteur RJ45 pour le module d'interface Modbus ou l'afficheur de tableau FDM	Bus de communication	Trois longueurs de câble sont disponibles : 1,3 m (4,27 pi), 3,0 m (9,84 pi) et 4,5 m (14,7 pi).
3	Liaison interne vers le déclencheur MicroLogic 5 ou 6 ou au module BSCM	Bus de communication	Avec le module BSCM, le cordon NSX transmet également les états du disjoncteur.

Le cordon NSX fournit également l'alimentation de 24 Vcc :

- pour le déclencheur MicroLogic 5 ou 6 (sans module BSCM)
- pour le module BSCM (quand ce module est installé)

Le cordon NSX peut s'installer sur place.

REMARQUE : Le cordon NSX ne peut pas être installé en même temps que le contact SD.

Communication avec le cordon NSX

Le cordon NSX se raccorde :

- directement au module d'interface Modbus (IFM)
- à l'aide de l'afficheur de tableau (FDM), voir les directives d'utilisation 48940-312-01, Déclencheurs électroniques 5 et 6—Guide de l'utilisateur

Pour obtenir des informations supplémentaires voir les directives 0611IB1302 : *Guide de communication Modbus*.

Tableau 31 – Raccordements du cordon NSX



Le cordon NSX (B) lui seul est connecté directement au module d'interface Modbus (A) Le cordon NSX (B) est raccordé au module BSCM (C) et directement au module d'interface Modbus (A)

Le cordon NSX (B) est raccordé au module BSCM (C) et au IFM Modbus (A) à l'aide de l'afficheur de tableau FDM121 (D)

Contacts auxiliaires de contrôle

Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjoncteur

Les contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du boîtier sont des contacts pour des applications spécifiques (voir le catalogue des *Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L*).

Tableau 32 – Contacts installés en dehors du disjoncteur

		Contacts à fonctionnement avancé
Contacts CAM		Installer dans la manette rotative :
	Contacts CAM	 Les contacts à fermeture avancée (CAF1, CAF2) s'actionnent avant la fermeture des pôles quand une commande manuelle est donnée au disjoncteur. Le contact inverseur à ouverture avancée (CAO1) s'actionne avant l'ouverture des pôles quand une commande manuelle est donnée au disjoncteur.
Allur		Contacts de position raccordés (CE)/déconnectés (CD)
1 2 Co	Contacts de position	Installer sur le châssis pour indiquer la position du disjoncteur dans le châssis :
		 Contacts de position raccordée (CE) Contacts de position déconnectée (CD)



Figure 28 – Fonctionnement des contacts de position de raccordés/déconnectés

Déclencheurs voltmétriques

Utiliser les déclencheurs voltmétriques pour déclencher les disjoncteurs délibérément à l'aide d'un signal électrique. Installer ces dispositifs auxiliaires dans le boîtier sous la face avant.

Tableau 33 – Déclencheurs voltmétriques

		Déclencheur sur baisse de tension
	Déclencheur MN	Ce déclencheur :
		 Déclenche le disjoncteur quand la tension de l'alimentation dans son circuit de contrôle tombe au dessous d'une valeur entre 0,35 fois et 0,7 fois la tension nominale Referme le disjoncteur une fois que la tension atteint 0,85 fois la tension nominale
		Utiliser ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité.
		Unité de temporisation pour le déclencheur MN
	Unité de temporisation	L'unité de temporisation élimine le déclenchement intempestif d'un déclencheur sur baisse de tension due à des chutes de tension transitoires durant < 200 ms.
		Il y a deux types d'unités de temporisation : réglables ou fixes.
	Déclencheur MX	Déclencheur shunt Ce déclencheur fait le disjoncteur s'ouvrir sur l'apparition d'une tension dépassant 0,7 fois la tension nominale.

Autres accessoires

Accessoires de sécurité

Une offre d'accessoires complets est disponible pour les disjoncteurs à châssis H, J et L. Les accessoires peuvent s'installer sur place pour améliorer la sécurité et la facilité d'exploitation.

Figure 29 – Autres accessoires de sécurités



manette, offrant une

protection IP43 sur la face



Cache-bornes courts

offrant une protection

IP40



Écrans flexibles entre phases améliorant l'isolement entre les raccordements d'alimentation

Pour plus de détails sur l'offre d'accessoires, voir le catalogue *Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L.*

Tableaux de synthèse des dispositifs auxiliaires

avant

Fentes pour les dispositifs auxiliaires de contrôle et de signalisation

Les tableaux 34 et 35 indiquent les fentes possibles pour les dispositifs auxiliaires montés dans le boîtier. Un seul dispositif auxiliaire peut être installé par fente. Pour de plus amples détails, voir le catalogue 0611CT1001, *Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L*.

Figure 30 – Fentes des accessoires des disjoncteurs à châssis H et J



Tableau 34 – Emplacements des accessoires des disjoncteurs à châssis H et J

A			Fente)		Commontairea			
Accessoire	1	2	3	4	5	Commentaires			
Dispositifs auxiliaires o	le con	trôle	et de s	signal	isatio	n à distance standard			
OF1	Х								
OF2				Х					
SD		Х				Pour tous les types de déclencheurs et types			
SDE			Х			opérateur à moteur).			
MN					Х				
MX					Х				
Signalisation à distance	e spéc	cifique	e (déc	lench	eurs N	MicroLogic)			
SDx ou SDTAM	Х				Х	Pour déclaraboura Micral agia uniquement			
Alimentation de 24 Vcc				Х					
Communication									
BCSM			Х	Х		Pour envoyer des données de OF, SDE			
Cordon NSX		х				(BSCM) et SD (cordon NSX) au bus de communication.			
Communication avec le	mod	ule d'i	interfa	ace Mo	odbus	s (déclencheur MicroLogic)			
Cordon NSX				Х		Pour déclencheurs MicroLogic uniquement.			

Exemple : L'option de signalisation à distance SDx ne peut pas être installée en même temps qu'un déclencheur voltmétrique MN ou MX et le contact OF1.

Figure 31 – Fentes des accessoires du disjoncteur à châssis L



Nom	Fente								Commontairea		
NOM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Commentaires	
Dispositifs auxiliaires	de c	ontrô	ole et	de si	ignal	isatio	on à c	distar	nce s	tandard	
OF1	Х										
OF2		Х									
OF3			Х								
OF4							Х			Pour tous les types de	
SD				Х						déclencheurs et types de	
SDE								Х		contrôle (manette, manette	
SDV ¹						Х				rotative ou opérateur à moteur).	
Réservés									Х		
MN					Х						
MX					Х						
Signalisation à distan	ce sp	oécifi	que (décle	ench	eurs	Micro	Logi	c)		
SDx ou SDTAM					Х				Х	Pour déclencheurs MicroLogic	
Alimentation de 24 Vcc							Х			uniquement.	
Communication											
BSM							Х	Х		Pour envoyer des données de OF, SDE (BSCM) et SD (cordor NSX) au bus de communication	
Cordon NSX				Х							
Communication avec	le mo	odule	d'in	terfac	ce Mo	odbu	s (dé	clenc	heur	MicroLogic)	
Cordon NSX							х			Pour déclencheurs MicroLogic uniquement.	

Tableau 35 – Emplacements des accessoires du disjoncteur à châssis L

de don

¹ Disponible uniquement sur les disjoncteurs montés individuellement. Ne peut pas être utilisé avec la cosse à vis de fixation des fils flottante (FWBS).

Fonctionnement des contacts auxiliaires de signalisation

 Tableau 36 – Position des contacts de signalisation par rapport à la position de l'actionneur et des contacts principaux

		(I)	Déclenct	Déclenché Déclenché						OFF (O)
			MN/MX	PT ¹		Déc	lenche	ur ²		
					L	S	I	V	G	
Nom		Position	des contac	ts de sig	nalisatio	n	•			
OF		Х								
SD			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
SDE					Х	Х	Х	Х	Х	
SDV ³								Х		
Sorties	s SDx									
OUT1	SDT				Х					
	PAL				Х					
0012	SDG								Х	
Sorties	SDTAM									
OUT1	SDT				0					
OUT2	fermeture/ coupure avancée	х	х	х		х	х	х	х	Х
X = Cc	ontact fermé	O = S	Sortie à fern	neture av	/ancée (400 ms)				

¹ PT : Pousser-pour-déclencher

- ² L : Protection de longue durée
 - S : Protection de courte durée

I : Protection instantanée

- V : Protection Vigi, disjoncteur à châssis L uniquement
- G : Protection contre les défauts à la terre
- ³ Disponible uniquement sur les disjoncteurs montés individuellement. Ne peut pas être utilisé avec la cosse à vis de fixation des fils flottante (FWBS).

REMARQUE : Les contacts de signalisation auxiliaires (inverseurs) sont représentés dans le panneau de commutation par l'état du contact normalement ouvert (NO). L'état du contact NO est ouvert :

- Pour les contacts NO, quand le disjoncteur est en position O (OFF)
- Pour les contacts SD, SDE et SDV, quand la fonction associée n'est pas active

Figure 32 – Contacts auxiliaires de signalisation



Section 3—Description des déclencheurs

Cette section décrit les fonctions de réglage, mesure, signalisation et communication des déclencheurs électroniques MicroLogic^{MC} dans la gamme de disjoncteurs PowerPact^{MC} à châssis H, J et L.

Courants de défaut et déclencheurs

Applications

Figure 33 – Deux types principaux d'applications nécessitant une protection



Les déclencheurs de disjoncteurs offrent une protection pour toutes les applications grâce à la grande flexibilité de leurs réglages.

Deux types d'applications sont considérés :

- Protection de distribution de l'électricité
- Protection spéciale pour les récepteurs (tels que les moteurs ou transformateurs) ou les générateurs

Courants de défaut en distribution électrique

Il y a quatre types de courants de défaut, divisés en deux catégories :

- la catégorie des surintensités :
 - les courants de surcharge
 - les courants de court-circuit
- la catégorie des défauts d'isolement :
 - les défauts d'isolement de faible intensité
 - les défauts d'isolement de forte intensité

Catégorie des surintensités Les caractéristiques principales et risques associés de la catégorie des surintensités sont :

- Les courants de surcharge sont habituellement dus à des problèmes avec des charges excessives. Par exemple, trop de charges en même temps dans un atelier (chauffage, éclairage, puissance) peuvent aboutir à une surcharge de distribution d'électricité. Les principaux risques des courants de surcharge sont une détérioration graduelle des appareils ou un incendie.
- Les courants de court-circuit sont habituellement dus à une détérioration du système, par exemple un court-circuit entre deux phases dans le bobinage d'un moteur fonctionnant dans des conditions rigoureuses (vibrations, humidité ou atmosphère corrosive). Les risques associés aux courants de court-circuit sont l'endommagement des appareils, un incendie ou même une explosion due à un niveau d'énergie élevé au site du défaut.

Disjoncteur PowerPact ^{me} a chassis	H, J OU L—GUI	ae de l'utilisateurr Section 3—Description des deciencheurs				
Catégorie des défauts d'isolement	Les défauts ou de fils co	s d'isolement peuvent être dus à la détérioration de l'usine, d'appareils conducteurs (par exemple, fonctionnement dans conditions d'humidité).				
	L'intensité de ces courants de défaut dépend du schéma de câblage de mise à la terre utilisé. Ces courants peuvent être :					
	 Très faibles en valeur, bien au dessous du courant d'alimentation nominal dans le système (courants de fuite ou courants résiduels de défaut à la terre) 					
	 Très fort le systèr 	s en valeur, c'est à dire, identiques à un courant de court-circuit dans ne (courants de défaut à la terre)				
	Tout couran d'incendie.	t de défaut à la terre présente un risque grave d'électrocution ou				
Protection contre les sur	intensités e	en distribution électrique				
Déclencheurs par surintensité	Les déclenc (courants de courants de	heurs de disjoncteurs à châssis H, J et L supportent les surintensités surcharge et courants de court-circuit) et, dans certains cas, les défaut à la terre.				
	 Les régla protégé. 	ages de l'enclenchement sont calculés relativement au circuit en aval				
	 Les régla (coordination) 	ages du retard sont calculés en fonction de la gestion des protections ation).				
	REMARQUI La coordinat	E : Le plan de protection est basé sur la coordination des protections. tion est obtenue par des retards (sélectivité relative au temps) tout en nt aux règles de sélectivité relatives à l'ampèremètre et à la puissance.				
	ll y a deux ty	/pes de déclencheurs :				
	Déclenc	heurs thermomagnétiques pour disjoncteurs à châssis H et J				
	Déclenc	heurs électroniques MicroLogic pour disjoncteurs à châssis H, J et L				
Réglages standard pour la protection contre les surintensités	Tableau 37	 Caractéristiques de déclenchement des fonctions de protection des disjoncteurs 				
		La protection de longue durée est de type temps inverse (avec l ² t constant) :				
	Ducto eti cu do	 Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 105 % de l'enclenchement I_r de protection de longue durée 				
	longue durée (L)	 Déclenchement en moins de deux heures pour un courant égal à : —120 % de l_r pour un déclencheur électronique —130 % de l_r pour un déclencheur thermomagnétique 				
		Pour un courant de défaut fort, le temps de déclenchement est inversement proportionnel à la valeur du courant de défaut.				
		La protection de courte durée est indépendante du temps :				
	Protection de courte durée	 Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du réglage de l'enclenchement de courte durée l_{sd} Déclenchement pour un courant égal à 120 % du réglage de l'enclenchement de courte durée l_{sd} 				
(S)		Le temps de déclenchement t _{sd} est :				
		 Inférieur à 0,2 seconde pour une protection de courte durée sans retard Égal à la valeur du retard t_{sd} pour une protection avec retard 				
	Ductostisu	La protection instantanée l _i est indépendante du temps :				
	instantanée	 Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du réglage instantané Déclenchement pour un courant égal à 120 % du réglage instantané 				

Le temps de déclenchement est inférieur à 0,2 seconde.

(I)

FRANÇAIS

Protection des conducteurs	Irs Les règles d'installation définissent strictement le type de protection requis, considérant :					
	Les surintensité	és (surcharges et courts-circuit	s) potentielles			
	Les conducteur	s à protéger				
	 La coupure sim unipolaire) 	ultanée de courant de tous les	conducteurs (interruption			
	REMARQUE : Les trois conducteurs des phases doivent être protégés à tout moment. Dans certaines applications spéciales, la protection des phases peut protéger le conducteur du neutre (s'il est distribué et d'un calibre identique aux phases, c'est à dire plein neutre).					
Protection du neutre	Le neutre doit avoir	une protection spécifique si :				
	• il a un calibre ré	éduit par comparaison aux pha	ses			
	 des charges no installées 	n linéaires générant des harm	oniques de troisième rang sont			
	Il peut être nécessaire de mettre le neutre hors tension pour des raisons fonctionnement (schéma de sources multiples) ou pour des raisons de s (travail hors tension).					
	Pour résumer, le co	onducteur du neutre peut être :				
	non distribué (3	P)				
	distribué, non m	nis hors tension, et non protégo	é (3P)			
	(3P avec ENCT en option) (voir ectroniques MicroLogic 5 et 6—					
	• distribué, mis he	ors tension et protégé (4P)				
Les déclencheurs de disjoncteurs à châssis H, J et L conviennent pour tou types de protections.						
	Tableau 38 – Protection du neutre des disjoncteurs					
	Disjoncteur	Possibilités	Protection du neutre			
	3P	3P, 3D	Aucun			
		3P, 3D	Aucun			

3P	3P, 3D	Aucun				
	3P, 3D	Aucun				
	3P, 3D + N/2	Demi neutre				
JF + ENGT	3P, 3D + N	Plein neutre				
	3P, 3D + OSN ¹	Neutre surdimensionné				
Pôle D : Déclencheur N : Protection du neutre						

Utiliser la protection OSN (neutre surdimensionné) en présence de courants forts des harmoniques de troisième rang (et des multiples des harmoniques de troisième rang). Installer la protection OSN sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 (voir les directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur*).

Protection contre les défauts d'isolement

La protection contre les défauts d'isolement est fournie par :

- La protection contre les fuites à la terre en cas de courants de défaut de faible intensité
- La protection contre les défauts à la terre en cas de courants de défaut de forte intensité

FRANÇAIS

Protection contre fuites à la terre (disjoncteurs à châssis L uniquement)

Figure 34 – Module Vigi



Le module Vigi, qui est externe au déclencheur, offre la protection contre les fuites à la terre. Installer le module Vigi sur les disjoncteurs à châssis L munis de déclencheurs électroniques MicroLogic.

Les normes d'installation requièrent des valeurs particulières de sensibilité et de temps de déclenchement pour la protection contre les fuites à la terre :

Tableau 39 – Valeurs de Δt et l Δn

Type de protection	l∆n	Δ t	Normes d'installation
Protection contre tout contact direct	≤ 30 mA	≤ 40 ms. ¹	Requise
Protection contre l'incendie	≤ 300 mA ou ≤ 500 mA	≤ 40 ms. ¹	Requise si nécessaire
Protection contre tout contact indirect	l?n	≤1s	Les valeurs recommandées les plus basses possible pour l∆n et ∆t (la valeur de l∆n dépend de la résistance de terre)

¹ Valeur de Δt pour un courant de défaut \geq 10 l Δn

La protection contre les défauts à la terre est incorporée dans les déclencheurs MicroLogic 6 (voir les directives d'utilisation 48940-312-01, *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur*).

Les normes d'installation requièrent ou recommandent les valeurs de temps d'enclenchement et de déclenchement pour la protection contre les défauts à la terre.

Le système de protection contre les défauts à la terre entraîne l'ouverture, par le sectionneur de service, de tous les conducteurs non mis à la terre du circuit en défaut. Le réglage maximum de la protection contre les défauts à la terre est de 1200 A et le délai maximum est d'une seconde pour les courants de défaut à la terre supérieurs ou égaux à 3000 A.

Protection pour l'alimentation de moteurs

Structure d'une alimentationLe démarrage direct en ligne est le type le plus largement utilisé d'alimentation de
moteur.

L'alimentation d'un moteur à démarrage direct en ligne peut comprendre jusqu'à quatre différents articles d'appareillage de commutation, offrant une ou plusieurs fonctions. Elle doit en outre comporter les caractéristiques spécifiques de l'application.

Protection contre les défauts à la terre (G)

Figure 35 – Alimentations de moteurs



Caractéristiques	Une alimentation de moteur protège les contacteurs et les alimentations de
	moteurs par :

- · La coordination des protections des alimentations de moteurs
- Les classes de déclenchement des relais thermiques
- La coordination des isolations

Coordination

- Il y a deux types de coordination :
 - En coordination de type 1, la détérioration du contacteur et du relais est acceptée si :
 - Le contacteur ou le démarreur ne présente pas de danger pour les personnes ou les installations et
 - Le démarreur peut fonctionner correctement quand des pièces ont été réparées ou remplacées.
- En coordination de type 2, une soudure légère des contacts de contacteurs du démarreur est acceptable si, à la suite d'essais de coordination de type 2 :
 - Ils sont faciles à séparer
 - Les fonctions de commande et de protection de l'appareillage de commutation fonctionnent ensuite sans exiger de réparation

Pour assurer la coordination de type 2, les normes demandent trois essais de courants de défaut I_d destinés à vérifier si l'appareil fonctionne correctement dans des conditions de surcharge et de court-circuit.

Figure 36 – Conditions de surcharge et de court-circuit



Classes de déclenchement des relais thermiques

Figure 37 – Classes de déclenchement



Protection supplémentaire

Les quatre classes de déclenchement du relais thermique sont 5, 10, 20 et 30 (les valeurs correspondent au temps de déclenchement maximum du relais en secondes à 7,2 l_n).

Tableau 40 – Valeurs de classe de déclenchement

Classe	1,05 I _n	1,2 I _n	1,5 I _n	7,2 I _n
5	t > 2 h	t < 2 h	t < 2 min	0,5 s = t = 5 s
10	t > 2 h	t < 2 h	t < 4 min	4 s = t = 10 s
20	t > 2 h	t < 2 h	t < 8 min	6 s = t = 20 s
30	t > 2 h	t < 2 h	t < 12 min	9 s = t = 30 s

Les classes 5 et 10 sont les plus communes. Les classes 20 et 30 concernent les applications dans lesquelles les conditions de démarrage de moteurs sont difficiles.

Selon l'application et les contraintes de fonctionnement, une protection supplémentaire peut être requise concernant :

- Le déséquilibre ou la perte de phases
- Le rotor bloqué
- La sous-intensité
- Les démarrages longs

Disjoncteurs de moteurs

Les disjoncteurs à châssis H J et L de moteurs possèdent des déclencheurs électroniques MicroLogic type M.

Tableau 41 – Fonctions de la protection par type de déclencheur

Protection	Type de déclencheur					
Protection	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M			
Surcharges	—	Х	Х			
Courts-circuits	Х	Х	Х			
Défauts d'isolement (protection contre les défauts à la terre)	—	_	Х			
Déséquilibre ou perte de phases	—	Х	Х			
Rotor bloqué Sous-intensité	_	_	X X			
Démarrages longs			Х			

La protection contre les défauts d'isolement dans un déclencheur MicroLogic 6 E-M est du type de protection contre les défauts à la terre. Tous les disjoncteurs à châssis H, J et L de moteurs ont subi des essais de coordination types 1 et 2 effectués avec des composants d'alimentations de moteurs.

Tableau 42 – Classes de déclenchement par type de déclencheur

Classe	Type de déclencheur						
Classe	MicroLogic 1.3 M	MicroLogic 2 M	MicroLogic 6 E-M				
5	—	Х	Х				
10	—	Х	Х				
20	—	Х	Х				
30	—	—	Х				

Protection de longue durée du déclencheur

Le réglage de l'enclenchement l_r de la protection de longue durée des déclencheurs est en ampères.

- Cette valeur correspond au courant de fonctionnement utilisé dans l'application du moteur
- Le réglage maximum l_r correspond à la valeur nominale l_n du capteur

Module Vigi de protection contre fuites à la terre (disjoncteurs à châssis L uniquement)

Utiliser le module Vigi de protection contre les fuites à la terre pour fournir une protection contre des courants de défauts d'isolement d'une valeur très faible. Si un défaut est présent, ce module de protection contre les fuites à la terre entraîne le déclenchement très rapide du disjoncteur en agissant directement sur son mécanisme.

La protection contre les fuites à la terre par le module Vigi est fournie pour les disjoncteurs à châssis L en ajoutant un module Vigi MB (faible sensitivité)

Face avant du module Vigi

Les réglages et contrôles sont sur la face avant du module Vigi.

Figure 38 – Face avant Vigi



Installation

Installer le module Vigi sur le déclencheur. Utiliser un cache-bornes intermédiaire pour fournir une protection contre tout contact direct avec le bornier de raccordement en aval du disjoncteur.

Installer un module Vigi sur des disjoncteurs avec :

- une manette
- une manette rotative
- un opérateur à moteur

Installer un disjoncteur avec un module Vigi sur une plaque de montage, un châssis ou un socle. Les modules Vigi ne peuvent pas être utilisés sur les disjoncteurs I-line ni avec les cosses à vis de fixation des fils flottante (FWBS).

Réglage de la protection contre les fuites à la terre



RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages du module Vigi.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Le module Vigi protège le personnel et le matériel.

Figure 39 – Réglages du cadran l∆n du module Vigi



Régler la sensitivité $(I\Delta n)$ à l'aide du cadran sur la face avant. La valeur de la sensitivité est en ampères.

Réglage d'un retard intentionnel

Régler le retard intentionnel (At) à l'aide du cadran sur la face avant.

Figure 40 – Réglages du cadran At du module Vigi



La valeur du retard intentionnel est en millisecondes.

Tableau 43 – Valeurs de réglage du module Vigi MB

l∆n (A)	∆t (ms)
0,03	0
1	60
3	150
10	310
30	_

Vérification et réarmement

Un bouton-poussoir d'essai (T) se trouve sur la face avant du disjoncteur. L'appui sur ce bouton d'essai crée un vrai défaut à la terre qui permet un essai absolu du dispositif.

REMARQUE : Essayer la protection contre les fuites à la terre à intervalles réguliers (tous les six mois). De nombreuses normes d'installation exigent ces essais périodiques.

Après un déclenchement sur un défaut d'isolement, le disjoncteur ne peut pas se refermer tant que le module Vigi n'est pas réarmé en appuyant sur le boutonpoussoir de réarmement (R).

Essais d'isolement et de rigidité diélectrique

Il y a une procédure spécifique pour exécuter les essais d'isolement et de rigidité diélectrique sur un appareil muni d'un module Vigi (voir « Mise en service » à la page 97).

Accessoires de plombage pour la protection contre les fuites à la terre

Utiliser des accessoires de plombage pour prévenir les opérations suivantes :

Tableau 44 – Accessoires de plombage

Plombage	Description	Opération interdite
	Plombe la vis de fixation du module Vigi	Démontage du module Vigi
	Plombe le couvercle de protection transparent des cadrans de réglages	Modification des réglages du module Vigi

Déclencheurs électroniques MicroLogic

Cette section décrit les déclencheurs électroniques MicroLogic utilisés sur tous les disjoncteurs à châssis H, J et L

Caractéristiques des déclencheurs électroniques MicroLogic

Les déclencheurs électroniques MicroLogic offrent les fonctions suivantes :

- Protection de la distribution d'électricité ou d'applications spécifiques
- Mesure des valeurs instantanées et mesure des valeurs moyennes (demande) pour les quantités d'électricité
- Mesures des kilowatts-heures
- Assistance de fonctionnement (telle qu'une demande crête, des alarmes personnalisées ou des compteurs des opérations)
- Communication

Figure 41 – Face avant du déclencheur électronique



Identification

Identifier le déclencheur installé sur le disjoncteur par les quatre caractères sur la face avant : MicroLogic 6.3 E-M

X.Y Z-T

Tableau 45 – Identification des déclencheurs électroniques MicroLogic

	Protection (X) ¹		Taille du châssis (Y)		Mesures (Z)		Application (T)			
	0	Interrupteur	2	60/100/150/250 A	Α	Ampèremètre	—	Distribution		
	1	1	3	400/600 A	E	Énergie	s	Distribution avec protection de courte durée		
	2	LS					м	Moteur		
	3	LSI								
	5	LSI								
	6	LSIG								
Exemples										
MicroLogic 1.3	I		400/6	00 A			Distribution			
MicroLogic 3.2	LI		400/6	00 A			Distribution			
MicroLogic 3.3S	LSI		400/6	00 A			Distribution			
MicroLogic 2.3M	LS		400/6	400/600 A				r		
MicroLogic 5.2A	LSI		60/100/150/250 A		Ampèremètre		Distribution			
MicroLogic 5.3E	LSI		400/600 A		Énergie		Distribution			
MicroLogic 6.3 E-M	LSIG		400/6	00 A	Énergie		Moteu	Moteur		

¹ I : Instantanée

L : Longue durée

S : Courte durée

G : Défaut à la terre

Déclencheur de distribution

Le tableau 46 définit les fonctions de protection pour les déclencheurs MicroLogic de type distribution.

Tableau 46 – Déclencheurs MicroLogic de type distribution



Doromòtro	Description			MicroLogic					
rarametre	Description	3	3S	5	6				
In	Valeur nominale du capteur		0	0	0	0			
l _r	Enclenchement de la protection de longue durée	L	х	х	х	х			
tr	Retard de la protection de longue durée		0	0	Х	Х			
I _{sd}	Enclenchement de la protection de courte durée		-	х	х	х			
t _{sd}	Retard de la protection de courte durée	S	—	0	Х	Х			
I ² t ON/OFF	Courbe de protection de courte durée l ² t dans la position de marche (ON) ou d'arrêt (OFF)		_	_	х	х			
l _i	Enclenchement de la protection instantanée	I	х	х	х	х			
lg	Enclenchement de la protection contre les défauts à la terre		-		_	х			
tg	Retard de la protection contre les défauts à la terre	G	_	_	_	х			
I ² t ON/OFF	Courbe de protection contre les défauts à la terre l ² t dans la position de marche (ON) ou d'arrêt (OFF)		_	_	_	x			
¹ Fonctions X = Régla	ble								

— = Non présent

Déclencheurs pour moteurs

Le tableau 47 définit les fonctions de protection pour les déclencheurs MicroLogic de type M.

Tableau 47 -	- Déclencheurs	MicroLogic	de type	Μ
--------------	----------------	------------	---------	---

160/ 320A	Daramàtra	Description		MicroLogic ¹	
Micrologic 6.3 E-M	Parametre				6 E-M
	FLA Min/Max	Gamme de réglage du courant à pleine charge (FLA)	FLA	0	0
	FLA Réglage du courant à pleine charge			_	Х
	CI	Retard de la protection de longue durée	L	—	Х
	I _{sd}	Enclenchement de la protection de courte durée	s	х	х
l le	t _{sd}	Retard de la protection de courte durée		0	0
Class	lg	Enclenchement de la protection contre les défauts à la terre	G	_	х
	t _g	Retard de la protection contre les défauts à la terre	6	_	х
Isd	l _{unbal}	Protection contre déséquilibre de phase	*	_	Х
lunbal	t _{unbal}	Retard de la protection contre déséquilibre de phase		—	х
	¹ Fonctions				
	X = Réglabl	e			
	O = Fixe				
	= Non pr	ésent			
l e déclenche	ur de mote	ur type M (en particulier Microl ogic 6 E		omnort	

Le déclencheur de moteur type M (en particulier MicroLogic 6 E-M) comporte aussi une protection supplémentaire pour l'application du moteur. Pour plus de détails, voir *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur*.

DÉL d'indication

Les DÉL d'indication sur la face avant du déclencheur indiquent son état opérationnel.

Le nombre de DÉL et leur signification dépendent du type de déclencheur MicroLogic.

Tableau	48 -	DÉL	d'indication
	-		

Type de déclencheur MicroLogic	Description
Distribution $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} \end{array} \\ } \\ \\ \end{array} \\ \\ } \\ \\ \\ } \\ \\ \\ \\ } \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \end{array}$	 DÉL Ready (verte) : Clignote lentement quand le déclencheur électronique est prêt à fournir une protection. DÉL de pré-alarme contre une surcharge (orange) : S'allume en fixe quand la charge dépasse 90 % du réglage I_r. DÉL d'alarme de surcharge (rouge) : S'allume en fixe quand la charge dépasse 105 % du réglage I_r.
Moteur $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} & \\ \end{array} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	 DÉL Ready (verte) : Clignote lentement quand le déclencheur électronique est prêt à fournir une protection. DÉL d'alarme de température sur surcharge (rouge) : S'allume en fixe quand l'image thermique du moteur dépasse 95 % du réglage I_r. Le déclencheur MicroLogic 1.3 M, qui fournit uniquement une protection de courte durée, affiche la DÉL Ready (verte).

Les DÉL d'indication sont fiables pour les courants de charge des disjoncteurs :

- supérieurs à 15 A sur un déclencheur MicroLogic d'une intensité nominale de 40 A
- supérieurs à 30 A sur les déclencheurs MicroLogic d'une intensité nominale > 40 A

Cette valeur limite est indiquée sur la face avant, au-dessus de la DÉL Ready du déclencheur MicroLogic.

Pour activer la DÉL Ready quand le courant de charge est inférieur à la valeur limite, il est possible :

- d'installer un module d'alimentation externe de 24 Vcc
- ou, au cours d'un entretien, de raccorder le vérificateur de poche (voir « Vérificateur de poche » à la page 83) pour surveiller le déclencheur.

REMARQUE : Si les DÉL de pré-alarme et d'alarme continuent à s'allumer, procéder à un délestage de charge pour éviter un déclenchement dû à une surcharge du disjoncteur.

Les déclencheurs MicroLogic sont livrés avec un point d'essai spécifiquement fait pour essayer le fonctionnement des déclencheurs (voir « Vérifications des déclencheurs » à la page 82).

Figure 42 – Point d'essai

Ce point est conçu pour :

- raccorder un vérificateur de poche pour un essai local du déclencheur
 - raccorder le module de maintenance UTA pour essayer, régler le déclencheur MicroLogic et pour les diagnostics d'installation

Point d'essai

Actualisation des déclencheurs MicroLogic

Figure 43 – Vis du déclencheurs



Le remplacement sur site de déclencheurs est simple :

- Aucun raccordement à faire
- Aucun outil spécial (par exemple, clé dynamométrique étalonnée)
- Compatibilité des déclencheurs assurée par un capuchon mécanique
- Vis à couple de serrage limité assurant un couple correct

La simplicité du processus de remplacement signifie qu'il est facile de faire les ajustements nécessaires alors que les procédés de fonctionnement et d'entretien évoluent.

REMARQUE : La tête de vis est accessible quand le déclencheur est installé, si bien que le déclencheur peut toujours être retiré.

Plombage des protections

Sceller le couvercle transparent sur les déclencheurs MicroLogic pour prévenir toute modification de la protection

Figure 44 – Scellement du déclencheur



Sur les déclencheurs MicroLogic 5 et 6, il est possible d'utiliser le terminal d'exploitation, avec le couvercle scellé, pour lire les réglages de protection et les mesures.

Déclencheur électronique MicroLogic 3

Utiliser les déclencheurs électroniques MicroLogic 3 pour protéger les conducteurs dans une distribution électrique commerciale et industrielle.

Les indications et cadrans de réglage se trouvent sur la face avant.

Figure 45 – Face avant du déclencheur



Le retard pour la protection instantanée ne peut pas être réglé. Il est réglé à l'usine au :

- Temps de non déclenchement : 0 ms.
- Temps maximum de coupure : 50 ms.

Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 (LSI) et 6 (LSIG)

Les déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 fournissent une protection adaptable à tous types d'applications. Ils comportent des fonctions d'assistance pour les mesures, le fonctionnement et l'entretien et des fonctions de communication installées à titre standard. Les renseignements donnés dans ce guide sont une synthèse. Pour des renseignements plus détaillés sur le fonctionnement des déclencheurs MicroLogic 5 et 6, voir *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur*.

Figure 46 – Face avant du déclencheur MicroLogic 5.2 A pour un disjoncteur 3P



DÉL d'indication

Cadrans et micro-

Point d'essai

interrupteur

Les DÉL d'indication indiquent l'état opérationnel du déclencheur (voir « DÉL d'indication » à la page 68).

Le point d'essai est spécifiquement pour l'essai du déclencheur (voir « Point d'essai » à la page 68).

Utiliser les deux cadrans pour prérégler les paramètres de protection. Utiliser le micro-interrupteur pour verrouiller et déverrouiller les réglages des paramètres de protection.

Figure 47 – Cadrans de préréglage

Déclencheur MicroLogic 5 Déclencheur MicroLogic 6

- ∢ 125 ш 1004 ≠200 79 110 0.2 225 119 250 crologic OF li (x ln) lg (x ln) D
- A. Cadran de préréglage d'enclenchement (I_r) pour tous les types de déclencheurs MicroLogic
- B. Cadran de préréglage d'enclenchement de la protection instantanée (li) (MicroLogic 5 uniquement)
- C. Cadran de préréglage d'enclenchement de la protection contre les défauts à la terre (I_g) (MicroLogic 6 uniquement)
- D. Micro-interrupteur de verrouillage/déverrouillage des réglages des paramètres de protection

48940-313-01

Afficheur à cristaux liquides (LCD)

L'afficheur fournit toutes les informations nécessaires à l'utilisation du déclencheur. La liste des paramètres de protection dépend du type de déclencheur MicroLogic : 5, 6 ou 6 E-M.

Figure 48 – Afficheur à cristaux liquides (LCD)



1. Cinq pictogrammes de définition des modes

2. Un pointeur haut pointe vers le paramètre de protection en cours de réglage

3. Liste des paramètres de protection selon le type de déclencheur MicroLogic :

MicroLogic 5 Ir	tr	ls	d t	sd	li (x ln)	
Ŭ ▲						
MicroLogic 6 .Ir	tr	lsd	tsd	li	lg	tg
						

MicroLogic 6 E-M : Ir CI Y Isd lunbal tunbal ljam tjam Ig tg

- 4. Valeur de la quantité mesurée
- 5. Unité de la quantité mesurée
- Onlie de la quantite mes
 Pointeurs de navigation
- Les pointeurs bas pointent vers les phases sélectionnées, le neutre ou la terre
- 8. Phases (1/A, 2/B, 3/C), neutre (N) et terre

Terminal d'exploitation

Utiliser le terminal d'exploitation à 5 touches pour la navigation.

Touche	Description
Mode	Mode : Sélection du mode
0	Défilement : Navigation de défilement
Ð	Arrière : Navigation arrière (mesure) ou - (réglage des fonctions de protection)
G	Avant : Navigation avant (mesure) ou + (réglage des fonctions de protection)
ОК	OK : Validation

Verrouillage et déverrouillage des réglages des paramètres de protection

Les réglages des paramètres de protection sont verrouillés quand le couvercle transparent est fermé et scellé pour empêcher l'accès aux cadrans de réglage et au micro-interrupteur de verrouillage/déverrouillage.

Un pictogramme sur l'afficheur indique si les réglages des paramètres de protection sont verrouillés ou non :

Affichage Description			Description
		Cadenas verrouillé.	Les réglages de protection sont verrouillés.
		Cadenas déverrouillé.	Les réglages de protection sont déverrouillés.

Pour déverrouiller les réglages des paramètres, ouvrir le couvercle transparent et :

- appuyer sur le micro-interrupteur de verrouillage/déverrouillage, ou
- actionner un des cadrans de réglage.

Pour verrouiller les réglages des paramètres de protection, appuyer de nouveau sur le micro-interrupteur de déverrouillage.

Les réglages des paramètres de protection se verrouillent en outre automatiquement cinq minutes après la dernière action sur le terminal d'exploitation MicroLogic.

Définition des modes

Figure 49 – Pictogrammes des modes

différents modes.

- ·∵ Mesure
- Lecture

Ø Protection

Réglage

Verrouillage

non verrouillés. La sélection d'un mode se fait par appuis successifs sur la touche Mode. Le défilement des modes est cyclique.

Les modes qui sont accessibles dépendent de si les réglages de protection sont ou

Les informations accessibles sur l'afficheur du MicroLogic sont réparties entre

Appuyer sur le micro-interrupteur de verrouillage/déverrouillage pour commuter entre le mode de lecture et le mode de réglage.

Cadenas	Pictogrammes	Mode accessible		
	·X 👁 🖥	 Lecture des mesures instantanées Lecture et remise à zéro du compteur de kilowatts- heures 		
Verrouillé	·∵·· ●	Lecture et remise à zéro de demande crête		
	👁 🔕 🔒	Lecture des fonctions de protection		
	· <i>X</i> ·· 👁 🔒	Lecture d'état du neutre		
	·∑: ◀ ∎	 Lecture des mesures instantanées Lecture et remise à zéro du compteur de kilowatts- heures 		
Déverrouillée	·☆·· ●	Lecture et remise à zéro de demande crête		
	Ø 🖊 🔒	Réglage des fonctions de protection		
	·X· 🖊 📲	Réglage d'état du neutre		

Économiseur d'écran

L'afficheur du MicroLogic repasse automatiquement à un économiseur d'écran cinq minutes après la dernière action sur le terminal d'exploitation ou les cadrans.

L'économiseur d'écran affiche l'intensité du courant de la phase la plus lourdement chargée (mode de lecture de mesure instantané).

Déclencheur MicroLogic 5

Réglage de la protection deRégler l'enclenchement de la protection de longue durée l_r à l'aide du cadran à 9Iongue duréeréglages préréglé et du terminal d'exploitation.

Utiliser le cadran de préréglage pour prérégler l'enclenchement à la valeur I_r (affichée en ampères sur le cadran). Le réglage maximum sur le cadran préréglé est égal à la valeur nominale I_n du capteur. Puis effectuer un fin réglage de l'enclenchement I_r à l'aide du terminal d'exploitation.

- 1. Tourner le cadran de préréglage I_r à une valeur supérieure à celle requise.
- 2. Accéder à l'écran Ir en mode de réglage des paramètres (cadenas ouvert).

	 À l'aide du terminal d'exploitation, régler I_r à la valeur exacte requise (par incréments de 1 A).
	4. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
	Régler le retard t _r directement à l'aide du terminal d'exploitation.
	1. Passer en mode de réglage (cadenas ouvert) et accéder à l'écran de réglage t _r .
	 À l'aide du terminal d'exploitation, régler t_r à la valeur requise : 0.5 s, 2 s, 4 s, 8 s, 16 s.
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
Réglage de la protection de courte durée	Régler l'enclenchement de la protection de courte durée l _{sd} à l'aide du terminal d'exploitation.
	 Accéder à l'écran I_{sd} en mode de réglage (cadenas ouvert).
	2. À l'aide du terminal d'exploitation, régler I_{sd} à la valeur exacte requise (de 1,5 à 10 I_r , par incréments de 0,5 I_r).
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
	Régler le retard t _{sd} à l'aide du terminal d'exploitation. Le même réglage est également utilisé pour sélectionner l'option l ² t ON.
	1. Passer en mode de réglage (cadenas ouvert) et accéder à l'écran de réglage
	 ^t_{sd}. À l'aide du terminal d'exploitation, régler t_{sd} à la valeur désirée (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s ou 0.4 s avec ou sans l²t ON).
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
Réglage de la protection instantanée	Régler l'enclenchement de la protection instantanée l _i à l'aide du terminal d'exploitation.
	1. Passer en mode de réglage (cadenas ouvert) et accéder à l'écran de réglage I _i .
	2. À l'aide du terminal d'exploitation, régler I_i à la valeur requise (gamme : 0,5 à 12 I_n en incréments de 0,5 I_n)
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
Déclencheur MicroLogic 6	: Réglage de la protection
	Régler la protection contre les surintensités sur le déclencheur MicroLogic 6 de la même façon que sur le MicroLogic 5.
	Le déclencheur MicroLogic 6 comporte la protection contre les défauts à la terre; l'enclenchement et le retard sont tous les deux réglables.
Réglage de la protection contre les défauts à la terre	Régler l'enclenchement de la protection contre les défauts à la terre l _g à l'aide du terminal d'exploitation.
	1. Accéder à l'écran l _g en mode de réglage (cadenas ouvert).
	 À l'aide du terminal d'exploitation, régler I_g à la valeur exacte requise (en incréments de 0,05 I_n jusqu'à 0,2 I_n).
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.
	Régler le retard t_g à l'aide du terminal d'exploitation. Utiliser le même réglage pour sélectionner l'option l ² t ON.
	1. Passer en mode de réglage (cadenas ouvert) et accéder à l'écran t _g .
	 À l'aide du terminal d'exploitation, régler t_g à la valeur désirée (0.0 s, 0.1 s, 0.2 s, 0.3 s ou 0.4 s - avec ou sans l²t ON).
	3. Confirmer le réglage en appuyant deux fois sur la touche OK.

FRANÇAIS

Protection du neutre La protection du neutre n'est pas incorporée dans le déclencheur. Elle est effectuée par le déclenchement de la phase.

Les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 comportent la fonction ENCT pour fournir une protection dédiée au neutre. En mode de réglage, il est nécessaire de :

- Déclarer si le neutre doit être protégé ou non
- D'indiquer la valeur de réglage de la protection

Cela exige l'installation d'un capteur externe sur demande (pour plus de détails sur les caractéristiques du capteur, voir le catalogue *Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L*).

Réglage de la protection du neutre

Le réglage sur l'écran donne un choix de quatre valeurs pour l'enclenchement de la protection du neutre.

Tableau 49 – Réglage sur écran de la protection du neutre					

Páglago sur ácran	Réglage ou gamme de réglage				
Neglage sur ecran	I _r	I _{sd}			
0	0	0			
0,5	I _r / 2	I _{sd} / 2			
1	l _r	I _{sd}			
OSN ou 3P	1,6 t _r	1,6 I _{sd}			

Les retards pour les protections de longue et courte durées sont les mêmes que le retard pour les phases.

REMARQUE : Les déclencheurs MicroLogic 5 et 6 comportent la fonction OSN (neutre surdimensionné), qui gère la protection du neutre quand des courants harmoniques en multiples de trois sont présents.

Pour plus de détails, voir *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur*.

Déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M

Le déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M avec un enclenchement élevé de la protection de courte durée est conçu pour fournir une protection contre les courtscircuits aux alimentations de moteurs.

Utiliser le déclencheur électronique MicroLogic 1.3 M pour créer une alimentation de moteur de coordination type 1 ou type 2.

Les indications et cadrans de réglage se trouvent sur la face avant.

Figure 50 – Face avant du déclencheur MicroLogic 1.3 M



- 1. Gamme de réglage des déclencheurs MicroLogic
- Cadran de réglage pour la valeur l_{sd}, enclenchement de protection de courte durée
- 3. Enclenchement de la protection instantanée li

- 4. Point d'essai
- 5. DÉL Ready (verte)

Deux valeurs nominales sont disponibles : 400 A et 600 A

Réglage de la protection de courte durée

Régler l'enclenchement de la protection de courte durée l_{sd} à l'aide du cadran à 9 réglages.

Figure 51 – Protection de courte durée



Tourner le cadran de réglage (1) d'enclenchement I_{sd} modifie les courbes comme montré (2).



Taille du capteur l _n	Valeurs du cadran I _{sd} (A)							I _i (A)		
400 A	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4400	4800	4800	4800
600 A	3000	3600	4200	4800	5400	6000	6600	7200	7200	7200

La gamme de précision est +/- 15 %.

Ce qui suit est un exemple d'application d'alimentation de moteur :

- Alimentation fournie par un transformateur de 1250 kVA, 400 V, 4 %
- Alimentation en aval vers une alimentation de moteur avec les caractéristiques suivantes :
 - Alimentation de moteur à 3 composants (disjoncteur, relais thermique, contacteur)
 - Démarrage direct en ligne
 - Puissance du moteur 160 kW ($I_n = 280 A$)
 - Coordination type 2

Figure 52 – Schéma d'installation

1250 kVA, 400 V, 4% 110 kW M Disjoncteur de 400 A, déclencheur MicroLogic 1.3 M

Utiliser les calculs effectués sur l'installation conformément aux règlements pour déterminer les caractéristiques des disjoncteurs à châssis H, J et L appropriés à installer (calculs effectués à l'aide du logiciel Ecodial).

Exemple d'application

Installation	Disjoncteur	Commentaires
I _n = 280 A	Châssis J, 400 A avec MicroLogic 1.3 M 320	Disjoncteur du moteur, taille du boîtier
l _{sc} = 28,5 kA	F	Lire la performance l _{cu} sur l'étiquette de la plaque signalétique
I _{k min} = 18,3 kA	—	<u> </u>

Tableau 51 – Sélection du disjoncteur

Tableau 52 – Protection du déclencheur

Installation	Réglage du déclencheur	Commentaires		
I _{k min} = 18,3 kA Courant d'appel = 14 I _n	I _{sd} = 4 160 A	 Le réglage de la protection I_{sd} est compatible avec: Les courants transitoires de démarrage La protection contre les courts-circuits 		

Déclencheur électronique MicroLogic 2 M

Le déclencheur électronique MicroLogic 2 M est adéquat pour la protection des alimentations de moteurs sur les applications standard. Les courbes de déclenchement thermique sont calculées pour des moteurs auto-ventilés.

Utiliser le déclencheur électronique MicroLogic 2 M pour créer une alimentation de moteur de coordination type 1 ou type 2.

Les indications et cadrans de réglage se trouvent sur la face avant du déclencheur.





- B. Cadran de réglage pour l'enclenchement de protection de longue durée l_r
- C. Cadran de sélection pour la classe de retard de la protection de longue durée
- D. Cadran de réglage pour la valeur I_{sd}, enclenchement de protection de courte durée
- E. Valeur de l'enclenchement de la protection instantanée l_i
- F. Point d'essai
- G. Déséquilibre de phase
- H. DÉL Ready (verte)
- I. DÉL d'alarme

La taille du capteur l_n correspond à la valeur maximale de la gamme de réglage.

Réglage de la protection de longue durée

Réglage de la protection de

courte durée

Régler la protection de longue durée en fonction des caractéristiques de démarrage de l'application.

Figure 54 – Protection de longue durée



- Régler la protection de longue durée en fonction des caractéristiques de démarrage de l'application à l'aide des deux cadrans.
- Régler l'enclenchement de la protection de longue durée l_r à l'aide du cadran à 9 réglages.

Tableau 53 – Enclenchement de la protection de longue durée l_r pour tout réglage par cadran

Courant à pleine charge									
30	50	100	150	250	400	600			
Réglages du cadran de courant à pleine charge									
14	14	30	58	114	190	312			
16	17	35	71	137	210	338			
18	21	41	79	145	230	364			
20	24	45	86	155	250	390			
21	27	51	91	163	270	416			
22	29	56	97	172	290	442			
23	32	63	110	181	310	468			
24	36	71	119	210	330	494			
25	42	80	130	217	348	524			

Régler la classe de retard de la protection de longue durée à l'aide du cadran à 3 réglages. Le choix pour les classes est 5, 10 et 20.

Tableau 54 – Relatu de declenchemen	Та	bleau	54 –	Retard	de	déclenchemen
-------------------------------------	----	-------	------	--------	----	--------------

Courant de	Retard de déclenchement t _r (en secondes)					
charge	Classe 5	Classe 10	Classe 20			
1,5 t _r	120	240	400			
6 t _r	6,5	13,5	26			
7,2 t _r	5	10	20			

La gamme de précision est – 20 % + 0 %.

Régler l'enclenchement de la protection de courte durée à l'aide du cadran à 9 réglages. L'enclenchement est en multiples de Ir.

- 1. Régler d'abord la protection de longue durée : le réglage d'enclenchement est I_r (A).
- 2. Tourner le cadran de réglage ${\sf I}_{\sf sd}$ à la valeur requise. La gamme de réglage est 5 à 13 l_r en incréments de l_r (neuf réglages).
- 3. Régler I_{sd} au réglage I_r (A) x I_{sd}.

La gamme de précision est +/- 15 %.

Le retard de la protection de courte durée est de 30 ms et ne peut pas être réglé.

Réglage de la protection instantanée

Protection contre les

déséquilibres de phases

Tableau 55 – Valeurs d'enclenchement de la protection instantanée li

	Courant à pleine charge						
	30	50	100	150	220	400	600
Enclenchement I _i (A)	450	750	1500	2250	3750	4800	7200

La gamme de précision est +/- 15 %.

Les déclencheurs MicroLogic 2 M comportent une protection contre le déséquilibre de phase. Les caractéristiques sont :

- La protection n'est pas réglable
- Enclenchement : déséquilibre de phase de 30 % (la gamme de précision est +/-20 %)
- Temps de dépassement : 4 s en régime établi, 0,7 s pendant le démarrage

Exemple :

Un déséquilibre de phase dépassant 30 % pendant plus de 4 s en régime permanent entraîne le déclenchement de la protection.

Commande d'ouverture du
contacteurLes déclencheurs munis d'un module SDTAM peuvent utiliser la sortie 2 (SD4/OUT2)
de ce module pour activer la commande d'ouverture du contacteur pour l'alimentation
du moteur avant le déclenchement du disjoncteur (voir « Module SDTAM
(déclencheurs MicroLogic 2 M et 6 E-M) » à la page 45).

Exemple d'application Ce qui suit est un exemple de protection d'une alimentation de moteur avec les caractéristiques suivantes :

- Alimentation par un transformateur de 1 250 kVA, 400 V, 4 %
- Protection d'une application de moteur définie par :
 - Une alimentation de moteur à deux composants (disjoncteur, contacteur)
 - Un démarrage direct en ligne
 - Une puissance de moteur de 110 kW ($I_n = 196 A$)
 - Une coordination type 2
 - Les contraintes de l'application dictent un démarrage lent

Figure 55 – Schéma d'installation

1250 kVA, 400 V, 4% 110 M Disjoncteur de 250 A, déclencheur MicroLogic 2.2 M

Les calculs effectués sur l'installation conformément aux règlements ont déterminé les caractéristiques des disjoncteurs appropriés à installer (calculs effectués à l'aide du logiciel Ecodial).

Tableau 56 – Sélection du disjoncteur

Installation	Disjoncteur	Commentaires
I _n = 196 A	Châssis H, 250 A avec MicroLogic 2,2 M 220	Disjoncteur du moteur, taille du boîtier
l _{sc} = 28,5 kA	F	Lire la performance l _{cu} sur l'étiquette de la plaque signalétique
l _k min = 14,8 kA	_	_

Tableau 57 – Protection du déclencheur

Installation	Réglage du déclencheur	Commentaires	
I _n = 196 A	MicroLogic 2.2 M 220 réglé à 200 A	Réglage du déclencheur MicroLogic	
Démarrage lent	Réglé en classe 20	Classe de déclenchement de la protection de longue durée	
I _k min = 14,8 kA Transitoire = 14 I _n	I _{sd} / I _n > 12 (Isd > 2 400 A)	 Réglage de la protection l_{sd} compatible avec : Les courants transitoires de démarrage La protection contre les courts-circuits 	

Déclencheur électronique MicroLogic 6 E-M

Les déclencheurs électroniques MicroLogic 6 E-M conviennent à tous types d'applications d'alimentations de moteurs. Ils comportent en outre des fonctions pour les mesures, l'assistance opérationnelle, l'assistance d'entretien et la communication à titre standard.

Utiliser le déclencheur électronique MicroLogic 6 E-M pour créer une alimentation de moteur à coordination type 1 ou type 2.

Pour des renseignements plus détaillés sur le fonctionnement des déclencheurs MicroLogic 6 E-M, consulter *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur*.

Les indications et cadrans de réglage se trouvent sur la face avant.

Figure 56 – Face avant du déclencheurs MicroLogic 6.3 E-M

	Micrologic 6.3 E-M BC C C C C C C C C C C C C C
Protection contre les	 A. Valeur nominale I_n du déclencheur électronique MicroLogic 6.3 E-M B. Cadrans de réglage d'enclenchement des protections I_r et I_g C. Micro-interrupteur de verrouillage/déverrouillage D. Afficheur E. Valeur d'enclenchement de la protection instantanée : I_i F. Terminal d'exploitation G. Point d'essai H. Déséquilibre de phase I. DÉL Ready (verte) J. DÉL d'alarme
surintensités	de la même façon que sur le MicroLogic 6, exception faite du réglage l ² t pour les protections de courte durée et la protection contre les défauts à la terre, qui est toujours OFF (voir « Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 (LSI) et 6 (LSIG) » à la page 71).
Protection supplémentaire	Le déclencheur MicroLogic 6 E-M comporte des fonctions de protection supplémentaire pour la protection LSIG :
	Protection contre les déséquilibres ou perte de phases
	Protection contre le rotor bloqué
	Protection de sous-intensité
	Protection contre les démarrages longs
	Surveillance de l'isolation du moteur durant une protection de fonctionnement
	Déclar and protections our l'écres ou à l'aide du la risial DOU (usin

 Régler ces protections sur l'écran ou à l'aide du logiciel RSU (voir Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur)

Section 4—Essai des déclencheurs MicroLogic

Cette section décrit l'interface d'essai pour les déclencheurs MicroLogic.

Vérifications des déclencheurs

Une alimentation de 24 Vcc est nécessaire pour exécuter des vérifications locales sur un déclencheur. Les vérifications peut être également effectuées à l'aide de l'interface d'essai

Tableau 58 – Essai des déclencheurs MicroLogic

Interface d'essai	Disponibilité
Alimentation externe 24 Vcc	
Vérificateur de poche pour MicroLogic	
Module de maintenance UTA autonome	•
Module de maintenance UTA raccordé a un ordinateur avec le logiciel RSU	•
Module de maintenance UTA raccordé a un ordinateur avec le logiciel LTU	•
= possible pour tous les déclencheurs MicroLogic	
□ = possible pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6	

Tableau 59 – Fonctions des interfaces d'essai

Interface d'essai	Réglage	Vérification	Essais	Sauvegarde des réglages		
Alimentation externe 24 Vcc			_	—		
Vérificateur de poche pour MicroLogic			_	_		
Module de maintenance UTA autonome	-		Х	—		
Module de maintenance UTA raccordé a un ordinateur avec le logiciel RSU	•	•	х	•		
Module de maintenance UTA raccordé a un ordinateur avec le logiciel LTU	•	•	•	•		
= possible pour tous les déclencheurs MicroLogic						
= possible pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6						
X = seulement sur un déclenchement à l'aide du bouton pousser-pour-déclencher						

Précautions avant une vérification, des essais ou un réglage

Avant une vérification

La vérification de réglages n'impose aucune précaution particulière. Toutefois, toutes les vérifications doivent être faites par une personne qualifiée.

Avant un essai

AATTENTION

RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF

Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais des protections.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Lors d'un essai des mécanismes de déclenchement d'un disjoncteur, les précautions nécessaires doivent être prises :

- Pour ne pas perturber les opérations
- Pour ne pas déclencher des alarmes ou actions inappropriées

FRANÇAIS

Avant un réglage

ATTENTION

RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ABSENCE DE DÉCLENCHEMENT

Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages des protections.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

La modification de réglages exige une connaissance approfondie de l'installation et des règles de sécurité.

Vérificateur de poche

Utiliser le vérificateur de poche pour l'inspection locale et un essai des déclencheurs MicroLogic.

Le vérificateur de poche contient deux piles et se raccorde au point d'essai sur les déclencheurs électroniques MicroLogic.

Figure 57 – Vérificateur de poche



- A. DÉL verte pour vérifier l'état des piles
- B. DÉL jaune pour vérifier l'inhibition de la mémoire thermique
- C. Interrupteur à coulisse à 3 positions : gauche = position d'essai; centre = arrêt (OFF); droite = lampe torche de poche
- D. Bouton d'inhibition de la mémoire thermique
- E. Deux DÉL d'illumination
- F. Deux piles AA de 1,5 V (non fournies)
- G. Connecteur pour le raccordement au point d'essai sur le déclencheur MicroLogic
- H. Stylet/tournevis (fourni)

Fonction de lampe torche de poche

Pour utiliser le module comme lampe torche de poche, mettre l'interrupteur à coulisse à la position lampe de poche (C, ci-dessus).

Préparation de l'appareil

Pour préparer l'appareil avant d'entreprendre un entretien :

- 1. Faire coulisser le couvercle de protection pour l'ouvrir afin d'accéder au connecteur du déclencheur.
- 2. Brancher le connecteur du vérificateur de poche dans le point d'essai sur le déclencheur MicroLogic.
- 3. Mettre l'interrupteur à coulisse à la position d'essai (C, ci-dessus).
- 4. Vérifier l'état des piles : la DÉL verte doit être allumée.

Inspection et vérification

Pour vérifier le déclencheur après avoir préparé l'appareil, s'assurer que la DÉL Ready verte sur le déclencheur clignote. Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont en état de fonctionnement satisfaisant (auto-contrôle interne).

Pour vérifier les valeurs des réglages sur l'afficheur (pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6) :

- Utiliser les touches de navigation pour afficher le mode de lecture des paramètres de protection (voir « Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 (LSI) et 6 (LSIG) » à la page 71).
- Défiler vers le bas et vérifier les valeurs des différents réglages (déclencheur MicroLogic 5) :
 - I_r (A)
 - I_N (A) (si présent) longue durée
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A) (si présent) courte durée
 - t_{sd} (ms) avec ou sans l²t
 - I_i (A)

REMARQUE : Les réglages peuvent être modifiés.

Le rétro-éclairage de l'écran n'est pas activé afin d'optimiser la vie des piles (quatre heures).

Fonction d'inhibition de la mémoire thermique (niveau d'entretien IV)

Le bouton d'inhibition de la mémoire thermique annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour obtenir une mesure exacte du retard de la protection de longue durée t_r pendant essais de déclenchement avec courant d'injection primaire. Cette opération fait partie du niveau d'entretien IV et demande un service d'entretien par un spécialiste (voir « Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement » à la page 100).

Pour exécuter l'essai après avoir préparé l'appareil :

- 1. Mettre le disjoncteur en position de marche (I/ON).
- 2. Placer l'interrupteur à coulisse à la position d'arrêt OFF (centre).
- 3. Inhiber la mémoire thermique
 - a. Utiliser le stylet pour appuyer sur le bouton afin d'inhiber la mémoire thermique.
 - b. La DÉL jaune de confirmation et la DÉL verte s'allument. La mémoire thermique sur le déclencheur est inhibée pendant 15 minutes.
- 4. Annuler l'inhibition de la mémoire thermique (avant 15 minutes)
 - a. Appuyer sur le bouton pour inhiber de nouveau la mémoire thermique.
 - b. La DÉL jaune de confirmation et la DÉL verte s'éteignent. La mémoire thermique sur le déclencheur est réactivée.

REMARQUE : L'inhibition de la mémoire thermique est annulée (la DÉL jaune de confirmation s'éteint) si, au cours de l'exécution de l'essai :

- L'interrupteur à coulisse est déplacé vers une autre position
- Le vérificateur de poche est déconnecté du point d'essai

Module de maintenance UTA autonome

Utiliser le module de maintenance UTA autonome pour :

- Les vérifications et inspections des déclencheurs
- Les essais de déclenchement
- Les fonctions d'inhibition requises pour les essais de déclenchement par injection de courant primaire (niveau d'entretien IV)

Un kit de module de maintenance UTA est disponible (voir le catalogue *Disjoncteurs PowerPact^{mc} à châssis H, J et L*).

Le kit de module de maintenance UTA contient les pièces représentées à la figure 58.

Figure 58 – Kit de module de maintenance



1. Module

FRANÇAIS

de maintenance

- 2. Cordon standard USB de raccordement a l'ordinateur
- 3. Cordon spécial pour raccorder le module de maintenance au point d'essai sur le déclencheur
- 4. Cordon RJ45 standard pour raccorder le module de maintenance à un module ULP
- 5. Unité d'alimentation du module de maintenance UTA
- 6. Fiche d'instructions
- 7. En option : un connexion sans fil Bluetooth[®] (vers un ordinateur)

Description du module de maintenance UTA

Figure 59: Module de maintenance



1. Capuchon mécanique en position centrale

- 2. DÉL d'alimentation verte (ON)
- 3. Boutons d'essai (3) munis de DÉL (3)
- 4. Prise de raccordement pour un cordon spécial raccordant le module de maintenance au point d'essai sur le déclencheur
- 5. Prise de raccordement pour l'unité d'alimentation
- 6. Cordon spécial pour raccorder le module de maintenance au point d'essai sur le déclencheur

Préparation de l'appareil

Pour préparer l'appareil avant d'entreprendre un entretien :

- 1. Placer le capuchon mécanique coulissant du module de maintenance UTA en position centrale.
- 2. Raccorder le cordon d'alimentation de 24 Vcc : la DÉL verte d'alimentation s'allume.
- 3. Brancher le connecteur du module de maintenance UTA dans le point d'essai sur le déclencheur MicroLogic.

Inspection et vérification

Pour vérifier et inspecter le déclencheur après avoir préparé l'appareil :

1. Inspecter l'appareil :

S'assurer que la DÉL Ready verte sur le déclencheur MicroLogic clignote. Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont en état de fonctionnement satisfaisant (auto-contrôle interne).

- Vérifier les valeurs des réglages sur l'afficheur (pour les déclencheurs MicroLogic 5 et 6).
 - a. Utiliser les touches de navigation pour afficher le mode de lecture des paramètres de protection (voir *Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 Guide de l'utilisateur*).
 - b. Défiler vers le bas et vérifier les valeurs des différents réglages (déclencheur MicroLogic 5) :
 - I_r (A)
 - I_N (A) (si présent) longue durée
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A) (si présent) courte durée
 - t_{sd} (ms) avec ou sans l²t
 - I_i (A)

REMARQUE : Les réglages peuvent être modifiés.

Les trois fonctions d'essai

Utiliser les trois boutons d'essai pour procéder aux essais. Les DÉL associées fournissent la confirmation.

Figure 60: Fonctions d'essai



- A. Bouton d'essai pousser-pour-déclencher électrique avec pictogramme et DÉL de confirmation rouge
- B. Bouton d'inhibition de la mémoire thermique avec pictogramme et DÉL de confirmation jaune
- C. Bouton d'inhibition de la protection contre les défauts à la terre avec pictogramme et DÉL de confirmation jaune
Essai de déclenchement à l'aide du bouton pousser-pour-déclencher électrique

Le bouton pousser-pour-déclencher électrique entraîne un déclenchement électronique dans le disjoncteur. Cet essai vérifie les commandes électroniques et mécaniques du disjoncteur.

Pour entreprendre l'essai après avoir préparé l'appareil :

- 1. Mettre le disjoncteur en position de marche (I/ON).
- 2. Déclencher le disjoncteur en appuyant sur le bouton pousser-pour-déclencher électrique.
 - La DÉL de confirmation rouge sur le module de maintenance UTA s'allume et s'éteint immédiatement.
 - Le disjoncteur se déclenche.
 - Sur les disjoncteurs munis de manettes standard ou rotatives, le mécanisme de commande se met à la position déclenché
 - Sur les disjoncteurs munis d'opérateurs à moteur, le mécanisme de commande se met à la position d'arrêt (OFF)
 - La DÉL Ready verte sur le déclencheur MicroLogic continue à clignoter
 - L'écran du MicroLogic 5 et 6 reste inchangé
- 3. Réarmer le disjoncteur
- 4. Réarmer le mécanisme de commande.

Le disjoncteur est prêt.

Fonction d'inhibition de la mémoire thermique (niveau d'entretien IV)

Le bouton d'inhibition de la mémoire thermique annule temporairement la mémoire thermique. Cette inhibition est nécessaire pour obtenir une mesure exacte du retard de la protection de longue durée t_r pendant les essais de déclenchement avec courant d'injection primaire. Cette opération fait partie du niveau d'entretien IV et demande un service d'entretien par un spécialiste (voir « Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement » à la page 100).

Pour entreprendre l'essai après avoir préparé l'appareil :

- 1. Mettre le disjoncteur en position de marche (I/ON).
- 2. Inhiber la mémoire thermique :
 - a. Appuyer sur le bouton pour inhiber la mémoire thermique.
 - b. La DÉL de confirmation jaune montre une lumière fixe.

La mémoire thermique sur le déclencheur est inhibée pendant 15 minutes.

- 3. Annuler l'inhibition de la mémoire thermique (avant 15 minutes)
 - a. Appuyer sur le bouton pour inhiber de nouveau la mémoire thermique.
 - b. La DÉL de confirmation jaune s'éteint.

La mémoire thermique sur le déclencheur est réactivée.

L'inhibition de la mémoire thermique limite en outre la fonction d'interverrouillage sélectif de zone ZSI (si l'option est présente sur le déclencheur). Cela évite la mise hors service du retard pour la protection de courte durée t_{sd} et du retard de la protection contre les défauts à la terre t_d durant les essais (MicroLogic 6).

Fonction d'inhibition de la protection contre les défauts à la terre (niveau d'entretien IV)

Le bouton d'inhibition de la protection contre les défauts à la terre annule temporairement cette protection (MicroLogic 6) et la mémoire thermique : il est alors possible d'injecter le courant d'essai sur chaque phase séparément et de calculer le retard tr exact.

Pour exécuter l'essai après avoir préparé l'appareil :

- 1. Mettre le disjoncteur en position de marche (I/ON).
- 2. Inhiber la protection contre les défauts à la terre
 - a. Appuyer sur le bouton pour inhiber la protection contre les défauts à la terre.
 - b. Les DÉL de confirmation jaunes pour la protection contre les défauts à la terre et l'inhibition de la mémoire thermique montrent une lumière fixe.
 - c. La protection contre les défauts à la terre et la mémoire thermique sur le déclencheur sont inhibées pendant 15 minutes.
- 3. Annuler l'inhibition de la protection contre les défauts à la terre (avant 15 minutes)
 - a. Appuyer sur le bouton pour inhiber la protection contre les défauts à la terre de nouveau.
 - b. Les DÉL de confirmation jaunes pour la protection contre les défauts à la terre et l'inhibition de la mémoire thermique s'éteignent.
 La protection contre les défauts à la terre et la mémoire thermique sur le déclencheur sont réactivées.

L'inhibition de la protection contre les défauts à la terre limite en outre la fonction d'interverrouillage sélectif de zone ZSI (si l'option est présente sur le déclencheur). Cela évite la mise hors service du retard pour la protection de courte durée t_{sd} durant les essais.

Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur

Description et raccordement

Utiliser le module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur pour effectuer la gamme complète de vérifications, d'essais et de réglages du déclencheur MicroLogic.

Il y a deux façons possibles de raccorder l'ordinateur au module de maintenance UTA :

- À l'aide du port USB
- À l'aide de l'option Bluetooth

Tableau 60 – Raccordement à l'aide du port USB



- A. Cordon de raccordement standard USB du module de maintenance UTA à l'ordinateur
- B. Unité d'alimentation du module de maintenance UTA
- C. Cordon MicroLogic pour raccorder le module de maintenance UTA au point d'essai sur le déclencheur

REMARQUE : Si le port USB ne fournit pas suffisamment de puissance pour alimenter le déclencheur MicroLogic et le module de maintenance UTA, les trois DÉL d'essai sur le module de maintenance se mettent à clignoter. En pareils cas,

procurer de l'énergie au module de maintenance à partir du module d'alimentation fourni avec le kit du module de maintenance.

Tableau 61 – Raccordement à l'aide de Bluetooth



- A. Cordon RJ45 pour l'émetteur-récepteur Bluetooth, sur l'ordinateur
- B. Cordon PS/2/RJ45 pour l'émetteur-récepteur Bluetooth, sur le module de maintenance UTA
- C. Cordon MicroLogic pour raccorder le module de maintenance UTA au point d'essai sur le déclencheur
- D. Unité d'alimentation du module de maintenance UTA

REMARQUE : Utiliser l'unité d'alimentation fournie avec le kit.

REMARQUE : Raccorder fermement l'option Bluetooth au module de maintenance UTA avec le connecteur PS/2 (ne pas utiliser le raccordement RJ45 utilisé dans la méthode de raccordement du système ULP en forçant le capuchon mécanique).

Matériel et logiciel

Le matériel et le logiciel suivants sont requis pour un usage opérationnel :

Matériel

Le module de maintenance UTA fournit tous les raccordements nécessaires (la méthode sans fil Bluetooth est optionnelle et doit être commandée séparément). L'ordinateur d'essai est standard avec une configuration minimale de Windows XP et un port USB1

Logiciel

Deux options de logiciel sont offertes :

- Logiciel RSU de réglage des paramètres des protections et d'alarme.
 Télécharger de logiciel gratuit de www.schneider-electric.com.
- Logiciel LTU d'essai des réglages (tels que la simulation de défauts, l'enclenchement et les mesures de retard)

REMARQUE : L'accès pour modifier les réglages du déclencheur MicroLogic à l'aide de la communication est protégé par un mot de passe de l'utilisateur. Le mot de passe d'administrateur établi par l'usine est '0000'. Pour vérifier si un mot de passe doit être utilisé, contacter les administrateurs autorisés.

A AVERTISSEMENT

ALTÉRATION POSSIBLE DE LA DISPONIBILITÉ, DE L'INTÉGRITÉ ET DE LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME

Changez les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, aux contrôles et aux informations de l'appareil.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le logiciel RSU

Le logiciel RSU (utilitaire de réglage à distance) est un utilitaire MicroLogic conçu pour aider l'opérateur à :

- Vérifier ou configurer :
 - Les paramètres de protections
 - Les paramètres de mesure
 - Les paramètres des alarmes
 - L'affectation des sorties du module SDx
 - Les paramètres du module BSCM
 - Les paramètres du module d'interface de communication
- Modifier les mots de passe
- Sauvegarder ces configurations
- Éditer les configurations
- Afficher les courbes de déclenchement

Figure 61: Écran du logiciel RSU



A. Fenêtres de sélection du MicroLogic

B. Onglets des fonctions accessibles

Accéder à la description des fonctions de configuration du logiciel RSU à l'aide de différents onglets.

Onglet	Fonctions				
✓ Service	Configurer les fonctions de mesure (MicroLogic E)				
Basic prot	Régler les fonctions de protection				
i Alarms.	Configurer les pré-alarmes et les 10 alarmes définies par l'utilisateur				
SDX Outputs	Affectation des deux sorties SDx				
Passwords	Configurer les 4 niveaux de mots de passe				
Module BSC	I en option				
Breaker1/0	 Compteurs de manoeuvres OF et actions sur défauts SD et SDE Seuil d'alarme associé au compteur OF Opérateur à moteur avec module de communication : Compteur de commande de fermeture Opérateur à moteur avec module de communication : Configurer la commande de réarmement du moteur Opérateur à moteur avec module de communication : Seuil d'alarme associé au compteur de commande de fermeture 				
Option d'inte	rface Modbus				
Mod Bus Interface	Lecture des adresses ModbusRéglage des fonctions de communication				

Tableau 62 – Fonctions du logiciel RSU

Pour plus de détails sur les onglets Services, Alarms et Outputs, voir *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur.*

Préparation de l'appareil

Pour préparer l'appareil avant d'entreprendre un entretien :

- 1. Placer le capuchon mécanique du module de maintenance UTA en position centrale.
- 2. Démarrer l'ordinateur personnel (PC).
- 3. Installer les raccordements entre l'ordinateur et le module de maintenance UTA ou raccorder les connecteurs Bluetooth.
- 4. Brancher le connecteur du module de maintenance UTA dans le point d'essai du déclencheur MicroLogic.

Inspection et vérification

Pour vérifier et inspecter le déclencheur après avoir préparé l'appareil : **Inspection**

 S'assurer que la DÉL Ready verte clignote. Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont en état de fonctionnement satisfaisant (auto-contrôle interne).

Vérification des réglages

- 2. Lancer le logiciel RSU :
 - Un écran, de la face avant de la variante MicroLogic essayée, apparaît sous l'onglet des protections de base



- L'accès aux réglages et à la navigation entre les écrans est identique à l'accès utilisé pour les déclencheurs MicroLogic (voir Déclencheurs MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur).
- 3. Défiler vers le bas et vérifier les valeurs des différents réglages (déclencheur MicroLogic 5) :
 - I_r (A)
 - I_N (A) (si présent) longue durée
 - t_r (s)
 - I_{sd} (A)
 - I_N (A) (si présent) courte durée
 - t_{sd} (ms) avec ou sans l²t
 - I_i (A)

REMARQUE : Les réglages peuvent être modifiés si le cadenas doit être déverrouillé.

Essais à l'aide du module de maintenance UTA

Lorsqu'il est raccordé à un ordinateur, le module de maintenance UTA peut fonctionner en mode autonome dans lequel les trois fonctions d'essai sont accessibles (voir « Module de maintenance UTA autonome » à la page 85).

Sauvegarde et impression

Les différents réglages et données peuvent être sauvegardés et imprimés.

Module de maintenance UTA raccordé à un ordinateur avec le logiciel LTU

Le logiciel LTU (utilitaire d'essais local) est un programme MicroLogic pour aider l'opérateur à :

- Essayer les retards de protection
- Simuler des alarmes
- Sauvegarder les résultats d'essais

- Imprimer les rapports d'essais
- · Afficher les courbes de déclenchement
- Afficher les courants
- Essayer le temps de maintien (vérifier la sélectivité)
- Essayer la fonction ZSI (interverrouillage sélectif de zone)

Utiliser les simulations de déclenchement pour vérifier les valeurs des retards des protections (voir *en ligne pour le logiciel LTU*).

Deux types d'essais sont offerts :

 Sous l'onglet Automatic Test (essai automatique), le logiciel LTU exécute automatiquement des essais de déclenchement en séquence.

Le résultat d'un essai se manifeste par une valeur et par une barre codée en couleur qui est :

- Verte (temps de déclenchement dans la tolérance) : essai réussi
- Rouge (temps de déclenchement hors de la tolérance) : essai échoué
- Sous l'onglet Manual Test (essai manuel), le logiciel LTU invite l'utilisateur à choisir des valeurs pour l'intensité et la durée du courant de défaut. Utiliser cet essai pour vérifier les seuils et temps de maintien sur le déclencheur.

Voir la figure 62 pour une description de l'écran LTU sous l'onglet Identification.

Figure 62: Écran du logiciel LTU



- A. Onglets des essais accessibles
- B. Onglet d'identification de l'installation, du client et du produit
- C. Zone des valeurs de réglages pour le déclencheur MicroLogic en cours d'essai

Onglet	Fonction
Identification	Identification de l'installation et du disjoncteur et de l'unité de déclenchement
Manual Test	Réglage manuel des valeurs du courant de défaut
Automatic Test	Réglage automatique des valeurs du courant de défaut
Alarm simulation	Simulation d'alarmes pour essayer le système
Miscellaneous	Essai du bouton pousser-pour-déclencher

Préparation de l'appareil

Pour préparer l'appareil avant d'entreprendre un entretien :

- 1. Placer le capuchon mécanique du module de maintenance UTA en position centrale.
- 2. Démarrer le PC.
- 3. Installer les raccordements entre l'ordinateur et le module de maintenance UTA ou raccorder les connecteurs Bluetooth.
- 4. Brancher le connecteur du module de maintenance UTA dans le point d'essai sur le déclencheur MicroLogic.

Inspection et vérification

Pour vérifier et inspecter le déclencheur après avoir préparé l'appareil :

- S'assurer que la DÉL Ready verte clignote. Cela signifie que toutes les fonctions du déclencheur MicroLogic sont en état de fonctionnement satisfaisant (auto-contrôle interne).
- Exécuter le logiciel LTU pour vérifier les réglages. Vérifier sous l'onglet Trip unit on test (déclencheur en essai) pour avoir une description de la variante MicroLogic essayée.

Les valeurs des réglages apparaissent dans la zone au bas de l'écran.

Figure 63 – Valeurs des réglages

Déclencheur prèt à tester							
	Ir	tr	lsd	tsd	li	IN	
	40. A	4. s	240. A	0.0 s	600 A	Ir) 0.000 A	
	1.xln	@6lr	6.xlr	Pt off	15.xln	lsd) 0.000	

Essais à l'aide du module de maintenance UTA

Lorsqu'il est raccordé à un ordinateur, le module de maintenance UTA peut fonctionner en mode autonome : les trois fonctions d'essais sont accessibles (voir « Module de maintenance UTA autonome » à la page 85).

Essai automatique à l'aide du logiciel LTU

Onglet Automatic Test

- Lancer le logiciel LTU. Vérifier sous l'onglet **Trip unit on test** (déclencheur en essai) pour avoir une description de la variante MicroLogic essayée. Les valeurs des réglages apparaissent dans la zone au bas de l'écran.
- 2. Sélectionner l'onglet Automatic Test .
- Cliquer sur Run automatic tests. Le logiciel LTU effectue une simulation de courant de défaut sur tous les types de protections successivement : protections de longue durée, courte durée, instantanée et contre les défauts à la terre, autant qu'elles s'appliquent.
- 4. Les résultats sont affichés dans le tableau des valeurs (voir la figure 64).

Figure 64 – Tableau des valeurs

Micrologic LTU -	C:Wiicrologic/Utility/LTU_A/Data/PR074533742_Report.ltur	
Trip unit on test	rrologic 5.2 E 4P 40 A IEC P/N LV429106 ■	Schneider Electric
	📰 Identification 🐚 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🔯 Alarms Simulation 📝 Miscellaneo	ius
	Run automatic tests	
Trip unit ready for	Protections Current levels (A) Current coefficients Trip kmc (s) Status Interval (s) I Short time 360 11.3 kl r 0.038 Passed 0.020 0.080 I Instantaneous 700 1.8 kl n 0.034 Passed 0.021 0.000 0.001 I.080 I Instantaneous 750 1.8 kl n 5.564 Passed 4.952 6.206 Instantaneous Instantaneous Instantaneous 4.952 6.206 Instantaneous Instantane	
J	lr tr lsd tsd li IN 32.A 15.s 132.A 0.0.s 600.A ln)40.A 08004in @e6tr 6.4r ₹1.ctf 15.4n lsd)240.A	

Essai manuel à l'aide du logiciel LTU

Onglet Manual Test

- Lancer le logiciel LTU. Trouver une description de la variante MicroLogic essayée sous l'onglet Trip unit on test (déclencheur en essai). Les valeurs des réglages apparaissent au bas de l'écran.
- 2. Sélectionner l'onglet Manual Test.
- Indiquer les trois valeurs de courant de défaut (en A) dans les trois zones Phase injection . Indiquer la durée (en ms) du courant de défaut dans la zone Injection duration.
- Cliquer sur Run manual test. La simulation indique le type de déclenchement (par exemple, longue durée) ou PAS DE déclenchement.
- 5. Les résultats sont affichés dans le tableau des valeurs (voir la Figure 65).

Figure 65: Tableau des valeurs

👫 Micrologic LTU -	C:\Micrologic\Utility\LTU_A\Data\PR074533742_Report.ltur	
Eile Remote function	ons Setup Live update Help	
Trip unit on test Distribution	crologic 5.2.E 4P 40 A IEC P/N LV429106 🕅 🔿 🛄	Schneider Electric
	👘 Identification 🛐 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🕼 Alarms Simulation 📝 Miscella	aneous
	Phases injection A Initial A	
	Without history impact 🕼 Injection duration 2000 ms.	lun manual test
Plant I and the second	Type Currents (A) Coefficients Duration (s) Status Phase	e Interval (s) 🔼
Trip unit ready for test	Reset thermal memory OK Phases injection 100;0;0 3.13 x lr 13.93 Long time A Phases injection 200;0;0 6.25 x lr 0.087 Short time A	12.324 15.632 0.0215 3.6804
1		
	Ir tr Isd tsd II IN 32 4 16 s 192 4 0.0 s 600 4 1/140 4	
	0.800xln @ 6 lr 6.xlr Pt off 15.xln [sd] 240.A	

Sauvegarde et impression

Les réglages et données peuvent être sauvegardés et imprimés. Le logiciel offre également une option pour examiner un tracé de la courbe des déclenchements calculée par le déclencheur.

Figure 66: Réglages et données

	🐮 Micrologic LTU -	- C:WicrologicWtilityU_TU_A\Data\PR074533742_Report.ltur	X
	File Remote funct	tions Setup Live update Help	
А— В—	Print report	icrologic 5.2.E 4P 40 A IEC P/N LV429106 Scheeld	er tric
	Quit	Identification 🦞 Manual TEST 🔯 Automatic TEST 🕼 Alarms Simulation 📈 Miscellaneous	
		Phases injection IA ID A IN ID A ID ID	
Without history impact 🔽 Inject		Without history impact 🔽 Injection duration 2000 ms. Run manual test	
	1 * 1 Per 140	Type Currents (A) Coefficients Duration (s) Status Phase Interval (s)	^
	Trip unit ready for test	Reset themal memory DK DK Phases injection 100;0;0 3.13 x lr 13.93 Long time A 12.324 15.632 Phases injection 200;0;0 6.25 x lr 0.087 Short time A 0.0215 3.6804	•
	1	lr tr lod tod li IN	
		32. A 16. s 192. A 0.0 s 600 A Ir) 40. A	
		0.800xln @ 6 lr 6,xlr Pt off 15.xln lsd) 240. A	

A. Impression des données

B. Courbes des déclenchements

Le logiciel sauvegarde automatiquement les données.

Section 5—Fonctionnement du disjoncteur

Cette section donne des recommandations pour la mise en service, les conditions de fonctionnement et l'entretien des disjoncteurs à châssis H, J et L. L'observation de ces recommandations assure une vie utile appréciable de l'appareil et de l'installation.

Mise en service

Liste des vérifications et inspections

Lors du démarrage d'un appareil neuf ou après un temps d'arrêt prolongé, une vérification générale ne prend que quelques minutes. Une telle vérification réduit le risque de dysfonctionnement dû à une erreur ou un oubli.

REMARQUE : Déconnecter toute alimentation vers le panneau de commutation avant de procéder à des vérifications et essais.

Tableau 64 – Vérifications et inspections

	A Essais d'isolement et de tenue diélectrique	B Inspection du panneau de commutation	C Vérification de la conformité au schéma	D Inspection de l'appareillage mécanique	E Vérification du fonctionnement mécanique	F Vérification des déclencheurs électroniques et des modules Vigi
Avant la mise en service	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Périodiquement pendant le fonctionnement ¹				х	х	Х
Après avoir entrepris un travail sur le panneau de commutation		х	х	х	х	Х
Périodiquement pendant un arrêt prolongé		х		х		х
Après un arrêt prolongé		Х		Х	Х	Х
Après un arrêt prolongé et une modification du panneau de commutation	Х	х	Х	х	Х	x

¹ Voir « Entretien préventif régulier » à la page 101.

A : Essais d'isolement et de tenue diélectrique

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais d'isolement et de tenue diélectrique.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels.

Des essais d'isolement et de tenue diélectrique sont entrepris avant la livraison du panneau de commutation. Ces essais sont soumis aux normes actuellement en vigueur. Les essais de tenue diélectrique imposent une contrainte importante sur l'appareil et peuvent entraîner des dommages s'ils sont exécutés incorrectement. En particulier :

- Réduire la valeur utilisée pour la tension d'essai en fonction du nombre d'essais consécutifs sur la même pièce d'équipement
- Déconnecter l'appareillage électronique si nécessaire

REMARQUE : Les déclencheurs MicroLogic peuvent rester raccordés, même si ils sont munis d'une mesure de tension (option ENVT).

A : Essais d'isolement et de tenue diélectrique sur les modules Vigi

ATTENTION

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Retirez le couvercle de protection sur la face avant du module Vigi avant d'entreprendre des essais d'isolement et de tenue diélectrique.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Le couvercle de protection des raccordements doit être réinstallez après des essais diélectriques.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Tableau 65 – Vérification du module Vigi

 Déconnecter les modules Vigi avant d'entreprendre des essais diélectriques. 	REMARQUE : Le retrait du couvercle de protection sur la face avant du module déconnecte automatiquement le module Vigi.
2. Remettre le couvercle de protection des raccordements en place dès que les essais diélectriques sont terminés.	 REMARQUE : Si le couvercle n'est pas remis en place : Il y a un risque de contact direct avec des raccordements Il y a un risque d'un défaut d'isolement en aval

FRANÇAIS

B : Inspection du panneau	S'assurer que tous les disjoncteurs sont installés :					
de commutation	 Dans un environnement propre sans déchets d'assemblage de l'appareil (tels que câblage, outils, rognures, particules métalliques) 					
	 Dans un panneau de commutation correctement ventilé (grilles d'aération non obstruées) 					
C : Conformité au schéma d'installation	S'assurer que les disjoncteurs sont conformes au schéma d'installation (voir « Identification » à la page 8) :					
	 Identification des alimentations sur la face avant des disjoncteurs 					
	 Valeur nominale et capacité d'ouverture (indications sur l'étiquette de la plaque signalétique) 					
	 Identification des déclencheurs (type, valeur nominale) 					
	• Présence de fonctions supplémentaires (module Vigi de protection contre les fuites à la terre, opérateur à moteur, manette rotative, commande ou dispositifs auxiliaires de signalisation, verrouillage, plombage)					
	 Réglages des protections (contre les surcharges, courts-circuits, fuites à la terre): 					
	 Déclencheur thermomagnétique et électronique MicroLogic 2 : vérifier visuellement la position des interrupteurs 					
	 Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 : vérifier visuellement les réglages principaux et utiliser l'interface d'essai pour vérifier en détail 					
	REMARQUE : Les disjoncteurs à châssis H, J et L munis d'un module Vigi nécessitent un cache-bornes intermédiaire pour que la protection contre les fuites à la terre fonctionne correctement.					
D : Inspection de l'appareil	Vérifier le montage et la tenue mécanique :					
mécanique	 Des disjoncteurs dans le panneau de commutation et les raccordements de l'alimentation 					
	Des dispositifs auxiliaires et accessoires sur les disjoncteurs:					
	 Manettes rotatives ou opérateurs de moteurs 					
	 Accessoires d'installation (tels que cache-bornes et cache-entrées) 					
	 Raccordements de circuit auxiliaire 					
E : Fonctionnement mécanique	Vérifier le fonctionnement mécanique des disjoncteurs (voir « Généralités du disjoncteur » à la page 7):					
	Ouverture					
	Fermeture					
	Déclenchement avec le bouton pousser-pour-déclencher.					
	Réarmement					
F : Fonctionnement des	S'assurer que les éléments suivants fonctionnent correctement					
declencheurs électroniques et modules Viai	Déclencheurs MicroLogic, avec l'aide des outils d'essai spéciaux :					
···· J	— Vérificateur de poche					
	 Module de maintenance UTA 					

FRANÇAIS

- Modules Vigi, en manœuvrant le bouton d'essai T sur la face avant (cet essai vérifie le système complet de mesurage et le déclenchement sur défauts de fuite à la terre)
- Communication au moyen du bus (voir Système ULP Guide de l'utilisateur)

Conditions de fonctionnement

Pour les conditions de fonctionnement voir le catalogue 0611CT1001 : *Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L*

Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement

Le panneau de commutation et tout son équipement continuent à vieillir, qu'ils fonctionnent ou non. Ce processus de vieillissement est dû principalement aux influences environnementales et aux conditions de fonctionnement.

Pour assurer que le disjoncteur retienne les caractéristiques de fonctionnement et de sécurité spécifiées dans le catalogue pendant sa vie utile toute entière :

- Installer le dispositif dans des conditions optimales d'environnement et de fonctionnement (décrites dans le tableau 66).
- Procéder à des inspections routinières et un entretien régulier par un personnel qualifié.

Conditions d'environnement et de fonctionnement

Les conditions environnementales décrites dans le catalogue 0611CT1001, Disjoncteurs PowerPact à châssis H, J et L concernent les environnements de fonctionnement contraignants.

Fableau 66 – Conditions	ptimales d'environnement	et de fonctionnement
-------------------------	--------------------------	----------------------

Facteur d'environnement et de fonctionnement	Commentaires
Température	Température annuelle moyenne à l'extérieur du panneau de commutation: < 25°C.
Chargement	Le chargement reste de < 80 % de I _n 24 heures par jour.
Harmoniques	Le courant harmonique par phase est < 30 % de I _n .
Humidité	L'humidité relative est < 70 %.
Atmosphère corrosive (SO2, NH3, H2S, Cl2, NO2)	Installer le disjoncteur dans une catégorie environnementale 3C1 ou 3C2 (IEC 60721-3-3).
Environnement salin	Installer le disjoncteur dans un environnement exempt de brume saline.
Poussière	Le niveau de poussière est bas : protéger le disjoncteur dans un panneau de commutation muni de filtres ou ventilé IP54
Vibrations	Les vibrations continues sont < 0,2 g.

Les programmes d'entretien s'appliquent aux conditions optimales d'environnement et de fonctionnement. En dehors de ces limites, les disjoncteurs sont sujets à un vieillissement accéléré qui peut rapidement conduire à des dysfonctionnements.

Entretien préventif régulier

Les recommandations d'entretien (maintenance et inspection) pour chaque produit ont pour objectif de maintenir l'appareil ou les sous-assemblages dans un état de fonctionnement satisfaisant pendant leur vie utile.

Il y a trois niveaux d'entretien recommandés (voir le tableau 67).

Tableau 67 – Opérations d'entretien

Niveau	Intervalles d'entretien	Opérations d'entretien	
Niveau II	1 an	Inspection visuelle et essai de fonctionnement, remplacement d'accessoires défectueux	
Niveau III	2 ans	Même que le niveau II plus les opérations de maintenance et les essais des sous-assemblages	
Niveau IV	5 ans	Même que le niveau III plus les diagnostics et les réparations (par les services Schneider Electric)	
REMAROUE: Les intervalles établis sont pour des conditions pormales d'environnement et de			

REMARQUE : Les intervalles établis sont pour des conditions normales d'environnement et de fonctionnement.

À condition que les conditions environnementales soient plus favorables, les intervalles d'entretien peuvent être plus longs (par exemple, l'entretien de niveau III peut être effectué tous les trois ans).

Si **juste une** des conditions est plus sévère, effectuer l'entretien plus fréquemment (pour un conseil, contacter les services Schneider Electric). Les fonctions liées spécifiquement à la sécurité exigent des intervalles d'entretien particuliers.

REMARQUE : Essayer à intervalles réguliers (tous les six mois) que les commandes à distance d'arrêt en sécurité et la protection contre les fuites à la terre (module Vigi) fonctionnent.

Inspection et opérations de maintenance requises

L'inspection et la maintenance consistent surtout en des vérifications et inspections D, E et F telles que définies pour la phase de mise en service (voir « Mise en service » à la page 97).

	Définition des inspections	Niveau II	Niveau III	Niveau IV
	Inspecter visuellement l'état général d'un disjoncteur : cache-entrée, déclencheur, boîtier, châssis, raccordements. Vérifier le montage et la tenue mécanique :			
D	 Des disjoncteurs dans le panneau de commutation et des raccordements d'alimentation Des dispositifs auxiliaires et accessoires sur les disjoncteurs : Manettes rotatives ou opérateurs à moteur Accessoires d'installation (tels que cache- bornes et cache-entrées) Raccordements de circuits auxiliaires Du châssis (disjoncteur débrochable) Des verrous, cadenas et onglets de supports des cadenas 	Oui	Même que pour le niveau II	Même que pour le niveau III plus le mesurage de la résistance de l'isolation
E	 Vérifier le fonctionnement mécanique des disjoncteurs: Ouverture, fermeture et réarmement Déclenchement avec le bouton pousser-pour- déclencher. Déclenchement par les dispositifs auxiliaires de commande MN/MX Ouverture, fermeture, réarmement par un opérateur à moteur 	Oui	Même que pour le niveau II plus vérifier les temps de fermeture, les temps d'ouverture et les caractéristiques de tension (déclencheurs voltmétriques)	Même que pour le niveau III
F	 Vérifier le fonctionnement des sous- assemblages électroniques : Déclencheurs électroniques MicroLogic avec l'aide d'outils d'essai spéciaux : Vérificateur de poche Interface d'essai Logiciels RSU et LTU Modules Vigi, à l'aide du bouton d'essai T sur la face avant Communication (voir Système ULP—Guide de l'utilisateur) 	Oui	Même que pour le niveau II plus vérifier les courbes de déclenchement (logiciel LTU)	Même que pour le niveau III plus vérifier les caractéristiques de déclenchement par injection primaire

Pour une définition détaillée de ces opérations, contacter les services Schneider Electric.

Entretien à la suite d'un déclenchement sur court-circuit

Essayer un disjoncteur en conditions rigoureuses, conformément aux normes UL, pour s'assurer qu'il peut couper un courant de court-circuit à trois fois la valeur maximale admissible.

Après un défaut sur court-circuit, il est nécessaire de :

- Nettoyer soigneusement toutes traces de fumée noire (les particules peuvent être conductrices)
- Vérifier les raccordements d'alimentation et les fils fins
- Manœuvrer plusieurs fois le disjoncteur sans charge (au moins cinq fois)

Nettoyage des disjoncteurs

Pour éviter les dépôts de poussière qui peuvent affecter le fonctionnement mécanique des disjoncteurs, nettoyer ces derniers (si nécessaire) à l'occasion d'un entretien.

Tableau 69 – Nettoyage du disjoncteur

Pièces non métalliques	Toujours utiliser un chiffon sec. Ne pas utiliser de produit nettoyant.		
Pièces métalliques	Utiliser de préférence un chiffon sec. Si un produit nettoyant doit être utilisé, éviter d'en mettre ou d'en éclabousser sur les pièces non métalliques.		

En cas de déclenchement

Identifier la cause du déclenchement

Une indication locale et à distance fournit des informations sur la cause probable d'un déclenchement. En particulier, le déclencheur MicroLogic 5 ou 6 fournit des informations spécifiques sur la cause du défaut (voir *Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6 – Guide de l'utilisateur*).

Les causes sont de plusieurs types :

- Défauts sur l'installation
- Défauts dus à un dysfonctionnement
- Déclenchement intentionnel

Déclenchement à la suite d'un défaut sur l'installation

Le mécanisme de commande est positionné sur ▼, Trip (déclenchement), ou Tripped (déclenché).

Tableau 70 – Indication de déclenchement à l	la suite d'un défaut sur l'installation
--	---

Indication			Course areabable
тм	MicroLogic 3	MicroLogic 5 et 6	Cause probable
SD	SD	Information SD sur l'afficheur Ir tr Isd tsd li (x ln) 	Déclenché manuellement par : • Essai du bouton pousser-pour-déclencher • Ouverture manuelle de l'opérateur à moteur • Déconnexion du disjoncteur • Déclencheurs MN ou MX
SD, SDE	SD, SDE, SDT	SD, SDE, SDT Information sur l'afficheur Ir tr Isd tsd li (x ln) Reset? OK 930 N 1/A 2/B 3/ ±	 TM : Déclenché sur un défaut électrique, cause inconnue MicroLogic 3 : Déclenchement par protection de longue durée MicroLogic 5 et 6 : Déclenchement par protection de longue durée sur la phase 1 à 930 A
	SD, SDE	SD, SDE Information sur l'afficheur Ir tr Isd tsd li (x ln) Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ±	 TM : Déclenché sur un défaut électrique, cause inconnue MicroLogic 3 : Déclenchement par protection de courte durée ou instantanée MicroLogic 5 et 6 : Déclenchement par protection instantanée sur court-circuit sur la phase 2 à 18 kA
SD, SDE, SDV	SD, SDE, SDV	MicroLogic 5 SD, SDE, SDV Bouton R sur le module Vigi sorti Information sur l'afficheur Ir tr Isd tsd Ii (x ln) \therefore \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet N 1/A 2/B 3/ \pm	 MicroLogic 3 : Déclenchement par protection contre fuites à la terre MicroLogic 5 et 6 : Déclenché par la protection contre les fuites à la terre (aucun autre défaut signalé)
_	_	MicroLogic 6 SD, SDE, SDG Information sur l'afficheur Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ =	 MicroLogic 6 : Déclenché par la protection contre les défauts à la terre sur défaut sur la phase 2

48940-313-01

Entretien de l'appareil à la suite d'un déclenchement sur défaut

AATTENTION

RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Ne refermez pas le disjoncteur sans d'abord inspecter et, si nécessaire, réparer l'appareil électrique en aval.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Le fait que la protection s'est déclenchée ne corrige pas la cause du défaut sur l'appareil en aval.

A DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou aux codes locaux en vigueur.
- •
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez toutes les alimentations de l'appareil avant d'y travailler. Verrouillez l'appareillage de commutation en position d'isolement.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Installez des écrans de sécurité et affichez une signalisation de danger.
- Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Isoler l'alimentation avant d'inspecter l'appareil électrique en aval de la protection.

Selon le type de défaut, effectuer des inspections d'entretien sur tout ou une partie de l'appareil où le défaut s'est produit (voir « Mise en service » à la page 97) :

- Défauts mineurs :
 - Déclenchement par protection de longue durée
 - Déclenchement par protection contre fuites à la terre

Après des réparations, les vérifications D, E et F doivent être faites.

- Défauts graves ou destructifs :
 - Déclenchement dû à un défaut électrique inconnu
 - Déclenchement par protection de courte durée
 - Déclenchement par protection contre les défauts à la terre

Après des réparations, les vérifications A, B, D, E et F doivent être faites. Vérifier le disjoncteur qui s'est déclenché (voir « Entretien du disjoncteur en cours de fonctionnement » à la page 100) avant de le remettre en service.

REMARQUE : Les vérifications, essais et inspections doivent être effectués par un personnel qualifié.

Si un redémarrage est prioritaire (par exemple, une installation de sécurité), la pièce défectueuse de l'installation doit être isolée et arrêtée de façon à exécuter cet entretien.

Dysfonctionnements

Le tableau 71 indique les vérifications ou réparations à faire relativement aux causes probables du dysfonctionnement indiqué, selon le type de déclencheur.

Dysfonction- nement	Indication	Cause probable	Vérifications ou réparations			
	Tous les types de déclencheurs					
	SD	La tension d'alimentation au déclencheur voltmétrique de sous-tension MN est trop faible ou sujette à des variations notables	Vérifier l'alimentation pour le déclencheur voltmétrique (par exemple, une alimentation de moteurs avec des puissances nominales élevées peut être instable). Dans ce cas, raccorder le déclencheur voltmétrique à une alimentation nette ou stable.			
		Tension d'alimentation à un déclencheur shunt MX appliquée involontairement	S'assurer que le raccordement du déclencheur est correct par comparaison au schéma d'installation.			
	SD, SDE	Température du fonctionnement trop élevée	Vérifier la ventilation du panneau de commutation et la température dans la pièce.			
Déclenche- ment répétitif		Réglage de la protection contre les fuites à la terre inapproprié (module Vigi)	 Vérifier la valeur du courant de fuite naturel. En fonction des résultats : Isoler l'appareil avec un courant de fuite naturel excessif Ou augmenter le réglage de la protection contre les fuites à la terre (module Vigi), en observant les règles de sécurité. 			
	SD, SDE, SDV Bouton R sur le module Vigi sorti	Défaut d'isolement transitoire sur l'appareil	 Vérifier si le défaut coïncide avec la mise en service d'un élément de l'appareil En fonction des résultats : Réparer l'appareil défectueux Isoler l'appareil avec le courant de fuite naturel excessif Ou augmenter le réglage de la protection contre les fuites à la terre (module Vigi), en observant les règles de sécurité. 			
	MicroLogic 5 et 6					
	SD, SDE Écran TriP puis StoP Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ =	Température de fonctionnement trop haute	Vérifier la ventilation du panneau de commutation et la température de la pièce.			

Tableau 71 – Dysfonctionnements (suite)

Dysfonction- nement	Indication	Cause probable	Vérifications ou réparations			
	Disjoncteur manœuvré manuellement, tous les types de déclencheurs					
Le disioncteur	SD	Déclencheur shunt MX sous tension Déclencheur voltmétrique de sous-tension MN hors tension	S'assurer que le raccordement du déclencheur est correct par comparaison au schéma d'installation.			
	OF	Le disjoncteur est interverrouillé	Vérifier l'installation et le schéma d'interverrouillage (mécanique ou électrique) pour les deux disjoncteurs			
ne se ferme	Disjoncteur actionné par moteur, tous l	es types de déclencheurs	6			
pas			Vérifier la position Auto du sélecteur sur la face avant du disjoncteur.			
			Vérifier également :			
	OF	Les directives de fermeture ne fonctionnent pas	 L'alimentation de l'opérateur à moteur, la tension du moteur La tension aux bornes du moteur sur l'opérateur à moteur Le chemin de commande de fermeture 			
	MicroLogic 5 et 6					
Écrans de défauts MicroLogic 5 et 6 (pour plus de détails, voir Déclencheurs électroniques MicroLogic 5 et 6—Guide de l'utilisateur)	Écran TriP puis StoP Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ =	Défaut grave sur le déclencheur MicroLogic : le déclencheur ne peut plus fournir de protection	Changer le déclencheur immédiatement. Le disjoncteur ne peut pas être réarmé.			
	Écran Err Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK N 1/A 2/B 3/ ÷	Défaut sur le déclencheur MicroLogic	Changer le déclencheur à la prochaine visite d'entretien. Le déclencheur peut encore fournir de la protection.			
	Écran OUT Ir tr Isd tsd li Ig tg Reset? OK OUT1 N 1/A 2/B 3/ =	Acquittement d'une alarme avec accrochage qui n'a pas été remise à zéro sur le module SDx	Vérifier la cause de l'alarme et utiliser le bouton OK pour effectuer la remise à zéro.			

Annexe A—Schémas de câblage

Disjoncteurs montés individuellement



Opérateur à moteur avec module de communication (MTc)

Disjoncteurs montés individuellement (suite)

Contacts de signalisation



Le schéma est montré avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Déclencheur MicroLogic A ou E				
	Communication			
A/E	H (WH), L(BL) : données			
	-(BK), +(RD) : alimentation de 24 Vcc			
	ZSI (Interverrouillage sélectif de zone)			
	Z1 : ZSI OUT SOURCE			
	Z2 : ZSI OUT			
A/F	Z3 : ZSI IN SOURCE			
~-	Z4 : ZSI IN ST (courte durée)			
	Z5 : ZSI IN GF (défaut à la terre)			
	(Z3, Z4 et Z5 pour disjoncteur à châssis L uniquement)			
A/E ENCT : Transformateur externe de courant du neutre -Câble blindé avec 1 paire torsadée (T1, T2) -Blindage mis à la terre à l'extrémité TC seulement Raccordement L = 30 cm (12 po) max. -Longueur maximale de 10 m (33 pi) -Calibre de câble de 22 AWG -Câble recommandé : Belden 9451SB ou équivalent				
E ENVT : Dérivateur de tension externe du neutre (ENVT) le raccordement au neutre utilisant un disjoncteur 3P				
Code de coul	eurs pour le câblage auxiliaire			
RD : Rouge	VI : Violet			
WH : Blanc	GY : Gris			
YE : Jaune	OR : Orange			
BK : Noir	BL : Bleu			
GN : Vert				

Fonctionnement à distance			
MN :	Déclencheur sur baisse de tension		
ou			
MX :	Déclencheur shunt		
Opérateur à r	noteur (MT)		
A4 :	Commande d'ouverture		
A2 :	Commande de fermeture		
B4, A1 :	Alimentation de l'opérateur à moteur		
L1 :	Position manuelle (manu)		
B2: SDE :	Interverrouillage SDE (obligatoire pour un fonctionnement correct)		
BPO :	Bouton-poussoir d'ouverture		
BPF :	Bouton-poussoir de fermeture		
Opérateur à r	noteur avec module de communication (MTc)		
B4, A1 :	Alimentation de l'opérateur à moteur		
BSCM : Module de commande et d'état du disjoncteur			
Contacts de	signalisation		
OF2/OF1 :	Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif		
OF4/OF3 :	Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif (châssis L)		
SDE :	Contacts de signalisation de déclenchement sur défaut (court-circuit, surcharge, défaut à la terre, fuite à la terre)		
SD :	Contacts de signalisation de déclenchement		
CAF2/CAF1;	Contact de fermeture avancée (manette rotative uniquement)		
CAO1 :	Contact d'ouverture avancée (manette rotative uniquement)		

Annexe A-Schémas de câblage



Disjoncteurs débrochables et enfichables

Opérateur à moteur avec module de communication (MTc)

Disjoncteurs débrochables et enfichables (suite)

Contacts de signalisation





Le schéma est montré avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

20 001101110 00					
Déclencheur MicroLogic A ou E			Fonctionnement à distance		
	Communication		MN :	Déclencheur sur baisse de tension	
A/E	H (WH), L(BL) : doi -(BK), +(RD) : alime	nnées entation de 24 Vcc	ou MX :	Déclencheur shunt	
	ZSI (Interverrouillage sélectif de zone)		Opérateur à r	Opérateur à moteur (MT)	
A/E	Z1 : ZSI OUT SOURCE Z2 : ZSI OUT Z3 : ZSI IN SOURCE Z4 : ZSI IN ST (courte durée) Z5 : ZSI IN GF (défaut à la terre) (Z3, Z4 et Z5 pour disjoncteur à châssis L uniquement)		A4 : A2: B4, A1: L1: B2: SDE: BPO:	Commande d'ouverture Commande de fermeture Alimentation de l'opérateur à moteur Position manuelle (manu) Interverrouillage SDE (obligatoire pour un fonctionnement correct) Bouton-poussoir d'ouverture	
	-Câble blindé avec 1	-Câble blindé avec 1 paire torsadée (T1, T2)		Bouton-poussoir de fermeture	
A / F	Raccordement L = 30	cm (12 po) max.	Opérateur à moteur avec module de communication (MTc)		
A/E	-Longueur maximale -Calibre de câble de 2	de 10 m (33 pi) 22 AWG 28 Paldan 0451SB au équivalant	B4, A1 : BSCM :	Alimentation de l'opérateur à moteur Module de commande et d'état du disjoncteur	
	-Cable recommande	. Deiden 945 ISB ou equivalent	Contacts de signalisation		
F	ENVT : Dérivateur de	tension externe du neutre (ENVT)	OF2/OF1 :	Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif	
- Code de cor	pour le raccordement au neutre utilisant un disjoncteur 3P		OF4/OF3 :	Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif (châssis L)	
RD : Rouge	VI : Violet		SDE :	Contacts de signalisation de déclenchement sur défaut (court-circuit, surcharge, défaut à la terre, fuite à la terre)	
WH : Blanc	GY : Gris		SD :	Contacts de signalisation de déclenchement	
YE : Jaune BK : Noir	OR : Orange BL : Bleu		CAF2/CAF1 ; CAO1 :	Contact de fermeture avancée (manette rotative uniquement)	
GN : Vert				Contact d'ouverture avancée (manette rotative uniquement)	

112

Opérateur à moteur

REMARQUE : Le schéma est montré avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Après un déclenchement provoqué par le bouton pousser-pour-déclencher, déclencheur sur baisse de tension (MN) ou déclencheur shunt (MX), le réarmement du dispositif peut être automatique, à distance ou manuel.

À la suite d'un déclenchement dû à un défaut électrique (avec un contact SDE), le réarment peut être effectué manuellement.

Opérateur à moteur (MT) avec réarmement automatique



Symboles

	Disjoncteur	
Q :	Commande d'ouverture	
A4 :	Commande de fermeture	
A2 :	Alimentation de l'opérateur à moteur	
B4, A1 :	Position manuelle (manu)	
L1 :	Interverrouillage SDE (obligatoire pour un	
B2 :	fonctionnement correct)	
BPO :	Bouton-poussoir d'ouverture	
BPF :	Bouton-poussoir de fermeture	
SDE :	Contacts de signalisation de déclenchement sur défaut (court-circuit, surcharge, défaut à la terre, fuite à la terre)	

Opérateur à moteur (MT) avec réarmement à distance



Opérateur à moteur (MT) avec réarmement manuel



Q

Opérateur à moteur (suite)

Symb	oles
------	------

Disjoncteur
Alimentation de l'opérateur à moteur
Module de commande et d'état du disjoncteur

Opérateur à moteur avec module de communication (MTc)



Schéma de l'opérateur à moteur avec module de communication (MTc).

Écran du logiciel RSU pour l'opérateur à moteur avec module de communication (MTc)



Schéma à une seule ligne de l'opérateur à moteur avec module de communication

Les commandes d'ouverture, fermeture et réarmement sont transmises par le réseau de communication. Les paramètres « Enable automatic reset » (Activer le réarmement automatique) et « Enable reset even if SDE » (Activer le réarmement après déclenchement sur défaut électrique présence du SDE) doivent être réglés à l'aide du logiciel RSU en utilisant l'écran en cliquant sur le texte bleu.

« Auto/Manu » est un commutateur sur la face avant de l'opérateur à moteur.



RSU utility setup screen for the communicating motor operator.

Module SDx avec déclencheur MicroLogic

REMARQUE : Le schéma est montré avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Symboles				
SD1, SD3 : SD2 : SD4 :	Alimentation du module SDx Sortie 1 (80 mA max.) Sortie 2 (80 mA max.)			
	SD2	SD4		
MicroLogic 3	SDT	_		
MicroLogic 5	SDT ou sortie 1	PAL I _r ou sortie 2		
MicroLogic 6	SDT ou sortie 1	SDG ou sortie 2		

Raccordement

____¥



Fonctionnement



1:	Courant de charge
PAL I _r :	Pré-alarme de surcharge thermique
SDG :	Signal de défaut à la terre
SDT :	Signal de défaut thermique
Q :	Disjoncteur

Module SDTAM avec déclencheur MicroLogic M

REMARQUE : Le schéma est montré avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Symboles					
SD1. SD3 :	Alimentation du module SDTAM				
SD2 :	Signal de défaut thermique (80 mA max.)				
SD4 :	Sortie de contrôle du contacteur (80 mA max.)				
	SD2	SD4			
MicroLogic 3 M	SDT	KA1			
MicroLogic 6 E-M	SDT	KA1			

Raccordement



Fonctionnement



Câblage du système de communication intelligent



- A. Afficheur FDM128 pour 8 appareils BT
- B. Interface Ethernet IFE pour disjoncteur BT et passerelle
- C. Interface IFM Modbus-SL pour disjoncteur BT
- D. Afficheur FDM121 pour disjoncteur BT
- E. Module d'interface d'entrée/sortie (E/S) pour disjoncteur BT
- F. Disjoncteur Masterpact NT/NW

- G. Disjoncteur PowerPact à châssis H, J ou L
- H. Terminaison de ligne ULP
- I. Câble ULP
- J. Cordon ULP du disjoncteur
- K. Cordon NSX

Α

Accessoires de plombage 17 manette rotative 23 Accessoires électriques 33 Actualisation 67 Afficheur à cristaux liquides (LCD) 70 Alimentation de moteur déclencheurs 60 type M 60 Alimentation du moteur caractéristiques 59 classes de déclenchement des relais thermiques 60 coordination 59 protection 58 structure 58

В

Bouton d'inhibition de la mémoire thermique 83 Bouton pousser-pour-déclencher 86 BSCM configuration 45, 46 configuration des seuils 47 description 45 données envoyées 46 données fournies 47 installation 45 raccordement 45 réinitialisation de l'opérateur à moteur avec module de communication 48

С

Cache-bornes courts 52 Cadrans 69 Classes de déclenchement des relais thermiques 60 Contacts auxiliaires contrôle 50 fonctionnement 54 Contacts de carrosserie 39 Contacts de contrôle 50 Contacts de signalisation 40, 50 à niveau bas 40 caractéristiques 40 fentes des accessoires 52 fonctionnement 54 standard 40 Cordon NSX 49 communication 50 description 49 installation 49

raccordement 49

D

Déclenchement 102 à la suite d'un défaut 103 entretien après un défaut 104 Déclencheur afficheur à cristaux liquides (LCD) 70 cadrans 69 courants de défaut 55 définition des modes 71 DÉL d'indication 66, 69 description 55 dvsfonctionnements 106 économiseur d'écran 71 fonctions d'essai 85 inspection 83 micro-interrupteur 69 MicroLogic 5 69 MicroLogic 6 69 point d'essai 69 précautions 81 protection contre déséguilibre de phase MicroLogic 2 M 77 MicroLogic 6 E-M 79 protection contre les défauts à la terre 72 protection contre les surintensités 56 protection contre perte de phase MicroLogic 6 E-M 79 protection de courte durée MicroLogic 1.3M 74 MicroLogic 2 M 76 MicroLogic 3 68 MicroLogic 5 72 protection de longue durée alimentation du moteur 61 MicroLogic 2 M 76 MicroLogic 3 68 MicroLogic 5 71 protection instantanée MicroLogic 2 M 77 MicroLogic 5 72 réglage 13 surveillance de l'isolation du moteur 79 terminal d'exploitation 70 vérificateur de poche 82 vérification 84 vérifications 81, 83 verrouillage et déverrouillage des réglages 70

Déclencheur de distribution 64 **Déclencheurs** commande d'ouverture du contacteur 77 plombage 67 protection contre le rotor bloqué 79 protection de sous-intensité 79 déclencheurs protection contre les démarrages longs 79 protection du neutre 73 Déclencheurs MicroLogic 63 actualisation 67 caractéristiques 63 distribution 64 identification 64 moteur 65 Déclencheurs pour moteurs 65 Déclencheurs type M 60 Déclencheurs voltmétriques 51 Déconnexion du disjoncteur avec socle embrochable 33 Définition des modes 71 DÉL d'indication 66, 69 Disjoncteur commande à moteur 27 embrochable 33 entretien 99 face avant 13 fentes des accessoires 52 fermeture 13 fonctionnement 95 fonctions 7 mise en service 95 nettoyage 102 ouverture 13 réarmement 13 vérification 12, 15 verrouillage 16 Disjoncteur avec socle embrochable 33 déconnexion 33 protection contre le contact direct 35 raccordement 34 Disjoncteur débrochable 36 châssis 36 contacts de carrosserie 39 déconnexion 36 essai de circuit auxiliaire 39 protection contre un contact direct 38 raccordement 38

retrait 37 schéma de câblage 110 verrouillage du châssis débrochable 39 Disjoncteur enfichable Schéma de câblage 110 Dispositifs auxiliaires 33

Ε

Économiseur d'écran 71 Écrans flexibles entre phases 52 Entretien 99 à la suite d'un déclenchement sur défaut 104 inspection 101 maintenance 101 préventif 100 régulier 101 Entretien préventif 100 Essai 20 déclencheurs MicroLogic 81 manette rotative à montage direct 20 manette rotative prolongée 24 module de maintenance UTA 84 vérificateur de poche 82 Essai d'isolement 95 Essai de tenue diélectrique 95

F

Face avant manette rotative 17 module Vigi 61 opérateur à moteur 27 Fentes des accessoires 52 Fermeture 13 manette rotative 18 opérateur à moteur 28 opérateur à moteur avec module de communication 31

G

Gaine scellée 52

I

Indicateurs de la face avant, opérateur à moteur 28 Inhibition de la mémoire thermique 83 Inspection 101 déclencheur 83 mise en service 95

Μ

Maintenance

à l'installation 11 Manette rotative accessoires de plombage 23 contrôles 17 essai 20, 24 face avant 17 fermeture 18 mécanismes de verrouillage 17 ouverture 18 réarmement 18 verrouillage 21, 25 verrouillage à clé 27 verrouillage de la porte 22 Micro-interrupteur 69 Mise en service 95 inspection 95 vérifications 95 Module de maintenance UTA 84 avec un ordinateur 87 avec un ordinateur et le logiciel LTU 91 description 84 Module SDTAM affection des sorties 43 contrôle de sécurité du contacteur 44 description 43 mode de fonctionnement 44 schéma de câblage 115 Module SDx affectation des sorties par défaut 42 description 41 installation 41 raccordement 41 reconfiguration des sorties 42 schéma de câblage 114 Module Vigi 58, 61 face avant 61 installation 61 plombage 63 réarmement 62 réglage 62 vérification 62

Ν

Nettoyage 102

0

Opérateur à moteur 27 avec communication fermeture 31 ouverture 31 face avant 27 fermeture 28

indicateurs de la face avant 28 ouverture 28 plombage 32 réarmement 28, 31 schéma de câblage 112 sélecteur manuel/automatique 28 verrouillage 32 Opérateur à moteur avec module de communication fermeture 31 ouverture 31 réarmement 31 **Ouverture 13** manette rotative 18 opérateur à moteur 28 opérateur à moteur avec module de communication 31 Ouverture du contacteur 77

Ρ

Plombage déclencheurs 67 Module Vigi 63 opérateur à moteur 32 Point d'essai 69 Protection contre déséquilibre de phase 79 déclencheur MicroLogic 2 M 77 Protection contre fuites à la terre 58 Protection contre le rotor bloqué 79 Protection contre les défauts à la terre 58 fonction d'inhibition 87 réglage 72 Protection contre les démarrages longs 79 Protection contre les surintensités 56 Protection contre perte de phases déclencheur MicroLogic 6 E-M 79 Protection contre un contact direct disjoncteur débrochable 38 Protection de courte durée déclencheur MicroLogic 1.3M 74 déclencheur MicroLogic 2 M 76 déclencheur MicroLogic 3 68 déclencheur MicroLogic 5 72 Protection de longue durée alimentation du moteur 61 déclencheur MicroLogic 2 M 76 déclencheur MicroLogic 3 68 Déclencheur MicroLogic 5 71 Protection de sous-intensité 79 Protection du neutre 73 Protection instantanée déclencheur MicroLogic 2 M 77

déclencheur MicroLogic 5 72

R

Raccordement disjoncteur avec socle embrochable 34 disjoncteur débrochable 38 Réarmement 13 manette rotative 18 opérateur à moteur 28 opérateur à moteur avec module de communication 31 Réarmement du module Vigi 62 Réglage déclencheur 13 protection contre les fuites à la terre 62

S

FRANÇAIS

Schéma de câblage disjoncteur débrochable 110 disjoncteurs enfichables 110 disjoncteurs montés individuellement 108 Module SDTAM 115 Module SDx 114 opérateur à moteur 112 Sélecteur manuel/automatique 28 Surveillance de l'isolation du moteur 79

Т

Terminal d'exploitation déclencheurs MicroLogic 70

V

Vérificateur de poche 82 Vérification circuit auxiliaire du disjoncteur débrochable 39 disjoncteur 12, 15 module Vigi 62 Vérifications déclencheur 83 Mise en service 95 Verrouillage châssis débrochable 39 disjoncteur 16 manette rotative 21 manette rotative à montage direct 25 opérateur à moteur 32 Verrouillage à l'aide d'une clé manette rotative 27 Verrouillage de la porte manette rotative 22 Verrouillage et déverrouillage des réglage 70

Schneider Electric Canada, Inc. 5985 McLaughlin Road Mississauga, ON L5R 1B8 Canada 800-565-6699 www.schneider-electric.ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric. Square D, PowerPact et MicroLogic sont des marques commerciales de Schneider Electric Industries SAS ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2011–2020 Schneider Electric Tous droits réservés

48940-313-01, Rév. 02, 01/2020 Remplace 48940-313-01 Rev. 01, 08/2015
Schneider Electric USA, Inc. 800 Federal Street Andover, MA 01810 USA 888-778-2733 www.schneider-electric.us

Standards, specifications, and designs may change, so please ask for confirmation that the information in this publication is current.

Schneider Electric, Square D, PowerPact and MicroLogic are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2011–2020 Schneider Electric All Rights Reserved

48940-313-01, Rev. 02, 01/2020 Replaces 48940-313-01, 08/2015 Importado en México por: Schneider Electric México, S.A. de C.V. Av. Ejercito Nacional No. 904 Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F. 55-5804-5000 www.schneider-electric.com.mx

Normas, especificaciones y diseños pueden cambiar, por lo tanto pida confirmación de que la información de esta publicación está actualizada.

Schneider Electric, Square D, PowerPact yMicroLogic son marcas comerciales de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2011–2020 Schneider Electric Reservados todos los derechos

48940-313-01, Rev. 02, 01/2020 Reemplaza 48940-313-01, 08/2015 Schneider Electric Canada, Inc. 5985 McLaughlin Road Mississauga, ON L5R 1B8 Canada 800-565-6699 www.schneider-electric.ca

Du fait que les normes, caractéristiques et conceptions peuvent changer, demander confirmation que l'information contenue dans cette publication est à jour.

Schneider Electric, Square D, PowerPact et MicroLogic sont des marques commerciales de Schneider Electric Industries SAS ou de ses compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© 2011–2020 Schneider Electric Tous droits réservés

48940-313-01, Rev. 02, 01/2020 Remplace 48940-313-01, 08/2015